

1. Call History - история звонков

1. Outgoing Calls - исходящие звонки
2. Incoming Calls - входящие звонки
3. Missed Calls - пропущенные звонки
4. Call Times - сведения о длительности и времени звонков

2. Phonebook - записная книга

1. Find - поиск
2. Edit Phonebook - редактировать записную книгу
 1. Add New Entry - внесение номера в записную книгу
 2. Edit existing entry - внесения изменений в контакты по группам номеров
3. Edit Group - редактирование группы
 1. Add New group - создать новую группу
 2. Change name - переименовать группу
 3. Clear group - удалить группу
4. Speed Dial - быстрый набор
5. My Profile # - просмотр собственного номера

3. Messaging - работа с сообщениями

1. Voice - прослушать голосовое сообщение
2. Send New - создать текстовое сообщение
3. Inbox - входящие сообщения
4. Outbox - исходящие сообщения
5. Web alerts - сообщения, полученные в период работы с в сети Интернет
6. Filed - сохраненные сообщения
7. Erased All - удалить сообщения
 1. Inbox - входящие сообщения
 2. Outbox - исходящие сообщения
 3. Filed - сохраненные сообщения
 4. Filed - сохраненные сообщения

5. Voice - голосовые сообщения

8. Setting - настройки

1. Save sent message - сохранение отправленных сообщений
2. Default callback number - обратный номер
3. Alert - виды оповещения при получении сообщений
4. Auto Erase - автоматическое удаление после прочтения
5. Entry mode - не используется
6. Message Log - счетчик получения /отправки сообщений
7. Time Display - не используется
8. Retry Time - установка времени напоминания при получении сообщения
9. Edit Voice - редактирование номера голосовой почты
10. Push setting - не используется

4. Web - Интернет-соединение (WAP)

5. Downloads - загруженные файлы

1. Games - игры
2. Ringers - звонки
3. Wallpaper - картинки
4. Applications - приложения
5. Others - другое

6. Voice SVC - голосовые функции

1. Voice Memo - диктофон
 1. Record - запись
 2. Review - прослушать
 3. Review Speaker - громкое прослушивание
 4. Erase All - удалить записи
2. Call Answer - автоответчик
 1. On/Off - включить/выключить

2. Inbox - хранимые голосовые сообщения

3. Call Speaker - громкое прослушивание

4. Wait Time - время включения автоответчика

4. Voice Command - тренировка (для тренинга при установки голосового набора)

1. Voice Dial - голосовой набор
 2. Add - добавить голосовой набор номер к номеру
 3. List - прослушивание имеющихся голосовых наборов
 4. List Speaker - громкое прослушивание имеющихся голосовых наборов
 5. Erase All - удалить
- ### 5. Voice alert - голосовое оповещение
1. On/Off - включить/выключить
 2. Record - записать
 3. Play - прослушать
 4. Clear - удалить
- ### 6. Voice Setting - не используется

7. Tools - инструменты

1. Schedule - календарь
2. Alarm - будильник
3. Calculator - калькулятор
4. Word Clock - мировое время
5. Stopwatch - секундомер

8. Settings - настройки

1. Sounds - звуки
 1. Volume - громкость
 1. Ringer - громкость звонка
 2. Voice Call - громкость динамика
 3. Key - громкость при нажатии клавиши
 4. Messages - громкость оповещения при получении сообщений
2. Ringers - тип звонка

1. Voice Call - при поступлении вызова
2. Messages - при поступлении сообщения
3. Alerts - оповещения
 1. Service - о потере/нахождении сервиса
 2. Minute - об истечении минуты разговора
 3. Connect Alert - о соединении
 4. Fade Alert - о разреженности батареи
 5. Low signal - о слабом сигнале
4. Roam ringer - тип оповещения при получении звонков в зоне роуминга
2. Display - настройка дисплея
 1. Animation - анимации, картинки
 2. Greeting - надписи (приветствия)
 3. Backlight - установка времени включения подсветки
 4. Contrast - настройка контрастности
 5. Clock - настройки часов
3. Security - настройки безопасности (не используется)
4. Roaming - установки для роуминга (не используется)
6. Location - не используется
7. Airplan Mode - не используется
8. Other - разное
 1. Call Answer - настройки ответа на звонок
 2. Any key - ответ на вызов нажатием любой клавиши
 3. Send key - ответ на вызов нажатием клавиши «Send»
 4. Auto answer - настройка автоответчика
 5. Language - выбор языка
 6. Speaker mode - громкая связь
 7. Data Svc - настройки для передачи данных
9. Phone info- информация о телефоне

9. Key guard - блокировка клавиатуры

Руководство пользователя Audiovox 8410



В тексте инструкции применяются следующие обозначения:

«...» - функциональная клавиша

(...) - значение клавиш выбора

«Ok» - подтверждение выбора

Выход из меню осуществляется клавишей «End»

Включение терминала

Нажать и удерживать кнопку «End»

Выключение терминала производится нажатием на кнопку «End» в течение 3 сек.

Осуществление исходящего звонка

- Набрать номер абонента;
- Нажать клавишу «Send»;
- Для окончания разговора нажать клавишу «End».

Ответ на входящий звонок

- Нажать клавишу «Send» или любую кнопку (при настройке ответа на вызов нажатием любой клавишей)
- После окончания разговора нажать клавишу «End» или закрыть крышку терминала.

Для просмотра исходящих звонков войти в **Меню**, пункт «Call History», нажать «Ok», выбрать пункт «1.1. Outgoing Calls» выбрать номер и нажать «Ok» для просмотра подробной информации.

Для просмотра отвеченных звонков войти в **Меню**, пункт «Call History», нажать «Ok», выбрать пункт «1.2. Incoming Calls», выбрать номер и нажать «Ok» для просмотра подробной информации.

Для просмотра пропущенных звонков войти в **Меню**, пункт «Call History», нажать «Ok», выбрать пункт «1.3 Missed Call», выбрать нужный номер и нажать «Ok» для просмотра подробной информации.

Записная книжка

Для входа в меню записной книжки нажать правую клавишу выбора **Messaging**.

Для внесения номера в записную книгу:

Набрать необходимый номер телефона, нажать «Ok», выбрать (*Add New Entry*), нажать «Ok», выбрать тип номера (мобильный домашний, рабочий) и нажать «Ok».

Затем с клавиатуры терминала ввести имя пример: для набора буквы «С», необходимо нажать клавишу «2» три раза подряд, таким же образом заполнить все остальные поля и нажать «Ok».

Для поиска телефонного номера войти в меню записной книги выбрать пункт «1. Find», нажать «Ok», выбрать категорию поиска (**By name** - поиск по имени, **By group** - поиск по группе, **By**

number - поиск по номеру), далее с помощью джойстика \blacktriangleleft найти необходимый телефонный номер, для более подробной информации о контакте нажать «Ok». Выбрав необходимую строку, возможно, не только просмотреть данные, но и внести необходимые изменения, для этого необходимо воспользоваться левой клавишей выбора (**Edit**).

Меню сообщений

Для входа в меню сообщений **Messaging** нажать правую клавишу выбора.

Для создания и отправки текстового сообщения: войти в пункт **Messaging**, выбрать пункт **Send New**, нажать «Ok». Набрать необходимые номера телефонов для отправки, нажать правую клавишу выбора (**Next**), набрать с клавиатуры текст сообщения и нажать «Ok» - сообщение будет отправлено.

Для чтения поступившего сообщения:

При поступлении звукового оповещения и сигнализации символа \boxtimes на дисплее, нажать левую клавишу под надписью **Read**. Для прочтения ранее поступивших сообщений войти в пункт **Messaging**, выбрать пункт «Inbox», нажать «Ok», выбрать текстовое сообщение, нажать «Ok». Для чтения пользоваться джойстиком. После прочтения, для удаления нажать левую клавишу выбора (**Options**), выбрать **Erase**, нажать «Ok» и нажать (**Yes**).

Настройка звукового оповещения

Для выбора мелодии звукового оповещения при поступлении вызова: нажать **Menu**, выбрать пункт меню «8. Setting», выбрать пункт «1. Sounds», нажать «Ok», выбрать пункт **Ringers**, нажать «Ok», выбрать пункт «1. Voice Call», нажать «Ok», выбрать пункт «With Caller ID» или «No Caller ID»,

нажать «**Ок**», выбрать пункт «**Default**» или «**Downloads**», выбрать мелодию и нажать «**Ок**».

Для регулировки громкости звонка выбрать пункт меню «**8. Setting**», выбрать пункт «**1. Sounds**», нажать «**Ок**», выбрать пункт **Volume**, нажать «**Ок**», выбрать пункт **Ringer** и установить необходимый уровень громкости и режим звонка, нажать «**Ок**».

Регулировку громкости и режим звонка можно осуществлять боковыми клавишами выбора.

Для выбора сигнала оповещения при поступлении текстового сообщения: нажать **Menu**, выбрать пункт меню «**8. Setting**», выбрать пункт «**1. Sounds**», выбрать пункт **Ringers**, нажать «**Ок**», выбрать пункт «**2. Messages**», нажать «**Ок**», выбрать пункт «**2. SMS**» и нажать «**Ок**», выбрать пункт «**Default**» или «**Downloads**», выбрать мелодию и нажать «**Ок**».

Для выбора сигнала оповещения при поступлении голосового сообщения: нажать **Menu**, выбрать пункт меню «**8. Setting**», выбрать пункт «**1. Sounds**», выбрать пункт «**2. Messages**», нажать «**Ок**», выбрать пункт «**1. Voice Mail**» и нажать «**Ок**», выбрать пункт «**Default**» или «**Downloads**», выбрать мелодию и нажать «**Ок**».

Для регулировки громкости звонка нажать **Menu**, выбрать пункт меню «**8. Setting**», выбрать пункт «**1. Sounds**», нажать «**Ок**», выбрать пункт «**1. Volume**», нажать «**Ок**», выбрать пункт «**1. Ringer**», нажать «**Ок**» и джойстиком установить необходимый уровень громкости звонка, выбрать, нажать «**Ок**».

Регулировка громкости тона нажатия клавиш

Для регулировки громкости тона нажатия клавиши: нажать **Menu**, выбрать пункт меню «**8. Setting**», выбрать пункт «**1. Sounds**», выбрать пункт **Volume**, нажать «**Ок**», выбрать пункт «**3. Key**», нажать «**Ок**», выбрать необходимую громкость и затем нажать «**Ок**».

Регулировка громкости динамика

Выполняется боковой клавишей во время разговора

Настройка дисплея

Для настройки контрастности дисплея, нажать **Menu**, выбрать пункт меню «**8. Setting**», выбрать пункт «**2. Display**», нажать «**Ок**», выбрать пункт «**4. Contrast**» нажать «**Ок**», установить контрастность обоих дисплеев и нажать «**Ок**».

Для замены надписи, в верхней части дисплея, нажать **Menu**, выбрать пункт меню «**9. Setting**», выбрать пункт «**2. Display**», нажать «**Ок**», выбрать пункт «**2. Greeting**», нажать «**Ок**», затем выбрать «**Edit**», нажать «**Ок**», с помощью правой клавиши выбора удалить старую надпись и с клавиатуры ввести новый текст и нажать «**Ок**».

Для настройки времени подсвечивания дисплея, нажать **Menu**, выбрать пункт меню «**8. Setting**», выбрать пункт «**2. Display**», нажать «**Ок**», выбрать пункт «**3. Backlight**» нажать «**Ок**», выбрать необходимое время подсветки дисплея и нажать «**Ок**».

Для установки желаемого изображения на дисплее необходимо нажать **Menu**, выбрать пункт меню «**8. Setting**», нажать «**Ок**», выбрать пункт «**2. Display**», нажать «**Ок**», выбрать пункт «**2. Animation**», нажать «**Ок**», выбрать «**1. Standby**» нажать «**Ок**», выбрать пункт «**Default**», выбрать нужную заставку и нажать «**Ок**». Таким же образом можно установить заставки на включение телефона (выбрав пункт **Power On**), выключение терминала (выбрав пункт **Power Off**).

Голосовой набор

Для записи голосового набора телефонного номера нажать **Menu**, выбрать пункт меню «**6. Voice SVC**», выбрать пункт «**4. Voice Dial**», нажать «**Ок**», выбрать «**1. Add**», нажать «**Ок**», выбрать группу звонков, нажать «**Ок**», выбрать необходимый номер и нажать «**Ок**», произнести сам голосовой набор, затем повторить его, нажать «**Ок**».

Для голосового набора необходимо нажать и удерживать клавишу «**Send**» в течение 3 сек, затем произнести сам голосовой набор на необходимый номер.

Диктофон

Запись информации на диктофон телефона возможна не более 60 сек. Для записи на диктофон нажать **Menu**, выбрать пункт меню «**6. Voice SVC**», нажать «**Ок**», выбрать пункт «**1. Voice Memo**», нажать «**Ок**», выбрать «**1. Record**» нажать «**Ок**». Для остановки записи нажать левую клавишу выбора (**Stop**), для паузы в записи нажать правую клавишу выбора (**Pause**). Для сохранения записи после нажатия (**Stop**) выбрать пункт клавишу выбора (**Options**) выбрать **Save** и нажать «**Ок**», присвоить имя записи и нажать «**Ок**». Для удаления записи нажать правую клавишу выбора (**Erase**), выбрать **Yes** и нажать «**Ок**».

Установка будильника

Для установки будильника необходимо нажать **Menu**, выбрать пункт меню «**7. Tools**», выбрать пункт «**2. Alarm**», нажать «**Ок**», установить дату, время и сигнал оповещения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

1. Автоматическое определение номера (АОН).

№ звонящего высвечивается на экране терминала.

2. Ожидание вызова.

Не прерывая текущего разговора, можно принять ещё один звонок. О втором вызове известят короткие звуковые сигналы. На экране отобразится номер второго абонента. Выбор абонента осуществляется нажатием [Send]. **Определив приоритет, отключить одного из абонентов, нажав [End].**

3. Трёхсторонняя связь.

Организация разговора одновременно с двумя абонентами:

- дозвонившись до абонента №1, набрать № тел. второго абонента и нажать [Send]. **После ответа абонента №2 нажатием [Send] устанавливается трёхсторонняя связь.**

4. Переадресация вызова.

4.1. Немедленная переадресация.

[*]+[0]+[2]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

[#]+[0]+[2]+[Send] - выключено.

4.2. Переадресация по «занято».

[*]+[6]+[7]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

[#]+[6]+[7]+[Send] - выключено.

4.3. Переадресация по «нет ответа».

[*]+[6]+[1]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

Поступающие звонки будут переведены, если ваш телефон не отвечает через 3-5 посылок вызова.

[#]+[6]+[1]+[Send] - выключено.

4.4. Переадресация по «занято» и «нет ответа».

[*]+[2]+[1]+[0]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

[#]+[2]+[1]+[0]+[Send] - выключено.

Услуга переадресация вызова активируется оператором связи по заявке клиента.

Зарядка аккумуляторной батареи.

Внимание: Терминал снабжён Lithium Ion Battery батареями. Заряжать батарею можно по мере необходимости, это не сказывается на емкости батареи. Для увеличения срока службы батареи её необходимо периодически полностью разряжать батарею.

Включите зарядное устройство в электрическую сеть 220 вольт.

Вставьте соединительный шнур в терминал. Выключите зарядное устройство из сети.

В связи с нестабильным напряжением в сети, рекомендуется включать зарядное устройство (ЗУ) в сеть через стабилизатор напряжения.

Если заряд не происходит, предоставьте терминал и батарею для ремонта. Наличие ЗУ и документов на терминал обязательно.

Категорически запрещается:

- отключать батарею от терминала, не выполнив правильную процедуру выключения телефона;
- отключать батарею от терминала во время дозвона и в режиме разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля во время разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля к терминалу без батареи;
- включать зарядные устройства в сетевую розетку с подгоревшими или ослабленными контактными клеммами;
- входить и пользоваться пунктом меню, содержащим системные настройки оператора и завода изготовителя.

Всегда отключайте зарядное устройство от сети питания после зарядки батареи.

Компания «Интерднестрком» снимает с себя гарантийные обязательства за несоблюдение пользователем вышеперечисленных пунктов.

Телефоны для справок:

Отдел обслуживания абонентов: 0/533/ 6-22-22

Служба поддержки абонентов: 1199

Как получить информацию о состоянии лицевого счета.

1. **978** - текстовое сообщение о состоянии счета и пакете обслуживания.
2. **881** - автоответчик о состоянии счета для абонентов лимитированный пакетов обслуживания (IDC-15, IDC-20 IDC-30, IDC-50, IDC-Престиж)
3. **883** - сервис управления счетом для абонентов пакета «Simple»

www.idknet.com

