

## **Audiovox 8610 Menu/Меню**

### **1. Balance - не используется**

### **2. Top-up - не используется**

### **3. Messaging - работа с сообщениями**

1. **Send Text Msg** - создать новое сообщение
2. **Inbox** входящие
3. **Virgin Alerts** - не используется
4. **Outbox** - отправленные сообщения
5. **Voicemail** - голосовая почта
6. **Saved** - сохраненные сообщения
7. **Erase messages** - удалить сообщения
  - **Inbox** - входящие сообщения
  - **Outbox** - отправленные сообщения
  - **Saved** - сохраненные сообщения
8. **Message Setting** - настройки
  1. **Message Sound** - выбор оповещения при получении сообщений
    - **Ringtone** - звуковое оповещение мелодией
    - **Vibrate** - вибровывоз
    - **Silent** - тихий режим
    - **Ring&Remind** - звуковое оповещение мелодией+напоминание о получении
    - **Virate&Remind** - вибровывоз+напоминание о получении
  2. **Autotext** - шаблоны сообщений
  3. **Save outbox** - сохранение отправленных сообщений в памяти телефона
  4. **AutoErase** - автоматическое удаление после прочтения

### **4. Virgin xtras - не используется**

### **5. Games - игры**

### **6. Recent Calls - информация о звонках**

1. **All** - о всех звонках
2. **Missed calls** - о пропущенных звонках
3. **Incoming calls** - о входящих звонках
4. **Outgoing calls** - исходящих

### **7. Contacts - список контактов**

1. **Find by name** - поиск по имени
2. **Find by number** - поиск по номеру
3. **Add new** - добавить новый контакт
4. **Group** - группы контактов
5. **Speed Dial** - быстрой набор номера
6. **Message group** - не используется
7. **My phone number** - мой номер

### **8. Tools - дополнительные возможности**

1. **Alarm** - будильник
2. **Scheduler** - календарь
3. **Calculator** - калькулятор
4. **StopWatch** - секундомер
5. **World Clock** - мировое время

### **3. Setting - настройки**

#### **1. Sounds** - звуки

1. **Ringtones** - выбор мелодии звонка
2. **Message tones** - выбор типа звукового оповещения при получении SMS-сообщения
3. **Voicemail tones** - выбор типа звукового оповещения при получении голосового сообщения
4. **Volume** - настройка громкости
  - **Ringtones** - громкость и режим звонка

- **Key tone** - громкость нажатия клавиш
  - **Voice call** - громкость динамика
  - **Speakerphone** - громкость воспроизведена при использовании функцией «громкая связь»
5. **Tone length** - выбор режима тонального набора
  4. **Silencer modes** - «тихий режим» звонка

#### **2. Display** - настройки дисплея

1. **Menu style** - вид меню
2. **Graphics** - изображение
  - **Screen saver** - заставка на дисплее
    - o **Time setting** - настройка времени включения заставки
    - o **Screen saver** - выбор заставки
  - **Wallpaper** - выбор изображения на дисплее
3. **Sub screen** - выбор часов на внешнем дисплее
4. **Greeting message** - надпись на дисплее
5. **Contrast** - контрастность дисплея
  - **Main LCD** - внешнего дисплея
  - **Sub LCD** - внешнего дисплея
6. **Backlight** - время подсветки
  - **LCD** - подсветка основного дисплея
  - **Key Pad** - подсветка клавиш
  - **Dimming** - не используется

#### **3. Call option** - настройки звонка

1. **Call answer** - способ ответа на входящий вызов
  - **Any key** - переход терминала в режим разговора при нажатии любой клавиши

- *Send key* - переход терминала в режим разговора при нажатии клавиши «**Send**»

2. *Activey flip* - переход терминала в режим разговора при открытии крышки

3. *Auto Answer* - не используется

4. *Auto retry* - не используется

5. *Location* - не используется

4. *Security* - не используется

5. *Phone info* - не используется

## Руководство пользователя Audiovox 8610



### Внимание!

В тексте инструкции применяются следующие обозначения:

«OK» - функциональная клавиша

(...) - клавиша выбора

«Settings & Tools» - пункт в меню

Вход в меню осуществляется нажатием клавиши «OK».

Выход из меню осуществляется клавишей «End»

### Включение терминала

Нажать и удерживать кнопку «End».

Выключение терминала производится нажатием на кнопку «End» в течение 3 сек.

### Осуществление исходящего звонка

- Набрать номер абонента;
- Нажать клавишу «Send»;
- Для окончания разговора нажать клавишу «End».

### Ответ на входящий звонок

- Открыть терминала (при настройке на ответ открытием терминала) или нажать клавишу «Send»
- После окончания разговора нажать клавишу «End» или закрыть крышку терминала.

Для установки способа ответа на входящий звонок войти в *Menu*, выбрать «9. Settings», выбрать пункт меню «3. Call option» и нажать клавишу «OK», выбрать пункт меню «1. Call answer» и нажать клавишу «OK», затем выбрать нужный способ ответа:

- Any Key - переход в режим разговора нажатием любой клавиши
- Send key - переход в режим разговора нажатием клавиши «Send»

Для подтверждения выбора и сохранения нажать «OK».

Для установки способа ответа на входящий звонок при открытии телефона войти в *Menu*, выбрать «9. Settings», выбрать пункт меню «3. Call option» и нажать клавишу «OK», выбрать пункт меню «2. Active flip», джойстиком выбрать пункт меню «On» и нажать клавишу «OK».

Для просмотра входящих звонков войти в *Menu*, выбрать «6. Recent Calls», выбрать

пункт меню «3. Incoming calls» и нажать «OK», для просмотра подробной информации о входящем вызове выбрать нужный номер из списка и нажать «OK».

Для просмотра исходящих звонков войти в *Menu*, выбрать «6. Recent Calls», выбрать пункт меню «4. Outgoing calls» и нажать «OK», для просмотра подробной информации об исходящем вызове выбрать нужный номер из списка и нажать «OK».

Для просмотра пропущенных звонков войти в *Menu*, выбрать «6. Recent Calls», выбрать пункт меню «2. Missed calls» и нажать «OK», для просмотра подробной информации о пропущенном вызове выбрать нужный номер из списка и нажать «OK».

Для удаления номера из списка звонков необходимо войти в *Menu*, выбрать «6. Recent Calls», выбрать пункты меню «3. Incoming calls», или «3. Incoming calls», или «2. Missed calls», нажать «OK», выбрать нужный номер и нажать левую клавишу выбора (*More*), выбрать пункт меню «1. Erase», нажать «OK».

Для удаления всего списка телефонов необходимо войти в *Menu*, выбрать «6. Recent Calls», выбрать пункт меню «1. All calls», нажать «OK», выбрать номер и нажать левую клавишу выбора (*More*), выбрать пункт меню «4. Erase All», нажать «OK».

### Список контактов

Для входа в меню записной книжки войти в *Menu*, выбрать пункт меню «7. Contacts» или нажать правую клавишу выбора (*Contacts*).

Для сохранения номера в списке контактов набрать номер и нажать клавишу «Ok» (Save), джойстиком выбрать пункт меню «1. New Contact», нажать «OK».

Далее с клавиатуры ввести:

Name - имя контакта


Ввести номера контакта

Mobile - номер мобильного телефона

Home - номер домашнего телефона


Office - номер служебного номера

Для сохранения нажать клавишу «OK» (Save).

Для поиска телефонного номера нажать правую клавишу выбора «Contacts» и нажать «OK», с помощью клавиши джойстика  найти необходимый телефонный номер, для более подробной информации нажать «OK». Если необходимо отредактировать ранее внесенные данные, выбрать номер и нажать клавишу «OK», произвести изменения и нажать «OK» (Save).

Для быстрого поиска войти в Menu, выбрать пункт меню «7. Contacts» или нажать правую клавишу «OK» и выбрать следующие пункты меню:

1. Find by name - поиск по имени
2. Find by number - поиск по номеру

Для удаления телефонного номера из списка контактов нажать правую клавишу выбора «Contacts» и нажать «OK», с помощью джойстика  найти необходимый телефонный номер, нажать левую клавишу выбора «More» и нажать «OK», джойстиком выбрать пункт меню «2. Erase» и для удаления и нажать «OK».

### Меню сообщений


Для входа в меню сообщений войти в Menu, выбрать «3. Messaging».


Для создания и отправки текстового сообщения войти в Menu, выбрать «3. Messaging», выбрать пункт меню «1. Send Text message», нажать «OK», ввести номер или номера телефонов, нажать «OK», с помощью клавиатуры ввести текст сообщения, для отправки нажать левую клавишу выбора «More», выбрать пункт меню «Send», нажать «OK».

Для настройки дополнительных настроек отправки сообщений выбрать «3. Messaging», выбрать пункт меню «8. Message setting», нажать «OK», выбрать необходимый пункт меню и нажать «OK» для сохранения настроек:

- Message Sound - выбор оповещения при получении сообщений
- Ringtone - звуковое оповещение мелодией
- Vibrate - вибровывоз
- Silent - тихий режим
- Ring&Remind - звуковое оповещение мелодией+напоминание о получении
- Vibrate&Remind - вибровывоз+напоминание о получении
  - Autotext - шаблоны сообщений
  - Save outbox - сохранение отправленных сообщений в памяти телефона
  - AutoErase - автоматическое удаление после прочтения

Для чтения поступившего сообщения:


При поступлении звукового оповещения и сигнализации символа  на дисплее, выбрать: Нажать левую клавишу выбора «Read», выбрать сообщение и нажать «OK», и прочитать поступившее сообщение

Для просмотра входящих сообщений войти в Menu, выбрать пункт меню «3. Messaging», выбрать пункт меню «2. Inbox», нажать «OK». Затем с помощью джойстика  выбрать сообщение, нажать «OK» и прочитать его.

Для удаления сообщений необходимо войти в Menu, выбрать пункт меню «3. Messaging», нажать «OK», выбрать «7. Erase messages», нажать «OK», выбрать пункт меню:

- Inbox - удалить входящие сообщения
  - Old inbox - прочтенные сообщения
  - Entire Inbox - непрочтенные сообщения
- Outbox - удалить отправленные сообщения
- Saved - удалить сохраненные сообщения

Для удаления определенного сообщения выбрать его из списка и нажать правую клавишу выбора «Erase», нажать «OK».

Для просмотра ранее отправленных сообщений войти в Menu, выбрать «3. Messaging», выбрать пункт меню «4. Outbox», нажать «OK». Затем с помощью джойстика , выбрать сообщение, нажать «OK» и просмотреть его.

Для настройки сохранения отправленных сообщений необходимо войти в Menu, выбрать

«8. *Messages setting*», нажать «OK», выбрать пункт меню «3. *Save to Outbox*», нажать «OK».

### Настройка звукового оповещения

Для выбора мелодии при поступлении вызова: нажать *Menu*, выбрать пункт меню «9. *Settings*», нажать «OK», выбрать «1. *Sounds*», нажать «OK», выбрать «2. *Ringtiness*», нажать «OK». выбрать «1. *Call Ringtone*» и выбрать мелодию и нажать «OK» для сохранения выбора.

Для установки виброрежима при поступлении вызова выбрать «4. *Volume*» и нажать «OK», выбрать пункт меню «*Ringtones*», джойстиком ◀▶ выбрать режим: «*Vibrate On*» - вибровывозов или «*High&Vibrate*» - мелодия + вибровывозов

Для настройки сигнала оповещения о поступивших сообщениях войти в *Menu*, выбрать пункт меню «9. *Settings*», нажать «OK», выбрать «3. *Sounds*», нажать «OK», выбрать «2. *Message Tone*», нажать «OK», клавишей джойстика ⬆ выбрать мелодию для оповещения, нажать «OK» для сохранения.

Для установки громкости звука и режима оповещения, войти в *Menu*, выбрать «9. *Settings*», нажать «OK», выбрать «1. *Sounds*», нажать «OK», выбрать «4. *Volume*», нажать «OK», клавишей джойстика ◀▶ установить необходимую громкость или режим оповещения и нажать «OK» для сохранения. Регулировку громкости осуществляется боковыми функциональными клавишами, при открытом телефоне.

### Регулировка громкости динамика

Выполняется боковой клавишей во время разговора или для этого нужно войти в *Menu*, выбрать «9. *Settings*», нажать «OK», выбрать пункт меню «3. *Sounds*», нажать «OK», выбрать пункт меню «4. *Volume*», нажать «OK», выбрать пункт меню «3. *Voice Call*», нажать «OK», клавишей джойстика ◀▶ установить необходимую громкость и нажать «OK»

### Настройка дисплея

Для настройки подсветки дисплея, войти в *Menu*, выбрать «9. *Settings*», нажать «OK», выбрать пункт меню «2. *Display*», нажать «OK», выбрать пункт меню «6. *Backlight*», нажать «OK», клавишами джойстика установить время подсветки, выбрав нужный пункт меню:

- *LCD* - подсветка основного дисплея
- *Key Pad* - подсветка клавиш
- *Dimming* - не используется

Нажать «OK» для сохранения.

Для установки или замены надписи на дисплее войти в *Menu*, выбрать «9. *Settings*», выбрать пункт меню «2. *Display*», нажать «OK», выбрать пункт меню «4. *Greeting message*», нажать «OK», клавишей джойстика выбрать пункт меню «*Enter message*», ввести текст надписи и нажать «OK», в пункте «*Message*» клавишей джойстика выбрать режим «*On*», нажать клавишу «OK» для сохранения.

Для установки изображения на дисплее войти в *Menu*, выбрать «9. *Settings*», выбрать пункт меню «2. *Display*», нажать

«OK», выбрать пункт меню «2. *Graphics*», нажать «OK», выбрать пункт меню «1. *Wallpaper*», нажать «OK», клавишей джойстика, выбрать изображение, нажать «OK» для сохранения.

Для настройка вида часов на внешнем дисплее войти в *Menu*, выбрать «9. *Settings*», выбрать пункт меню «2. *Display*», нажать «OK», выбрать пункт меню «3. *Sub screens*», нажать «OK», выбрать пункт нужный пункт меню:

- *Digital* - в виде цифр

- *Analog* - часы со стрелками

Нажать «OK» для подтверждения выбора.

### Настройка будильника

Для того, чтобы настроить или изменить будильник войти в *Menu*, выбрать пункт меню «8. *Tools*», нажать «OK», выбрать «1. *Alarm*», нажать «OK», выбрать нужный пункт из «*Alarm 1,2,3*», нажать «OK», установить время звонка, клавишей джойстика выбрать нужный пункт меню:

- *Settings* - настройки будильника

o *Once* - один раз

o *Daily* - ежедневно

- *Snooze setting* - повторы включения будильника через установленный интервал времени

- *Ringtone* - выбор мелодии (осуществляется нажатием левой клавиши выбор «*More*»)/

Отключение производить при выборе времени включения в пункте меню «*Alarm*» нажатием правой клавиши выбора «*Erase*».

### Другие функции

Для просмотра календаря войти в *Menu*, выбрать пункт меню «**8. Tools**», нажать «ОК», выбрать «**2. Scheduler**», нажать «ОК».

Для пользования калькулятором необходимо войти в *Menu*, выбрать пункт меню «**8. Tools**», нажать «ОК», выбрать «**3. Calculator**», нажать «ОК», провести все необходимые вычисления, и нажать «**End**» для выхода.

## **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:**

### **1. Автоматическое определение номера (АОН).**

№ звонящего высвечивается на экране терминала.

### **2. Ожидание вызова.**

Не прерывая текущего разговора, можно принять ещё один звонок. О втором вызове известят короткие звуковые сигналы. На экране отобразится номер второго абонента. Выбор абонента осуществляется нажатием [Send].

**Определив приоритет, отключить одного из абонентов, нажав [End].**

### **3. Трёхсторонняя связь.**

Организация разговора одновременно с двумя абонентами:

- дозвонившись до абонента №1, набрать № тел. второго абонента и нажать [Send].

**После ответа абонента №2 нажатием [Send] устанавливается трёхсторонняя связь.**

### **4. Переадресация вызова.**

#### **4.1. Немедленная переадресация.**

[\*]+[0]+[2]+[№ телефона переадресации]+[Send] - включено.

[#]+[0]+[2]+[Send] - выключено.

#### **4.2. Переадресация по «занято».**

[\*]+[6]+[7]+[№ телефона переадресации]+[Send] - включено.

[#]+[6]+[7]+[Send] - выключено.

#### **4.3. Переадресация по «нет ответа».**

[\*]+[6]+[1]+[№ телефона переадресации]+[Send] - включено.

Поступающие звонки будут переведены, если ваш телефон не отвечает через 3-5 посылок вызова.

[#]+[6]+[1]+[Send] - выключено.

#### **4.4. Переадресация по «занято» и «нет ответа».**

[\*]+[2]+[1]+[0]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

[#]+[2]+[1]+[0]+[Send] - выключено.

## **Услуга переадресация вызова**

для **активируется оператором связи по заявке клиента.**

### **Зарядка аккумуляторной батареи.**

**Внимание:** Терминал снабжён Lithium Ion Battery батареями. Заряжать батарею для можно по мере необходимости, это не сказывается на емкости батареи. Для увеличения срока службы батареи её необходимо периодически полностью разряжать батарею.

Включите зарядное устройство в для электрическую сеть 220 вольт.

Вставьте соединительный шнур в терминал. Выключите зарядное устройство из сети.

В связи с нестабильным напряжением в сети, рекомендуется включать зарядное устройство (ЗУ) в сеть через стабилизатор напряжения.

Если заряд не происходит, предоставьте терминал и батарею для ремонта. Наличие ЗУ и документов на терминал обязательно.

### **Категорически запрещается:**

- отключать батарею от терминала, не выполнив правильную процедуру выключения телефона;
- отключать батарею от терминала во время дозвона и в режиме разговора;

- подключать зарядное устройство от автомобиля во время разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля к терминалу без батареи;
- включать зарядные устройства в сетевую розетку с подгоревшими или ослабленными контактными клеммами;
- входить и пользоваться пунктом меню, содержащим системные

настройки оператора и завода изготовителя.

Всегда отключайте зарядное устройство от сети питания после зарядки батареи.

*Компания «Интерднестрком» снимает с себя гарантийные обязательства за несоблюдение пользователем вышеперечисленных пунктов.*

*Служба поддержки абонентов: 1199*

[www.idknet.com](http://www.idknet.com)



*Как получить информацию о состоянии лицевого счета.*

1. **878** - текстовое сообщение о состоянии счета и пакете обслуживания
2. **881** - автоответчик о состоянии счета для абонентов лимитированный пакетов обслуживания (IDC-15, IDC-20, IDC-30, IDC-50, IDC-Престиж)
3. **883** - сервис управления счетом для абонентов пакета «Simple»
4. **888** - Автоматическая Система Самообслуживания Абонентов (ACCA)