

Руководство пользователя

Кюосера КХ 5



Внимание!

В тексте инструкции применяются следующие обозначения:

«...» - функциональная клавиша

(...) - значение клавиш выбора

«OK» – подтверждение выбора

Выход из меню осуществляется клавишей «End»

Включение терминала

Нажать и удерживать кнопку «End»

Выключение терминала производится нажатием на кнопку «End» в течение 3 сек.

Осуществление исходящего звонка

- Набрать номер абонента;
- Нажать клавишу «Send»;
- Для окончания разговора нажать клавишу «End».

Ответ на входящий звонок

- Открыть терминал (при настройке на ответ открытием терминала) или нажать клавишу «Send»
- После окончания разговора нажать клавишу «End» или закрыть терминал.

Для просмотра пропущенных звонков войти в *меню, 1,4* выбрать нужный номер и нажать «OK» для просмотра подробной информации.

Для просмотра входящих звонков войти в *меню, 1,2* выбрать номер и нажать «OK» для просмотра подробной информации.

Для просмотра исходящих звонков войти в *меню, 1,3* выбрать номер и нажать «OK» для просмотра подробной информации.

Записная книжка

Для входа в меню записной книжки нажать левую клавишу выбора, клавишу входа в *главное меню, выбрать «Contacts»*.


Для внесения номера в записную книгу:

Набрать необходимый номер телефона, нажать «OK», нажать левую клавишу выбора *Save*, выбрать (*Save New Contact*), нажать «OK».

Затем с клавиатуры терминала ввести имя пример: для набора буквы «С», необходимо нажать клавишу «2» три раза подряд, таким же образом заполнить все остальные поля. Нажать левую клавишу выбора *Save*.

Для поиска телефонного номера войти в меню записной книги выбрать пункт «*View All*», нажать «OK», с помощью джойстика ◀


найти необходимый телефонный номер, для более подробной информации о контакте нажать «**OK**». Либо, ввести телефонный номер с клавиатуры, нажать правую клавишу выбора **OPTIONS**, выбрать **Find Number** и нажать «**OK**». Выбрать необходимый контакт и для просмотра более детальной информации нажать «**OK**».

Для удаления телефонного номера из телефонной книги, необходимо войти меню записной книги выбрать пункт «**View All**», нажать «**OK**», с помощью джойстика  найти необходимый телефонный номер, нажать правую клавишу выбора **OPTIONS**, выбрать **Erase Contact** и нажать «**OK**» и подтвердить **Yes**.

Меню сообщений

Для входа в меню сообщений нажать левую клавишу выбора, клавишу входа в *главное меню, выбрать* «**Messages**».

Для создания и отправки текстового сообщения: войти в пункт **Messages**, выбрать пункт **New Text Message**, нажать «**OK**». Набрать необходимый номер телефона для отправки, нажать «**OK**», набрать с клавиатуры текст сообщения, нажать «**OK**». Для отправки нажать «**OK**».

Для чтения поступившего сообщения: При поступлении звукового оповещения и сигнализации символа  на дисплее, нажать левую клавишу под надписью **Inbox**. Для прочтения ранее поступивших сообщений войти в пункт **Messages**, выбрать пункт **Inbox**, нажать «**OK**», выбрать текстовое сообщение, нажать «**OK**». Для чтения пользоваться джойстиком. Для удаления нажать правую клавишу выбора (**OPTIONS**), выбрать **Erase**, нажать «**OK**» и нажать **Yes**.

Настройка звукового оповещения

Для выбора мелодии звукового оповещения при поступлении вызова: войти в главное **Menu**, выбрать пункт **Settings** нажать «**OK**», выбрать «**Sounds**», нажать «**OK**», выбрать пункт **Ringer Type**, нажать «**OK**», выбрать мелодию, нажать «**OK**».

Для регулировки громкости звонка: войти в главное **Menu**, выбрать пункт **Settings** нажать «**OK**», выбрать пункт «**Ringer Volume**», нажать «**OK**», джойстиком установить необходимый уровень громкости звонка, нажать «**OK**».

Для выбора сигнала оповещения при поступлении текстового сообщения: войти в главное **Menu**, выбрать пункт **Messages**, выбрать пункт «**Message Settings**» нажать «**OK**», выбрать пункт «**Alerts**» нажать «**OK**», выбрать «**1, Message Alert**» нажать «**OK**», выбрать мелодию и нажать «**OK**».

Для выбора сигнала оповещения при поступлении голосового сообщения: войти в главное **Menu**, выбрать пункт **Messages**, выбрать пункт «**Message Settings**» нажать «**OK**», выбрать пункт «**1, Alerts**» нажать «**OK**», выбрать «**Voicemail Alert**» нажать «**OK**», выбрать мелодию и нажать «**OK**».

Регулировка громкости тона нажатия клавиш

Выполняется боковой клавишей

Регулировка громкости динамика

Выполняется боковой клавишей во время разговора

Настройка дисплея

Для настройки контрастности дисплея, войти в главное **Menu**, выбрать пункт **Settings** нажать «**OK**», выбрать пункт «**Display**» нажать «**OK**», выбрать пункт «**Contrast**» нажать «**OK**», установить контрастность и нажать «**OK**».

Для замены надписи на дисплее, войти в главное **Menu**, выбрать пункт **Settings** нажать «**OK**», выбрать пункт «**Display**» нажать «**OK**», выбрать пункт «**My Banner**» нажать «**OK**», нажать правую клавишу выбора, ввести надпись и нажать левую клавишу выбора **Save**.

Для настройки времени подсвечивания дисплея, войти в главное **Menu**, выбрать пункт **Settings** нажать «**OK**», выбрать пункт «**Display**» нажать «**OK**», выбрать пункт «**Backlighting**» нажать «**OK**», выбрать пункт «**Duration**» нажать «**OK**», выбрать время подсветки и нажать «**OK**».

Для установки желаемого изображения на дисплее, войти в главное *Menu*, выбрать пункт *Settings* нажать «OK», выбрать пункт «*Display*» нажать «OK», выбрать пункт «*Wallpaper*» нажать «OK», выбрать изображение и нажать «OK».

Голосовой набор

Для записи голосового набора телефонного номера, войти в главное *Menu*, выбрать пункт «*Settings*» нажать «OK», выбрать пункт «*Voice Features*» нажать «OK», выбрать пункт «*Add Voice Dial*», после команды автоответчика произвести голосовой набор, и повторить его. Затем записать имя и номер телефона соответствующие голосовому набору. Для начала активации голосового набора нажать клавишу «*SEND*».

Диктофон

Для начала записи на диктофон, необходимо нажать и удерживать правую клавишу джойстика. Для останковки записи нажать левую клавишу выбора (*Stop*). Для сохранения записи после нажатия (*Stop*) еще раз нажать левую клавишу выбора *Save*.

Установка будильника

Для установки будильника, необходимо произвести следующие операции: войти в главное *Menu* выбрать пункт «*Tools & Games*», нажать «OK», выбрать пункт «*Alarm Clock*», нажать «OK», выбрать Alarm1,2,3 и нажать правую клавишу выбора *Set*, установить дату, время и сигнал оповещения, нажать *Save*.

Использование фотоаппарата

Использование фотоаппарата на мобильном телефоне осуществляется следующим способом: войти в главное *Menu* выбрать пункт «*Camera*», нажать «OK» (либо нажать кнопку с левого бока телефона) - фотоаппарат готов к работе. Определив объект фотографирования нажать «OK» - на дисплее отобразится получившееся фотография. Для сохранения фотографии нажать левую клавишу выбора *OK*, для удаления, нажать правую клавишу выбора *Erase*.

Для просмотра получившихся фотографий: в режиме включенного фотоаппарата нажать правую клавишу выбора *OPTIONS*, выбрать «*Camera Pictures*» нажать «OK» и на дисплее появятся все сделанные фотографии. Для того, чтобы удалить любую из фотографий джойстиком навести на нее и нажать правую клавишу выбора *OPTIONS*, затем из появившегося списка выбрать *Erase* и нажать «OK», подтвердить выбор, нажав *Yes*.

Қуосера ҚХ 5

Меню/ Мени

1. Recent Calls – информация о звонках

1. All Calls – все звонки
2. Incoming Calls – входящие звонки
3. Outgoing Calls – исходящие звонки
4. Missed Calls – пропущенные звонки
5. Erase Call Lists – удалить историю звонков
 1. All Calls – всех
 2. Incoming Calls – входящих
 3. Outgoing Calls – исходящих
 4. Missed Calls – пропущенных
6. Recent Calls Timer – история времени звонков
7. All Calls Timer – время звонков

2. Contacts – записная книга

1. View all – просмотреть все
2. Add New – добавить новый контакт
3. Find Name – поиск по имени
4. Speed Dial List - быстрый набор
5. Voice Dial List – голосовой быстрый набор
6. Messaging groups – группы сообщений
7. Business List – бизнес список
8. Personal List – персональный список

3. Messaging – работа с сообщениями

1. New Text Msg – создать текстовое сообщение
2. New Pic Msg – создать мультимедийное сообщение
3. Voicemail – голосовая почта
4. Inbox – входящие сообщения
5. Browser Alerts – настройки браузера
6. Sent – отправленные сообщения
7. Outbox – исходящие сохраненные сообщения
8. Saved – сохраненные сообщения
9. Drafts – черновики
10. Message Settings – настройки
11. Group Lists – список групп
12. Erase Messages – удалить сообщения

4. Music Player – музыкальный проигрыватель

5. Media Gallery – медиа галерея

1. Camera Pictures – фотоальбом
2. Images – картинки
3. Sounds – звуки
4. Videos - видео

6. Camera – включение фотоаппарата

7. Settings – установки

1. Silent Mode – тихий режим
2. Sounds – звуки
3. Display – дисплей
4. Convenience – настройка удобства
5. Memory Card – карта памяти
6. Voice Features – голосовые особенности
7. Messaging – сообщений
8. Security – безопасность
9. Network – сети
10. Accessories – аксессуары
11. USB Storage – USB хранение

7. Tools & Games – настройки и игры

1. Brick Attack
2. Race 21
3. Doodler
4. Voice Memo - диктофон
5. Scheduler – календарь
6. Alarm Clock – будильник
7. Tip Calculator – калькулятор (%)
8. Calculator – калькулятор
9. Timer - таймер
10. Stopwatch – секундомер

8. Web Browser – вход в интернет

9. Phone Info – информация о телефоне

10. BREW Apps – не используется

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

1. Автоматическое определение номера (АОН).

№ звонящего высвечивается на экране терминала.

2. Ожидание вызова.

Не прерывая текущего разговора, можно принять ещё один звонок. О втором вызове известят короткие звуковые сигналы. На экране отобразится номер второго абонента. Выбор абонента осуществляется нажатием [Send]. **Определив приоритет отключить одного из абонентов, нажав [End].**

3. Трехсторонняя связь.

Организация разговора одновременно с двумя абонентами:

- дозвонившись до абонента №1, набрать №тел. второго абонента и нажать [Send]. **После ответа абонента №2 нажатием [Send] устанавливается трёхсторонняя связь.**

4. Переадресация вызова.

4.1. Немедленная переадресация.

[*]+[0]+[2]+[№ телефона для переадресации]+[Send]-включено.

[#]+[0]+[2]+[Send]-выключено.

4.2. Переадресация по «занято».

[*]+[6]+[7]+[№ телефона для переадресации]+[Send]-включено.

[#]+[6]+[7]+[Send]-выключено.

4.3. Переадресация по «нет ответа».

[*]+[6]+[1]+[№ телефона для переадресации]+[Send]-включено.

Поступающие звонки будут переведены, если ваш телефон не отвечает через 3-5 посылок вызова.

[#]+[6]+[1]+[Send]-выключено.

4.4. Переадресация по «занято» и «нет ответа».

[*]+[2]+[1]+[0]+[№ телефона для переадресации]+[Send]-

включено.

[#]+[2]+[1]+[0]+[Send]-выключено.

- Активируется оператором связи по заявке клиента.

Зарядка аккумулятора батареи.

Внимание: Терминал снабжён Lithium Ion Battery батареей. Для сохранения срока службы батареи без изменения ёмкости, батарею необходимо заряжать, не дожидаясь ее полной разрядки.

Включите зарядное устройство в электрическую сеть 220 вольт.

Вставьте соединительный шнур в терминал. О нормальном ходе зарядки сигнализирует надпись на дисплее «*Charging...*».

Об окончании зарядки свидетельствует надпись на дисплее «*Charging complete*».

Выключите зарядное устройство из сети.

В связи с нестабильным напряжением в сети, рекомендуется включать зарядное устройство (ЗУ) в сеть через стабилизатор напряжения.

Если заряд не происходит, предоставьте терминал и батарею для ремонта. Наличие ЗУ и документов на терминал обязательно.

Категорически запрещается:

- отключать батарею от терминала, не выполнив правильную процедуру выключения телефона;
- отключать батарею от терминала во время дозвона и в режиме разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля во время разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля к терминалу без батареи;
- включать зарядные устройства в сетевую розетку с подгоревшими или ослабленными контактными клеммами;
- входить и пользоваться пунктом меню, содержащим системные настройки оператора и завода изготовителя.

Всегда отключайте зарядное устройство от сети питания после зарядки батареи.

Компания «Интерднестрком» снимает с себя гарантийные обязательства за несоблюдение пользователем вышеперечисленных пунктов.

Телефон для справок:

Оператор..... /0-533/ 6-22-22

Как получить информацию о состоянии лицевого счета.

1. **978** - текстовое сообщение о состоянии счета и пакете обслуживания.
2. **0 533 6 33 33** - автоответчик о состоянии счета

www.idknet.com

