

Руководство пользователя

Kyocera KX 9 B



Внимание!

В тексте инструкции применяются следующие обозначения:

«...» - функциональная клавиша

(...) - значение клавиш выбора

«OK» - подтверждение выбора

Выход из меню осуществляется клавишей "End"

Включение терминала

Нажать и удержать кнопку “End”

Выключение терминала производится нажатием на кнопку “End” в течение 3 сек.

Осуществление исходящего звонка

- Набрать номер абонента;
- Нажать клавишу “Send”;
- Для окончания разговора нажать клавишу “End”.

Ответ на входящий звонок

- Открыть откидную крышку терминала (при настройке на ответ открытием терминала) или нажать клавишу “Send”
- После окончания разговора нажать клавишу “End” или закрыть крышку терминала.

Для просмотра пропущенных звонков войти в **меню, 1,4** выбрать нужный номер и нажать «OK» для просмотра подробной информации.

Для просмотра входящих звонков войти в **меню, 1,2** выбрать номер и нажать «OK» для просмотра подробной информации.

Для просмотра исходящих звонков войти в **меню, 1,3** выбрать номер и нажать «OK» для просмотра подробной информации.

Записная книжка

Для входа в меню записной книжки нажать левую клавишу выбора, клавишу входа в **главное меню**, выбрать «Contacts».

Для внесения номера в записную книгу:

Набрать необходимый номер телефона, нажать «OK», нажать левую клавишу выбора **Save**, выбрать **(Save New Contact)**, нажать «OK».

Затем с клавиатуры терминала ввести имя пример: для набора буквы «С», необходимо нажать клавишу «2» три раза подряд, таким же образом заполнить все остальные поля. Нажать левую клавишу выбора **Save**.

Для поиска телефонного номера войти в меню записной книги выбрать пункт **«View All»**, нажать «OK», с помощью джойстика ◀ найти необходимый телефонный номер, для более подробной информации о контакте нажать «OK». Либо, ввести телефонный

номер с клавиатуры, нажать правую клавишу выбора ***OPTIONS***, выбрать ***Find Number*** и нажать «***OK***». Выбрать необходимый контакт и для просмотра более детальной информации нажать «***OK***.

Для удаления телефонного номера из телефонной книги, необходимо войти меню записной книжки выбрать пункт «***View All***», нажать «***OK***», с помощью джойстика **◆** найти необходимый телефонный номер, нажать правую клавишу выбора ***OPTIONS***, выбрать ***Erase Contact*** и нажать «***OK***» и подтвердить ***Yes***.

Меню сообщений

Для входа в меню сообщений нажать левую клавишу выбора, клавишу входа в ***главное меню***, выбрать ***Messages***.

Для создания и отправки текстового сообщения: войти в пункт ***Messages***, выбрать пункт ***New Text Message***, нажать «***OK***». Набрать необходимый номер телефона для отправки, нажать «***OK***», набрать с клавиатуры текст сообщения, нажать «***OK***». Для отправки нажать «***OK***».

Для чтения поступившего сообщения: При поступлении звукового оповещения и сигнализации символа **✉** на дисплее, нажать левую клавишу под надписью ***Inbox***. Для прочтения ранее поступивших сообщений войти в пункт ***Messages***, выбрать пункт ***Inbox***, нажать «***OK***», выбрать текстовое сообщение, нажать «***OK***». Для чтения пользоваться джойстиком. Для удаления нажать правую клавишу выбора (***OPTIONS***), выбрать ***Erase***, нажать «***OK***» и нажать ***Yes***.

Настройка звукового оповещения

Для выбора мелодии звукового оповещения при поступлении вызова: войти в главное ***Menu***, выбрать пункт ***Sounds***, нажать «***OK***», выбрать пункт ***Ringer Type***, нажать «***OK***», выбрать мелодию, нажать «***OK***».

Для регулировки громкости звонка: войти в главное ***Menu***, выбрать пункт ***Ringer Volume***, нажать «***OK***», джойстиком установить необходимый уровень громкости звонка, нажать «***OK***».

Для выбора сигнала оповещения при поступлении текстового сообщения: войти в главное ***Menu***, выбрать пункт ***Messages***, выбрать пункт ***Message Settings*** нажать «***OK***», выбрать пункт ***Alerts*** нажать «***OK***», выбрать ***1,Message Alert*** нажать «***OK***», выбрать мелодию и нажать «***OK***».

Для выбора сигнала оповещения при поступлении голосового сообщения: войти в главное ***Menu***, выбрать пункт ***Messages***, выбрать пункт ***Message Settings*** нажать «***OK***», выбрать пункт ***1,Alerts*** нажать «***OK***», выбрать ***Voice-mail Alert*** нажать «***OK***», выбрать мелодию и нажать «***OK***».

Регулировка громкости тона нажатия клавиш

Выполняется боковой клавишей

Регулировка громкости динамика

Выполняется боковой клавишей во время разговора

Настройка дисплея

Для настройки контрастности дисплея: войти в главное ***Menu***, выбрать пункт ***Settings*** нажать «***OK***», выбрать пункт ***Display*** нажать «***OK***», выбрать пункт ***Contrast*** нажать «***OK***», установить контрастность и нажать «***OK***».

Для замены надписи на дисплее: войти в главное ***Menu***, выбрать пункт ***Settings*** нажать «***OK***», выбрать пункт ***Display*** нажать «***OK***», выбрать пункт ***My Banner*** нажать «***OK***», нажать правую клавишу выбора, ввести надпись и нажать левую клавишу выбора ***Save***.

Для настройки времени подсвечивания дисплея: войти в главное ***Menu***, выбрать пункт ***Settings*** нажать «***OK***», выбрать пункт ***Display*** нажать «***OK***», выбрать пункт ***Backlighting*** нажать «***OK***», выбрать пункт ***Duration*** нажать «***OK***», выбрать время подсветки и нажать «***OK***».

Для установки желаемого изображения на дисплее: войти в главное ***Menu***, выбрать пункт ***Settings*** нажать «***OK***», выбрать

пункт «*Display*» нажать «*OK*», выбрать пункт «*Wallpaper*» нажать «*OK*», выбрать изображение и нажать «*OK*».

Диктофон

Для начала записи на диктофон, необходимо нажать и удержать правую клавишу джойстика. Для остановки записи нажать левую клавишу выбора (*Stop*). Для сохранения записи после нажатия (*Stop*) еще раз нажать левую клавишу выбора *Save*.

Установка будильника

Для установки будильника, необходимо произвести следующие операции: войти в главное *Menu* выбрать пункт «*Tools & Games*», нажать «*OK*», выбрать пункт «*Alarm Clock*», нажать «*OK*», выбрать Alarm1,2,3 и нажать правую клавишу выбора *Set*, установить дату, время и сигнал оповещения, нажать *Save*.

Kyocera KX 9 B

Меню/ Menu

1. Recent Calls – информация о звонках

1. All Calls – все звонки
2. Incoming Calls – входящие звонки
3. Outgoing Calls – исходящие звонки
4. Missed Calls – пропущенные звонки
5. Erase Call Lists – удалить историю звонков
 1. All Calls – всех
 2. Incoming Calls – входящих
 3. Outgoing Calls – исходящих
 4. Missed Calls – пропущенных
6. Recent Calls Timer – время недавних звонков
7. All Calls Timer – время звонков
8. Home Calls Timer – время звонков в сети
9. Roam Calls Timer – время звонков в роуминге

2. Contacts – записная книга

1. View all – просмотреть все
2. Add New – добавить новый контакт
3. Find Name – поиск по имени
4. Speed Dial List - быстрый набор
5. Voice Dial List – голосовой быстрый набор
6. Messaging groups – группы сообщений
7. Business List – бизнес список
8. Personal List – персональный список

3. Messaging – работа с сообщениями

1. New Text Msg – создать текстовое сообщение
2. Voicemail – голосовая почта
3. Inbox – входящие сообщения
4. Sent – отправленные сообщения
5. Outbox – исходящие сохраненные сообщения
6. Saved – сохраненные сообщения
7. Drafts – черновики
8. Message Settings – настройки
9. Group Lists – список групп
10. Erase Messages – удалить сообщения

4. Media Gallery – медиа галерея

1. Images – картинки
2. Sounds - звуки

6. Settings – установки

1. Silent Mode – тихий режим
2. Sounds – звуки
3. Display – дисплей
4. Convenience – настройка удобства
5. Messaging – сообщений
6. Security – безопасность
7. Network – сети
8. Accessories - аксессуары

7. Tools & Games – настройки и игры

1. Brick Attack
2. Race 21
3. Voice Memo - диктофон
4. Scheduler – календарь
5. Alarm Clock – будильник
6. Tip Calculator – калькулятор (%)
7. Calculator – калькулятор
8. Timer - таймер
9. Stopwatch – секундомер

8. Phone Info – информация о телефоне

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

1.Автоматическое определение номера (АОН).

№ звонящего высвечивается на экране терминала.

2. Ожидание вызова.

Не прерывая текущего разговора, можно принять ещё один звонок. О втором вызове известят короткие звуковые сигналы. На экране отобразится номер второго абонента. Выбор абонента осуществляется нажатием [Send]. **Определив приоритет отключить одного из абонентов, нажав [End].**

3.Трёхсторонняя связь.

Организация разговора одновременно с двумя абонентами:

- дозвонившись до абонента №1, набрать №телеф. второго абонента и нажать [Send]. **После ответа абонента №2 нажатием [Send] устанавливается трёхсторонняя связь.**

4.Переадресация вызова.

4.1.Немедленная переадресация.

[*]+[0]+[2]+[№ телефона для переадресации]+[Send]-включено.

[#]+[0]+[2]+[Send]-выключено.

4.2.Переадресация по «занято».

[*]+[6]+[7]+[№ телефона для переадресации]+[Send]-включено.

[#]+[6]+[7]+[Send]-выключено.

4.3.Переадресация по «нет ответа».

[*]+[6]+[1]+[№ телефона для переадресации]+[Send]-включено.

Поступающие звонки будут переведены, если ваш телефон не отвечает через 3-5 посылок вызова.

[#]+[6]+[1]+[Send]-выключено.

4.4.Переадресация по «занято» и «нет ответа».

[*]+[2]+[1]+[0]+[№ телефона для переадресации]+[Send]-
включено.

[#]+[2]+[1]+[0]+[Send]-выключено.

- Активируется оператором связи по заявке клиента.

Зарядка аккумуляторной батареи.

Внимание: Терминал снабжён Lithium Ion Battery батареей. Для сохранения срока службы батареи без изменения ёмкости, батарею необходимо заряжать не дожидаясь ее полной разрядки.

Включите зарядное устройство в электрическую сеть 220 вольт.

Вставьте соединительный шнур в терминал. О нормальном ходе зарядки сигнализирует надпись на дисплее «*Charging...*».

Об окончании зарядки свидетельствует надпись на дисплее «*Charging complete*».

Выключите зарядное устройство из сети.

В связи с нестабильным напряжением в сети, рекомендуется включать зарядное устройство (ЗУ) в сеть через стабилизатор напряжения.

Если заряд не происходит, предоставьте терминал и батарею для ремонта. Наличие ЗУ и документов на терминал обязательно.

Категорически запрещается:

- отключать батарею от терминала, не выполнив правильную процедуру выключения телефона;**
- отключать батарею от терминала во время звона и в режиме разговора;**
- подключать зарядное устройство от автомобиля во время разговора;**
- подключать зарядное устройство от автомобиля к терминалу без батареи;**
- включать зарядные устройства в сетевую розетку с подгоревшими или ослабленными контактными клеммами;**
- входить и пользоваться пунктом меню, содержащим системные настройки оператора и завода изготовителя.**

Всегда отключайте зарядное устройство от сети питания после зарядки батареи.

Компания «Интерднестрком» снимает с себя гарантийные обязательства за несоблюдение пользователем вышеперечисленных пунктов.

Телефон для справок:

Оператор..... /0-533/ 6-22-22

Как получить информацию о состоянии лицевого счета.

1. **978 - текстовое сообщение о состоянии счета и пакете обслуживания.**

2. **0 533 6 33 33 - автоответчик о состоянии счета**

www.idknet.com

