

Menu/Меню LG VX 8500

1. Get it Now - получение и управление ресурсами

1. **Get Tunes & Tones** - скачать мелодии
 1. *Get New* - скачать новые рингтоны (не используется)
 2. *My music* - мелодии, загруженные с помощью Data-manager используемые для прослушивания при помощи MP3-плеера
 3. *My ringtones* - встроенные мелодии
 4. *My sounds* - мои мелодии (загруженные с WAP-портала IDC)
2. **Get Pix/Flix** - изображения и видео
 1. *Get V Cast Video* - не используется
 2. *Get New Pix* - не используется
 3. *My Pix* - сохраненные фото и картинки, загруженные с WAP-портала IDC
 5. *My Flix* - загруженные видео (не используется)
 6. *Pix Place* - (не используется)
 7. *Take Pix* - сделать фото
 8. *Take video* - начать видеосъемку
3. **Get Fun & Games** - развлечения и игры (не используется)
4. **Get News & Info** - скачать новости (не используется)
5. **Get Going** - начать закачку (не используется)
6. **Get Extras** - не используется

2. Messaging - работа с сообщениями

1. **New Msg** - создать новое сообщение
 - *Text Msg* - текстовое сообщение
 - *Pix Msg* - MMS-сообщение

- *Flix Msg* - не используется
- 2. **Inbox** - входящие
- 3. **Sent** - отправленные
- 4. **Drafts** - черновики
- 5. **Voicemail** - голосовая почта
- 6. **E-mail** - не используется
- 7. **Mobile IM** - не используется
- 8. **Chat** - не используется

Настройка отправки сообщений

Меню активируется нажатием левой клавиши выбора при активном меню

«Messaging»:

1. **All Msg** - настройки для отправки и получения всех сообщений
 - *Auto Save* - автосохранение
 - *Auto Erase* - автоматическое удаление после отправки или прочтения
 - *Quick Text* - шаблоны сообщений
 - *Voicemail* - настройка голосовой почты
 - *Entry Mode* - выбор способов набора символов
 - *Callback* - не используется
 - *Signature* - подпись под сообщением
2. **TXT Msg** - настройки для текстовых сообщений
 - *Auto View* - автоматическое открытие и просмотр сообщения при получении
 - *Auto play* - автоматическое открытие - скроллинг
 - *Name card* - не используется
3. **Pix/Flix Msg** - настройки мультимедийных сообщений
 - *Auto Receive* - автоматическое получение

3. Contacts - записная книга

1. **New Contact** - новый контакт
2. **Contact List** - список всех контактов
3. **Groups** - группы контактов
 1. *No Group* - общая
 2. *Business* - бизнес
 3. *Colleague* - коллеги
 4. *Family* - семья
 5. *Friends* - друзья
 6. *School* - школа
4. **Speed Dials** - быстрый набор номера
5. **My name card** - не используется

4. Recent Calls – информация о звонках

1. **Missed** - пропущенных
2. **Received** - входящих
3. **Dialed** - исходящих
4. **All** - всех звонках
5. **View Timer** - отображение информации о времени звонков
 - *Last Call* - последнего звонка
 - *All Calls* - всех звонков
 - *Received Calls* - входящих звонков
 - *Dialed Calls* - исходящих звонков
 - *Roamed Calls* - звонков в зоне роуминга
 - *Transmit Kb* - отправленных данных
 - *Received Kb* - полученных данных
 - *Total Kb* - всего данных
 - *Last Reset* - время последнего сброса данных о соединениях
 - *Lifetime Call* - общая информация о длительности звонков

- *Lifetime Data* - общая информация о передаче данных о всех звонках

5. Setting & Tools - настройки и инструменты

1. My account - не используется

2. Tools - дополнительные возможности

1. *Voice commands* - меню голосовых команд
2. *Calendar* - календарь
3. *Alarm Clock* - будильник
4. *World Clock* - мировое время
5. *Notepad* - блокнот
6. *Calculator* - калькулятор
7. *Ez tip calc* - конвертер величин

3. Sounds Setting - звуковые настройки

1. Master Volume - настройка громкости звонка

2. Call Sounds - выбор мелодии звонка

1. *Call Ringtone* - рингтоны
- *Caller ID* - установить мелодия для звонка
- *No Caller ID* - не используется
- *Restrict Call* - не используется
- *All Calls* - установить звонок для всех типов звонка

2. Call Vibrate - включение/отключение виброзвонков

3. Alert Sounds - сигналы оповещения

1. Txt Message - текстовое сообщение

- *Tone* - выбор мелодии
- *Vibrate* - установка виброзвонка
- *Reminder* - установка времени напоминания

2. Pix/Flix Message -

мультимедийное сообщение

- *Tone* - выбор мелодии
- *Vibrate* - установка виброзвонка
- *Reminder* - установка времени напоминания

3. Voicemail Messages -

голосового сообщения

- *Tone* - выбор мелодии
- *Vibrate* - установка виброзвонка
- *Reminder* - установка времени напоминания

4. Keypad Volume - громкость при нажатии клавиш

5. Earpiece Volume - громкость динамика

6. Service Alerts - сервисные оповещения

- *ERI* - не используется
- *Minute Beep* - звуковое оповещение о минуте разговора
- *Call Connect* - о соединении при исходящем вызове
- *Charges complete* - звуковое оповещение о полной зарядке батареи.

7. Power On/Off sound - звуковое оповещение при включении/отключении телефона

4. Display Setting - настройки дисплея

1. Banner - надпись на дисплее

- *Personal Banner* - персональная надпись
- *ERI Banner* - не используется

2. Backlight - время подсветки

- *Display* - подсветка дисплея
- *Key Pad* - подсветка клавиш

3. Wallpaper - изображение на дисплее

- *My pix* - установить изображение
- *My flix* - установить видео
- *My animation* - установить анимированное изображение

4. Display Theme - выбор фона дисплея

5. Sidekey Guide - не используется

6. Dial font - размера шрифта меню

7. Clock format - выбор вида часов на дисплее

5. Phone setting - настройки телефона

1. Standlone Mode - не используется

2. Short Key - настройка

функциональных клавиш джойстика

- *Left key* - выбор функции телефона при нажатии клавиши джойстика ◀

- *Up key* - выбор функции телефона при нажатии клавиши джойстика ▲

- *Right key* - выбор функции телефона при нажатии клавиши джойстика ▶

- *Down key* - выбор функции телефона при нажатии клавиши джойстика ▼

- *Reset All* - сбросить все настройки

3. Language - выбор языка

4. Location - не используется

5. Security - не используется

6. System select - не используется

7. NAM select - не используется

8. Auto NAM - не используется

6. Call Settings - настройки звонка

1. Answer Options - способ ответа

- *Slide up* - переход терминала в режим разговора при открытии слайдера
 - *Send only* - переход терминала в режим разговора при нажатии клавиши «**Send**»
2. **End call option** - настройка режима окончания разговора
- *Slide down* - переход терминала в режим окончания разговора при закрытии слайдера
 - *End only* - переход терминала в режим окончания разговора при нажатии клавиши «**End**»
3. **Auto Retry** - автоповтор набора номера (не используется)
4. **TTY Mode** - режим «Телефон + наушники» для людей с ограниченными возможностями слуха
5. **One Touch Dial** - активация быстрого набора номера
6. **Voice Privacy** - активация режима голосового набора
7. **PC connections** - выбор способа для передачи данных
- *Usb* - через USB
 - *Bluetooth* - через Bluetooth
 - *No connection* - нет соединения
8. **Ringer ID** - идентификация звонком
9. **Picture ID** - идентификация картинкой
7. **Touch key pad** - настройка чувствительности сенсорных кнопок управления
- *Sensor Level* - выбор уровня чувствительности

- *Super* - самый высокий уровень чувствительности
 - *High* - высокий уровень чувствительности
 - *Medium* - средний уровень чувствительности
 - *Low* - низкий уровень чувствительности
- *Unlock Options* - настройка режима нажатия
- *Press once* - управление одним нажатием клавиш
 - *Press twice* - управление двойным нажатием клавиш
8. **Bluetooth** - поиск Bluetooth-устройства
9. **Memory** - информация о памяти телефона
- *Save option* - настройки сохранения в памяти
- *Pix* - сохранение изображения
 - *Phone memory* - в телефоне
 - *Card memory* - на карте памяти
 - *Flix* - сохранения видео
 - *Sounds* - сохранение мелодий
- *Phone memory* - информация о памяти телефона
- *Memory Usage* - общая информация о памяти телефона
 - *My pix* - информация о размере изображений
 - *My flix* - информация о размере видеоизображений
 - *My music* - информация о размере мелодий в Mp3-плеере
 - *My sounds* - информация о размере загруженных мелодий
- *Card memory* - информации о карте памяти

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ LG VX 8500



Внимание!

В тексте инструкции применяются следующие обозначения:

«ОК» - функциональная клавиша

(.....) - надпись на дисплее

«Settings & Tools» - пункт в меню

Вход в меню осуществляется нажатием клавиши «ОК».

Выход из меню осуществляется клавишей «End»

Включение терминала

Нажать и удерживать кнопку «End».

Выключение терминала производится нажатием на кнопку «End» в течение 3 сек.

Осуществление исходящего звонка

- Набрать номер абонента;
- Нажать клавишу «Send»;
- Для окончания разговора нажать клавишу «End».

Ответ на входящий звонок

- Открыть слайдер (при настройке на ответ открытием терминала) или нажать клавишу «Send»
- После окончания разговора нажать клавишу «End» или закрыть слайдер.

Для установки способа ответа на входящий звонок войти в *Menu*, выбрать «5. Settings & Tools», выбрать «6. Call Settings» и нажать «ОК», выбрать «1. Answer Options» и нажать «ОК», затем выбрать нужный способ ответа:

- *Slide up* - переход терминала в режим разговора при открытии слайдера
- *Send only* - переход терминала в режим разговора при нажатии клавиши «Send»

Для подтверждения выбора и сохранения нажать «ОК».

Для просмотра входящих звонков войти в *Menu*, выбрать «4. Recent Calls», выбрать «2. Received» и нажать «ОК», для просмотра подробной информации выбрать нужный номер и нажать «ОК».

Для просмотра исходящих звонков войти в *Menu*, выбрать «4. Recent Calls», выбрать «3. Dialed», нажать «ОК», для просмотра подробной информации выбрать нужный номер и нажать «ОК».

Для просмотра пропущенных звонков войти в *Menu*, выбрать «4. Recent Calls», выбрать «1. Missed», нажать «ОК», для просмотра подробной информации выбрать нужный номер и нажать «ОК»

Для подробной информации по определенному номеру из списка нажать правую клавишу выбора «Option» и выбрать нужный пункт меню и нажать клавишу «OK»[^]

- *Save* - сохранить
- *Erase* - удалить
- *Lock* - заблокировать
- *Erase All* - удалить все
- *View timers* - просмотр статистики времени


Для удаления номера из списка звонков необходимо войти в *Menu*, выбрать «4. Recent Calls», выбрать «2. Received», «3. Dialed» или «1. Missed», нажать «ОК», выбрать нужный номер и нажать правую клавишу выбора (Options,) выбрать «2. Erase», нажать «ОК», выбрать «Yes».

Для удаления всего списка телефонов выбрать «4. Erase All», нажать «ОК», нажать «Yes» (таким же образом удаляются исходящие и пропущенные звонки).

Записная книжка

Для входа в меню записной книжки войти в *Menu*, выбрать *Contacts* или нажать правую клавишу выбора (Contacts).

Для поиска телефонного номера войти в *Menu*, выбрать «Contacts», выбрать пункт «2. Contact List» нажать «ОК», с помощью

джойстика  найти необходимый телефонный номер, для более подробной информации нажать «OK». Если необходимо отредактировать ранее внесенные данные, то необходимо после выбора номера нажать левую клавишу выбора «*Edit*» и нажать клавишу «OK», произвести изменения и нажать «OK» (*Save*).

Для внесения номера в записную книгу набрать номер и нажать левую клавишу выбора «*Save*», нажать «OK», выбрать пункт «*Create new*» или выбрать «*Contacts*», нажать «OK». выбрать пункт «*1. New Contact*», нажать «OK».

Далее заполнить все поля (имя, телефон, выбрать тип звонка, e-mail, и т.д.):

Name - имя контакта

Mobile1 - номер мобильного телефона

Home - номер домашнего телефона

Work - номер рабочего телефона

E-mail - электронная почта

Group - группа контактов

Picture - фото, картинка контакта


Ringtone - выбор мелодии на контакт

Mobile2 - номер мобильного телефона

Fax - факс

E-mail2 - электронная почта

Затем нажать «OK» (*Save*) для сохранения.

Для удаления телефонного номера из записной книги войти в *Menu*, выбрать пункт «*2. Contact List*» и нажать «OK», с помощью джойстика  найти необходимый телефонный номер, нажать правую клавишу выбора (*Option*), выбрать «*2. Erase*», нажать «OK», и нажать *Yes* для подтверждения.

Меню сообщений

Для входа в меню сообщений войти в *Menu*, выбрать «*Messaging*» (или нажать левую клавишу выбора).

Для создания и отправки текстового сообщения войти в *Menu*, выбрать «*Messaging*», выбрать «*1. New Msg*» нажать «OK», выбрать «*1. TXT Msg*», нажать «OK», ввести номера телефонов, нажать «OK», с помощью клавиатуры ввести текст сообщения, для отправки нажать «OK».

При необходимости до отправки сообщения нажать правую клавишу выбора «*Option*» и установить дополнительные параметры:

1. *Save as Draft* - сохранить в черновиках

2. *Add* - добавить

- *Graphic* - смайл

- *Animation* - анимированный смайл

- *Sound* - звуки

- *Quick Text* - шаблоны сообщений

- *Signature* - подпись

- *From contacts* - добавить номер из списка контактов

3. *Format text* - формат текста

- *Alignment* - выравнивание центра

- *Font size* - размер шрифта

- *Font style* - выбор стиля шрифта

- *Text color* - цвет шрифта

- *Background* - цвет поля сообщения

4. *Priority level* - номер в записную книгу

5. *Callback* - не используется

6. *Save quick text* - сохраненные шаблоны сообщений

7. *Cancel msg* - отмена отправки сообщения

Для отправки мультимедийного сообщения войти в *Menu*, выбрать

«*Messaging*», выбрать «*1. New Msg*», нажать «OK», выбрать «*2. Pix Msg*», нажать «OK» ввести номера телефонов, ввести текст, выбрать джойстиком пункт «*Pix*», затем выбрать фотографию из ранее сохраненных, нажав левую клавишу «*My Pix*» и нажать «OK» (*Send*).

При необходимости до отправки сообщения нажать правую клавишу выбора «*Option*» и установить дополнительные параметры:


1. *Preview* - предпросмотр


2. *Save as Draft* - сохранить в черновиках


3. *Priority Level* - приоритет отправки

4. *Remove sound* - переместить звук

5. *Cancel Msg* - отменить отправку

Для просмотра ранее отправленных сообщений войти в *Menu*, выбрать «*Messaging*», выбрать «*5. Sent*», нажать «OK». Затем с помощью джойстика , выбрать сообщение, нажать «OK» и просмотреть его.

Для удаления сообщений, из числа ранее отправленных войти в *Menu*, выбрать «*Messaging*», выбрать «*5. Sent*», нажать «OK». Затем с помощью джойстика , выбрать сообщение и нажать левую клавишу выбора «*Erase*», нажать «*Yes*».

Для удаления сообщений, из входящих войти в *Menu*, выбрать «*Messaging*», выбрать «*2. Inbox*», нажать «OK». Затем с помощью джойстика , выбрать сообщение и нажать левую клавишу выбора «*Erase*», нажать «*Yes*».

Для чтения поступившего сообщения:

При поступлении звукового оповещения и сигнализации символа ☒ на дисплее, выбрать:

- *View now* - открыть (просмотреть) сейчас
- *View later* - открыть (просмотреть) позже

Выбрав *View now*, поступившее сообщение отобразится у вас на дисплее. Для этого выбрать *View now*, нажать «ОК».

Для того чтобы просмотреть позже, выбрать «*View later*», нажать клавишу «ОК», то просмотреть его можно? выбрав пункт меню «*Inbox*» и нажать клавишу «ОК».

Для просмотра входящих сообщений войти в *Menu*, выбрать *Messaging*, выбрать «4. *Inbox*», нажать «ОК». Затем с помощью джойстика ⬆ выбрать сообщение, нажать «ОК» и просмотреть его.

WAP

Для того, чтобы посетить WAP-портал IDC, нажать клавишу джойстика ▲ и удерживать в течение 3 сек.

Для выхода нажать клавишу «*End*».

Внимание! Для загрузки контента с WAP-портала необходимо использовать следующие правила:

- выбрать контент - мелодии, картинку, реалтон;
- нажать «Скачать», на телефон будет отправлено MMS-сообщение;
- войти в меню «*Messaging*», нажать «ОК», выбрать пункт меню «*Inbox*»;

- затем прослушать или просмотреть полученный контент и для сохранения нажать правую клавишу выбора «*Option*», выбрать

пункт меню «*Save sound*».

- полученное изображение размещается в разделе «*Get it Now*», в разделе «*My Pix*».

- полученная мелодия размещается в разделе «*Get it Now*», в разделе «*My sounds*».

Настройка звукового оповещения

Для выбора мелодии при поступлении вызова: нажать *Menu*, выбрать «5.

Settings&Tools», выбрать «3. *Sounds Settings*», нажать «ОК», выбрать «2. *Call Sounds*», нажать «ОК». затем:

- Для установки мелодии выбрать «1. *Call Ringtone*» и нажать «ОК», выбрать «*All calls*» и выбрать мелодию и нажать «ОК».
- Для установки виброрежима при поступлении вызова выбрать «2. *Call Vibrate*» и нажать «ОК», выбрать *ON (BKЛ)* или *OFF (BЫKЛ)* и нажать «ОК».

Для настройки сигнала оповещения на поступившие сообщения войти в *Menu*, выбрать «5. *Settings&Tools*», выбрать «3. *Sounds Settings*», нажать «ОК», выбрать «3. *Alert Sounds*», нажать «ОК» и выбрать:

- для настройки способа оповещения при получении текстового сообщения «1. *Txt Message*»;
- для настройки способа оповещения при получении мультимедийного сообщения выбрать «2. *Pix/Flix Msg*»;

- для настройки способа оповещения при получении голосового сообщения «3. *Voicemail Message*».

Для установки способа оповещения при поступлении текстового сообщения войти в *Menu*, выбрать «*Settings&Tools*», выбрать «3. *Sound Settings*», нажать «ОК», выбрать «3. *Alert Sounds*», нажать «ОК», выбрать «1. *Txt Message*», нажать «ОК», выбрать «1. *Tone*», нажать «ОК», выбрать мелодию и нажать «ОК».

Для установки вибровызова при получении текстового сообщения войти в *Menu*, выбрать «5. *Settings&Tools*», выбрать «3. *Sounds Settings*», нажать «ОК», выбрать «3. *Alert Sounds*», нажать «ОК», выбрать «1. *Txt Message*», нажать «ОК», выбрать «2. *Vibrate*» нажать «ОК», выбрать *ON (BKЛ)* или *OFF (BЫKЛ)*, нажать «ОК».

Для установки напоминания при поступлении текстового сообщения войти выбрать «5. *Settings&Tools*», выбрать «3. *Sounds Settings*», нажать «ОК», выбрать «3. *Alert Sounds*», нажать «ОК», выбрать «1. *Txt Message*», нажать «ОК», выбрать «3. *Reminder*», нажать «ОК», выбрать *ON (BKЛ)* или *OFF (BЫKЛ)*, нажать «ОК».

(Таким же способом осуществляется изменение настроек оповещения на мультимедийные и голосовые сообщения)

Для установки громкости звуковых эффектов, войти в *Menu*, выбрать «5. *Settings&Tools*», выбрать «3. *Sounds Settings*», нажать «ОК», выбрать «1. *Master Volume*»,

нажать «ОК», клавишами джойстика \blacklozenge установить необходимую громкость и нажать «ОК».

Регулировку громкости осуществляется боковыми функциональными клавишами.

Регулировка громкости динамика

Выполняется боковыми клавишами во время разговора или для этого необходимо войти в *Menu*, выбрать «5. *Settings&Tools*», выбрать «3. *Sounds Settings*», нажать «ОК», выбрать «5. *Earpiece Volume*», нажать «ОК», клавишами джойстика \blacklozenge установить необходимую громкость и нажать «ОК»

Настройка дисплея

Для установки времени подсветки дисплея, войти в *Menu*, выбрать «5. *Settings&Tools*», выбрать «4. *Display*», нажать «ОК», выбрать «2. *Backlight*», нажать «ОК», установить время подсветки и нажать «ОК».

Для установки или замены надписи на дисплее войти в *Menu*, выбрать «*Settings&Tools*», выбрать «4. *Display Setting*», нажать «ОК», выбрать «1. *Banner*», нажать «ОК», выбрать «1. *Personal Banner*», нажать «ОК», ввести текст надписи и нажать «ОК».

Для установки изображения на дисплее войти в *Menu*, выбрать «5. *Settings&Tools*», выбрать «4. *Display Settings*», нажать «ОК», выбрать «3. *Wallpaper*», нажать «ОК», выбрать необходимые пункты меню:

- *My pix* - установить изображение
- *My flix* - установить видео
- *My animation* - установить анимированное изображение

Выбрать изображение, нажать «ОК» для сохранения.

Для установки изменения режима подсветки дисплея и клавиш войти в *Menu*, выбрать «5. *Settings&Tools*», выбрать «4. *Display Settings*», нажать «ОК», выбрать «4. *Backlight*», нажать «ОК», выбрать необходимый пункт меню, нажать «ОК»:
- *Display* - подсветка дисплея
- *Key Pad* - подсветка клавиш

Установить режим подсветки и нажать «ОК».

Для установки чувствительности сенсорного меню главного меню необходимо войти в *Menu*, выбрать «5. *Settings&Tools*», выбрать «7. *Touch keypad*», нажать «ОК», выбрать «1. *Sensor Level*», нажать «ОК», установить режим чувствительности, нажать «ОК».

Установка будильника

Для того чтобы установить будильник войти в *Menu*, выбрать «5. *Settings&Tools*», выбрать «2. *Tools*», нажать «ОК», выбрать «3. *Alarm Clock*», нажать «ОК», выбрать «*Alarm 1,2,3*», нажать «ОК», установить время звонка, выбрать мелодию звонка и нажать «ОК».

Для того чтобы отключить будильник войти в *Menu*, выбрать «*Settings&Tools*», выбрать «2. *Tools*», нажать «ОК», выбрать «3. *Alarm Clock*» нажать «ОК», выбрать «*Alarm 1,2,3*», нажать правую клавишу выбора «*Option*»,

выбрать «*Reset*» или выбрать «*Reset All*», нажать «ОК».


ФОТО/ВИДЕОКАМЕРА

Фотографирование:

1. Нажать боковую клавишу «*Camera*».
2. Навести на объект (клавишами джойстика \blacklozenge установить контрастность), приближение осуществляется клавишами джойстика \blacktriangleleft \blacktriangleright).
3. Для фотографирования нажать клавишу «ОК» (*Take*).
4. Для установки дополнительных параметров фотосъемки при включенной камере, нажать правую клавишу выбора «*Option*»
 - *Resolution* - разрешение
 - *Self timer* - установить таймер для начала съемки
 - *Brightness* - установить яркость (режим настраивается клавишами джойстика \blacktriangleleft \blacktriangleright).
 - *White Balance* – баланс цвета
 - *Auto* - автоматический
 - *Sunny* - солнечно
 - *Cloudy* - облачно
 - *Tungsten* - режим «вольфрам»
 - *Fluorescent* - флуоресцентный режим
 - *Shutter sound* - звуки при съемке
 - *Color Effect* - режимы цвета
 - *Normal* - нормальный
 - *Sepia* - sepia-режим
 - *Black&white* - черно-белый режим
 - *Night mode* - ночной режим съемки
 - *To Video* - активация режима «Video»

Режим видеосъемки:

1. Нажать боковую клавишу «*Camera*».
2. Нажать правую клавишу выбора «*Option*»

Клавишами джойстика  выбрать пункт меню «**To video**» камера будет работать в режиме «**Видео**».

- **Brightness** - установить яркость (режим настраивается клавишами джойстика ◀ ▶).
- **White Balance** - баланс цвета
 - *Auto* - автоматический
 - *Sunny* - солнечно
 - *Cloudy* - облачно
 - *Tungsten* - режим «вольфрам»
 - *Fluorescent* - флуоресцентный режим
- **Time limit** - настройка времени съемки
- **To Camera** - активация режима «Camera»

3. Для начала видеосъемки нажать клавишу «**OK**» (*Rec*).

Просмотр фото и видео

войти в *Menu*, выбрать «**1. Get it now**», нажать «**OK**», выбрать «**2. Get Pix&Flix**», нажать «**OK**»:

- для просмотра фото выбрать «**My pix**»

- для просмотра видео выбрать «**My flix**»

После выбора сохраненного фото или видео нажать «**OK**».

Другие функции

Для просмотра календаря войти в *Menu*, выбрать «**5.Settings&Tools**», выбрать «**2.Tools**», нажать «**OK**», выбрать «**1.Calendar**», нажать «**OK**».

4. Для установки дополнительных параметров видеосъемки при включенной камере, нажать правую клавишу выбора «**Option**»

Для пользования калькулятором необходимо войти в *Menu*, выбрать «**5. Setting&Tools**», выбрать «**2.Tools**», нажать «**OK**», выбрать «**6. Calculator**», нажать «**OK**», провести все необходимые вычисления, и нажать «**End**» для выхода.

Для записи необходимой информации в блокнот необходимо войти в *Menu*, выбрать «**5. Settings&Tools**», выбрать «**2. Tools**», нажать «**OK**», выбрать «**5. Notepad**», нажать «**OK**», затем нажать левую клавишу выбора «**Add**», с помощью клавиатуры телефона ввести необходимые данные, нажать «**OK**» (*Save*).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

1. Автоматическое определение номера (АОН).

№ звонящего высвечивается на экране терминала.

2. Ожидание вызова.

Не прерывая текущего разговора, можно принять ещё один звонок. О втором вызове известят короткие звуковые сигналы. На экране отобразится номер второго абонента. Выбор абонента осуществляется нажатием [Send].

Определив приоритет, отключить одного из абонентов, нажав [End].

3.Трехсторонняя связь.

Организация разговора одновременно с двумя абонентами:

- дозвонившись до абонента №1, набрать № тел. второго абонента и нажать [Send].

После ответа абонента №2 нажатием [Send] устанавливается трёхсторонняя связь.

4. Переадресация вызова.

4.1. Немедленная переадресация.

[*]+[0]+[2]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

[#]+[0]+[2]+[Send] - выключено.

4.2. Переадресация по «занято».

[*]+[6]+[7]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

[#]+[6]+[7]+[Send] - выключено.

4.3. Переадресация по «нет ответа».

[*]+[6]+[1]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

Поступающие звонки будут переведены, если ваш телефон не отвечает через 3-5 посылок вызова.

[#]+[6]+[1]+[Send] - выключено.

4.4. Переадресация по «занято» и «нет ответа».

[*]+[2]+[1]+[0]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

[#]+[2]+[1]+[0]+[Send] - выключено.

Услуга переадресация вызова активируется оператором связи по заявке клиента.

Зарядка аккумуляторной батареи.

Внимание: Терминал снабжён Lithium Ion Battery батареей. Заряжать батарею можно по мере необходимости, это не сказывается на емкости батареи. Для увеличения срока службы батареи её необходимо периодически полностью разряжать.

Включите зарядное устройство в электрическую сеть 220 вольт.

Вставьте соединительный шнур в терминал. Выключите зарядное устройство из сети.

В связи с нестабильным напряжением в сети, рекомендуется включать зарядное устройство (ЗУ) в сеть через стабилизатор напряжения.

Если заряд не происходит, предоставьте терминал и батарею для ремонта. Наличие ЗУ и документов на терминал обязательно.

Категорически запрещается:

- отключать батарею от терминала, не выполнив правильную процедуру выключения телефона;
- отключать батарею от терминала во время дозвона и в режиме разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля во время разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля к терминалу без батарей;
- включать зарядные устройства в сетевую розетку с подгоревшими или ослабленными контактными клеммами;
- входить и пользоваться пунктом меню, содержащим системные настройки оператора и завода изготовителя.

Всегда отключайте зарядное устройство от сети питания после зарядки батареи.

Компания «Интерднестрком» снимает с себя гарантийные обязательства за несоблюдение пользователем вышеперечисленных пунктов.

Телефоны для справок:

Служба поддержки абонентов: 1199

Как получить информацию о состоянии лицевого счета.

1. **878** - текстовое сообщение о состоянии счета и пакете обслуживания
2. **881** - автоответчик о состоянии счета для абонентов лимитированный пакетов обслуживания (IDC-15, IDC-20 IDC-30, IDC-50, IDC-Престиж)
3. **883** - сервис управления счетом для абонентов пакета «Simple»
4. **888** - Автоматическая Система Самообслуживания Абонентов (АССА)

www.idknet.com

