

Для входа в меню нажать левую клавишу выбора *Menu*.



МЕНЮ MOTOROLA MS 700

1. SKT SVC - не используется

2. Sound - настройка параметров звука

1. *Ring Styles* - выбор мелодии звонка

2. *Alert Styles* - выбор способа оповещения о поступлении входящего вызова

- *Ring* - звонок
- *Vibrate* - вибровызова
- *Lamp* - оповещение подсветкой дисплея
- *Vibrate & Ring* - звонок+вибровызова
- *Ring after Vib* - звонок после вибровызова
- *Louder and Degree* - режим (от «тихого к громкому»)

3. *Volume* - установка громкости для всех звуковых оповещений

- *Call Tone* - громкость при нажатии клавиш
- *Ringer* - громкость мелодии звонка
- *Effect Sound* - громкость открытия, закрытия панели
- *Info Alert* - громкость звукового оповещения
- *System Alert* - громкость сигналов оповещения
- *Alarm* - громкость будильника
- *Rhone theme* - громкость звукового оповещения при пользовании меню
- *Playon* - не используется

4. *Characbell* - звуковое оповещение, с установленными параметрами для определенных номеров

5. *Effect Sound* - установка звуковых эффектов

- *Theme* - выбор и настройка звуковой темы меню
- *Power On/Off* - звуковое сопровождение включения/отключения телефона

- *Button* - звуковые эффекты при нажатии клавиш
 - *Folder* - звуковые эффекты при входе в меню
 - *Confirm box* - звуковое сопровождение при подтверждении выбора
 - *Menu* - звуковые эффекты при перемещении по меню
- 6. Info Alert** - настройка звуковых оповещений
- *Theme* - выбор и настройка звуковой темы
 - *Missed Call* - звуковое оповещение о пропущенных звонках
 - *Frequency* - выбор времени оповещения
 - *Scheduler Alert* - выбор звукового оповещения напоминания в календаре
 - *Anni. Alert* - выбор звукового оповещения напоминания о годовщине или празднике
 - *D-Day Alert* - выбор звукового оповещения напоминания в ежедневнике
 - *Meeting Planner* - выбор звукового оповещения напоминания о встречах
- 7. System Alert** - настройка звуковых системных настроек
- *Connecting Alert* - звуковое оповещение при установке соединения (исходящем вызове)
 - *Call Release tone* - звуковое оповещение при прекращении соединения (исходящем вызове)
 - *1 min lap Alert* - установка звукового оповещения по истечении 1 минуты разговора
 - *Out of SVC Area* - звуковое оповещение об отсутствии сервиса
 - *Battery Warning* - звуковое оповещение о разрядке батареи
- 8. Time Alert** - не используется
- 9. My Etiquette** - не используется

2. Display - настройка дисплея

1. Main Screen - настройка основного дисплея

1. *Idle* - выбор заставки на дисплее (графическое изображение, часы)
2. *Incoming Call* - заставка при получении входящего вызова
3. *Outgoing Call* - заставка при получении исходящего вызова
4. *Power On* - заставка при включении телефона
5. *Power Off* - заставка при отключении телефона
6. *Nate* - заставка при пользовании услугой WAP

2. Sub Screen - настройка внешнего дисплея

1. *Idle* - выбор заставки на дисплее (графическое изображение, часы)
2. *Incoming Call* - заставка при получении входящего вызова
3. *Outgoing Call* - заставка при получении исходящего вызова
4. *Power On* - заставка при включении телефона
5. *Power Off* - заставка при отключении телефона

3. Idle Screen Decoration - дополнительные настройки основного дисплея

1. *Clock type* - выбор вида часов
2. *World clock* - выбор часового пояса
3. *Navy key type* - настройка функциональных клавиш в нижней части дисплея
4. *Greeting* - надпись на дисплее
5. *Banner position* - не используется
6. *Banner color* - выбор цвета надписи на дисплее

4. Sub Idle Settings - дополнительные настройки внешнего дисплея

1. *Clock type* - выбор вида часов
2. *Greeting* - надпись на дисплее

3. *Banner color* - выбор цвета надписи на дисплее

5. *Graphic Stile* - настройка меню

1. *Theme type* - выбор основного цвета меню

2. *Font type* - выбор шрифта меню

3. *Font size* - размер шрифта

4. *Font color* - размер шрифта

5. *BG graphic* - настройка цветового режима меню

6. *BG Transparency* - настройка насыщенности цвета

7. *Ctrl/ Transparency* - настройка контрастности цвета

6. *Menu type* - настройка вида меню

1. *Icon menu* - меню иконок

2. *Character menu* - анимированное меню

3. *Tree menu* - меню в виде «деревя»

7. *Dial number* - выбор шрифта дисплея при набора номера

8. *Backlighting* - настройка подсветки дисплея

1. *LCD backlighting time* - выбор режима подсветки дисплея

2. *Call Backlighting time* - выбор режима подсветки дисплея при входящем вызове

3. *Keypad light time* - подсветка кнопок клавиатуры

4. *Sub LCD Contrast* - контрастность дисплея

4. Contents - контент

1. *My Bell* - загруженные мелодии

2. *Picture Mate* - загруженные картинки

3. *Playon* - не использовать

4. *Photo Album* - фотоальбом

5. *Movie Album* - видеоальбом

6. *File viewer* - не используется

7. *E-book* - не используется

8. *Memory Information* - информация о памяти телефона

9. *External Memory Info* - информация о внешней памяти телефона (карта памяти)

5. Organizer - органайзер

1. *Alarm* - будильник/напоминание с оповещением

2. *Scheduler* - календарь с уведомлением

3. *Schedule* - настройка напоминания/уведомления с оповещением

4. *To do list* - запись с оповещением («что сделать»)

5. *Anniversary* – напоминания о годовщинах/праздниках

6. *D-day* - ежедневник

7. *Meeting Planner* - планировщик в встреч

8. *Memo* - запись заметок, блокнот

9. *Dictionary* - словарь (не используется)

10. *Calculator* - калькулятор

11. *World Time* - часовые пояса («мировое время»)

6. Settings - настройки

1. *English* - выбор языка

2. *Lock/Password* - установить пароль

3. *Answer Call* - способ ответа при входящем вызове

• *Folder opened* - переход в режим разговора при открытии телефона

• *Any key* - переход в режим разговора нажатием любой клавиши

• *Send key Only* - переход в режим разговора нажатием клавиши «Send»

• *In 3 second* - не используется

4. *Area Code* - не используется

5. *Service Lamp* - световое оповещение на внешнем дисплее

6. *Initialize* - не используется

7. *Data Comm. Config.* - не используется

8. *S/W Version* - версия программного обеспечения

7. Tool Kit - дополнительные функции

1. *Subway* - не используется

2. *Auto Answer* - автоответчик

- *Inbox* - сохраненные сообщения

- *Setting* - настройки

- *On* - включить

- *Ment* - причина включения автоответчика

- *Speaker* - громкая связь

- *Record my Intro* - изменить оповещение о включении

- *Delete My Intro* - удалить приветствие

3. *Voice memo* - диктофон

4. *Stopwatch* - секундомер

5. *Quick Notes* - примечания

6. *Astrology* - не используется

7. *Yoga & Acupressure* - занятия йогой, акупунктурные точки (традиционная китайская медицина)

8. *Diet Diary* - дневник диеты (не используется)

9. *Photo Diary* - фотодневник (дата, фото, комментарии)

10. *Bluetooth* - блютуф

- *Bluetooth mode* - включение режима блютуф

- *Connecting Device* - поиск устройства «блютуф»

- *Receiving Data* - включение режима передачи данных

- *Setting* - настройки

- *Set service* - установить сервис для использования функции «блютуф»

- ✓ *Audio Device* - поиск аудио устройств

- ✓ *Dial-up Networking* - активировать сервис для передачи данных

- ✓ *File Transfer* - активировать сервис для передачи файлов

- ✓ *Connect PC-Sync* - активировать синхронизацию с компьютером

- *Set Receive Folder* - выбрать файл для передачи (телефонная книга, фото и видео альбом)

- *Set Alert for Deserting* - оповещение о разрыве соединения

- *Set Hiding my device* - сокрытие активной функции «блютуф» (для безопасности)

11. *Vtew Captured Scr* - не используется

12. *UMC* - не используется

8. Phone Book - список контактов

1. *Photo phonebook* - не используется

2. *Image Call* - не используется

3. *Word dialing* - не используется

4. *Search number* - поиск контакт

- *Search all* - найти все

- *By Name* - поиск по имени

- *By Group* - поиск по группам контактов

- *By Turbo Dial* - поиск по контактам с активной функцией быстрого набора номера

- *By Number* - поиск по номер

5. *Add number* - добавить номер

6. *Edit group* - изменить группу контактов

7. *Manage turbo Dial* - изменение, редактирование меню «быстрый набор номера»

8. *Call history/time* - информация о звонках

- *Total calls* - все звонки
 - *Outgoing Calls* - исходящие вызовы
 - *Incoming Calls* - входящие вызовы
 - *Missed Calls* - пропущенные вызовы
 - *Last Call timer* - продолжительность последнего звонка
 - *Outgoing Calls* - продолжительность исходящих вызовов
 - *Cumulative time* - общая продолжительность входящих/исходящих вызовов

 - *Sent messages* - количество отправленных сообщений
 - *Roaming time* - продолжительность входящих/исходящих вызовов в зоне роуминга
9. *Reject Call* - блокировка звонков
- *Reject Call* - блокировать все звонки
 - *Restrict number* - ограничение получения вызовов (автоматическое включение автоответчика)
 - *060 - блокировка определенных номеров (выбор по префиксу, постфиксу)

10. *Phonebook usage* - объем занятой памяти по контактам

11. *My Phone number* - мой телефонный номер

9. Camera - камера

1. *Photo* - фотокамера

1. *Photo Capture* - включение камеры
2. *Self capture* - не используется
3. *Photo Album* - фотоальбом

2. *Video* - видеокамера

1. *Photo Capture* - включение камеры
 2. *Photo Album* - фотоальбом
 3. *Photo Frame* - подложки для фото
 4. *Photo Print* - не используется
 5. *Setting* - настройки
- *Shutter* - звуковое оповещение при съемке
 - *Preshutter* - звуковое оповещение о съемке
 - *Saving Type* - настройки сохранения (автоматический и ручной режим)
 - *Call in recording* - возможность автоматического возврата в режим съемки на входящий звонок во время съемки
 - *Move Volume Idle* - настройка звука при съемке
6. *Memory* - информация о занимаемой памяти
 7. *Help* - помощь