

Motorola V 262

Menu/Меню

Contacts – телефонная книга

Recent Calls – список звонков

Received – список входящих звонков

Dialed – список исходящих звонков

Notepad – последний записанный звонок

Call Times – общее время звонков

Data Times – общее время передачи данных

Data Volumes – объем переданных данных

My Metro – не используется

@metro – не используется

Mobile Web – соединение с сетью Интернет

Media Gallery – медиа-галерея

Pictures – картинки

Sounds – звуки

Settings – настройки

Ring Styles – типы звонка

Personalize – настройки меню, дисплея, звука

In-Call Setup – настройка установок звонка

Security – настройки безопасности

Initial Setup – начальная установка

Network Options – настройки Интернет

Car Settings – настройки телефона для езды в автомобиле

Headset – настройки для использования с наушниками

Location – не используется

Connection – не используется

Messaging – сообщения

Voicemail – голосовые сообщения

Create Message – создать сообщение

Inbox – входящие сообщения

Outbox – исходящие сообщения

Quick Text – готовые сообщения

Drafts – черновики отправленных сообщений

Erase Messages – удаление сообщений

Message Settings – настройка сообщений

More – настройки

Tools – настройки

Voice Records – диктофон

Shortcuts – быстрый вход в любое меню

Phone Status – статус телефона

*Руководство пользователя
Motorola V 262*



Внимание!

В тексте инструкции применяются следующие обозначения:

"....." - функциональная клавиша

***Group** - пункт в меню*

(Select) - значение клавиши выбора

Выход из меню осуществляется клавишей "END"

ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕРМИНАЛА

Нажать и удерживать кнопку [END].

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ТЕРМИНАЛА

Нажать и удерживать кнопку [END] в течение 3 сек.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИСХОДЯЩЕГО ЗВОНКА

- набрать номер абонента;
- нажать клавишу «SEND»;
- для окончания разговора нажать клавишу «END».

ОТВЕТ НА ВХОДЯЩИЙ ЗВОНОК

- нажать клавишу "SEND";
- после окончания разговора нажать клавишу "END".

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

Для входа в записную книжку нажать клавишу меню, выбрать «Contacts» и нажать «OK».

Войдя в «Contacts», выбрать необходимый пункт записной книжки, нажать среднюю клавишу "Menu" и выбрать нужный пункт меню:

New - создать новую запись

Edit - исправить

Delete – удалить

Send Message – отправить сообщение

Categories - выделить приоритет определенной категории

Add Digits – добавить цифры

Attach Number – приложить номер (число)

Copy Entry – скопировать вход

Copy Entres – скопировать запись

Setup - настройки записной книжки

СОЗДАНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ В ТЕЛЕФОННОЙ КНИЖКЕ.

1. Набрать номер абонента и нажать правую клавишу " - ".
2. **Name** - набрать имя, нажать правую клавишу выбора " - ".

3. **Category** - выбрать нужную категорию звонка:

Business - бизнес

Personal - личный

General - главные

VIP - важные лица

Затем нажать «OK».

4. **Type** - выбрать тип телефона:

Work - рабочий

Home – домашний

Main – важный

Mobile – мобильный

Fax – факс

Pager - пейджер

5. **Speed** - выбрать порядковый номер для ускоренного набора

6. **Ringer ID** - выбрать тип звонка для номера.

MORE - другое

Затем нажать левую клавишу **Done**.

УДАЛЕНИЕ ЗАПИСИ ИЗ ТЕЛЕФОННОЙ КНИЖКИ.

Войти в «Contacts», выбрать нужный номер, затем нажать среднюю клавишу "Menu" выбрать пункт «Delete» и нажать «OK» и подтвердить Yes.

ПРОСМОТР СПИСКА ВХОДЯЩИХ, ИСХОДЯЩИХ И ПРОПУЩЕННЫХ ЗВОНКОВ

1. Нажать среднюю клавишу "Menu", затем войти в пункт «Recent Calls».
2. Выбрать пункт «Received» - список входящих звонков
3. Выбрать пункт «Dialed» - список исходящих звонков
4. Выбрать пункт «Notepad» - последний записанный звонок

Для того чтобы **УДАЛИТЬ НОМЕР** из списка входящих (исходящих, пропущенных) звонков необходимо нажать на выбранном номере среднюю клавишу "Menu" выбрать пункт «Delete» и нажать «OK» и подтвердить Yes.

МЕНЮ СООБЩЕНИЙ

Нажать среднюю клавишу "**Menu**", затем войти в пункт «Messaging»

СОЗДАНИЯ И ОТПРАВКА ТЕКСТОВОГО СООБЩЕНИЯ

- для создания и отправки текстового сообщения войти в меню «Create Messages», выбрать пункт «New Short Message»;
- набрать номер телефона в формате 777xxxxx (где xxxxx - номер телефона) и нажать правую клавишу " - ";
- набрать с клавиатуры текст сообщения и нажать правую клавишу " - ";
- выбрать приоритет, тему сообщения, клавишами джойстика;
- нажать правую клавишу **Send**.

ЧТЕНИЕ ТЕКСТОВОГО СООБЩЕНИЯ

При поступлении звукового оповещения и сигнализации символом ☒ на дисплее, нажать правую клавишу " - " и джойстиком пролистать сообщение.

УДАЛЕНИЕ ТЕКСТОВОГО СООБЩЕНИЯ

Войти в меню сообщений **Message**, нажав правую клавишу " - ", выбрать нужный пункт

- **Voicemail** - голосовые сообщения
- **Inbox** - входящие сообщения
- **Outbox** - исходящие сообщения

Джойстиком выбрать текстовое сообщение и нажать правую клавишу " - ", затем для удаления нажать среднюю клавишу " - "

Menu ", выбрать пункт «Erase Messages», нажать «**OK**», выбрать **READ** нажать «**OK**» и подтвердить Yes.

РАБОТА С ГОЛОСОВЫМИ СООБЩЕНИЯМИ

При получении уведомления о поступлении голосового сообщения (высвечивается на дисплее символ ☒).

Для прослушивания сообщения: необходимо набрать 979, после соединения набрать пароль (пароль по умолчанию «1»), затем следовать инструкциям автоинформатора.

Или войти в меню сообщений **Message**, нажав правую клавишу " - ", выбрать пункт «Voicemail» - голосовые сообщения. Затем выбрать нужное голосовое сообщение и нажать зеленую клавишу Call, после этого прослушать голосовое сообщение.

НАСТРОЙКА ЗВУКОВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ

Для выбора мелодии звукового оповещения при поступлении вызова:

- нажать среднюю клавишу "**Menu** ", выбрать пункт «Setting», нажав клавишу «**OK**».
- войти в пункт «Ring Styles», выбрать пункт «Style» и выбрать необходимый пункт:

Loud - громкий тип звонка

Soft - мягкий тип звонка

Vibrate - виброзвонок

Vibrate&Ring - виброзвонок, затем звонок

Silent - тип вызова без звонка

- для выбора мелодии звонка необходимо выбрать пункт «Loud Detail» и нажать клавишу правую клавишу " - ", выбрав нужную мелодию, установив нужный типа сигнала для оповещения:

Ring Volume - громкость звонка

Calls - выбор мелодии и типа звонка

Inbox - тип сигнала оповещения при поступлении входящего SMS-сообщения

Voicemail - тип сигнала оповещения при поступлении голосового сообщения

Alarms - тип будильника

Key Volume - громкость кнопок телефона

Reminders - тип сигнала напоминания о пропущенном звонке или полученном сообщении.

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ ЗВОНКА

- нажать клавиши среднюю клавишу " **Menu** ", выбрать пункт «Setting».
- войти в пункт «Ring Style», выбрать пункт «Detail».
- выбрать пункт «Ringer Volume» джойстиком выбрать нужный уровень громкости и нажать правую клавишу " - "

Громкость может изменяться боковой клавишей.

ЗАМЕНА НАДПИСИ НА ДИСПЛЕЕ

Для замены надписи в центре дисплея:

- Нажать среднюю клавишу " **Menu** ", выбрать пункт «Setting»
- Войти в пункт «Personalize», выбрать пункт «Home Screen», выбрать пункт «Banner», нажать «**OK**», ввести имя и нажать клавишу «**OK**».

ДИКТОФОН

Для записи информации на диктофон, необходимо нажать и удерживать клавишу с правого бока телефона. Для того, чтобы остановить запись – необходимо отпустить клавишу.

Для прослушивания записанной информации необходимо войти в «**Menu**», выбрать «More», нажать клавишу «**OK**», выбрать «Voice Records» нажать «**OK**», на дисплее появится список голосовых записей, выбрать желаемую запись и нажать правую клавишу выбора **Play**. Для удаления записи необходимо: выбрать с

помощью джойстика запись, затем нажать клавишу входа в главное меню, из появившегося меню выбрать **Delete**, нажать «**OK**», подтвердить левой клавишей выбора **Yes**.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

1. Автоматическое определение номера (АОН).

№ звонящего высвечивается на экране терминала.

2. Ожидание вызова.

Не прерывая текущего разговора, можно принять ещё один звонок. О втором вызове известят короткие звуковые сигналы. На экране отобразится номер второго абонента. Выбор абонента осуществляется нажатием [Send]. **Определив приоритет отключить одного из абонентов, нажав [End].**

3. Трехсторонняя связь.

Организация разговора одновременно с двумя абонентами:

- дозвонившись до абонента №1, набрать №тел. второго абонента и нажать [Send]. **После ответа абонента №2 нажатием [Send] устанавливается трёхсторонняя связь.**

4. Переадресация вызова.

4.1. Немедленная переадресация.

[*]+[0]+[2]+[№ телефона для переадресации]+[Send]-включено.

[#]+[0]+[2]+[Send]-выключено.

4.2. Переадресация по «занято».

[*]+[6]+[7]+[№ телефона для переадресации]+[Send]-включено.

[#]+[6]+[7]+[Send]-выключено.

4.3. Переадресация по «нет ответа».

[*]+[6]+[1]+[№ телефона для переадресации]+[Send]-включено.

Поступающие звонки будут переведены, если ваш телефон не отвечает через 3-5 посылок вызова.

[#]+[6]+[1]+[Send]-выключено.

4.4. Переадресация по «занято» и «нет ответа».

[*]+[2]+[1]+[0]+[№ телефона для переадресации]+[Send]-включено.

[#]+[2]+[1]+[0]+[Send]-выключено.

-Активируется оператором связи по заявке клиента.

Зарядка аккумуляторной батареи.

Внимание: Терминал снабжён Lithium Ion Battery батареей. Для сохранения срока службы батареи без изменения ёмкости, необходимо заряжать батарею, не дожидаясь ее полной разрядки.

Включите зарядное устройство в электрическую сеть 220 вольт.

Вставьте соединительный шнур в терминал. О нормальном ходе зарядки сигнализирует надпись на дисплее «*Charging...*».

Об окончании зарядки свидетельствует надпись на дисплее «*Charging complete*».

Выключите зарядное устройство из сети.

В связи с нестабильным напряжением в сети, рекомендуется включать зарядное устройство (ЗУ) в сеть через стабилизатор напряжения.

Если заряд не происходит, предоставьте терминал и батарею для ремонта. Наличие ЗУ и документов на терминал обязательно.

Категорически запрещается:

- отключать батарею от терминала не выполнив правильную процедуру выключения телефона;
- отключать батарею от терминала во время дозвона и в режиме разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля во время разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля к терминалу без батареи;
- включать зарядные устройства в сетевую розетку с подгоревшими или ослабленными контактными клеммами;
- входить и пользоваться пунктом меню, содержащим системные настройки оператора и завода изготовителя.

Всегда отключайте зарядное устройство от сети питания после зарядки батареи.

Компания «Интерднестрком» снимает с себя гарантийные обязательства за несоблюдение пользователем вышеперечисленных пунктов.

Телефон для справок:

Оператор..... /0-533/ 6-22-22

Как получить информацию о состоянии лицевого счета.

1. **978** - текстовое сообщение о состоянии счета и пакете обслуживания.
2. **0 533 6 33 33** - автоответчик о состоянии счета

www.idknet.com

