

MENU / МЕНЮ

Messages - сообщения	1. <i>Create message</i> - создать сообщение		
	2. <i>Voicemail</i> - входящие голосовые сообщения		
	3. <i>Text messages</i> - входящие текстовые сообщения		
	4. <i>Quick Notes</i> - шаблоны сообщений		
	5. <i>Outbox</i> - сохраненные отправленные сообщения		
	6. <i>Draft</i> - черновики сообщений		
Recent Calls - информация о звонках	1. <i>Missed Calls</i> - пропущенные звонки		
	2. <i>Received Calls</i> - входящие звонки		
	3. <i>Dialed Calls</i> - исходящие звонки		
	4. <i>Call Timers</i> - длительность звонков	<i>Last Call</i> - длительность последнего звонка	
		<i>Dialed Calls</i> - длительность исходящие звонки	
		<i>Received Calls</i> - длительность входящие звонки	
	<i>All Calls</i> - длительность всех звонков		
Phonebook - список контактов			
My menu - не используется			
Alarm Clock - будильник			
Calendar – календарь			
Games - игры			
Settings - настройки	1. <i>Ring Styles</i> - выбор звукового оповещения	<i>Alert</i> - выбор режима звонка	<i>Loud Ring</i> - «громкий звонок»
			<i>Soft Ring</i> - «тихий звонок»
			<i>Vibrate</i> - вибровывозов
			<i>Vibe then ring</i> - вибровывозов+звонок
			<i>Silent</i> - тихий режим
		<i>Loud Ring Detail</i> – настройка звонка	<i>Ring Volume</i> - громкость звонка
			<i>In Call</i> - выбор мелодии звонка
			<i>Message Tone</i> - мелодия при получении СМС
			<i>Alarms</i> – мелодия на другие оповещения
			<i>Voicemail</i> – мелодия на голосовую почту
			<i>Key Volume</i> – громкость клавиш
			<i>Earpiece Vol.</i> – громкость микрофона
		<i>My Tones</i> - не используется	
		<i>Other Alert</i> - другие оповещения	<i>Minute Alert</i> - оповещение о минуте разговора
	2. <i>Phone Status</i> - информация о телефоне		
	3. <i>In-Call Setup</i> - настройка телефона	<i>Auto redial</i> - не используется	
		<i>Voice Privacy</i> - не используется	
	<i>Answer option</i> - выбор способа ответа	<i>Send key only</i> - ответ клавишей «Send»	

			<i>Any key</i> - ответ любой клавишей
		<i>Additional Call</i> - не используется	
	4. <i>Security</i> - не используется		
	5. <i>Personalize</i> - личные настройки	<i>Home Screen</i> – настройки дисплея	
		<i>Main menu</i> - перемещение пунктов гл. меню	
		<i>Greeting</i> – приветствие	
		<i>Banner</i> - надпись на дисплее	
		<i>Screen Saver</i> – экранная заставка	
	6. <i>Initial setup</i> - дополнительные настройки	<i>Time and Date</i> - настройка времени и даты	
		<i>Backlight</i> - время подсветки дисплея	
		<i>Scroll</i> - скроллинг (авт. перемещение текста)	
		<i>Animation</i> - включение/отключение анимации	
		<i>Language</i> - выбор языка	
		<i>Battery Save</i> – режим экономии батареи	
		<i>Contrast</i> – настройка контраста	
		<i>DTMF</i> - настройка тонального режима	
		<i>Hyphenation</i> - автоматические переносы	
		<i>Master Clear</i> - не используется	
		<i>Master Reset</i> - не используется	
		7. <i>Network</i> - не используется	
	8. <i>Headset</i> - не используется		
More - дополнительные функции	1. <i>Calculator</i> - калькулятор		
	2. <i>Stopwatch</i> - секундомер		
	3. <i>Datebook</i> - ежедневник		
	4. <i>Alarm Clock</i> - будильник		
	5. <i>Service Dial</i> – не используется		

Руководство пользователя
MOTOROLA W170



Вход в меню осуществляется нажатием клавиши внутри джойстика.

Выход из меню осуществляется клавишей «END»

Включение терминала

Нажать и удерживать кнопку «END»

Выключение терминала производится нажатием на кнопку «END» в течение 3 сек.

Существление исходящего звонка

- набрать номер абонента;

- нажать клавишу «Send»;

- для окончания разговора нажать клавишу «End».

Ответ на входящий звонок

- нажать клавишу «Send», либо нажать любую клавишу (при настройке на ответ нажатием любой клавиши);

- после окончания разговора нажать клавишу «End».

Для просмотра входящих звонков войти в *Menu*, выбрать «Recent Calls», нажать клавишу выбора «Select», выбрать «Received Calls», нажать клавишу выбора «Select».

Для более подробной информации выбрать телефон с помощью кнопок джойстика \blacklozenge , выбрать номер, нажать клавишу выбора «View».

Для просмотра исходящих звонков войти в *Menu*, выбрать «Recent Calls», нажать клавишу выбора «Select» выбрать «Dialed Calls», нажать клавишу выбора «Select».

Для более подробной информации выбрать телефон с помощью кнопок джойстика \blacklozenge , выбрать номер, нажать клавишу выбора «View».

Для просмотра пропущенных звонков войти в *Menu*, выбрать «Recent Calls», нажать клавишу выбора «Select», выбрать «Missed Calls», нажать клавишу выбора «Select».

Для более подробной информации выбрать телефон с помощью кнопок джойстика \blacklozenge , выбрать номер, нажать клавишу выбора «View».

Для удаления истории звонков войти в *Menu*, выбрать номер из списка входящих, исходящих или пропущенных, нажать клавишу \equiv , джойстиком выбрать пункт меню:

- *Delete* - удалить номер из списка

- *Delete All* - удалить все номера из истории звонков

Список контактов

Для входа в меню записной книжки войти в *Menu*, выбрать «Phonebook», нажать клавишу выбора «Select».

Для поиска телефонного номера войти в *Menu*, выбрать «Phonebook», нажать клавишу выбора «Select», с помощью кнопок \blacklozenge джойстика выбрать необходимый контакт.

Для более подробного редактирования телефонного номера, нажать клавишу выбора «View». Для внесения изменений в контакт, нажать клавишу выбора «Edit», занести изменения и нажать клавишу выбора «Done».

Сохранение номера в списке контактов:

1. Набрать номер телефона и нажать клавишу выбора «Store».

2. Двойстиком выбрать пункт меню «**Name**», нажать клавишу выбора «**Change**», ввести имя и при необходимости выполнить набор дополнительных настроек.

Меню сообщений

Для входа в меню сообщений войти в *Menu*, выбрать «**Messages**», нажать клавишу выбора «**Select**».

Для создания и отправки текстового сообщения войти в *Menu*, выбрать «**2. Messages**», нажать клавишу выбора «**Select**», выбрать «**Create Message**» и нажать клавишу выбора «**Select**». Двойстиком выбрать пункт меню «**To**», нажать клавишу выбора «**Change**», ввести номер, нажать клавишу выбора «**OK**», Выбрать пункт меню «**Message**», нажать клавишу выбора «**Change**», ввести текст, нажать клавишу выбора «**OK**».

.Затем выбрать приоритет отправки, выбрав пункт меню «**Priority**», нажать клавишу выбора «**Change**», выбрать приоритет отправки:

- *Normal* - нормальный
- *Urgent* - срочный
- *Emergency* - немедленно

Нажать клавишу выбора «**Done**», для подтверждения выбора приоритет.

Для отправки сообщения нажать клавишу выбора «**Done**».

Для чтения поступившего текстового сообщения войти в *Menu*, выбрать «**Messages**», нажать клавишу выбора «**Select**», выбрать «**Text messages**» и нажать клавишу выбора «**Select**», выбрать с помощью кнопок джойстика ♦ сообщение и нажать клавишу выбора «**Read**» для чтения. Для чтения использовать кнопки джойстика ♦.

Или при поступлении сообщения нажать клавишу выбор «**Read**».

Для удаления сообщения войти в *Menu*, выбрать «**Messages**», нажать клавишу выбора «**Select**», выбрать «**Text messages**» и нажать клавишу выбора «**Select**», выбрать с помощью кнопок джойстика ♦ сообщение, нажать клавишу входа в *Menu* , выбрать пункт меню «**Delete**», подтвердить удаление, нажав клавишу выбора «**Yes**».

Настройка звукового оповещения

Для выбора мелодии при поступлении вызова нажать *Menu*, выбрать пункт «**Settings**», далее «**Ring Styles**», нажать клавишу выбора «**Select**», выбрать «**Loud Ring Detail**» и нажать клавишу выбора «**Select**», выбрать «**In Call**» и нажать клавишу выбора «**Change**», с помощью клавиш ♦ джойстика выбрать мелодию звонка, нажать клавишу выбора «**Select**».

Для настройки громкости телефонного звонка нажать *Menu*, выбрать «**Ring Styles**», нажать клавишу выбора «**Select**», выбрать «**Loud Ring Detail**» и нажать клавишу выбора «**Select**», выбрать «**Ringer Volume**» и нажать кла-

вишу выбора «**Change**», с помощью клавиш ♦ джойстика установить громкость, нажать клавишу выбора «**OK**».

Настройка дисплея

Для установки даты и времени на дисплее нажать *Menu*, выбрать «**Settings**», нажать клавишу выбора «**Select**», выбрать пункт меню «**Other setting**», нажать клавишу выбора «**Select**», выбрать «**Initial setup**», нажать клавишу выбора «**Select**», выбрать пункт меню «**Time and Date**», нажать клавишу выбора «**Select**», выбрать нужный пункт меню:

- *Time Format* - формат времени на дисплее
- *Date Format* - формат даты на дисплее

Выбрать формат подсветки и нажать клавишу выбора «**Select**».

Для установки времени подсветки дисплея нажать *Menu*, выбрать «**Settings**», нажать клавишу выбора «**Select**», выбрать пункт меню «**Other setting**», нажать клавишу выбора «**Select**», выбрать «**Initial setup**», нажать клавишу выбора «**Select**», выбрать пункт меню «**Backlight**», нажать клавишу выбора «**Select**», установить время подсветки дисплея, нажать клавишу выбора «**Select**»

Для изменения надписи на дисплее нажать *Menu*, выбрать «**Settings**», нажать клавишу выбора «**Select**», выбрать пункт меню «**Other setting**», нажать клавишу выбора «**Select**», выбрать «**Personalize**», нажать клавишу выбора «**Select**», выбрать пункт меню «**Banner**», ввести новую надпись, изменение подтвердить нажатием правой клавиши выбора «**OK**».

Настройка будильника

Нажать *Menu*, выбрать «**Alarm clock**», нажать клавишу выбора «**Select**», нажать клавишу «**Change**» выбрать «**Alarm clock**», нажать клавишу выбора «**Select**», выбрать пункт меню «**New Entry**», нажать клавишу выбора «**Select**», настроить необходимые опции:

- *Name* - название
- *Time* - время звонка

Установить время включения будильника, для сохранения настроек нажать клавишу выбор «**Done**».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

1. Автоматическое определение номера (АОН).

№ звонящего высвечивается на экране терминала.

2. Ожидание вызова.

Не прерывая текущего разговора, можно принять ещё один звонок. О втором вызове известят короткие звуковые сигналы. На экране отобразится номер второго абонента. Выбор абонента осуществляется нажатием [Talk]. **Определив приоритет, отключить одного из абонентов, нажав [End].**

3. Трёхсторонняя связь.

Организация разговора одновременно с двумя абонентами:

- дозвонившись до абонента №1, набрать № тел. второго абонента и [Talk]. **После ответа абонента №2 нажатием [Talk] устанавливается трёхсторонняя связь.**

4. Переадресация вызова.

4.1. Немедленная переадресация.

[*]+[0]+[2]+[№ телефона для переадресации]+[Talk] - включено.

[#]+[0]+[2]+[Talk] - выключено.

4.2. Переадресация по «занято».

[*]+[6]+[7]+[№ телефона для переадресации]+[Talk] - включено.

[#]+[6]+[7]+[Talk] - выключено.

4.3. Переадресация по «нет ответа».

[*]+[6]+[1]+[№ телефона для переадресации]+[Talk] - включено.

Поступающие звонки будут переведены, если Ваш телефон не отвечает через 3-5 посылок вызова.

[#]+[6]+[1]+[Talk] - выключено.

4.4. Переадресация по «занято» и «нет ответа».

[*]+[2]+[1]+[0]+[№ телефона для переадресации]+[Talk] - включено.

[#]+[2]+[1]+[0]+[Talk] - выключено.

Услуга переадресация вызова активируется оператором связи по заявке клиента.

ВНИМАНИЕ! ВСЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ВЫ МОЖЕТЕ АКТИВИРОВАТЬ ЧЕРЕЗ АВТОМАТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ САМООБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ (АССА), ПОЗВОНИВ ПО НОМЕРУ 888!

Зарядка аккумуляторной батареи.

Внимание: Терминал снабжён Lithium Ion Battery батареей. Заряжать батарею можно по мере необходимости, это не сказывается на емкости батареи. Для увеличения срока службы батареи её необходимо периодически полностью разряжать.

Включите зарядное устройство в электрическую сеть 220 вольт.

Вставьте соединительный шнур в терминал. Выключите зарядное устройство из сети.

В связи с нестабильным напряжением в сети, рекомендуется включать зарядное устройство (ЗУ) в сеть через стабилизатор напряжения.

Если заряд не происходит, предоставьте терминал и батарею для ремонта. Наличие ЗУ и документов на терминал обязательно.

Категорически запрещается:

- отключать батарею от терминала, не выполнив правильную процедуру выключения телефона;
- отключать батарею от терминала во время дозвона и в режиме разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля во время разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля к терминалу без батареи;
- включать зарядные устройства в сетевую розетку с подгоревшими или ослабленными контактными клеммами;
- входить и пользоваться пунктом меню, содержащим системные настройки оператора и завода изготовителя.

Всегда отключайте зарядное устройство от сети питания после зарядки батареи.

Компания «Интерднестрком» снимает с себя гарантийные обязательства за несоблюдение пользователем вышеперечисленных пунктов.

Служба поддержки абонентов: 1199

Как получить информацию о состоянии лицевого счета:

1. 878 - текстовое сообщение о состоянии счета и пакете обслуживания
2. 881 - автоответчик о состоянии счета для абонентов лимитированный пакетов обслуживания (IDC-15, IDC-20, IDC-30, IDC-50, IDC-Престиж)
3. 883 - сервис управления счетом для абонентов пакета «Simple»
4. 888 - Автоматическая Система Самообслуживания Абонентов (АССА)

www.idknet.com

