

Руководство пользователя

Samsung SCH-A310



Внимание!

В тексте инструкции применяются следующие обозначения:

"....." - функциональная клавиша

Group - пункт в меню

Выход из меню осуществляется клавишей "End"

ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕРМИНАЛА

Нажать и удерживать кнопку "End", [Power].

Выключение терминала производится нажатием на кнопку "End", [Power] в течение 3 сек.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИСХОДЯЩЕГО ЗВОНКА

- набрать номер абонента;
- нажать клавишу "Send";
- для окончания разговора нажать клавишу "End".

ОТВЕТ НА ВХОДЯЩИЙ ЗВОНОК

- открыть откидную крышку терминала (при настройке на ответ открытием терминала) или нажать клавишу "Send";

- после окончания разговора нажать клавишу "End" или закрыть крышку терминала.

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

Для входа в меню записной книжки нажать верхнюю клавишу джойстика. Джойстиком выбрать нужный номер и нажать «SEND» для дозвона на данный номер.

СОЗДАНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ В ТЕЛЕФОННОЙ КНИЖКЕ.

1. Набрать номер абонента и нажать "OK".
2. Выбрать пункт «New Entry» и нажать клавишу "OK".
3. Выбрать джойстиком «<» «>» тип телефона (домашний, рабочий, мобильный, пейджер, факс) и нажать "OK".
4. Набрать с клавиатуры терминала имя. Пример: для набора буквы «С» необходимо нажать клавишу «2» три раза подряд.
5. В строке «Location» установить номер ускоренного набора.
6. Нажать "OK".

Для установки определенного звонка для номера зайти в записную книжку (нажав верхнюю клавишу джойстика) выбрать нужную запись, нажать «Menu», выбрать пункт «I.Edit» и нажать "OK". Выбрать пункт с записью «Inactive» и джойстиком «<» «>» выбрать мелодию и нажать "OK".

ПРОСМОТР СПИСКА ВХОДЯЩИХ, ИСХОДЯЩИХ И ПРОПУЩЕННЫХ ЗВОНКОВ

Нажать «Menu», «I. Calls»:

1. Outgoing – список исходящих звонков
2. Incoming – список входящих звонков
3. Missed – список пропущенных звонков
4. Erase Logs – удаление звонков
5. Air Time – время звонков

Например, для просмотра списка пропущенных звонков необходимо: нажать «Menu», 1, 3, появиться список всех пропущенных звонков.

Для того чтобы УДАЛИТЬ НОМЕР из списка входящих (исходящих, пропущенных) звонков необходимо нажать «Menu», 1, 4, выбрать нужную категорию и нажать "OK", джойстиком выбрать YES и нажать "OK".

МЕНЮ СООБЩЕНИЙ

Для входа в меню сообщений Message нажать правую клавишу «OK/».

СОЗДАНИЯ И ОТПРАВКА ТЕКСТОВОГО СООБЩЕНИЯ

1. Для создания и отправки текстового сообщения войти в меню «MESSAGE» (нажав нажать клавишу "OK"), выбрать пункт «1. New Message» и нажать "OK".
2. Набрать номер телефона в формате 567xxxxx (где xxxxx - номер телефона) и нажать "OK".

3. Набрать с клавиатуры текст сообщения и нажать "OK".
4. Нажать «Send» для отправки сообщений.

ЧТЕНИЕ ТЕКСТОВОГО СООБЩЕНИЯ

При поступлении звукового оповещения и сигнализации символом «» на дисплее, нажать клавишу "OK". Для чтения пользоваться джойстиком. Для выхода из режима чтения сообщения нажать клавишу «END». Для вызова дополнительных функций нажать клавишу «Menu»:

1. Reply – ответить
2. Forward - переслать
3. Delete - удалить
4. Save – сохранить текст
5. Save addr – сохранить адрес
6. Save cb# - сохранить номер обратного звонка

Для чтения ранее поступивших сообщений войти в меню сообщений Message (нажав клавишу "OK"), выбрать пункт «3.Inbox» и нажать "OK", джойстиком выбрать текстовое сообщение и нажать клавишу "OK". Для чтения пользоваться джойстиком. Для выхода из режима чтения сообщения нажать клавишу «END».

УДАЛЕНИЕ ТЕКСТОВОГО СООБЩЕНИЯ

Войти в меню сообщений Message (нажав клавишу "OK"), выбрать пункт «3.Inbox» (для удаления входящих сообщений) или «4. Outbox» (для удаления исходящих сообщений), выбрать сообщение и нажать клавишу «Menu», джойстиком выбрать пункт «3. Delete» и нажать "OK", джойстиком выбрать YES и нажать "OK". Для выхода из меню сообщений нажать клавишу «END».

РАБОТА С ГОЛОСОВЫМИ СООБЩЕНИЯМИ

При получении уведомления о поступлении голосового сообщения (высвечивается на дисплее символ «»)).

Для установки номера дозвона голосовой почты:

1. войти в меню сообщений Message (нажав клавишу "OK");
2. выбрать пункт «8.Msg Setup» и нажать клавишу "OK";
3. выбрать пункт «3.Voice Mail #» и нажать "OK";
4. клавишей «CLR» удалить старую надпись, набрать 979 (номер для прослушивания голосовой почты компании Интерднестрком) и нажать клавишу "OK".

Для прослушивания сообщения войти в меню сообщений Message, выбрать пункт «2.Voice» и нажать "OK". Нажать клавишу Send для дозвона в голосовую почту.

ДИКТОФОН (2 мин.)

Нажать правую клавишу джойстика для открытия команд работы с голосом.

Для записи: зайти в меню «Voice Memo», выбрать пункт «I.Record» и нажать "OK". Нажать клавишу "OK" для остановки записи, джойстиком выбрать команду «3.Save» и нажать "OK", ввести имя записи и нажать "OK".

Для прослушивания: зайти в меню «Voice Memo», выбрать пункт «2.Review» и нажать "OK", выбрать запись и нажать "OK".

Для удаления записи: зайти в меню «Voice Memo», выбрать пункт «3.Erase All» и нажать "OK", джойстиком выбрать YES и нажать (Select).

РАБОТА С АВТООТВЕТЧИКОМ

Для записи сообщения-ответа необходимо нажать "Menu", «8», «3», «2», «1». Выбрать необходимый пункт «2. Record» и нажать «OK», наговорить сообщение, нажать «OK». В пункте «3» выбрать сообщение и нажать «OK». В пункте 1 выбрать «enable», нажать «OK». Терминал переведен в режим автоответчика.

Для прослушивания оставленных сообщений (индикация на экране символа «магнитофон» с цифрой – количеством оставленных сообщений) необходимо нажать "Menu", «5», «2», «6», выбрать сообщение и нажать «OK». Для удаления нажать "Menu", «3»

ВЫБОР МЕЛОДИИ ЗВУКОВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ВЫЗОВА:

- нажать клавишу «Menu»
- выбрать пункт «7. Sounds» и нажать клавишу "OK"
- джойстиком выбрать пункт «2. Ringer Type» и нажать "OK"
- джойстиком выбрать пункт «1.Calls» и нажать "OK"
- джойстиком (▲▼) выбрать понравившуюся мелодию и нажать "OK"
- нажать «End» для выхода из режима установки звонка.

ДЛЯ УСТАНОВКИ ВИБРОЗВОНКА ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ВЫЗОВА:

- нажать клавишу «Menu»
- выбрать пункт «7. Sounds» и нажать "OK"
- джойстиком выбрать пункт «1. Ringer Volume» и нажать "OK"
- джойстиком выбрать пункт «1.Calls» и нажать "OK"
- джойстиком (▲▼) выбрать тип оповещения и нажать правую клавишу выбора (OK).
- нажать «End» для выхода из режима установки звонка.

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ ЗВОНКА

Выполняется боковой клавишей.

ЗАМЕНА НАДПИСИ НА ДИСПЛЕЕ

Для замены надписи нажать клавишу «Menu», 6, 2. Клавишей CLR удалить старую надпись, набрать с клавиатуры текст и нажать клавишу «OK».

Дополнительные функции:

1.Автоматическое определение номера (АОН).

№ звонящего высвечивается на экране терминала.

2. Ожидание вызова.

Не прерывая текущего разговора, можно принять ещё один звонок. О втором вызове известят короткие звуковые сигналы. На экране отобразится номер второго абонента. Выбор абонента осуществляется нажатием [Send]. Определив приоритет отключить одного из абонентов, нажав [End].

3.Трёхсторонняя связь.

Организация разговора одновременно с двумя абонентами:

-дозвонившись до абонента №1, набрать №тел. второго

абонента и нажать [Send]. После ответа абонента №2

нажатием [Send] устанавливается трёхсторонняя связь.

4.Переадресация вызова.

4.1.Немедленная переадресация.

[*]+[0]+[2]+[№телефона для переадресации]+[Send]-включено.

[#]+[0]+[2]+[Send]-выключено.

4.2.Переадресация по «занято».

[*]+[6]+[7]+[№телефона для переадресации]+[Send]-включено.

[#]+[6]+[7]+[Send]-выключено.

4.3.Переадресация по «нет ответа».

[*]+[6]+[1]+[№телефона для переадресации]+[Send]-включено.

Поступающие звонки будут переведены, если ваш телефон не отвечает через 3-5 посылок вызова.

[#]+[6]+[1]+[Send]-выключено.

4.4.Переадресация по «занято» и «нет ответа».

[*]+[2]+[1]+[0]+[№телефона для переадресации]+[Send]-включено.

[#]+[2]+[1]+[0]+[Send]-выключено.

-Активируется оператором связи по заявке клиента.

Зарядка аккумуляторной батареи.

Внимание: Терминал снабжён Lithium Ion Battery батареей. Для сохранения срока службы батареи без изменения ёмкости её необходимо полностью заряжать и разряжать.

Включите зарядное устройство в электрическую сеть 220 вольт.

Вставьте соединительный шнур в терминал. О нормальном ходе зарядки сигнализирует надпись на дисплее «Charging...». Об окончании зарядки свидетельствует надпись на дисплее «Charging complete».

Выключите зарядное устройство из сети.

В связи с нестабильным напряжением в сети, рекомендуется включать зарядное устройство (ЗУ) в сеть через стабилизатор напряжения.

Если заряд не происходит, предоставьте терминал и батарею для ремонта. Наличие ЗУ и документов на терминал обязательно.

Категорически запрещается:

1. отключать батарею от терминала не выполнив правильную процедуру выключения телефона;

2. отключать батарею от терминала во время дозвона и в режиме разговора;
3. подключать зарядное устройство от автомобиля во время разговора;
4. подключать зарядное устройство от автомобиля к терминалу без батареи;
5. включать зарядные устройства в сетевую розетку с подгоревшими или ослабленными контактными клеммами;
6. входить и пользоваться пунктом меню, содержащим системные настройки оператора и завода изготовителя.

Всегда отключайте зарядное устройство от сети питания после зарядки батареи.

Компания «Интерднестрком» снимает с себя гарантийные обязательства за несоблюдение пользователем вышеперечисленных пунктов.

Телефон для справок:

оператор..... /0-533/ 6-22-22

Как получить информацию о состоянии лицевого счета.

1. 978 - текстовое сообщение о состоянии счета и пакете обслуживания.
2. 0 533 6 33 33 - автоответчик о состоянии счета

www.idknet.com

