

Руководство пользователя

Samsung A530



Внимание!

В тексте инструкции применяются следующие обозначения:

"....." - функциональная клавиша

Group - пункт в меню

(**Select**) - значение клавиши выбора

Выход из меню осуществляется клавишей "End"

ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕРМИНАЛА

Нажать и удерживать кнопку "End", [Power].

Выключение терминала производится нажатием на кнопку "End", [Power] в течение 3 сек.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИСХОДЯЩЕГО ЗВОНКА

- набрать номер абонента;
- нажать клавишу "Send";
- для окончания разговора нажать клавишу "End".

ОТВЕТ НА ВХОДЯЩИЙ ЗВОНОК

- открыть откидную крышку терминала (при настройке на ответ открытием терминала) или нажать клавишу "Send";
- после окончания разговора нажать клавишу "End" или закрыть крышку терминала.

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

Для входа в меню записной книжки нажать верхнюю клавишу джойстика. Джойстиком выбрать нужный номер и нажать «Send» для дозвона.

СОЗДАНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ В ТЕЛЕФОННОЙ КНИГЕ.

1. Набрать номер абонента и нажать "OK".
2. Нажать правую клавишу выбора (**Save**)
3. Выбрать пункт «New Entry» и нажать правую клавишу выбора (**Save**)
4. Выбрать джойстиком «**►**» тип телефона (домашний, рабочий, мобильный, пейджер, факс) и нажать правую клавишу выбора (**Select**)
5. Набрать с клавиатуры терминала имя. Пример: для набора буквы «С» необходимо нажать клавишу «2» три раза подряд.
6. В строке «**Location**» установить номер ускоренного набора.
7. В строке «**Ringer**» джойстиком «**►**» установить определенный звонок для выбранного номера
8. Нажать правую клавишу выбора (**Save**).

ГОЛОСОВОЙ НАБОР НОМЕРА ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ

Запись. Нажать «Menu», 8,1, выбрать пункт «1. Record» и нажать правую клавишу выбора (**Select**) для записи. Наговорить Имя, повторить его. После ввести номер телефона, соответствующий записи и имя, нажать "OK".

Для активации голосового набора нажать и удерживать клавишу «*» сказать имя записи и будет произведен набор указанного номера.

ПРОСМОТР СПИСКА ВХОДЯЩИХ, ИСХОДЯЩИХ И ПРОПУЩЕННЫХ ЗВОНКОВ

Нажать левую клавишу выбора под надписью (MENU), «1. Calls»:

1. *Outgoing* – список исходящих звонков
2. *Incoming* – список входящих звонков
3. *Missed* – список пропущенных звонков
4. *Erase Logs* – удаление звонков
5. *Call Timer* – время звонков

Например для просмотра списка пропущенных звонков необходимо: нажать левую клавишу выбора под надписью (MENU), 1, 3, появиться список всех пропущенных звонков.

Для того чтобы **УДАЛИТЬ НОМЕР** из списка входящих (исходящих, пропущенных) звонков необходимо выбрать номер и нажать на выбранном номере клавишу «Menu», джойстиком выбрать «Erase» нажать правую клавишу выбора (OK), джойстиком выбрать YES и нажать правую клавишу выбора (OK).

МЕНЮ СООБЩЕНИЙ

Для входа в меню сообщений **Message** нажать правую клавишу выбора (MSG).

СОЗДАНИЯ И ОТПРАВКА ТЕКСТОВОГО СООБЩЕНИЯ

1. Для создания и отправки текстового сообщения войти в меню «MESSAGE» (нажав нажать правую клавишу выбора (MSG)), выбрать пункт «1. Send New Msg» и нажать правую клавишу выбора (**Select**).
2. Набрать номер телефона в формате 567xxxxx (где xxxxx - номер телефона) и нажать левую клавишу выбора (**Send**).
3. Набрать с клавиатуры текст сообщения и нажать «OK»

ЧТЕНИЕ ТЕКСТОВОГО СООБЩЕНИЯ

При поступлении звукового оповещения и сигнализации символом ☒ на дисплее, нажать левую клавишу выбора (**View**). Для чтения пользоваться джойстиком. Для выхода из режима чтения сообщения нажать клавишу «END». Для вызова дополнительных функций нажать левую клавишу выбора (**Option**):

1. Reply – ответить
2. Forward – переслать
3. Delete – удалить
4. Save Text – сохранить текст

Для чтения ранее поступивших сообщений войти в меню сообщений **Message** (нажав правую клавишу выбора (MSG)), выбрать пункт «3.Inbox» и нажать правую клавишу выбора (**Select**), джойстиком выбрать текстовое сообщение и нажать правую клавишу выбора (**Select**). Для чтения пользоваться джойстиком.

УДАЛЕНИЕ ТЕКСТОВОГО СООБЩЕНИЯ

Войти в меню сообщений **Message** (нажав правую клавишу выбора (MSG)), выбрать пункт «3.Inbox» (для удаления входящих сообщений) или «4. Outbox» (для удаления исходящих сообщений), выбрать сообщение и нажать левую клавишу выбора (**Option**), джойстиком выбрать пункт «Delete» и нажать правую клавишу выбора (OK), джойстиком выбрать YES и нажать правую клавишу выбора (OK).

РАБОТА С ГОЛОСОВЫМИ СООБЩЕНИЯМИ

При получении уведомления о поступлении голосового сообщения (высвечивается на дисплее символ ☒)).

Для установки номера дозвона голосовой почты:

- войти в меню сообщений **Message** (нажав правую клавишу выбора (MSG))
- выбрать пункт «8.Msg Setting» и нажать клавишу «Select»
- выбрать пункт «6.Voice Mail #» и нажать клавишу «Select»
- клавишей «CLR» удалить старую надпись, набрать 979 (номер для прослушивания голосовой почты компании Интерднестрком) и нажать клавишу «Save».

Для прослушивания сообщения войти в меню сообщений **Message**, выбрать пункт «2.Voice» и нажать правую клавишу выбора (**Select**). Нажать клавишу **Send** для дозвона в голосовую почту.

ДИКТОФОН (2 мин.)

Нажать нижнюю клавишу джойстика.

Для записи: зайти в меню «Voice Memo», выбрать пункт «1. Record» и нажать клавишу «Select». Нажать правую клавишу выбора (Stop), джойстиком выбрать команду Save и нажать правую клавишу выбора (OK), ввести имя записи и нажать правую клавишу выбора.

Для прослушивания: зайти в меню «Voice Memo», выбрать пункт «2. Review» и нажать правую клавишу выбора (Select), выбрать запись, нажав правую клавишу выбора (Select) и нажать правую клавишу выбора (Play).

Для удаления записи: зайти в меню «Voice Memo», выбрать пункт «3. Erase All» и нажать правую клавишу выбора (Select), джойстиком выбрать YES и нажать (Select).

ВЫБОР МЕЛОДИИ ЗВУКОВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ВЫЗОВА:

- нажать клавишу «Menu»
- выбрать пункт “7. Sounds” и нажать правую клавишу выбора (OK)
- джойстиком выбрать пункт “2. Ringer Type” и нажать правую клавишу выбора (Select)
- джойстиком выбрать пункт “1. Calls” и нажать правую клавишу выбора (Select)
- джойстиком (▲▼) выбрать понравившуюся мелодию и нажать правую клавишу выбора (Save)
- нажать «End» для выхода из режима установки звонка.

ДЛЯ УСТАНОВКИ ВИБРОЗВОНКА ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ВЫЗОВА:

- нажать клавишу «Menu»
- выбрать пункт “7. Sounds” и нажать правую клавишу выбора (OK)
- джойстиком выбрать пункт “1. Volume/Vibrate” и нажать правую клавишу выбора (Select)
- джойстиком выбрать пункт “1. Calls” и нажать правую клавишу выбора (Select)
- джойстиком (▲▼) выбрать тип оповещения и нажать правую клавишу выбора (OK).
- нажать «End» для выхода из режима установки звонка.

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ ЗВОНКА

Выполняется боковой клавишей.

ЗАМЕНА НАДПИСИ НА ДИСПЛЕЕ

Для замены надписи в центре дисплея:

- нажать клавишу «Menu»
- выбрать пункт “6. Display” и нажать правую клавишу выбора (OK)
- выбрать пункт “2. Banner” и нажать правую клавишу выбора (Select)
- набрать с клавиатуры текст и нажать «OK»

Дополнительные функции:

1. Автоматическое определение номера (АОН).

№ звонящего высвечивается на экране терминала.

2. Ожидание вызова.

Не прерывая текущего разговора, можно принять ещё один звонок. О втором вызове известят короткие звуковые сигналы. На экране отобразится номер второго абонента. Выбор абонента осуществляется нажатием [Send]. **Определив приоритет отключить одного из абонентов, нажав [End].**

3. Трёхсторонняя связь.

Организация разговора одновременно с двумя абонентами: -дозвонившись до абонента №1, набрать №тел. второго абонента и нажать [Send]. После ответа абонента №2 нажатием [Send] устанавливается трёхсторонняя связь.

4. Переадресация вызова.

4.1. Немедленная переадресация.

[*]+[0]+[2]+[№телефона для переадресации]+[Send]-включено.

[#]+[0]+[2]+[Send]-выключено.

4.2. Переадресация по «занято».

[*]+[6]+[7]+[№телефона для переадресации]+[Send]-включено.

[#]+[6]+[7]+[Send]-выключено.

4.3. Переадресация по «нет ответа».

[*]+[6]+[1]+[№телефона для переадресации]+[Send]-включено.

Поступающие звонки будут переведены, если ваш телефон не отвечает через 3-5 посылок вызова.

[#]+[6]+[1]+[Send]-выключено.

4.4. Переадресация по «занято» и «нет ответа».

[*]+[2]+[1]+[0]+[№телефона для переадресации]+[Send]-

включено.

[#]+[2]+[1]+[0]+[Send]-выключено.

-Активируется оператором связи по заявке клиента.

Зарядка аккумуляторной батареи.

Внимание: Терминал снабжён Lithium Ion Battery батареей. Для сохранения срока службы батареи без изменения ёмкости её необходимо полностью заряжать и разряжать.

Включите зарядное устройство в электрическую сеть 220 вольт.

Вставьте соединительный шнур в терминал. О нормальном ходе зарядки сигнализирует надпись на дисплее «Charging...». Об окончании зарядки свидетельствует надпись на дисплее «Charging complete».

Выключите зарядное устройство из сети.

В связи с нестабильным напряжением в сети, рекомендуется включать зарядное устройство (ЗУ) в сеть через стабилизатор напряжения.

Если заряд не происходит, предоставьте терминал и батарею для ремонта. Наличие ЗУ и документов на терминал обязательно.

Категорически запрещается:

1. отключать батарею от терминала не выполнив правильную процедуру выключения телефона;
2. отключать батарею от терминала во время разговора и в режиме разговора;
3. подключать зарядное устройство от автомобиля во время разговора;
4. подключать зарядное устройство от автомобиля к терминалу без батареи;
5. включать зарядные устройства в сетевую розетку с подгоревшими или ослабленными контактными клеммами;
6. входить и пользоваться пунктом меню, содержащим системные настройки оператора и завода изготовителя.

Всегда отключайте зарядное устройство от сети питания после зарядки батареи.

Компания «Интерднестрком» снимает с себя гарантийные обязательства за несоблюдение пользователем вышеперечисленных пунктов.

Телефон для справок:

оператор..... /0-533/ 6-22-22

Как получить информацию о состоянии лицевого счета.

1. 978 - текстовое сообщение о состоянии счета и пакете обслуживания.
2. 0 533 6 33 33 - автоответчик о состоянии счета

www.idknet.com

