

Руководство пользователя

Samsung SPH-A860



Внимание!

В тексте инструкции применяются следующие обозначения:
"....." - функциональная клавиша
Group - пункт в меню
(Select) - значение клавиши выбора

Выход из меню осуществляется клавишей "END"

ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕРМИНАЛА

Нажать кнопку "END", [Power].

Выключение терминала производится нажатием и удержанием кнопки "END", [Power] в течение 3 сек.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИСХОДЯЩЕГО ЗВОНКА

- набрать номер абонента;
- нажать клавишу "TALK";
- для окончания разговора нажать клавишу "END".

ОТВЕТ НА ВХОДЯЩИЙ ЗВОНОК

- открыть откинутую крышку терминала (при настройке на ответ открытием терминала) или открыть откинутую крышку терминала и нажать клавишу "TALK";
- после окончания разговора нажать клавишу "END" или закрыть крышку терминала.

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

Для входа в меню записной книжки нажать правую клавишу выбора (**Contacts**). Джойстиком выбрать нужный номер и нажать «**TALK**» для звонка.

СОЗДАНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ В ТЕЛЕФОННОЙ КНИГЕ.

1. Набрать номер абонента.
2. Нажать правую клавишу выбора (**Options**).
3. Выбрать пункт «**3. Save**» и нажать клавишу «**OK**» 2 раза.
4. Выбрать джойстиком **4** тип телефона (домашний, рабочий, мобильный, пейджер, факс) и нажать клавишу «**OK**».
5. Набрать с клавиатуры терминала имя. Пример: для набора буквы «С» необходимо нажать клавишу «2» три раза подряд.
6. Нажать клавишу «**OK**».
7. Установить номер ускоренного набора (набрав на клавиатуре соответствующие цифры).
8. Нажать клавишу «**OK**».

ПРОСМОТР СПИСКА ВХОДЯЩИХ, ИСХОДЯЩИХ И ПРОПУЩЕННЫХ ЗВОНКОВ

Нажать левую клавишу выбора под надписью (**MENU**), «**I. Call History**»:

1. *Missed Calls* – список пропущенных звонков
2. *Outgoing Calls* – список исходящих звонков
3. *Incoming Calls* – список входящих звонков
4. *All Recent* – весь список звонков
5. *Erase History* – удаление истории всех звонков
6. *Air Time* – время звонков

Например, для просмотра списка пропущенных звонков необходимо: нажать левую клавишу выбора под надписью (**MENU**), **1**, **1**, появиться список всех пропущенных звонков.

Для того чтобы **УДАЛИТЬ НОМЕР** из списка входящих (исходящих, пропущенных) звонков необходимо выбрать номер и нажать на выбранном номере правую клавишу выбора (**Options**), джойстиком выбрать «**Erase**» и нажать «**OK**», джойстиком выбрать **YES** и нажать «**OK**».

МЕНЮ СООБЩЕНИЙ

Для входа в меню сообщений **Message** нажать левую клавишу (**Menu**)⇒**3** или верхнюю клавишу джойстика **▲**.

СОЗДАНИЯ И ОТПРАВКА ТЕКСТОВОГО СООБЩЕНИЯ

1. Для создания и отправки текстового сообщения войти в меню «**MESSAGE**» (нажав верхнюю клавишу джойстика **▲**), выбрать пункт «**1. Send Message**» и нажать «**OK**» 2 раза.
2. Набрать номер телефона в формате 777xxxx (где xxxx - номер телефона) и нажать «**OK**».
3. Нажать левую клавишу выбора (**Next**).
4. Набрать с клавиатуры текст сообщения (для выбора набора текста нажать правую клавишу выбора (**Options**)⇒**2**).
5. Нажать левую клавишу выбора 2 раза.

ЧТЕНИЕ ТЕКСТОВОГО СООБЩЕНИЯ

При поступлении звукового оповещения и сигнализации на дисплее, открыть терминал. Для чтения пользоваться джойстиком. Для выхода из режима чтения сообщения нажать клавишу «**END**». Для вызова дополнительных функций нажать правую клавишу выбора (**Option**):

1. Call – позвонить по номеру входящего сообщения
2. Reply – ответить
3. Forward – переслать
4. (Un)Lock – заблокировать/разблокировать сообщение
5. Save # - сохранить номер
6. Erase - удалить
7. Erase Multiple

Для чтения ранее поступивших сообщений войти в меню сообщений **Message** (нажав верхнюю клавишу джойстика **▲**)⇒**2**⇒**1**. Джойстиком выбрать текстовое сообщение и нажать клавишу «**OK**». Для чтения пользоваться джойстиком. Для выхода из режима чтения сообщения нажать клавишу «**END**».

УДАЛЕНИЕ ТЕКСТОВОГО СООБЩЕНИЯ

1. Войти в меню сообщений **Message** (нажав верхнюю клавишу джойстика **▲**).
2. Джойстиком выбрать пункт «**2.Text Message**» и нажать «**OK**».
3. Джойстиком выбрать пункт «**1.Inbox**» (для удаления входящих сообщений) или «**2. Outbox**» (для удаления исходящих сообщений).
4. Джойстиком выбрать сообщение и нажать правую клавишу выбора (**Options**), джойстиком выбрать пункт «**6.Erase**» и нажать «**OK**». Появится меню:
 - Erase This – удалить текущее сообщение
 - Erase Old – удалить прочитанные сообщения
 - Erase All – удалить все сообщенияДжойстиком выбрать необходимый пункт и нажать «**OK**».
5. Для выхода из режима чтения сообщения нажать клавишу «**END**».

РАБОТА С ГОЛОСОВЫМИ СООБЩЕНИЯМИ

При получении уведомления о поступлении голосового сообщения (высвечивается на дисплее символ **✉**).

Для установки номера звонка голосовой почты:

- войти в меню сообщений ***Message*** (нажав верхнюю клавишу джойстика ▲)
- выбрать пункт “***6. Settings***” и нажать «***OK***».
- выбрать пункт “***9. Voice Mail #***” и нажать «***OK***».
- клавишей “***BACK***” удалить старую надпись, набрать ***979*** (номер для прослушивания голосовой почты компании Интерднестрком) и нажать левую клавишу выбора «***Save***».

Для прослушивания сообщения войти в меню сообщений ***Message***, выбрать пункт “***5. Voicemail***” и нажать клавишу «***OK***» 2 раза. Пароль по умолчанию – ***1***.

ДИКТОФОН (2 мин.)

Нажать (***Menu***) \Rightarrow ***7*** \Rightarrow ***2***.

Для записи: Джойстиком выбрать пункт «***I.Record***» и нажать клавишу «***OK***». Нажать левую клавишу выбора (***Done***).

Для прослушивания: зайти в меню «***Voice Memo***», выбрать пункт «***2.Review***» и нажать клавишу «***OK***», джойстиком выбрать запись, ажать клавишу «***OK***».

Для удаления записи: зайти в меню «***Voice Memo***», выбрать пункт «***2.Review***» и нажать клавишу «***OK***», нажать правую клавишу выбора (***Options***), джойстиком выбрать пункт «***2. Erase All***» и нажать клавишу «***OK***», джойстиком выбрать пункт ***YES*** и клавишу «***OK***».

ВЫБОР МЕЛОДИИ ЗВУКОВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ВЫЗОВА:

- нажать (***Menu***) \Rightarrow ***9*** \Rightarrow ***2***
- джойстиком выбрать пункт “***2. Ringer Type***” и нажать клавишу «***OK***”
- джойстиком выбрать пункт “***1.Voice Calls***” и нажать клавишу «***OK***” 2 раза
- джойстиком (***▼▲***) выбрать пункт ***Ringer***
- джойстиком (***◀▶***) выбрать понравившуюся мелодию и нажать клавишу «***OK***”
- нажать «***END***” для выхода из режима установки звонка.

ДЛЯ УСТАНОВКИ ВИБРОЗВОНКА ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ВЫЗОВА:

Открыть терминал. Боковой клавишей (***▼▲***) выбрать нужный режим звонка:

- *Silence All* – выключить звонок
- *Vibrate* - виброзвонок
- *I-Beep* – 1 бип
- *Level 1 – Level 8* – различные уровни громкости звукового звонка
- *High+Vib* – самый высокий уровень звонка одновременно с виброзвонком.

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ ЗВОНКА

Выполняется боковой клавишей.

ЗАМЕНА НАДПИСИ НА ДИСПЛЕЕ

Для замены надписи в центре дисплея:

- нажать (***Menu***) \Rightarrow ***9*** \Rightarrow ***1***
- выбрать пункт “***5. Greeting***” и нажать «***OK***”
- выбрать джойстиком «***Custom***” и нажать «***OK***”

- клавише «***Back***” удалить старую надпись
- набрать с клавиатуры текст и нажать «***OK***”

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

1.Автоматическое определение номера (АОН).

№ звонящего высвечивается на экране терминала.

2. Ожидание вызова.

Не прерывая текущего разговора , можно принять ещё один звонок. О втором вызове известят короткие звуковые сигналы. На экране отобразится номер второго абонента. Выбор абонента осуществляется нажатием [TALK]. Определив приоритет отключить одного из абонентов, нажав [END].

3.Трехсторонняя связь.

Организация разговора одновременно с двумя абонентами: -дозвонившись до абонента №1, набрать №телефона второго абонента и нажать [TALK]. После ответа абонента №2 нажатием [TALK] устанавливается трёхсторонняя связь.

4. Переадресация вызова.

4.1 Немедленная переадресация.

[*]+[0]+[2]+[№телефона для переадресации]+[TALK]-включено.
[#]+[0]+[2]+[TALK]-выключено.

4.2.Переадресация по «занято».

[*]+[6]+[7]+[№телефона для переадресации]+[TALK]-включено.
[#]+[6]+[7]+[TALK]-выключено.

4.3.Переадресация по «нет ответа».

[*]+[6]+[1]+[№телефона для переадресации]+[TALK]-включено. Поступающие звонки будут переведены, если ваш телефон не отвечает через 3-5 посылок вызова.
[#]+[6]+[1]+[TALK]-выключено.

4.4.Переадресация по «занято» и «нет ответа».

[*]+[2]+[1]+[0]+[№телефона для переадресации]+[TALK]-включено.
[#]+[2]+[1]+[0]+[TALK]-выключено.

-Активируется оператором связи по заявке клиента.

Зарядка аккумуляторной батареи.

Внимание: Терминал снабжён Lithium Ion Battery батареей. Для сохранения срока службы батареи без изменения ёмкости её необходимо полностью заряжать и разряжать.

Включите зарядное устройство в электрическую сеть 220 вольт.

Вставьте соединительный шнур в терминал. О нормальном ходе зарядки сигнализирует лампочка на зарядном устройстве. Выключите зарядное устройство из сети.

В связи с нестабильным напряжением в сети, рекомендуется включать зарядное устройство (ЗУ) в сеть через стабилизатор напряжения.

Категорически запрещается:

1. отключать батарею от терминала не выполнив правильную процедуру выключения телефона;
2. отключать батарею от терминала во время звонка и в режиме разговора;
3. подключать зарядное устройство от автомобиля во время разговора;
4. подключать зарядное устройство от автомобиля к терминалу без батареи;
5. включать зарядные устройства в сетевую розетку с подгоревшими или ослабленными контактными клеммами;
6. входить и пользоваться пунктом меню, содержащим системные настройки оператора и завода изготовителя.

Всегда отключайте зарядное устройство от сети питания после зарядки батареи.

Компания «Интерднестрком» снимает с себя гарантийные обязательства за несоблюдение пользователем вышеперечисленных пунктов.

Телефон для справок:

оператор..... /0-533/ 6-22-22

Как получить информацию о состоянии лицевого счета.

1. 978 - текстовое сообщение о состоянии счета и пакете обслуживания.
2. 0 533 6 33 33 - автоответчик о состоянии счета

www.idknet.com

