

Samsung SCH-N500

Меню/Меню

1. Phonebook - записная книга

1. **Find** - поиск контакта
 1. *By name* - по имени
 2. *By Entry* - по номеру контакта
 3. *By group* - по группам
2. **Add entry** - новый контакт
 1. *Add number* - создать/добавить новый контакт
 2. *Add email* - создать/добавить email
 3. *Add url* - создать/добавить url
3. **Groups** - группы контактов
 1. *No Group* - общая
 2. *Business* - бизнес
 3. *Personal* - личные
 4. *Family* - семья
 5. *Friends* - друзья
 6. *Workgroup* - рабочие
 7. *VIP* - vip-персоны
 8. *Other* - другие
4. **Memory status** - количество номеров в памяти

2. Messages - работа с сообщениями

1. **Write** - создать новое текстовое сообщение
2. **Inbox** - входящие сообщения
3. **Outbox** - исходящие сообщения
4. **Drafts** - черновики
5. **Templates** - готовые сообщения
6. **Erase messages** - удалить сообщения
7. **Settings** - настройки
 - *Auto scroll* - автоматическая прокрутка текста сообщения при прочтении

- *Messages Reminder* - звуковое напоминание о получении сообщения
- *New messages* - параметры отправки сообщения
 - *Save Message* - сохранение сообщения
 - *Do not save* - не сохранять после отправки
 - *Prompt save* - сохранение после отправки
 - *Auto save* - автоматическое сохранение
 - *Entry method* - выбор шрифта
 - *Delivery Ack* - подтверждение об отправке сообщения
- *Alert on Call* - звуковое оповещение о получении при разговоре
- *Auto Delete* - автоматические удаление после прочтения
- 8. **Voicemail** - голосовая почта
- 9. **SMS-groups** - создание групп номеров для отправки SMS
- 10. **Quick SMS** - не используется

3. Call History - история звонков

1. **Missed** - пропущенные
2. **Received** - входящие
3. **Dialed** - исходящие
4. **All** - всех звонках
5. **Erase History** - удалить историю звонков
6. **Call duration** - отображение времени звонка
 - *Last Call* - последнего звонка
 - *Total Dialed Calls* - время и количество исходящих звонков

- *Total Received Calls* - время и количество входящих звонков
- *Reset All* - удалить всю историю звонков
- *Life time* - общее количество и время звонков за все время

4. Sounds - звуки

1. **Ring Tones** - выбор типа звонка
 1. *Calls* - выбор мелодии звонка
 2. *Messages* - выбор звукового оповещения при получении сообщения
 - *SMS* - оповещение при получении SMS
 - *Voice mail* - оповещение при получении голосовых сообщений
 3. *Schedules* - выбор звукового оповещения напоминания о дате, событии
2. **Call Volume** - громкость звонка
3. **Messages Volume** - громкость оповещения при получении сообщений
4. **Alarm Volume** - громкость будильника
5. **Alerts** - оповещения
 - *Call connect* - оповещение о соединении
 - *Call disconnect* - оповещение о разъединении
 - *Voice Privacy* - не используется
6. **Key Tone** - звуковое оповещение при нажатии клавиш
 - *Tone volume* - громкость нажатия
 - *Tone length* - режим тона
7. **Power On/Off** - звуковое оповещение при включении/отключении терминала

8. **2-Step Ringer** - «двухшаговый» режим звукового оповещения (режим «тихо-громко»)

5. Display - настройка дисплея

1. **Language** - выбор языка
2. **Wallpaper** - обои (заставки) на дисплее
3. **Banner** - надпись на дисплее
4. **Menu Style** - вид меню
5. **Backlight** - время подсветки дисплея
6. **LCD Contrast** - выбор контрастности дисплея
7. **Menu indicator** - индикатор меню

6. Organizer - органайзер

1. **Scheduler** - календарь
2. **Task List** - список задач (событие, дата, число)
3. **Memo Pad** - блокнот
4. **Alarm Clock** - будильник
5. **Calculator** - калькулятор
6. **World Time** - мировое время
7. **Countdown** - таймер
8. **Stopwatch** - секундомер

7. Settings - настройки

1. Call - настройки звонка

1. **Answer mode** - способ ответа
 - **Any key** - переход терминала в режим разговора нажатием любой клавиши
 - **Call key** - переход терминала в режим разговора при нажатии клавиши «Send»
2. **Airplane Mode** - не используется

3. **Auto redial** - автонабор (не используется)

4. **Call forwarding** - установка переадресации (не используется)

5. **Call waiting** - ожидания звонка (не используется)

2. Phone/System - настройки

1. **Quick menu** - настройка «быстрого» меню

2. **Key guard** - блокировка клавиатуры

3. **Set Time** - вид даты и времени

4. **Version** - версия программного обеспечения

3. Security - безопасность

7. Games - игры

Руководство пользователя Samsung SCH-N500



В тексте инструкции применяются следующие обозначения:

«...» - функциональная клавиша

(...) - значение клавиш выбора

Выход из меню осуществляется клавишей «End»

Включение терминала

Нажать и удерживать кнопку «End»

Выключение терминала производится нажатием на кнопку «End» в течение 3 сек.

Осуществление исходящего звонка

- Набрать номер абонента;
- Нажать клавишу «Send»;
- Для окончания разговора нажать клавишу «End».

Ответ на входящий звонок

- Нажать клавишу «Send» или любую кнопку (при настройке ответа на вызов нажатием любой клавишей)
- После окончания разговора нажать клавишу «End».

1. Вариант

Для просмотра исходящих звонков войти в **Меню**, выбрать пункт «3. Call History», нажать левую клавишу выбора (Select), выбрать пункт «3 Dialed», нажать левую клавишу выбора (Select) выбрать номер и нажать (Select) для просмотра подробной информации.

Для просмотра отвеченных звонков войти в **Меню**, выбрать пункт «3. Call History», нажать левую клавишу выбора (Select), выбрать пункт «2. Received», нажать левую клавишу выбора (Select) выбрать номер и нажать (Select) для просмотра подробной информации

Для просмотра пропущенных звонков войти в **Меню**, выбрать пункт «3. Call History», нажать левую клавишу выбора (Select), выбрать пункт «1. Missed», нажать левую клавишу выбора (Select) выбрать номер и нажать (Select) для просмотра подробной информации.

2. Вариант

1. Нажать клавишу «Send». Появится список звонков.
2. Выбрать джойстиком нужный пункт **Menu**:
 - **Dialed** - исходящие звонки

- **Missed** - пропущенные звонки

- **Received** - полученные звонки

3. Для просмотра параметров звонка джойстиком выбрать нужный номер и нажать левую клавишу выбора (Select).

Далее выбрать нужный номер, нажать правую клавишу выбора «Options»:

- **Save** - сохранить
- **Edit** - редактировать
- **Erase** - удалить

Записная книжка

Для входа в меню записной книжки нажать правую клавишу выбора «Find» (Поиск), либо войти в «Menu», выбрать пункт «1. Phonebook»

Для поиска телефонного номера нажать правую клавишу выбора «Find», выбрать категорию поиска (By name - поиск по имени, By group - поиск по группе, By entry - поиск по номеру в памяти), далее с помощью джойстика найти необходимый телефонный номер и нажать левую клавишу выбора (Select), для более подробной информации и для редактирования или изменения данных контакта необходимо воспользоваться правой клавишей выбора (Options)

Для внесения номера в записную книгу:

Набрать необходимый номер телефона, нажать левую клавишу выбора (Save), выбрать (Add New Name), ввести имя контакта, ввести дополнительные данные,

Меню сообщений

Для входа в меню сообщений **Messages** нажать функциональную клавишу джойстика или войти в **Меню**, выбрать пункт «2. Messages»

Для создания и отправки текстового сообщения: войти в пункт «Messages», выбрать пункт «Write», набрать текст сообщения, нажать

«Next», набрать номер, нажать «Next», нажать левую клавишу выбора «Send» - сообщение будет отправлено.

Для чтения поступившего сообщения:

При поступлении звукового оповещения и сигнализации символа ☒ на дисплее, нажать левую клавишу под надписью **Read**. Для прочтения ранее поступивших сообщений войти в пункт «2. Messages», выбрать пункт «2. Inbox», нажать левую клавишу выбора (**Select**), выбрать текстовое сообщение, нажать (**Select**). Для чтения пользоваться джойстиком. После прочтения, для удаления нажать правую клавишу выбора (**Options**), выбрать **Erase**, и нажать (**Yes**).

Настройка звукового оповещения

Для выбора мелодии звукового оповещения при поступлении вызова: нажать **Menu**, выбрать пункт меню «4. Sound» или нажать функциональную клавишу джойстика, выбрать пункт «1. Sounds», нажать левую клавишу выбора (**Select**), выбрать пункт «1. Ring Tones», нажать левую клавишу выбора (**Select**), выбрать пункт «Calls», выбрать мелодию и нажать левую клавишу выбора (**Select**).

Для регулировки громкости звонка нажать **Menu**, выбрать пункт меню «4. Sound» или нажать функциональную клавишу джойстика, выбрать пункт «1. Sounds», нажать левую клавишу выбора (**Select**), выбрать пункт «3. Messages Volume», установить необходимый уровень громкости и нажать левую клавишу выбора (**Select**).

Для выбора сигнала оповещения при поступлении текстового сообщения:

нажать **Menu**, выбрать пункт меню «4. Sound» или нажать функциональную клавишу джойстика, выбрать пункт «1. Sounds», нажать левую клавишу выбора (**Select**), выбрать пункт «2. Call Volume», установить необходимый уровень громкости и нажать левую клавишу выбора (**Select**)/

Для выбора сигнала оповещения при поступлении голосового сообщения производится аналогичным способом, что и при получении текстового сообщения.

Регулировка громкости тона нажатия клавиш

Для регулировки громкости звонка нажать **Menu**, выбрать пункт меню «4. Sound» или нажать функциональную клавишу джойстика, выбрать пункт «6. Key Tone», нажать левую клавишу выбора (**Select**), выбрать пункт «1. Tone Volume», установить необходимый уровень громкости и нажать левую клавишу выбора (**Select**).

Настройка дисплея

Для установки заставки на дисплее, нажать **Menu**, нажать левую клавишу выбора (**Select**), выбрать пункт меню «5. Display», нажать левую клавишу выбора (**Select**), выбрать пункт «2. Wallpaper», нажать левую клавишу выбора (**Select**), установить заставку и нажать левую клавишу выбора (**Select**).

Для замены надписи, нажать **Menu**, выбрать пункт меню «5. Display», нажать левую клавишу выбора (**Select**), выбрать пункт «2. Banner», на-

жать левую клавишу выбора (**Select**), удалить старую надпись клавишей «Clear» и ввести новую надпись на дисплее, далее нажать левую клавишу выбора «Save».

Для настройки времени подсвечивания дисплея, нажать **Menu**, выбрать пункт меню «5. Display», нажать левую клавишу выбора (**Select**), выбрать пункт «5. Backlight», нажать левую клавишу выбора (**Select**) выбрать необходимое время подсветки дисплея и нажать левую клавишу выбора (**Select**).

Для установки заставки на дисплее, нажать **Menu**, выбрать пункт меню «5. Display», нажать левую клавишу выбора (**Select**), выбрать пункт «2. Wallpaper», нажать левую клавишу выбора (**Select**), установить заставку и нажать левую клавишу выбора (**Select**).

Для установки контрастности, нажать **Menu**, выбрать пункт меню «5. Display», нажать левую клавишу выбора (**Select**), выбрать пункт «6. LCD Contrast», нажать левую клавишу выбора (**Select**), джойстиком установить режим контрастности и нажать левую клавишу выбора (**Select**).

Установка будильника

Для установки будильника необходимо нажать **Menu**, выбрать пункт меню «6. Organizer», нажать левую клавишу выбора (**Select**), выбрать пункт «4. Alarm Clock», Выбрать режим будильника:

- **Daily Alarm** - режим «один раз»

- **Weekly Alarm** - режим «каждый день»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

1. Автоматическое определение номера (АОН).

№ звонящего высвечивается на экране терминала.

2. Ожидание вызова.

Не прерывая текущего разговора, можно принять ещё один звонок. О втором вызове известят короткие звуковые сигналы. На экране отобразится номер второго абонента.

Выбор абонента осуществляется нажатием [Send]. **Определив приоритет, отключить одного из абонентов, нажав [End].**

3.Трехсторонняя связь.

Организация разговора одновременно с двумя абонентами:

- дозвонившись до абонента №1, набрать № тел. второго абонента и нажать [Send]. После ответа абонента №2 нажатием [Send] устанавливается трёхсторонняя связь.

4. Переадресация вызова.

4.1. Немедленная переадресация.

[*]+[0]+[2]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

[#]+[0]+[2]+[Send] - выключено.

4.2. Переадресация по «занято».

[*]+[6]+[7]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

[#]+[6]+[7]+[Send] - выключено.

4.3. Переадресация по «нет ответа».

[*]+[6]+[1]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

Поступающие звонки будут переведены, если ваш телефон не отвечает через 3-5 посылок вызова.

[#]+[6]+[1]+[Send] - выключено.

4.4. Переадресация по «занято» и «нет ответа».

[*]+[2]+[1]+[0]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

[#]+[2]+[1]+[0]+[Send] - выключено.

Услуга переадресация вызова активируется оператором связи по заявке клиента.

Зарядка аккумуляторной батареи.

Внимание: Терминал снабжён Lithium Ion Battery батареей. Заряжать батарею можно по мере необходимости, это не сказывается на емкости батареи. Для увеличения срока службы батареи её необходимо периодически полностью разряжать.

Включите зарядное устройство в электрическую сеть 220 вольт.

Вставьте соединительный шнур в терминал.

Выключите зарядное устройство из сети.

В связи с нестабильным напряжением в сети, рекомендуется включать зарядное устройство (ЗУ) в сеть через стабилизатор напряжения.

Если заряд не происходит, предоставьте терминал и батарею для ремонта. Наличие ЗУ и документов на терминал обязательно.

Категорически запрещается:

- отключать батарею от терминала, не выполнив правильную процедуру выключения телефона;
- отключать батарею от терминала во время дозвона и в режиме разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля во время разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля к терминалу без батареи;
- включать зарядные устройства в сетевую розетку с подгоревшими или ослабленными контактными клеммами;
- входить и пользоваться пунктом меню, содержащим системные настройки оператора и завода изготовителя.

Всегда отключайте зарядное устройство от сети питания после зарядки батареи.

Компания «Интерднестрком» снимает с себя гарантийные обязательства за несоблюдение пользователем вышеперечисленных пунктов.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:

Отдел обслуживания абонентов: 0/533/ 6-22-22

Служба поддержки абонентов: 1199

Как получить информацию о состоянии лицевого счета.

1. **878** - текстовое сообщение о состоянии счета и пакете обслуживания
2. **881** - автоответчик о состоянии счета для абонентов лимитированный пакетов обслуживания (IDC-15, IDC-20 IDC-30, IDC-50, IDC-Престиж)
3. **883** - сервис управления и проверки счета для абонентов пакета «Simple»

www.idknet.com

