

# Samsung SCH-A630

## *Menu/Меню*

### 1. Calls – звонки

1. Outgoing – исходящие
2. Incoming – входящие
3. Missed – пропущенные
4. Erase Logs – удалить
  1. Outgoing – исходящие
  2. Incoming – входящие
  3. Missed – пропущенные
  4. All Calls – все звонки
5. Call Timer – время звонков
  1. Last Call – последнего звонка
  2. Total – всех звонков
  3. Life Time – всех звонков за историю телефона
  4. Erase Total – удалит все звонки

### 2. Contacts – записная книга

1. Find – поиск (выбор параметра поиска осуществляется клавишами джойстика ► ◀)
  - *By Name* – по имени
  - *By Group* – по группе
  - *By Entry* – по ячейке
2. Add – добавление номера в записную книгу
3. Rename Group – изменение названия групп
4. My Phone # - просмотр собственного номера
5. Memory – состояние памяти телефона(записной книги)

### 3. Messages – сообщения

1. Send New Msg – создать новое сообщение
2. Voice Mail – голосовая почта
3. Inbox – входящие

4. Outbox – исходящие
5. Draft – черновики
6. Msg Setting – настройка сообщений
  1. Send Setting – настройка отправки
  2. Msg. Alert – оповещения
    - *Volume/Vibrate* – громкость/вибратор
    - *Type* – тип сигнала
    - *Reminder* – напоминание
    - *Alert On Call* – оповещение во время разговора
  3. Auto Play – автоматическое произведение
  4. Auto View – автоматический показ
  5. Auto Erase – автоматическое удаление
  6. Block/Unblock – блокировка/разблокировка
  7. Quick Text – короткие сообщения
  8. Signature – подпись
  9. Voice Mail # – голосовое письмо #
7. Erase Msg. – удалить сообщения
  1. Voice – голосовые
  2. Inbox – входящие
  3. Outbox – исходящие
  4. Draft – черновики
  5. All Messages – все сообщения

### 4. Planner – ежедневник

1. Today – сегодня
2. Scheduler – календарь
3. Jump to Date – установка необходимой даты
4. To do List – пометки
5. Memo Pad - заметки
6. Alarm Set – установка будильника
7. Count Down – обратный отсчет времени
8. World Time – мировое время
9. Calculator – калькулятор

### 5. Display – настройки дисплея

1. Animations – анимации
  1. Opening – при включении

2. Closing – при отключении
3. Wallpaper – на дисплее
2. Banner – надпись
3. Backlight – подсветка
  - *Lcd* – дисплея
  - *Key* – клавиатуры
  - *Power save* – энергосберегающий режим
4. Contrast – контрастность
5. Auto Hyphen – автосоединение
6. Service LED – не используется
7. Digital Color – цвет набора цифр

### 6. Sounds – настройка звуков

1. Volume/Vibrate – громкость/вибратор
  1. Calls – звонка
  2. Alarm – будильника
2. Ringer Type – тип звонка
  1. Calls – звонка
  2. Alarm – будильника
  3. Planner – ежедневника
3. Key Beep – клавиатуры
  1. Volume – громкость звучания
  2. Tone Length – продолжительность звучания
4. Alerts – оповещения
  1. Minute Beep - об истечении минуты разговора
  2. Service – о потере/нахождении сервиса
  3. Connect – о соединении
  4. Disconnect – о разъединении
  5. Fade – о разряженности батареи
  6. Roam – о входе/выходе в зону роуминга
  7. Privacy – о спец. звонке
5. Power On/Off – вкл./выкл. телефона
6. Roam Ringer – звонки в зоне роуминга

### 7. Voice Kit – голосовой набор

1. Record – записать
2. Review – прослушать
3. Erase All – удалить все
4. Set Active – установить активацию

## 8. Setup – установки

1. Location – не используется
2. Network – выбор сети
3. Security – настройки используются оператором
4. Others – другие установки
  1. Shortcut –
  2. Call Answer – ответ на звонки
  3. Auto Retry – автонабор
  4. Language – язык меню
  5. Clock Set – установка часов
  6. TTY/TDD Mode – не используется
5. Version – данные о телефоне (версия)

## Руководство пользователя

### SAMSUNG SCH a630



В тексте инструкции применяются следующие обозначения:

«...» - функциональная клавиша

(ок) – клавиша подтверждения выбора

Выход из меню осуществляется клавишей «End»

#### Включение терминала

Нажать и удерживать кнопку «End»

Выключение терминала производится нажатием на кнопку «End» в течение 3 сек.

#### Осуществление исходящего звонка

- Набрать номер абонента;
- Нажать клавишу «Send»;
- Для окончания разговора нажать клавишу «End».

#### Ответ на входящий звонок

- Открыть откидную крышку терминала (при настройке на ответ открытием терминала) или нажать клавишу «Send»
- После окончания разговора нажать клавишу «End» или закрыть крышку терминала.

Для установки способа ответа на входящий звонок войти в *Menu,8 «Setup»*, нажать «OK» выбрать «4,Others» нажать «OK», выбрать «2,Call Answer» и нажать «OK». Затем выбрать способ ответа:

- Send Key – начало ответа, после нажатия клавиши *Send*
- Folder Open – начало ответа, после открытия телефона
- Any Key – начало ответа нажатием любой клавиши

Для просмотра входящих звонков войти в *Menu, 1,2* выбрать нужный номер и нажать «OK» для просмотра подробной информации.

Для просмотра исходящих звонков войти в *Menu, 1,1* выбрать номер и нажать «OK» для просмотра подробной информации.

Для просмотра пропущенных звонков войти в *Menu, 1,3* выбрать нужный номер и нажать «OK» для просмотра подробной информации.

Для того чтобы удалить всю информацию о звонках, войти в *Menu, 1,4* выбрать нужный раздел и нажать «OK», и подтвердить *Yes*.

#### Записная книжка

Для входа в меню записной книжки нажать правую клавишу выбора или войти в *Menu, 2 «Contacts»*.

Для поиска телефонного номера войти в *Menu, 2 «Contacts»*, выбрать пункт «1,Find», нажать «OK», с помощью джойстика  $\blacktriangle$  найти необходимый телефонный номер, для более подробной информации нажать «OK». Если вы захотели отредактировать ранее внесенные данные, то необходимо нажать левую клавишу выбора **OPTION**

выбрать **Edit** и нажать «**OK**», затем произвести все необходимые изменения и нажать «**OK**».


Для внесения номера в записную книгу войти в **Menu, 2 «Contacts»**, выбрать пункт «**2, Add**» нажать «**OK**», после нажатия подсветится дополнительное меню:

- Number (номер телефона)
- E-mail (интернет почта)

Выбрать один из пунктов и нажать «**OK**».

Затем произвести набор. Запись телефонного номера следует производить в следующем порядке: при наборе номера необходимо непосредственно перед самым набором номера поставить дефис. Для этого набрать первые четыре цифры (Например, 0777), затем нажать левую клавишу выбора **OPTION**, выбрать **T-P** и нажать «**OK**», затем продолжить набор непосредственно номера (xxxxx), нажать «**OK**», выбрать **New Entry** и нажать «**OK**». Заполнив все данные о контакте (имя, факс, пейджер, e-mail и т.п.) нажать «**OK**».

Каждый телефонный контакт можно отнести к группе контактов. Для внесения или изменения названия группы войти в **Menu, 2 «Contacts»**, выбрать «**3, Rename Group**», нажать «**OK**», выбрать группу для изменения или для дополнения и нажать «**OK**», произвести изменения, нажать «**OK**».

Для удаления телефонного номера из записной книги войти в **Menu, 2 «Contacts»**, выбрать пункт «**1, Find**», нажать «**OK**», с помощью джойстика  найти необходимый телефонный номер, нажать левую клавишу выбора **OPTION** выбрать **Erase** и нажать «**OK**», подтвердить нажатием **Yes**.

### Меню сообщений

Для входа в меню сообщений **Message** нажать левую клавишу джойстика .(или войти в **Menu, 3 «Messages»**)


Для создания и отправки текстового сообщения:

войти в раздел «**3, Messages**», выбрать пункт «**1, Send New Message**», нажать «**OK**». Набрать номер телефона для отправки, нажать «**OK**», набрать с клавиатуры текст сообщения, нажать «**OK**». После

проведенных действий отобразится список, при использовании которого можно провести ряд настроек.


1. **Edit Send to** – изменение номера, куда будет отправлено сообщение. Выбрать Edit Send to, нажать «**OK**», изменить телефонный номер и нажать «**OK**».
2. **Edit Text** – редактирование текста. Выбрать Edit Text, нажать «**OK**», изменить текст и нажать «**OK**».
3. **Send Options** – условия отправки сообщения. Выбрать Send Options, нажать «**OK**» и вы можете произвести настройки по отправке сообщения. Такие как: приоритет отправки, действенность отправки, оповещение об получении сообщения, и др.
4. **Save in Draft** – сохранение сообщения как черновик.
5. **Save Text** – сохранение сообщения

### Для чтения поступившего сообщения:

При поступлении звукового оповещения и сигнализации символа  на дисплее, нажать правую клавишу под надписью **View**. Для прочтения ранее поступивших сообщений войти в **Menu, 3 «Messages»**, выбрать пункт «**3, Inbox**», нажать «**OK**», выбрать текстовое сообщение, нажать «**OK**». Для чтения пользоваться джойстиком. Для удаления нажать правую клавишу выбора (**OPTIONS**), выбрать **Erase**, нажать «**OK**» и нажать **Yes**.

### Для чтения ранее отправленных сообщений:

Для чтения ранее отправленных сообщений войти в **Menu, 3 «Messages»**, выбрать пункт «**4, Outbox**», нажать «**OK**», выбрать текстовое сообщение, нажать «**OK**». Для чтения пользоваться джойстиком. Для удаления нажать правую клавишу выбора (**OPTIONS**), выбрать **Erase**, нажать «**OK**» и нажать **Yes**.

Для того, чтобы установить вид сигнала при оповещении поступления сообщения необходимо: нажать левую клавишу джойстика .(или войти в **меню, 3 «Messages»**), выбрать «**6, Messages Setting**», нажать «**OK**», выбрать «**2, Message Alert**» и нажать «**OK**», выбрать «**2, Type**» нажать «**OK**». Затем для каждого вида сообщений выбрать свой сигнал. Выбрав мелодию нажать «**OK**».

Для того чтобы установить громкость звукового оповещения при поступлении сообщения, войти в *Menu,3 «Messages»* выбрать «*6,Messages Setting*», нажать «*OK*», выбрать «*2,Message Alert*» и нажать «*OK*», выбрать «*1,Volume/Vibrate*», нажать «*OK*», громкость сигнала установить с помощью ◀ ▶ кнопок джойстика, нажать «*OK*».

### Настройка звукового оповещения

Для выбора мелодии при поступлении вызова: нажать *Menu,6 «Sounds»*, выбрать пункт «*2,Ringer Type*», нажать «*OK*», выбрать «*1,Calls*» нажать «*OK*», выбрать один из появившихся пунктов:

- preloaded – стандартные
- my melody – занесенные владельцем

нажать «*OK*». Затем выбрать мелодию звукового оповещения на звонок и нажать «*OK*».

Для того чтобы установить громкость звукового оповещения при поступлении звонка, войти в *Menu,6 «Sounds»*, выбрать пункт «*1,Volume/Vibrate*», нажать «*OK*», выбрать пункт «*1,Calls*», нажать «*OK*», выбрать с помощью джойстика◀ ▶ уровень громкости (громкость+вибратор) и нажать «*OK*».

### Регулировка громкости звонка

также выполняется боковой клавишей во время ожидания звонка (не во время разговора).

### Регулировка громкости динамика

Выполняется боковой клавишей во время разговора.

### Настройка дисплея

Для настройки контрастности дисплея, нажать *Menu,5 «Display»*, выбрать пункт «*4, Contrast*» и нажать «*OK*», с помощью ◀ ▶ кнопок джойстика установить уровень контрастности дисплея, затем нажать «*OK*».

Для настройки времени подсветки дисплея, нажать *Menu,5 «Display»*, выбрать пункт «*3,Backlight*» нажать «*OK*», выбрать «*1,Lcd*» и нажать «*OK*», установить время подсветки и нажать «*OK*».

Для установки или замены надписи на дисплее войти в *Menu,5 «Display»*, выбрать пункт «*2,Banner*»,нажать «*OK*» - ввести или изменить текст, нажать «*OK*».

Для установки заставки на дисплее войти в *Menu,5 «Display»*, выбрать пункт «*1,Animation*» нажать «*OK*», выбрать «*3,Wallpaper*» нажать «*OK*», затем с помощью ◀ ▶ кнопок джойстика выбрать анимацию и нажать «*OK*».

Для установки вида отображения цифр на дисплее при наборе телефонного номера войти в *Menu,5 «Display»*, выбрать пункт «*7,Dialing Color*» нажать «*OK*», выбрать вид набора и нажать «*OK*».

### Голосовой набор

Для записи голосового набора телефонного номера нажать *Menu,7 «Voice Kit»* выбрать «*1,Record*»,нажать «*OK*», после слов информатора **Please Say the name** произнести голосовой набор, после информирования **Please repeat the name** повторить произношение, затем ввести номер телефона и нажать «*OK*», ввести имя, нажать «*OK*».

Для прослушивания войти в *Menu,7 «Voice Kit»* выбрать «*2,Review*» и нажать «*OK*».

Для удаления записей голосового набора нажать *Menu,7 «Voice Kit»* выбрать «*3,Erase All*» нажать «*OK*», нажать *Yes*.

Для активации голосового набора нажать и удерживать несколько секунд клавишу 0, затем произнести сам набор.

### Установка будильника

Для того, чтобы установить будильник на ежедневное оповещение необходимо войти в *Menu 4, «Planner»*, выбрать пункт «*6,Alarm Clock*» и нажать «*OK*», затем из списка выбрать *Daily* , нажать «*OK*».

Установить время и нажать «*OK*» - будильник настроен.

Для однократной настройки будильника войти в *Menu 4, «Planner»*, выбрать пункт «*6,Alarm Clock*» и нажать «*OK*», затем из списка выбрать

*Once*, нажать «**OK**». Установить время и нажать «**OK**» - будильник настроен.

Для настройки сигнала оповещения будильника необходимо: войти в *Menu,6 «Sounds»*, выбрать пункт «**2,Ringer Type**», нажать «**OK**». Выбрать «**2,Alarm**» нажать «**OK**», выбрать один из появившихся пунктов:

- preloaded – стандартные
- my melody – занесенные владельцем

нажать «**OK**». Затем выбрать сигнал оповещения будильника и нажать «**OK**».

Для того чтобы установить громкость сигнала оповещения будильника, войти в *Menu,6 «Sounds»*, выбрать пункт «**1,Volume/Vibrate**», нажать «**OK**», выбрать пункт «**2,Alarm**», нажать «**OK**», выбрать с помощью джойстика ◀ ▶ уровень громкости (громкость+вибратор) нажать «**OK**».

### Другие функции

Для просмотра календаря войти в *Menu 4, «Planner»*, выбрать пункт «**2,Scheduler**» нажать «**OK**».

Для пользования калькулятором необходимо войти в *Menu 4, «Planner»*, выбрать пункт «**9,Calculator**» нажать «**OK**» провести все необходимые вычисления и нажать «**End**» для выхода.

Для настройки оповещения минуты разговора необходимо войти в *Menu,6 «Sounds»*, выбрать пункт «**4, Alerts**» нажать «**OK**», выбрать «**1, Minute Veer**» нажать «**OK**», выбрать On или Off

- On – оповещение включено
- Off – оповещение выключено

нажать «**OK**».

Для установки времени подсветки клавиатуры войти в *Menu,5 «Display»*, выбрать пункт «**3,Backlight**» нажать «**OK**», выбрать пункт «**2,Keypad**» нажать «**OK**», установить время и нажать «**OK**» для подтверждения выбора.

Для настройки телефона на энергосберегающий режим батареи нажать *Menu,5 «Display»*, выбрать пункт «**3,Backlight**» нажать «**OK**», выбрать пункт «**3,Power Save**» нажать «**OK**», выбрать On или Off

- On – энергосберегающий режим включен
- Off – энергосберегающий режим выключен

нажать «**OK**».

## **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:**

### **1. Автоматическое определение номера (АОН).**

№ звонящего высвечивается на экране терминала.

### **2. Ожидание вызова.**

Не прерывая текущего разговора, можно принять ещё один звонок. О втором вызове известят короткие звуковые сигналы. На экране отобразится номер второго абонента. Выбор абонента осуществляется нажатием [Send]. **Определив приоритет отключить одного из абонентов, нажав [End].**

### **3. Трехсторонняя связь.**

Организация разговора одновременно с двумя абонентами:

- дозвонившись до абонента №1, набрать №тел. второго абонента и нажать [Send]. **После ответа абонента №2 нажатием [Send] устанавливается трёхсторонняя связь.**

### **4. Переадресация вызова.**

#### **4.1. Немедленная переадресация.**

[\*]+[0]+[2]+[№ телефона для переадресации]+[Send]-включено.

[#]+[0]+[2]+[Send]-выключено.

#### **4.2. Переадресация по «занято».**

[\*]+[6]+[7]+[№ телефона для переадресации]+[Send]-включено.

[#]+[6]+[7]+[Send]-выключено.

#### **4.3. Переадресация по «нет ответа».**

[\*]+[6]+[1]+[№ телефона для переадресации]+[Send]-включено.

Поступающие звонки будут переведены, если ваш телефон не отвечает через 3-5 посылок вызова.

[#]+[6]+[1]+[Send]-выключено.

#### **4.4. Переадресация по «занято» и «нет ответа».**

[\*]+[2]+[1]+[0]+[№ телефона для переадресации]+[Send]-

включено.

[#]+[2]+[1]+[0]+[Send]-выключено.

- Активируется оператором связи по заявке клиента.

### **Зарядка аккумуляторной батареи.**

**Внимание:** Терминал снабжён Lithium Ion Battery батареей. Для сохранения срока службы батареи без изменения ёмкости её необходимо полностью заряжать и разряжать.

Включите зарядное устройство в электрическую сеть 220 вольт.

Вставьте соединительный шнур в терминал. О нормальном ходе зарядки сигнализирует надпись на дисплее «*Charging...*».

Об окончании зарядки свидетельствует надпись на дисплее «*Charging complete*».

Выключите зарядное устройство из сети.

В связи с нестабильным напряжением в сети, рекомендуется включать зарядное устройство (ЗУ) в сеть через стабилизатор напряжения.

Если заряд не происходит, предоставьте терминал и батарею для ремонта. Наличие ЗУ и документов на терминал обязательно.

### **Категорически запрещается:**

- отключать батарею от терминала, не выполнив правильную процедуру выключения телефона;
- отключать батарею от терминала во время дозвона и в режиме разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля во время разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля к терминалу без батареи;
- включать зарядные устройства в сетевую розетку с подгоревшими или ослабленными контактными клеммами;
- входить и пользоваться пунктом меню, содержащим системные настройки оператора и завода изготовителя.

Всегда отключайте зарядное устройство от сети питания после зарядки батареи.

Компания «Интерднестрком» снимает с себя гарантийные обязательства за несоблюдение пользователем вышеперечисленных пунктов.

*Телефон для справок:*

*Оператор..... /0-533/ 6-22-22*

**Как получить информацию о состоянии лицевого счета.**

1. **978** - текстовое сообщение о состоянии счета и пакете обслуживания.
2. **0 533 6 33 33** - автоответчик о состоянии счета

[www.idknet.com](http://www.idknet.com)

