

Samsung SCH-A970

Menu/Меню

1. Contacts - записная книга

1. **New Contact** - новый контакт
2. **Contact List** - список всех контактов
3. **Groups** - группы контактов
 1. *No Group* - общая
 2. *Business* - бизнес
 3. *Colleague* - коллеги
 4. *Family* - семья
 5. *Friends* - друзья
4. **Speed Dials** - быстрый набор номера
5. **My name Card** – личные данные владельца телефона

2. Messaging - работа с сообщениями

1. **New Txt Msg** - новое текстовое сообщение
2. **New Pix/Flix Msg** - мультимедийное сообщение из числа ранее сохраненных
3. **Inbox** - входящие
4. **Sent** - отправленные
5. **Drafts** - черновики
6. **Voicemail** - голосовая почта
7. **E-mail** - не используется
8. **Mobile IM** - не используется
9. **Chat** - не используется

3. Recent Calls - данные о звонках

1. **Missed** - пропущенных
2. **Received** - входящих
3. **Dialed** - исходящих
4. **All** - всех звонков
5. **View Timer** - отображение времени
 - *Last Call* - последнего звонка

- *All Calls* - всех звонков
- *Received Calls* - входящих звонков
- *Dialed Calls* - исходящих звонков
- *Roamed Calls* - звонков в зоне роуминга
- *Transmit Kilo* - отправленных данных
- *Received Kilo* - полученных данных
- *Total Kilobytes* - всего данных
- *Last Reset* - время последнего сброса данных о соединениях
- *Lifetime Call* - общая информация о звонках за всю историю телефона
- *Lifetime Data* - общая информация о передаче данных за всю историю телефона

Settings & Tools

1. **Tools** - настройки и инструменты
 1. *Calendar* - календарь
 2. *Alarm Clock* - будильник
 3. *World Clock* - мировое время
 4. *Notepad* - блокнот
 5. *Calculator* - калькулятор
 6. *File viewer* - просмотр сохраненных фото/видео файлов
 7. *MP3* - MP3-проигрыватель (работает при наличии карты памяти Trans Flash)
2. **Sounds** - звуки
 1. **Master Volume** - настройка громкости звонка

2. **Call Sounds** - сигнал звонка
 1. *Call Ringtone* - рингтоны
 2. *Call Vibrate* - виброзвонок
3. **Alert Sounds** - сигналы оповещения
 1. *Txt Message* - текстовое сообщение
 - *Tone* - выбор мелодии
 - *Vibrate* - установка виброзвонка
 - *Reminder* - установка времени напоминания
 2. *Pix Message* - мультимедийное сообщение
 - *Tone* - выбор мелодии
 - *Vibrate* - установка виброзвонка
 - *Reminder* - установка времени напоминания
 3. *Voicemail Messages* - голосового сообщения
 - *Tone* - выбор мелодии
 - *Vibrate* - установка виброзвонка
 - *Reminder* - установка времени напоминания
4. **Keypad Volume** - громкость клавиатуры
5. **Earpiece Volume** - громкость динамика
6. **Service Alerts** - сервисные оповещения
 - *Service Change* - изменение сервиса
 - *Minute Beep* - звуковое оповещение о каждой минуте разговора
 - *Call Connect* - о соединении
7. **Power On/Off** - звуковое сопровождение при вкл/выкл телефона

8. **Alarm sound** - звуковое оповещение при получении сообщений и напоминании о звонках
3. **Display** - настройки дисплея
1. **Banner** - надпись на дисплее
 - *Personal Banner* - персональная надпись
 - *ERI Banner* - ERI подпись
 2. **Backlight** - время подсветки
 3. **Wallpaper** - обои (заставки)
 - *Main LCD* - основного дисплея
 - *Front LCD* - внешнего дисплея
 4. **Display Theme** - фон дисплея
 5. **Power On/Off Animation** - анимации при вкл/выкл телефона
 - *Power On* - при включении
 - *Power Off* - при выключении
 5. **Service LED** - не используется
4. **System** - системные настройки
1. **System select** - не используется
 2. **Device Info** - информация об устройстве
 - *My Number* - номер телефона
 - *SW/ Version* - версия прошивки
 - *Icon Glossary* - глоссарий символов
 3. **Location** - не используется
 4. **Security** - не используется
 5. **Language** - выбор системы
 6. **Short cut key** - горячие клавиши

5. **Call Settings** - настройки звонка
1. **Answer Options** - способ ответа
 - *Folder open* - переход терминала в режим разговора при открытии крышки
 - *Any key* - переход терминала в режим разговора при нажатии любой клавиши
 - *Send only* - переход терминала в режим разговора при нажатии клавиши «Send»
 - *Auto answer* - автоответчик
 2. **Auto Retry** - автоповтор
 3. **TTY Mode** - режим «Телефон + наушники»
 4. **One Touch Dial** - активация быстрого набора
 5. **Voice Privacy** - выбор режима голосового набора
 6. **Data Settings** - настройка передачи данных
 7. **Voice Services** - голосовые сервисы
 - *Voice Dial* - способ активации голосового набора
 - *Train Word* - тренинг голосового набора
 - *Voice memo* - автоответчик
 8. **DTMF Tones** - режим DTMF
 9. **Airplane Mode** - не используется
6. **Time & Date Setting** - настройки даты и времени
 - *Set Time* - настройка времени
 - *Set Date* - настройка даты
7. **Clock Format** - настройка вида часов

- *Main Clock* - вид часов на основном дисплее
 - *Front Clock* - вид часов на внешнем дисплее
8. **Ringer ID** - идентификация звонком
 9. **Picture ID** - идентификация картинкой
 10. **Bluetooth** - блютуф
 - *Activation* - активация вкл/выкл
 - *Search* – поиск
 - *Disconnect* - рассоединение
 - *Registered list* - зарегистрированный список
 - *Bluetooth Settings* - настройки блютуф
- Get it Now - получение и управление ресурсами**
1. **Get Tunes & Tones** - скачать мелодии
 1. *Get New* - скачать новые рингтоны
 2. *Record New* - записать новое (мелодия, голосовое приветствие)
 3. *Bell* - тип звонка
 4. *Melody* - тип мелодий
 2. **Get Pix & Flix** - скачать мультимедиа
 1. *Get V CAST Video* - скачать видео (не используется)
 2. *Get New Pix* - скачать заставку (фото) (не используется)
 3. *Take Pix* - моя заставка (фото)
 4. *Take Flix* - мои ролики (видео)
 5. *My Pix* - создать фотографию
 6. *My Flix* - создать видео
 7. *Pix/Flix Place* - альбом
 3. **Get Fun & Games** - развлечения и игры (не используется)
 4. **Get News & Info** - скачать новости (не используется)

5. *Get Going* - начать загрузку (не используется)

Руководство пользователя SAMSUNG SCH A-970



Внимание!

В тексте инструкции применяются следующие обозначения:

«OK» - функциональная клавиша

(.....) - клавиша выбора

«Settings & Tools» - пункт в меню

Вход в меню осуществляется нажатием клавиши «OK».

Выход из меню осуществляется клавишей «End»

Включение терминала

Нажать и удерживать кнопку «End».

Выключение терминала производится нажатием на кнопку «End» в течение 3 сек.

Осуществление исходящего звонка

- Набрать номер абонента;
- Нажать клавишу «Send»;
- Для окончания разговора нажать клавишу «End».

Ответ на входящий звонок

- Открыть откидную крышку терминала (при настройке на ответ открытием терминала) или нажать клавишу «Send»
- После окончания разговора нажать клавишу «End» или закрыть крышку терминала.

Для установки способа ответа на входящий звонок войти в *Menu*, выбрать «Settings & Tools», выбрать «6. Call Settings» и нажать «OK», выбрать «1. Answer Options» и нажать «OK», затем выбрать нужный способ ответа:

- *Folder Open* - переход в режим разговора, после открытия телефона
- *Any Key* - переход в режим разговора нажатием любой клавиши
- *Send Only* - переход в режим разговора нажатием клавиши «Send»
- *Auto Answer* - автоответчик.

Для просмотра входящих звонков войти в *Menu*, выбрать *Recent Calls*, выбрать «2. Received» и нажать «OK», для просмотра подробной информации выбрать нужный номер и нажать «OK».

Для просмотра исходящих звонков войти в *Menu*, выбрать *Recent Calls*, выбрать «3. Dialed», нажать «OK», для просмотра


подробной информации выбрать нужный номер и нажать «OK».

Для просмотра пропущенных звонков войти в *Menu*, выбрать *Recent Calls*, выбрать «1. Missed», нажать «OK», для просмотра подробной информации выбрать нужный номер и нажать «OK».

Для удаления номера из списка входящих звонков необходимо войти в *Menu*, выбрать *Recent Calls*, выбрать «2. Received» нажать «OK», выбрать нужный номер и нажать правую клавишу выбора (*Options*), выбрать *Erase*, нажать «OK», выбрать *Yes*. Для удаления всего списка телефонов выбрать *Erase All*, нажать «OK», нажать *Yes* (таким же образом удаляются исходящие и пропущенные звонки).

Записная книжка

Для входа в меню записной книжки войти в *Menu*, выбрать *Contacts* или нажать правую клавишу выбора (*Contacts*).

Для поиска телефонного номера войти в *Menu*, выбрать *Contacts*, выбрать пункт «2. Contact List» нажать «OK», с помощью джойстика  найти необходимый телефонный номер, для более подробной информации нажать «OK». Если вы захотели отредактировать ранее внесенные данные, то необходимо выбрать пункт и нажать клавишу «OK» (с подписью *Edit*), произвести изменения и нажать «OK» (*Save*).

Для внесения номера в записную книгу войти в *Menu*, выбрать *Contacts*, найти пункт «1. *New Contact*» нажать «ОК».

Заполнив все поля (имя, телефон, выбрать тип звонка, e-mail, и т.д.) нажать «ОК» (*Save*).

Каждый телефонный контакт можно отнести к группе контактов. Для изменения названия группы войти в *Menu*, выбрать *Contacts*, найти пункт «3. *Groups*» нажать «ОК», выбрать группу с помощью джойстика \blacklozenge , нажать правую клавишу выбора (*Option*), выбрать *Rename* и нажать «ОК», изменить название группы, нажать «ОК» (*Save*).

Для того чтобы создать новую группу контактов войти в *Menu*, выбрать *Contacts*, выбрать пункт «3. *Groups*» и нажать «ОК», нажать левую клавишу выбора (*New*), ввести название группы и нажать «ОК» (*Save*).

Для удаления телефонного номера из записной книги войти в *Menu*, выбрать *Contacts*, выбрать пункт «2. *Contact List*» нажать «ОК», с помощью джойстика \blacklozenge найти необходимый телефонный номер, нажать правую клавишу выбора (*Option*), выбрать *Erase*, нажать «ОК», нажать *Yes*.

Меню сообщений

Для входа в меню сообщений войти в *Menu*, выбрать *Messaging* (или нажать левую клавишу выбора).

Для создания и отправки текстового сообщения войти в *Menu*, выбрать *Messaging*, выбрать «1. *New TXT Msg*» нажать «ОК», ввести номера телефонов,

нажать «ОК», с помощью клавиатуры ввести текст сообщения, для отправки нажать «ОК».

Для отправки мультимедийного сообщения из числа ранее сохраненных, войти в *Menu*, выбрать *Messaging*, выбрать «2. *New Pix/Flix Msg*» нажать «ОК», ввести номера телефонов, ввести текст, выбрать фотографию из ранее сохраненных или выбрать музыку и нажать «ОК» (*Send*).

Для просмотра ранее отправленных сообщений войти в *Menu*, выбрать *Messaging*, выбрать «5. *Sent*», нажать «ОК». Затем с помощью джойстика \blacklozenge , выбрать сообщение, нажать «ОК» и просмотреть его. Для удаления сообщений, из числа ранее отправленных войти в *Menu*, выбрать *Messaging*, выбрать «5. *Sent*», нажать «ОК». Затем с помощью джойстика \blacklozenge , выбрать сообщение и нажать левую клавишу выбора *Erase*, нажать *Yes*.

Для чтения поступившего сообщения:

При поступлении звукового оповещения и сигнализации символа \boxtimes на дисплее, выбрать:

- *View now* - открыть (просмотреть) сейчас
- *View later* - открыть (просмотреть) позже

Выбрав *View now*, поступившее сообщение отобразится у вас на дисплее. Для этого выбрать *View now*, нажать «ОК».

Если же воспользоваться пунктом *View later*, то просмотреть его можно только из папки *Inbox*.

Для просмотра ранее поступивших сообщений войти в *Menu*, выбрать *Messaging*, выбрать «4. *Inbox*», нажать «ОК». Затем с помощью джойстика \blacklozenge выбрать сообщение, нажать «ОК» и просмотреть его.

Для удаления сообщения из числа поступивших необходимо войти в *Menu*, выбрать *Messaging*, выбрать «4. *Inbox*», нажать «ОК». Затем с помощью джойстика \blacklozenge , выбрать сообщение и нажать левую клавишу выбора *Erase*, нажать *Yes*. Для установки дополнительных настроек при получении и отправки сообщений необходимо войти в *Menu*, выбрать *Messaging*, нажать левую клавишу выбора (*Setting*) и выбрать нужные настройки и нажать «ОК»:

- *Autosave* - автоматическое сохранение
- *Auto Erase* - автоматическое удаление
- *Auto View Txt* - просмотр текста при получении сообщения
- *Auto receive* - автополучение
- *Signature* - подпись при отправке (не используется)
- *Callback* - обратный номер
- *Voice mail* - набор номера для проверки голосовой почты
- *Entry Mode* - выбор способа набора символов и букв
- *Quick Text* - готовые сообщения

Настройка звукового оповещения

Для выбора мелодии при поступлении вызова: нажать *Menu*, выбрать *Settings&Tools*, выбрать «2. *Sounds*» нажать

«ОК», выбрать «2. *Call Sounds*» нажать «ОК». и выбрать:

- Для установки мелодии выбрать «1. *Call Ringtone*» и выбрать мелодию и нажать «ОК».
- Для установки вибратора при поступлении вызова выбрать «2. *Call Vibrate*» и нажать «ОК», выбрать *ON(ВКЛ)* или *OFF(ВЫКЛ)* и нажать «ОК».

Для настройки сигнала оповещения на поступившие сообщения войти в *Menu*, выбрать *Settings&Tools*, выбрать «2. *Sounds*» нажать «ОК», выбрать «3. *Alert Sounds*» и нажать «ОК» и выбрать:

- для настройки мелодии на текстовое сообщение «1. *Txt Message*»;
- для мультимедийного выбрать «2. *Pix Message*»;
- для голосового сообщения «3. *Voicemail Message*».

Для установки мелодии при поступлении текстового сообщения войти в *Menu*, выбрать *Settings&Tools*, выбрать «2. *Sounds*» нажать «ОК», выбрать «3. *Alert Sounds*» нажать «ОК», выбрать «1. *Txt Message*» нажать «ОК», выбрать «1. *Tone*» нажать «ОК», выбрать мелодию и нажать «ОК».

Для установки вибратора при поступлении текстового сообщения войти в *Menu*, выбрать *Settings & Tools*, выбрать «2. *Sounds*» нажать «ОК», выбрать «3. *Alert Sounds*», нажать «ОК», выбрать «1. *Txt Message*», нажать «ОК», выбрать «2.

Vibrate» нажать «ОК», выбрать *ON(ВКЛ)* или *OFF(ВЫКЛ)*, нажать «ОК».

Для установки напоминания при поступлении текстового сообщения войти в *Menu*, выбрать *Settings&Tools*, выбрать «2. *Sounds*» нажать «ОК», выбрать «3. *Alert Sounds*», нажать «ОК», выбрать «1. *Txt Message*», нажать «ОК», выбрать «3. *Reminder*» нажать «ОК», выбрать *ON (ВКЛ)* или *OFF (ВЫКЛ)*, нажать «ОК».

(Таким же способом осуществляются настройки оповещения на мультимедийные и голосовые сообщения)

Для установки громкости звуковых эффектов, войти в *Menu*, выбрать *Settings&Tools*, выбрать «2. *Sounds*» нажать «ОК», выбрать «1. *Master Volume*» нажать «ОК», установить необходимую громкость и нажать «ОК».

Регулировка громкости тона нажатия клавиш

Выполняется боковой клавишей.

Регулировка громкости динамика

Выполняется боковой клавишей во время разговора.

Настройка дисплея

Для установки времени подсветки дисплея, войти в *Menu*, выбрать *Settings&Tools*, выбрать «3, *Display*» нажать «ОК», выбрать «2, *Backlight*» нажать «ОК», установить время подсветки и нажать «ОК».

Для установки или замены надписи на основном дисплее войти в *Menu*, выбрать *Settings & Tools*, выбрать «3, *Display*»

нажать «ОК», выбрать «1. *Banner*» нажать «ОК», выбрать «1. *Personal Banner*» нажать «ОК», ввести текст надписи и нажать «ОК».

Для установки вида часов на основном дисплее войти в *Menu*, выбрать *Settings&Tools*, выбрать «7. *Clock Format*» нажать «ОК», выбрать «1. *Main Clock*» нажать «ОК», выбрать вид часов и нажать «ОК».

Для установки вида часов на не основном (внешнем) дисплее войти в *Menu*, выбрать *Settings&Tools*, выбрать «7. *Clock Format*» нажать «ОК», выбрать «2. *Front Clock*» нажать «ОК», выбрать установку часов и нажать «ОК».

Для установки заставки (анимации, видео) на основном дисплее войти в *Menu*, выбрать *Settings&Tools*, выбрать «3. *Display*» нажать «ОК», выбрать «3. *Wallpaper*» нажать «ОК», выбрать «1. *Main LCD*» нажать «ОК».

- Для установки фотографий из собственного альбома выбрать «1. *My Pix*» нажать «ОК», выбрать картинку, нажать «ОК».
- Для установки видеоролика выбрать «2. *My Flick*» нажать «ОК», выбрать видео, видеоролик и нажать «ОК».
- Для установки картинки имеющихся на телефоне выбрать «3. *Pre-loaded Pix*» нажать «ОК», выбрать картинку и нажать «ОК».

Для установки заставки (анимации, видео) на не основном (внешнем) дисплее войти в *Menu*, выбрать *Settings&Tools*,

выбрать «3. *Display*» нажать «ОК», выбрать «3. *Wallpaper*» нажать «ОК», выбрать «2. *Front LCD*» нажать «ОК».

- Для установки фотографий из собственного альбома выбрать «1. *My Pix*» нажать «ОК», выбрать картинку, нажать «ОК».
- Для установки картинки имеющихся на телефоне выбрать «3. *Pre-loaded Pix*» нажать «ОК», выбрать картинку и нажать «ОК».

Для установки различного фона подсветки меню необходимо войти в *Menu*, выбрать *Settings&Tools*, выбрать «3. *Display*» нажать «ОК», выбрать «5. *Display Theme*» нажать «ОК», выбрать желаемый фон, нажать «ОК».

Голосовое управление телефоном и голосовой набор номера

Функция голосового управления телефона позволяет не только производить голосовой набор телефонных номеров, но и управлять меню телефона с помощью собственного голоса.

Для этого необходимо активировать голосовой набор, нажать и удерживать несколько секунд клавишу **0**. После этого появится список с заголовком «**Say a command**» - выбрать и сказать команду (англ.).

- **Call** <Name> - сказать *Call*, затем после слов информатора *Say the Name or Number*, произнести имя или номер для набора – пойдет набор произнесенных данных.

- **Sent Text** <Name> - сказать *Sent Text*, после слов информатора *Say the Name or Number*, произнести имя или номер для написания и отправки сообщения - откроется окно для создания и отправки сообщения.
- **Lookup** <Name> - сказать *Lookup*, затем после слов информатора *Say the Name* произнести имя, подтвердить *Yes* – откроются данные в записной книге.
- **Go to** <Menu> - произнести *Go to Menu*, после слов информатора, откроется меню диктофона
- **Check** <item>- произнести *Check*, после слов информатора откроются данные о состоянии телефона

Для использования диктофона войти в *Menu*, выбрать *Settings&Tools*, выбрать «5. *Call Setting*» нажать «ОК», выбрать «7. *Voice Services*» нажать «ОК», выбрать «3. *Voice Memo*» нажать «ОК», нажать левую клавишу выбора (*New*), нажать *REC* - начало записи. Для остановки записи нажать *STOP*. Для удаления выбрать запись, нажать правую клавишу выбора (*Option*), выбрать *Erase* и нажать «ОК».

Установка будильника

Для того чтобы установить будильник войти в *Menu*, выбрать *Settings&Tools*, выбрать «2. *Tools*» нажать «ОК», выбрать «2. *Alarm Clock*» нажать «ОК», выбрать *Alarm 1,2,3*, нажать «ОК», установить время звонка, выбрать мелодию звонка и нажать «ОК».

Для того чтобы сбросить установки будильника войти в *Menu*, выбрать *Settings&Tools*, выбрать «2. *Tools*» нажать «ОК», выбрать «3. *Alarm Clock*» нажать «ОК», выбрать *Alarm 1,2,3*, нажать правую клавишу выбора (*Option*), выбрать *Reset Alarm*, нажать «ОК». Для сброса всех установленных будильников, выбрать *Reset All*, нажать «ОК».

Использование фотоаппарата

Использование фотоаппарата на мобильном телефоне осуществляется следующим способом - для включения режима фотоаппарата нажать функциональную клавишу «*Camera*», которая находится с правого бока телефона и повернуть дисплей на 90 градусов. Фотоаппарат включен. Для увеличения картинки пользоваться боковой кнопкой регулировки звука \blacklozenge .

Для того чтобы сделать сам фотоснимок нажать клавишу «*Camera*». Для сохранения фотографии нажать функциональную клавишу «*Camera*». Для удаления фотоснимка воспользоваться боковой клавишей «...» (*Erase*).


Установить настройки можно следующим образом: нажать боковую клавишей «...» (*Option*) функциональной клавишей «*Регулировка звука*» выбрать нужные настройки, для выбора и подтверждения выбора нажать функциональную клавишу «*Camera*» (ОК):

- *Camcorder* - режим «Видеосъемки»
- *Setting* - настройки
 - *Memory* - сохранение памяти
 - *Phone* - сохранение в памяти телефона

- *Card* - сохранение на карте памяти (Trans Flash)
- *Icon Display* - вид меню отображения настроек камеры
- *Shutter sound* - звуки при съемке
- *Auto Focus* - автофокус
- **Metering** - измерение
 - *Average* - среднее число
 - *Center* - центр
 - *Spot* - пятно
- **Color Effect** - цветовые эффекты
 - *Normal* - нормальный режим
 - *Monochrome* - монохромный режим
 - *Sepia* - сепия-режим
 - *Warm* - теплый режим насыщения
 - *Cool* - холодный режим насыщения
 - *Fog* - режим «туман»
 - *Antique* - «антикварный» режим
 - *Negative* - режим «негатив»
 - *Emboss* - режим «чеканка»
 - *Sketch* - режим «эскиз»
- **White Balance** - цветовой баланс
 - *Auto* - автоматический
 - *Sunny* - солнечно
 - *Cloudy* - облачно
 - *Tungsten* - режим «вольфрам»
 - *Fluorescent* - флуоресцентный режим
 - *Manual* - ручной режим
- **Brightness** - яркость
- **Resolution** - разрешение
- **Quality** - качество снимка
 - *Fine* - высокое
 - *Normal* - нормальное
 - *Economy* - экономичное
- **Multi-Shot Mode** - режим съемки
 - **Series Shot** - серия фотоснимков

- **Divided Shot** - деление фотоснимка на части
- **Self Timer** - установка времени начала съемки
- **Flash** - вспышка
 - *Auto* - автоматический режим
 - *Off* - выключить
 - *On* - включить
 - *Always on* - всегда включена
- **Picture Mode** - режимы фотосъемки
 - *Auto* - автоматический
 - *Portrait* - портрет
 - *Scenic* - сценический
 - *Sports* - спортивные состязания
 - *Vivid* - яркий
 - *Makro* - режим макросъемки

Использование видеокамеры

Использование видеокамера на мобильном телефоне осуществляется следующим способом - для включения режима видеокамеры нажать функциональную клавишу «**Camera**», которая находится с правого бока телефона и повернуть дисплей на 90 градусов. Камера перейдет в режим «Фото». Далее нажать боковую клавишей «...» (**Option**) функциональной клавишей «**Регулировка звука**» выбрать «**Camcorder**» нажать функциональную клавишу «**Camera**» (**OK**). Видеокамера включена. Для увеличения картинку пользоваться боковой кнопкой регулировки звука . Для того чтобы сделать сам фотоснимок нажать клавишу «**Camera**». Для начала видеосъемки нажать функциональную клавишу «**Camera**», для остановки нажать функциональную клавишу «**Camera**» (**OK**),

для паузы воспользоваться боковой клавишей «...». Для сохранения фотографии нажать функциональную клавишу «**Camera**» (**OK**). Для удаления фотоснимка воспользоваться боковой клавишей «...» (**Erase**).

Установить настройки можно следующим образом: нажать боковую клавишей «...» (**Option**) и функциональной клавишей «**Регулировка звука**» выбрать нужные настройки, для выбора и подтверждения выбора нажать функциональную клавишу «**Camera**» (**OK**):

- **Camcorder** - режим «Видеосъемки»
- **Setting** - настройки
 - *Memory* - сохранение в памяти
 - *Phone* - сохранение в памяти телефона
 - *Card* - сохранение на карте памяти (Trans Flash)
 - *Frame rate* - выбор структуры рамки
 - *Icon Display* - вид меню отображения настроек камеры
- **Color Effect** - цветовые эффекты
 - *Normal* - нормальный режим
 - *Monochrome* - монохромный режим
 - *Sepia* - сепия-режим
 - *Warm* - теплый режим насыщения
 - *Cool* - холодный режим насыщения
 - *Fog* - режим «туман»
 - *Antique* - «антикварный» режим
 - *Negative* - режим «негатив»
 - *Emboss* - режим «чеканка»
 - *Sketch* - режим «эскиз»
- **White Balance** - цветовой баланс
 - *Auto* - автоматический
 - *Sunny* - солнечно
 - *Cloudy* - облачно

- *Tungsten* - режим «вольфрам»
- *Fluorescent* - флуоресцентный режим
- *Manual* - ручной режим
- ***Brightness*** - яркость
- ***Resolution*** - разрешение
- ***Quality*** - качество снимка
 - *Fine* - высокое
 - *Normal* - нормальное
 - *Economy* - экономичное
- ***Self Timer*** - установка времени начала съемки
- ***Flash*** - вспышка
 - *Auto* - автоматический режим
 - *Off* - выключить
 - *On* - включить
 - *Always on* - всегда включена
- ***Recording Mode*** - режимы видеосъемки
 - *Limit for MMS* - съемка для отправки MMS-сообщения
 - *Normal* - нормальный

- *Rec at Interval* - съемка через интервал

Другие функции

Для просмотра календаря войти в *Menu*, выбрать *Settings&Tools*, выбрать «1. Tools» нажать «OK», выбрать «1. Calendar» нажать «OK».

Для пользования калькулятором необходимо войти в *Menu*, выбрать *Setting&Tools*, выбрать «1. Tools» нажать «OK», выбрать «5. Calculator» нажать «OK» провести все необходимые вычисления и нажать «End» для выхода.

Для просмотра мирового времени войти в *Menu*, выбрать *Settings&Tools*, выбрать «1. Tools» нажать «OK», выбрать «3. World Clock» нажать «OK». Используя кнопки ◀

- ▶ джойстика найти необходимый часовой пояс.

Для записи необходимой информации в блокнот необходимо войти в *Menu*, выбрать *Settings&Tools*, выбрать «1. Tools» нажать «OK», выбрать «4. Notepad» нажать «OK», затем нажать левую клавишу выбора **Add**, с помощью клавиатуры телефона ввести необходимые данные, нажать «OK»(*Save*).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

1. Автоматическое определение номера (АОН).

№ звонящего высвечивается на экране терминала.

2. Ожидание вызова.

Не прерывая текущего разговора, можно принять ещё один звонок. О втором вызове известят короткие звуковые сигналы. На экране отобразится номер второго абонента. Выбор абонента осуществляется нажатием [Send]. **Определив приоритет, отключить одного из абонентов, нажав [End].**

3.Трехсторонняя связь.

Организация разговора одновременно с двумя абонентами:

- дозвонившись до абонента №1, набрать № тел. второго абонента и нажать [Send]. **После ответа абонента №2 нажатием [Send] устанавливается трёхсторонняя связь.**

4. Переадресация вызова.

4.1. Немедленная переадресация.

[*]+[0]+[2]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

[#]+[0]+[2]+[Send] - выключено.

4.2. Переадресация по «занято».

[*]+[6]+[7]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

[#]+[6]+[7]+[Send] - выключено.

4.3. Переадресация по «нет ответа».

[*]+[6]+[1]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

Поступающие звонки будут переведены, если ваш телефон не отвечает через 3-5 посылок вызова.

[#]+[6]+[1]+[Send] - выключено.

4.4. Переадресация по «занято» и «нет ответа».

[*]+[2]+[1]+[0]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

[#]+[2]+[1]+[0]+[Send] - выключено.

Услуга переадресация вызова активируется оператором связи по заявке клиента.

Зарядка аккумуляторной батареи.

Внимание: Терминал снабжён Lithium Ion Battery батареей. Заряжать батарею можно по мере необходимости, это не сказывается на емкости батареи. Для увеличения срока службы батареи её необходимо периодически полностью разряжать.

Включите зарядное устройство в электрическую сеть 220 вольт.

Вставьте соединительный шнур в терминал. Выключите зарядное устройство из сети.

В связи с нестабильным напряжением в сети, рекомендуется включать зарядное устройство (ЗУ) в сеть через стабилизатор напряжения.

Если заряд не происходит, предоставьте терминал и батарею для ремонта. Наличие ЗУ и документов на терминал обязательно.

Категорически запрещается:

- отключать батарею от терминала, не выполнив правильную процедуру выключения телефона;
- отключать батарею от терминала во время дозвона и в режиме разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля во время разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля к терминалу без батарей;
- включать зарядные устройства в сетевую розетку с подгоревшими или ослабленными контактными клеммами;
- входить и пользоваться пунктом меню, содержащим системные настройки оператора и завода изготовителя.

Всегда отключайте зарядное устройство от сети питания после зарядки батареи.

Компания «Интерднестрком» снимает с себя гарантийные обязательства за несоблюдение пользователем вышеперечисленных пунктов.

Телефоны для справок:

Отдел обслуживания абонентов: 0/533/ 6-22-22

Служба поддержки абонентов: 1199

Как получить информацию о состоянии лицевого счета.

1. **878** - текстовое сообщение о состоянии счета и пакете обслуживания
2. **881** - автоответчик о состоянии счета для абонентов лимитированный пакетов обслуживания (IDC-15, IDC-20 IDC-30, IDC-50, IDC-Престиж)
3. **883** - сервис управления счетом для абонентов пакета «Simple»

www.idknet.com

