

Samsung SCH-V740

Menu/Меню

1. SKT service - сервис

1. Roaming - автоматический роуминг (не используется)
2. Connect to Nate - доступ в WAP
3. Connect to June – не используется
4. Playon - игры онлайн (не используется)
5. Mobile Wallet - не используется
6. Nate GPS – не используется
7. SKT Optional Service - функциональный сервис
8. **114 - не используется
9. Nate Air - не используется

2. Display - дисплей

1. Idle Display - дисплей
 1. Background Image - основная картинка
 2. Screen Design - вид экрана
 3. Word Design - подпись на дисплее
 4. Clock Design - дизайн часов
 5. Reset to Default - сброс
2. Select Background - выбрать заставку
 1. Incoming Call - при входящих звонках
 2. Outgoing Call - при исходящих звонках
 3. Nate Connecting - при WAP соединении
 4. Power On - при вкл. телефона
 5. Power Off - при выкл. телефона
 6. Reset to Default - сброс
3. Outer Display Design – дизайн внешнего дисплея
 1. Background Image – выбрать заставку
 2. Clock Design – дизайн часов
 3. Word Design – дизайн слов
 4. Reset to Default – сброс

4. Menu Design - дизайн меню
 1. Menu Screen Design - вид меню
 2. Menu Screen Color Scheme - цвет меню
 3. Change Font - изменить вид шрифта
 4. Font Size - размер шрифта
5. Dial Design - дизайн набора
 1. Number Size - размер номера
 2. Color Scheme/Background - цвет номера
6. Dial Effect – эффект набора
7. Set Lighting - установка подсветки

3. Sound - звук

1. Select Ringtone - выбрать рингтон
2. Call Alert type - тип оповещения на звонок
3. Sound Volumes - громкость сигнала
4. Sound Settings - настройка звуков
5. Hourly Alert - ежечасное напоминание
6. Sleep Mode - функция сон

4. Organizer - органайзер

1. Today – планировщик
2. Wake-up Call - тревожный вызов
3. Alarm - будильник
4. Schedule Mgt. – календарь
5. Calculator - калькулятор
6. To do - пометки
7. Memo - заметки
8. Clock - часы
9. Unit Converter - конвертор величин

5. Anycall World - мир Anycall

1. Bluetooth - блютуз
2. Camera – фото/видео камера

1. Take Photo – включение камеры
2. Anycall Album – фотоальбом
3. Photo Studio – фото студия
4. Photo Print – не используется
5. Photo On – не используется
6. Print Service – не используется
3. Game – игра
4. Voice Мемо – диктофон
 1. Record Voice Мемо – записать
 2. Review voice Мемо - прослушать
5. Voice Recognition – голосовая идентификация
 1. Set Voice Recognition – установка голосовой идентификации
 2. Set Earphone – установка наушника
6. Answering Service – сервис ответа
7. Music Appreciation – прослушивание музыки
8. Anycall Land - страна Anycall (не используется)
9. Anycall Sos - помощь Anycall (не используется)
10. Removable Disk – сменный диск
- * File Viewer – просмотр файла

6. Settings - установки

1. Call/Internet Settings - звонки/интернет настройки
 1. Set Receive Mode - настройка ответа
 - Slide Up - открыть слайд
 - Open & Press - открыть и нажать кнопку
 - Press Send - нажать Send
 2. Auto Dial - автонабор
 3. Auto Receive - авто прием
 4. Show Incoming Number - список входящих звонков
 5. Do Not Answer Call – функция блокировки звонков
 6. Flight Mode – не используется
 7. Reject Method - метод отклонения
 8. Incoming in Internet – доступ в Интернет
 9. Set Internet - установка Интернета

2. Message Settings - установки на сообщения
 1. Incoming Call Alert - оповещение на сообщение
 2. Incoming Call Settings - настройка приема
 3. Select Stationary - не используется
 4. Outgoing Call Settings - настройка отправки
 5. Favorite E-mail Addresses - адреса электронной почты
3. Camera Settings - настройка камеры
 1. Shoot Sound - звук фотографирования
 2. Event in Capture – не используется
 3. Auto Save - авто сохранение
 4. Lock Album - блокировка альбома
4. Phonebook Settings - настройка записной книги
5. Memory Manager - управление памятью
6. Restrict/Lock - ограничить/блокировать
7. Change Password - изменить код
8. Language - язык меню
9. Manage My Nymber - просмотреть свой номер
0. Reset to Default - сброс
- * Set Time - установка времени

7. Messages - сообщения

1. Messages box - сообщения
 1. Received Messages - полученные сообщения
 2. Voice Messages - голосовые сообщения
 3. Color Mail Box - мультимедийные сообщения
 4. Sent Messages - отправленные сообщения
 5. Draft Messages - черновики
 6. Reserve Messages - резервные сообщения
 7. My Folder - моя папка
2. New Message - создать новое сообщение
3. Color Mail - создать новое мультимедийное сообщение
4. Phrases/Emoticon - не используется
5. E-mail - электронная почта
6. Voice Note - не используется
7. Group Service – не используется

8. Block Spam - блокировка спамом
9. Message Log - зарегистрированные сообщения

8. Phonebook - записная книга

1. Quick Search - быстрый поиск
2. Search Contacts - поиск контакта
3. New Contact - новая запись
4. View Call Log - просмотреть зарегистрированные звонки
5. Search with Voice – голосовой поиск
6. Edit/Search Group - изменить группу контактов
7. Recent Searches - недавние поиски
8. My number/Biz.Card - номер телефона и информация о его владельце

9. Contents Box – папка медиа контента

1. Ringtones – рингтоны
2. Images – картинки
3. Key Jjang Album – не используется
4. June – медиа файлы
5. Playon – не используется
6. Camera Files – файлы камеры

Руководство пользователя

SAMSUNG SCH – V740



В тексте инструкции применяются следующие обозначения:

«...» - функциональная клавиша

«OK»- клавиша подтверждения выбора

Выход из меню осуществляется клавишей «End»

Включение терминала

Нажать и удерживать кнопку «End»

Выключение терминала производится нажатием на кнопку «End» в течение 3 сек.

Осуществление исходящего звонка

- Набрать номер абонента;
- Нажать клавишу «Send»;
- Для окончания разговора нажать клавишу «End».

Ответ на входящий звонок

- Открыть терминал (при настройке на ответ открытием терминала) или нажать клавишу «Send» (при настройке ответа нажатием Send);
- После окончания разговора нажать клавишу «End» или закрыть терминал.

Для установки способа ответа на входящий звонок войти в **Menu,6 «Settings»** нажать «OK», выбрать «1,Call/Internet Settings» нажать «OK», выбрать «1,Set Receive Mode» и нажать «OK». Затем выбрать способ ответа:

- Open Folder - начало ответа, после открытия терминала;
- Press a key - начало ответа нажатием клавиши.

Для просмотра входящих звонков войти в **Menu,8**

«Phonebook» нажать «OK», выбрать «4,View Call Log» нажать «OK», выбрать «3,Incoming» нажать «OK», выбрать нужный номер и нажать «OK» для просмотра подробной информации.

Для просмотра исходящих звонков войти в **Menu,8**

«Phonebook» нажать «OK», выбрать «4,View Call Log» нажать «OK», выбрать «4,Outgoing Call History» нажать «OK», выбрать нужный номер и нажать «OK» для просмотра подробной информации.


Для просмотра пропущенных звонков войти в **Menu,8 «Phonebook»** нажать «OK», выбрать «4, **View Call Log»** нажать «OK», выбрать «2, **Missed Call History»** нажать «OK», выбрать нужный номер и нажать «OK» для просмотра подробной информации.

Записная книжка

Для входа в меню записной книги войти в **Menu,8 «Phonebook»**.

Для поиска контакта войти в **Menu,8 «Phonebook»** нажать «OK», выбрать «2, **Search Contacts»** нажать «OK», ввести имя для поиска, нажать «OK».


Для внесения номера в записную книгу войти в **Menu,8 «Phonebook»** нажать «OK», выбрать «3, **New Contact»** нажать «OK», ввести данные о контакте, нажать «OK».

Для удаления телефонного номера из записной книги войти в **Menu,8 «Phonebook»** нажать «OK», выбрать «1, **Quick Search»** нажать «OK», с помощью  клавиш джойстика выбрать имя, нажать левую клавишу выбора **Menu**, выбрать **Delete**, нажать «OK» и подтвердить **Yes**.

Меню сообщений

Для входа в меню сообщений **Message** нажать левую клавишу джойстика  (или войти в **Menu,7 «Messages»**)

Для создания и отправки текстового сообщения войти в **Menu,7 «Messages»** нажать «OK», выбрать пункт «2, **New Message»**, нажать «OK». Набрать с клавиатуры текст сообщения нажать «OK», набрать номера телефонов для отправки и нажать «OK» для отправки сообщения.



Для чтения поступившего сообщения: При поступлении звукового оповещения и сигнализации символа  на дисплее отобразиться поступившее сообщение. Для чтения ранее поступивших сообщений войти в **Menu,7 «Messages»** нажать «OK», выбрать пункт «1, **Message box»** нажать «OK», выбрать

«1, **Received Messages»**, нажать «OK», выбрать сообщение, нажать «OK». Для чтения пользоваться джойстиком. Для удаления нажать правую клавишу выбора **Menu**, выбрать **Delete**, нажать «OK».

Для чтения ранее отправленных сообщений: Для чтения ранее отправленных сообщений войти в **Menu,7 «Messages»** нажать «OK», выбрать пункт «1, **Message box»** нажать «OK», выбрать «4, **Sent Messages»**, нажать «OK», выбрать сообщение, нажать «OK». Для чтения пользоваться джойстиком. Для удаления нажать правую клавишу выбора **Menu**, выбрать **Delete**, нажать «OK».

Для отправки мультимедийного сообщения: Войти в **Menu,5 «Anycall World»** нажать «OK», выбрать «2, **Camera»** нажать «OK», выбрать «2, **Anycall Album»** нажать «OK», выбрать отсылаемую фотографию и нажать «OK». Затем нажать левую клавишу выбора **Menu**, выбрать «1, **Color Mail/Photo On Album»** нажать «OK», выбрать **Send Color Mail**, нажать «OK», в поле ввести адрес получателя сообщения и для отправки нажать кнопку **Nate** (внутри джойстика).

Для того чтобы установить вид сигнала при оповещении поступления сообщения необходимо войти в **Menu,6 «Settings»** нажать «OK», выбрать «2, **Message Settings»** нажать «OK», выбрать «1, **Incoming Call Alert»** и нажать «OK», выбрать мелодию для каждого вида сообщений выбрать и нажать «OK».

Для того чтобы установить громкость звукового оповещения при поступлении сообщения, войти в **Menu,3 «Sound»** нажать «OK», выбрать «3, **Sounds Volume»** нажать «OK», выбрать «**Message»** и с помощью   кнопок джойстика выбрать уровень громкости, нажать «OK».

Настройка звукового оповещения

Для выбора мелодии при поступлении вызова войти в **Menu,3 «Sound»** нажать «OK», выбрать пункт «1, **Select**

Ringtone» нажать «**OK**», выбрать интересующий раздел нажать «**OK**», выбрать мелодию, нажать «**OK**».

Для установки мелодии из числа закаченных через WAP-портал при поступлении вызова, войти в **Menu,3 «Sound»** нажать «**OK**», выбрать пункт «**1,Select Ringtone»** нажать «**OK**», выбрать «*** Live Bell»** нажать «**OK**», с помощью кнопок \blacktriangleleft \blacktriangleright джойстика выбрать мелодию и нажать «**OK**».

Для того чтобы установить громкость звукового оповещения при поступлении звонка, войти в **Menu,3 «Sound»** нажать «**OK**», выбрать «**3,Sound Volume»** нажать «**OK**», выбрать пункт «**Wake up call»** с помощью \blacktriangleleft \blacktriangleright кнопок джойстика выбрать уровень громкости, нажать «**OK**».

Регулировка громкости звонка также выполняется боковой клавишей во время ожидания звонка (не во время разговора).

Регулировка громкости динамика

Выполняется боковой клавишей во время разговора.

Установки на дисплее

Для настройки времени подсветки дисплея войти в **Menu,2 «Display»** нажать «**OK**», выбрать пункт «**7,Set Lighting»** нажать «**OK**», выбрать «**1,Backlight Length»** и нажать «**OK**», установить время подсветки и нажать «**OK**».

Для установки картинки на дисплее войти в **Menu,2 «Display»** нажать «**OK**», выбрать пункт «**1,Idle Display»** нажать «**OK**», выбрать «**1,Background Image»** нажать «**OK**», выбрать папку с картинками нажать «**<>**» с помощью \blacktriangleleft \blacktriangleright кнопок джойстика выбрать картинку, нажать «**OK**».

Для установки вида отображения часов на дисплее войти в **Menu,2 «Display»** нажать «**OK**», выбрать пункт «**1,Idle Display»**

нажать «**OK**», выбрать пункт «**4,Clock Design»** нажать «**OK**», выбрать вид отображаемых на дисплее часов и нажать «**OK**».

Фото и видеокамера

Для входа в меню камеры, нажать кнопку с правого бока телефона или войти в **Menu,5 «Anycall World»** нажать «**OK**», выбрать «**2,Camera»** нажать «**OK**».

Для включения фото/видео камеры войти в **Menu,5 «Anycall World»** нажать «**OK**», выбрать «**2,Camera»** нажать «**OK**», выбрать «**1,Take Photo»** нажать «**OK**».

Для увеличения картинки использовать \blacktriangleleft \blacktriangleright кнопки джойстика.

Для увеличения яркости картинки использовать \blacklozenge клавиши джойстика.

Нажав «**1**» можно установить желаемый тип фото/видео съемки.

- Still shot – обычная фотосъемка
- Series shot – фотосъемка серией
- Divide shot – фотосъемка с разделителем
- Movie (Norm.) – видеосъемка
- Movie (MMS) – видеосъемка (размером MMS)

выбрать желаемый вид съемки, нажать «**OK**».

Нажимая «**2**» по несколько раз, можно выбрать желаемое окно для удобства фото/видео съемки.

Нажимая «**3**» по несколько раз, выбирается таймер съемки:

- нажав один раз – съемка через 2 секунды;
- нажав два раза – съемка через 5 секунд;
- нажав три раза – съемка через 10 секунд.

Нажимая «**4**» производится включение/выключение вспышки.

Нажав «**0**» происходит переход в режим фотоальбома.

Для использования других дополнительных функций, необходимо при режиме вкл. фотоаппарата или камеры нажать левую клавишу выбора **Menu**. Используя клавишу-джойстик выбрать желаемые установки и подтвердить выбор нажатием клавишей «**OK**».

Установка будильника

Для того, чтобы установить будильник необходимо войти в *Menu,4 «Organizer»* нажать «OK», выбрать пункт «3,Alarm» и нажать «OK», затем нажать левую клавишу выбора *Menu*, выбрать из появившегося списка *New Alarm* нажать «OK», установить время и нажать «OK» - будильник настроен.

Для настройки громкости сигнала оповещения будильника необходимо войти в *Menu,3 «Sound»* нажать «OK», выбрать пункт «3,Sounds Volume», нажать «OK». Выбрать пункт «Alert» установить громкость с помощью ◀ ▶ кнопок джойстика и нажать «OK».

Другие функции

Для просмотра календаря войти в *Menu 4, «Organizer»* нажать «OK», выбрать пункт «4,Scheduler Mgt» нажать «OK».

Для пользования калькулятором необходимо войти в *Menu 4, «Organizer»*, выбрать пункт «5,Calculator» нажать «OK» провести все необходимые вычисления и нажать «End» для выхода.

Для установки режима подсветки клавиатуры войти в *Menu,2 «Display»* нажать «OK», выбрать пункт «7,Set Lighting» нажать «OK», выбрать «2,Button Lighting» нажать «OK», выбрать режим подсветки и нажать «OK».

Для пользования встроенной игрой войти в *Menu,5 «Anycall World»* нажать «OK», выбрать «3, Game» нажать «OK», выбрать желаемую игру и нажать «OK».

Для пользования ресурсами WAP - портала необходимо войти в *Menu,1 «SKT service»* нажать «OK», выбрать пункт «2, Connect to NATE» нажать «OK». Либо нажать и удерживать клавишу *Nate*, которая находится внутри клавиши-джойстика.

Для прослушивания MP3 файлов, просмотра видео необходимо войти в *Menu,9 «Contents Box»* нажать «OK»,

выбрать «4,June» нажать «OK», выбрать с помощью ◀ ▶ кнопку джойстика медиа файл и нажать «OK».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:**1. Автоматическое определение номера (АОН).**

№ звонящего высвечивается на экране терминала.

2. Ожидание вызова.

Не прерывая текущего разговора, можно принять ещё один звонок. О втором вызове известят короткие звуковые сигналы. На экране отобразится номер второго абонента. Выбор абонента осуществляется нажатием [Send]. **Определив приоритет отключить одного из абонентов, нажав [End].**

3. Трехсторонняя связь.

Организация разговора одновременно с двумя абонентами:

- дозвонившись до абонента №1, набрать №тел. второго абонента и нажать [Send]. **После ответа абонента №2 нажатием [Send] устанавливается трёхсторонняя связь.**

4. Переадресация вызова.**4.1. Немедленная переадресация.**

[*]+[0]+[2]+[№ телефона для переадресации]+[Send]-включено.

[#]+[0]+[2]+[Send]-выключено.

4.2. Переадресация по «занято».

[*]+[6]+[7]+[№ телефона для переадресации]+[Send]-включено.

[#]+[6]+[7]+[Send]-выключено.

4.3. Переадресация по «нет ответа».

[*]+[6]+[1]+[№ телефона для переадресации]+[Send]-включено.

Поступающие звонки будут переведены, если ваш телефон не отвечает через 3-5 посылок вызова.

[#]+[6]+[1]+[Send]-выключено.

4.4. Переадресация по «занято» и «нет ответа».

[*]+[2]+[1]+[0]+[№ телефона для переадресации]+[Send]-

включено.

[#]+[2]+[1]+[0]+[Send]-выключено.

- Активируется оператором связи по заявке клиента.

Зарядка аккумуляторной батареи.

Внимание: Терминал снабжён Lithium Ion Battery батареями. Для сохранения срока службы батареи без изменения ёмкости её необходимо полностью заряжать и разряжать.

Включите зарядное устройство в электрическую сеть 220 вольт.

Вставьте соединительный шнур в терминал. О нормальном ходе зарядки сигнализирует надпись на дисплее «*Charging...*».

Об окончании зарядки свидетельствует надпись на дисплее «*Charging complete*».

Выключите зарядное устройство из сети.

В связи с нестабильным напряжением в сети, рекомендуется включать зарядное устройство (ЗУ) в сеть через стабилизатор напряжения.

Если заряд не происходит, предоставьте терминал и батарею для ремонта. Наличие ЗУ и документов на терминал обязательно.

Категорически запрещается:

- отключать батарею от терминала, не выполнив правильную процедуру выключения телефона;
- отключать батарею от терминала во время дозвона и в режиме разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля во время разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля к терминалу без батареи;
- включать зарядные устройства в сетевую розетку с подгоревшими или ослабленными контактными клеммами;
- входить и пользоваться пунктом меню, содержащим системные настройки оператора и завода изготовителя.

Всегда отключайте зарядное устройство от сети питания после зарядки батареи.

Компания «Интерднестрком» снимает с себя гарантийные обязательства за несоблюдение пользователем вышеперечисленных пунктов.

Телефон для справок:

Оператор..... /0-533/ 6-22-22

Как получить информацию о состоянии лицевого счета.

1. **978** - текстовое сообщение о состоянии счета и пакете обслуживания.
2. **0 533 6 33 33** - автоответчик о состоянии счета

www.idknet.com

