

## SAMSUNG SPH A640

### Menu/Меню

#### 1. Call history - информация о звонках

1. **Outgoing calls** - исходящих звонках
2. **Incoming calls** - входящих звонках
3. **Missed calls** - пропущенных звонках
4. **Resent All** - информация о всех звонках
5. **Air Time** - информации о длительности и времени звонков
  - **Last Call** - последнего звонка
  - **Total Calls** - всех звонков

#### 2. Contacts - список контактов

1. **Find** - поиск контакта
2. **Add new entry** - создать новый контакт
3. **Speed Dials** - быстрый набор номера
4. **Groups setting** - группы контактов
  1. **Unassigned** - невключенные в группы
  2. **Family** - семья
  3. **Friends** - друзья
  4. **Colleague** - коллеги
  5. **VIP** - VIP-персоны
  6. **Empty** - создать новую группу
5. **My name card** - не используется
6. **Services** - не используется
7. **My phone** - номер телефона
8. **Memory** - количество номеров в памяти телефона

#### 3. Messaging - работа с сообщениями

1. **Send message** - создать новое сообщение
  - **Text Msg** - текстовое сообщение
  - **Picture msg** - мультимедийное сообщение (не используется)
2. **Text message** - текстовые сообщения
  - ✓ **Inbox** - входящие
  - ✓ **Sent** - отправленные
  - ✓ **Drafts** - черновики
  - ✓ **Sent text** - отправить сообщение
3. **Picture message** - мультимедийные сообщения (не используется)
  - **Inbox** - входящие
  - **Sent message** - отправленные

- **Saved message** - черновики
  - **Pending** - не используется
4. **Web-Alert** - не используется
  5. **Voicemail** - голосовая почта
    - **Call voicemail** - набрать номер сервиса «Голосовая почта»
    - **Detail** - голосовые сообщения
    - **Clear Envelope** - очистить индикатор на дисплее
  6. **Setting** - настройки
    - **Notification** - тип уведомления при получении сообщения
    - **Message&icon** - открытие сообщения при получении + уведомление на индикатор дисплея
    - **Icon only** - уведомление о получении на индикаторе дисплея
      - **Sending option** - настройки отправки сообщений
    - **Priority** - приоритет отправки
    - **Call back #** - не используется
    - **Preset Message** - шаблоны сообщений
    - **Edit signature** - редактирование подписи сообщения
    - **Message Alert** - настройки оповещения при получении сообщений
    - **Alert Volume** - настройка громкости
      - **Voicemail** - голосовых сообщений
      - **Text message** - текстовых сообщений
      - **Picture msg** - мультимедийные сообщения (не используется)
    - **Alert Type** - выбор способа звукового оповещения
      - **Voicemail** - для голосовых сообщений
      - **Single tones** - выбор простого тип звукового оповещения
      - **Ring tones** - выбор рингтона
      - **Melodies** - выбор мелодии
      - **Downloads** - загруженные мелодии
      - **Text message** - для текстовых сообщений
      - **Pic/Video message** - для мультимедийных сообщений (не используется)
      - **Web Alert** - не используется
    - **Alert Reminder** - включить напоминание
      - **Save in outbox** - сохранение отправленных сообщений
      - **Auto erase** - автоматическое удаление

- **Alert setup** - не используется
- **Voice mail #** - редактировать номер сервиса «Голосовая почта» (979)

#### 4. Pictures - изображения

1. **Camera** - включение фотокамеры  
Для изменения настроек нажать правую клавишу выбора (**Option**), выбрать и изменить необходимые настройки:
    - **Self timer** - включение задержки до начала съемки
    - **Fun tools** - выбор цветового режима рамок
      - **Fun frame** - выбор рамок
      - **Color tones** - выбор цветового режимаВыбор осуществляется клавишами джойстика ◀ ▶, для подтверждения выбора нажать левую клавишу выбора ◀Done».
    - **Controls** - настройки режима съемки и яркости
      - **Brightness** - настройка яркости
      - **White balance** - настройка режима съемки
    - **Auto** - автоматически режим
    - **Sunny** - солнечно
    - **Cloudy** - пасмурно
    - **Tungsten** - ночной режим
    - **Fluorescent** - флуоресцентный
    - **Manual** - ручной
  - **Setting** - настройки
    - **Resolution** - разрешение
    - **Quality** - качество съемки
      - **Fine** - высокое качество
      - **Normal** - нормальное качество
      - **Economy** - экономный режим
    - **Shutter sound** - выбор звукового сопровождения при съемки
  - **Review pictures** - просмотр ранее сохраненных фото
2. **My Pictures** - фотоизображения
  3. **Online albums** - не используется
  4. **Settings&Info** - не используется

#### 5. Downloads - загруженные файлы

1. **Games** - игры
2. **Ringers** - мелодии звонка
3. **Screen saver** - заставки
4. **Applications** - приложения

#### 6. Web - минибраузер (WAP)

## 7. Voice kit - голосовые функции

1. **Voice service** - не используется
2. **Voice memo** - диктофон
  - *Record* - начать запись
  - *Review* - сохраненные записи

## 8. Tools - инструменты

1. **Bluetooth** - активация функции Bluetooth (поиск Bluetooth-устройства)
2. **Today** - ежедневник
3. **Scheduler** - календарь
4. **Task list** - список заданий
5. **Countdown** - напоминание о событии
6. **Memo pad** - блокнот
7. **World time** - мировое время
8. **Alarm Clock** - будильник
9. **Calculator** - калькулятор

## 9. Setting - настройки

### **1. Display** - настройки дисплея

#### **1. Screensaver** - изображение на дисплее

- *Preset image* - стандартные изображения
- *Downloads* - загруженные изображения
- *My pictures* - сохраненные изображения

#### **2. Menu style** - выбор типа меню

#### **3. Incoming call** - не используется

#### **4. Dialing font** - выбор шрифта набора номера

- *Colour* - цвет шрифта
- *Size* - размер шрифта

#### **5. Greeting** - надпись на дисплее

- *1x ready* - стандартная надпись
- *Custom* - создать свою надпись

#### **6. Backlight** - настройка подсветки дисплея

- *Main display* - настройка подсветки основного дисплея
- *Keypad* - настройка подсветки кнопок клавиатуры
- *Power save mode* - режим экономии батареи
- *Brightness* - настройка яркости дисплея

### **2. Sounds** - настройка звука

### **1. Ringer type** - выбор мелодии

#### **1. Voice calls** - выбор мелодии звонка

- *With caller ID* - при определении номера
  - *Ringtones* - рингтоны
  - *Melodies* - стандартные мелодии
  - *Downloads* - загруженные мелодии
  - *Single tones* - сохраненные видео
- *No caller ID* - при не определении номера
- 2. **Messaging** - выбор мелодии для звукового оповещения
  - *Voicemail Messages* - при получении голосового сообщения
  - *Text Message* - при получении текстового сообщения
  - *Picture Message* - при получении мультимедийного сообщения (не используется)
  - *Web alert* - не используется
- 3. **Scheduler** - звуковое оповещение при установке напоминания о событии в календаре
- 4. **Roam ringer** - не используется

### **2. Volume** - настройка громкости

- *Ringer* - громкости звонка
- *Speakerphone* - настройка громкости при использовании функцией «Громкая связь»
- *Text Message* - при получении текстового сообщения
- *Picture Message* - при получении мультимедийного сообщения
- *Voicemail Messages* - при получении голосового сообщения
- *Alarms* - всех видов звуковых оповещений
- *App.Volume* - настройка громкости игр

### **3. Alert** - сигналы оповещения

#### **1. Minute beep** - звуковое оповещение об одной минуте разговора при исходящем вызове

#### **2. Service** - звуковое оповещение о наличии и отсутствии сервиса

#### **3. Connect** - звуковое оповещение об установлении соединения при исходящем звонке

#### **4. Disconnect** - звуковое оповещение об разрыве соединения при исходящем звонке

#### **5. Fade** - звуковое оповещение об отсутствии сигнала

#### **6. Roam** - звуковое оповещение о нахождении в зоне роуминга

#### **7. Power on/off** - звуковое оповещение при включении/отключении телефона

### **4. Key tone** - сигналы оповещения

#### **1. Tone type** - выбор звукового оповещения при нажатии клавиш

#### **2. Key tone level** - громкость нажатия клавиш

#### **3. Tone length** - длина тона при нажатии клавиш

### **5. TTS** - не используется

### **3. Bluetooth** - функция «блютуф» (работает только с гарнитурой)

### **4. Voice service** - не используется

### **5. Security** - не используется

### **6. Airplane mode** - не используется

### **7. Launch pad** - настройка функциональных клавиш джойстика

#### - *Up key* - клавиша джойстика ▲

- *Contacts* - список контактов
- *Messaging* - меню сообщения
- *Text Inbox* - входящие сообщения
- *Send message* - отправить сообщение
- *Downloads* - загруженный контент
- *Web* - WAP
- *Voice service* - голосовые сервисы (не используется)
- *Voice memo* - диктофон
- *Scheduler* - календарь
- *Alarms* - будильник
- *Calculator* - калькулятор
- *Display* - настройка дисплея
- *Ringer type* - выбор мелодии звонка
- *Missed alerts* - пропущенные вызовы и непочтенные сообщения

- *Bluetooth* - активация функции Bluetooth

- *Left key* - клавиша джойстика ◀

- *Right key* - клавиша джойстика ▶

## 8. *Other* - другие настройки

### 1. *Call setup* - настройки получения звонков

1. *Abbrev dial* - не используется

2. *Contacts match* - не используется

3. *Restriction* - не используется

4. *Call Answer* - способ ответа

- *Any key* - переход терминала в режим разговора при нажатии любой клавиши

- *Talk only* - переход терминала в режим разговора при нажатии клавиши «Talk»

- *Flip open* - переход терминала в режим разговора при открытии крышки

5. *Auto answer* - не используется

2. *Language* - выбор языка

3. *Set system* - не используется

4. *Location* - не используется

5. *Key guard* - блокировка клавиатуры

6. *Audio routing* - не используется

## 9. *Phone info* - информация о телефоне

## Руководство пользователя SAMSUNG SPH A640



### Внимание!

В тексте инструкции применяются следующие обозначения:

«OK» - функциональная клавиша

(...) - клавиша выбора

«Settings» - пункт в меню

Вход в меню осуществляется нажатием клавиши «OK».

Выход из меню осуществляется клавишей «End»

### Включение терминала

Нажать и удерживать кнопку «End».

Выключение терминала производится нажатием на кнопку «End» в течение 3 сек.

### Осуществление исходящего звонка

- Набрать номер абонента;
- Нажать клавишу «Talk»;
- Для окончания разговора нажать клавишу «End».

### Ответ на входящий звонок

- Открыть терминал (при настройке на ответ открытием терминала) или нажать клавишу «Talk»
- После окончания разговора нажать клавишу «End» или закрыть крышку терминала.

Для установки способа ответа на входящий звонок войти в *Menu*, выбрать «9. Settings», нажать «OK», выбрать «8. Other», нажать «OK», выбрать «1. Call Setup», нажать «OK», выбрать «4. Call Answer» и нажать «OK», затем выбрать нужный способ ответа:

- *Any key* - переход терминала в режим разговора при нажатии любой клавиши
- *Talk only* - переход терминала в режим разговора при нажатии клавиши «Talk»
- *Flip open* - переход терминала в режим разговора при открытии крышки

Для подтверждения выбора нажать «OK».

Для просмотра входящих звонков войти в *Menu*, выбрать «1. Call history», нажать «OK», выбрать «2. Incoming Calls», нажать «OK», для просмотра подробной информации выбрать нужный номер и нажать «OK».

Для просмотра исходящих звонков войти в *Menu*, выбрать «1. Call history», нажать «OK», выбрать «1. Outgoing Calls», нажать «OK», для просмотра подробной информации выбрать нужный номер и нажать «OK».

Для просмотра пропущенных звонков войти в *Menu*, выбрать «1. Call history», нажать «OK», выбрать «3. Missed Calls», нажать «OK», для просмотра подробной информации выбрать нужный номер и нажать «OK».

Для удаления номера из списка входящих звонков необходимо войти в *Menu*, выбрать «1. Call history», нажать «OK», выбрать «2. Incoming Calls», нажать «OK», выбрать нужный номер и нажать правую клавишу выбора (Options), выбрать «5. Erase», нажать «OK», выбрать «Yes», нажать «OK».

Для удаления всего списка телефонов выбрать «6. Erase All», нажать «OK», нажать «Yes», нажать «OK», (таким же образом удаляются исходящие и пропущенные звонки).

### Записная книжка

Для входа в меню записной книжки войти в *Menu*, выбрать «2. Contacts» или нажать правую клавишу выбора (Contacts).

Для поиска телефонного номера войти в *Menu*, выбрать «2. Contacts», нажать «OK», выбрать пункт «1. Find» нажать «OK», с помощью джойстика  $\blacklozenge$  найти необходимый телефонный номер, или ввести начальные буквы контакта нажать «OK», для более подробной информации нажать «OK».

Для внесения номера в записную книгу набрать номер и нажать правую клавишу выбора (Option), выбрать пункт меню «3. Save» или войти в *Menu*, выбрать «2. Contacts», нажать «OK», выбрать пункт «1. New Entry», нажать «OK». выбрать тип звонка и нажать «OK»:

- *Mobile* - мобильный
- *Home* - домашний
- *Work* - рабочий
- *Pager* - пейджер
- *Other* - дополнительные настройки контакта

Далее заполнив все поля (имя, телефон, выбрать тип звонка, e-mail, и т.д.):

*Name* - имя контакта

*Add number* - добавить номер телефона

*E-mail* - электронная почта

*URL* - Интернет-сайт

*Nickname* - прозвище

*Memo* - заметки

*Group* - группа контактов

*Default Ringer* - выбор мелодии

*No image* - присвоить изображение

Для удаления телефонного номера из записной книги войти в *Menu*, выбрать «2. Contacts», нажать «OK», с помощью клавиш джойстика  $\blacklozenge$  найти необходимый контакт, нажать правую клавишу выбора (Option),

нажать «OK», выбрать пункт меню «1. Erase», нажать «Yes», нажать «OK».

### Меню сообщений

Для входа в меню сообщений войти в *Menu*, выбрать «3. Messaging», нажать «OK».

Для создания и отправки текстового сообщения войти в *Menu*, выбрать «3. Messaging», нажать «OK», выбрать «1. Send Message», нажать «OK», джойстиком выбрать «1. Text message», нажать «OK», ввести номер, выбрав джойстиком пункт меню «Mobile» телефонов, нажать левую клавишу выбора (Next), ввести текст сообщения, для отправки нажать левую клавишу выбора (Send).

### Отправка мультимедийных сообщений НЕВОЗМОЖНА!

Для просмотра входящих сообщений войти в *Menu*, выбрать «3. Messaging», нажать «OK», выбрать «2. Text message», нажать «OK», выбрать пункт меню «1. Inbox».

Затем с помощью джойстика  $\blacklozenge$ , выбрать сообщение, нажать «OK» и просмотреть его.

Для удаления сообщения из числа поступивших войти в *Menu*, выбрать «3. Messaging», нажать «OK», выбрать «2. Text message», нажать «OK», выбрать пункт меню «1. Inbox», нажать «OK»

Затем с помощью джойстика  $\blacklozenge$ , выбрать сообщение и нажать правую клавишу выбора (Option), выбрать пункт меню «4. Erase», нажать «OK», выбрать необходимый пункт:

- Erase this - удалить сообщение
- Erase read - удалить все прочтенные сообщения
- Erase All - удалить все

Для удаления нажать клавишу «OK».

### WAP

Для того, чтобы посетить WAP-портал IDC, войти в *Menu*, выбрать «16. Web», нажать «OK».

Для выхода нажать клавишу «End».

### Настройка звукового оповещения

Для выбора мелодии при поступлении вызова: войти в *Menu*, выбрать «9. Settings», выбрать «2. Sounds», нажать «OK», выбрать «1. Ringer type», нажать «OK». затем для выбора и установки мелодии, выбрать «1. Voice Call». далее выбрать необходимый пункт меню:

- With caller ID - при определении номера
- No caller ID - при не определении номера

Выбрать мелодию из списка:

- Single tones - звуки
- Ringtones - рингтоны
- Melodies - стандартные мелодии
- Downloads - загруженные мелодии

Выбор осуществляется клавишами джойстика  $\blacklozenge$ . Для подтверждения выбора нажать «OK».

Для настройки сигнала оповещения на поступившие сообщения войти в *Menu*, выбрать «9. Settings», выбрать «2. Sounds», нажать «OK», выбрать «1. Ringer type», нажать «OK», затем для выбора и установки мелодии, выбрать «2. Messages», нажать «OK», выбрать необходимый пункт меню:

- для выбора мелодии оповещения при получении голосового сообщения «1. Voicemail Message
- для выбора мелодии оповещения при получении текстовое сообщение «2. Text Message»;
- для выбора мелодии оповещения при получении мультимедийного сообщения выбрать «3. Picture Message»;

Далее выбрать мелодию из списка мелодий:

- Single tones - звуки
- Ringtones - рингтоны
- Melodies - стандартные мелодии
- Downloads - загруженные мелодии

Для подтверждения выбора нажать «OK».

Для установки громкости звуковых эффектов, войти в *Menu*, выбрать «9. Settings», выбрать «2. Sounds», нажать «OK», выбрать «2. Volume», нажать

«OK». затем для выбора и установки громкости, выбрать необходимый пункт меню:

- Ringer - громкости звонка
- Speakerphone - настройка громкости функции «Громкая связь»
- Text Message - при получении текстового сообщения
- Picture Msg - при получении мультимедийного сообщения
- Voicemail Messages - при получении голосового сообщения
- Alarms - всех видов звуковых оповещений
- App.Volume – настройка громкости игры

Клавишами джойстика  $\blacktriangleleft$   $\blacktriangleright$  установить уровень громкости, при необходимости активировать вибровывоз.

Регулировку громкости звонка можно осуществить боковыми клавишами, открыв телефон, при необходимости установить вибровывоз, выбрав при регулировке «Always vibrating» и нажать клавишу «OK»..

### Регулировка громкости динамика

Выполняется боковой клавишей во время разговора.

### Настройка дисплея

Для выбора и установки изображения на дисплее, войти в *Menu*, выбрать «9. Settings», нажать клавишу «OK», выбрать «1. Display» нажать «OK», выбрать «1. Screen Saver», нажать «OK», выбрать «1. Preset images», нажать «OK», выбрать изображение и нажать «OK».

Для установки времени подсветки дисплея, войти в *Menu*, выбрать «9. Settings», нажать клавишу «OK», выбрать «1. Display» нажать «OK», выбрать «6. Backlight», нажать «OK», выбрать необходимый пункт меню и установить время подсветки:

- Main display - настройка подсветки основного дисплея
- Keypad - настройка подсветки кнопок клавиатуры
- Power save mode - режим экономии батареи

- *Brightness* - настройка яркости дисплея

Для подтверждения выбора нажать клавишу «ОК».

Для установки яркости дисплея, войти в *Menu*, выбрать «9. *Settings*», нажать клавишу «ОК», выбрать «1. *Display*» нажать «ОК», выбрать «6. *Backlight*», нажать «ОК», выбрать пункт меню «4. *Brightness*», нажать «ОК», клавишами джойстика выбрать и установить уровень яркости и нажать «ОК».

Для установки или замены надписи на основном дисплее войти в *Menu*, выбрать «9. *Settings*», нажать клавишу «ОК», выбрать «1. *Display*», нажать «ОК», выбрать «5. *Greeting*», выбрать «2. *Custom*», нажать «ОК», клавишей «*Clear*» удалить старую надпись, ввести текст надписи и нажать «ОК».

Для установки вида часов на основном дисплее войти в *Menu*, выбрать «9. *Settings*», нажать клавишу «ОК», выбрать «1. *Display*» нажать «ОК», выбрать «1. *Screen Saver*», нажать «ОК», выбрать «1. *Preset images*», нажать «ОК», выбрать изображение и нажать «ОК», нажать левую клавишу выбора (Next), клавишами джойстика ◀ ▶ выбрать способ и вид отображения и размещения часов на дисплее и нажать клавишу «ОК, нажать левую клавишу выбора (Done).  
Для установки вида часов на внешнем дисплее войти в *Menu*, выбрать «12. *Settings*», нажать клавишу «ОК», выбрать «1. *Display*» нажать «ОК», выбрать «1. *Screen Saver*», нажать «ОК», выбрать пункт меню «2. *Sub LCD*», нажать «ОК», выбрать пункт меню «1. *Preset image*», нажать «ОК», выбрать способ отображения и вид часов и нажать «ОК».

#### Установка будильника

войти в *Menu*, выбрать «8. *Tools*», нажать «ОК», выбрать «8. *Alarm Clock*», нажать «ОК», выбрать «*Alarm #1,2,3*», нажать «ОК», установить время звонка, выбрать мелодию звонка и нажать левую клавишу выбора (Done):

- *Alarm* - включить/отключить
- *Time* - установить время
- *Ring* - выбрать мелодию
- *Repeat* - установить режим

Для того чтобы отключить будильник войти в *Menu*, выбрать «8. *Tools*», нажать «ОК», выбрать «8. *Alarm Clock*», нажать «ОК», выбрать «*Alarm #1,2,3*», нажать «ОК», выбрать пункт меню «*Alarm*», нажать правую клавишу выбора (*Reset*).

#### ДИКТОФОН

Для записи войти в *Menu*, выбрать «7. *Voice kit*», нажать «ОК», выбрать «2. *Voice memo*», нажать «ОК», выбрать пункт меню «1. *Record*», нажать «ОК», правой клавишей выбора (Finish) остановить запись - запись будет сохранена.

Для прослушивания войти в *Menu*, выбрать «7. *Voice kit*», нажать «ОК», выбрать «2. *Voice memo*», нажать «ОК», выбрать пункт меню «2. *Review*», нажать «ОК». Для изменения других опций после выбора записи использовать правую клавишу выбора (Option):

- *Erase* - удалить
- *Erase all* - удалить все
- *Edit caption* - переименовать
- *Info* - информация о записи

#### РАБОТА С КАМЕРОЙ

##### Фотографирование

1. Нажать боковую клавишу «*Camera*» или войти в *Menu*, выбрать «4. *Pictures*», нажать «ОК», выбрать «1. *Camera*», нажать «ОК».
2. Навести на объект (клавишами ◀ ▶ приблизить или удалить объект съемки) и нажать «ОК».
3. Для установки дополнительных параметров фотосъемки при включенной камере, нажать правую клавишу выбора (Option):
  - *Self timer* - включение задержки до начала съемки
  - *Fun tools* - выбор цветового режима рамок
    - *Fun frame* - выбор рамки
    - *Color tones* - выбор цветового режима

Выбор осуществляется клавишами джойстика ◀ ▶, для подтверждения выбора нажать левую клавишу выбора «*Select*».

- *Controls* - настройки режима съемки и яркости
  - *Brightness* - настройка яркости (выбор осуществляется клавишами джойстика ◀ ▶)
  - *White balance* - настройка режима съемки

- *Auto* - автоматически режим
- *Sunny* - солнечно
- *Cloudy* - пасмурно
- *Tungsten* - ночной режим
- *Fluorescent* - флуоресцентный
- *Manual* - ручной
- *Setting* - настройки
  - *Resolution* - разрешение
  - *Quality* - качество съемки
    - *Fine* - высокое качество
    - *Normal* - нормальное качество
    - *Economy* - экономный режим
  - *Shutter sound* - выбор звукового сопровождения при съемки
  - *View mode* - выбор режима съемки
    - *Full screen* - полноэкранный режим
    - *Wide screen* - масштабный режим
- *Review pictures* - просмотр ранее сохраненных фото

#### Просмотр фото

Войти в *Menu*, выбрать «4. *Pictures*», нажать «ОК», выбрать «2. *My Pictures*», нажать «ОК», выбрать «1. *In phone*», нажать «ОК», выбрать сохраненное фото или видео, нажать «ОК» для просмотра.

Для дополнительных настроек, нажать правую клавишу выбора (Option):

- *Upload* - не используется
- *Assign* - использовать как
  - *Pictures ID* - присвоить изображение для контакта
  - *Screen Saver* - заставку
  - *Incoming Calls* - входящий звонок
- *Save to phone* - сохранить в памяти телефона
- *Save to phone* - сохранить в памяти телефона
- *Edit caption* - редактировать название фото
- *Erase* - удалить фото
- *Pictures info* - информация о фото
- *Camera mode* - активация камеры

#### Другие функции

Для просмотра календаря войти в *Menu*, выбрать «8. *Tools*», нажать «ОК», нажать «3. *Scheduler*», нажать «ОК».

Для пользования калькулятором войти в *Menu*, выбрать «*8. Tools*», нажать «ОК», выбрать «*9. Calculator*», нажать «ОК»

Для записи необходимой информации в блокнот войти в *Menu*, выбрать «*8. Tools*», нажать «ОК», выбрать «*6. Memo pad*», нажать «ОК».

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

### **1. Автоматическое определение номера (АОН).**

№ звонящего высвечивается на экране терминала.

### **2. Ожидание вызова.**

Не прерывая текущего разговора, можно принять ещё один звонок. О втором вызове известят короткие звуковые сигналы. На экране отобразится номер второго абонента. Выбор абонента осуществляется нажатием [Send].

### **Определив приоритет, отключить одного из абонентов, нажав [End].**

### **3. Трехсторонняя связь.**

Организация разговора одновременно с двумя абонентами:

- дозвонившись до абонента №1, набрать № тел. второго абонента и нажать [Send]. **После ответа абонента №2 нажатием [Send] устанавливается трёхсторонняя связь.**

### **4. Переадресация вызова.**

#### **4.1. Немедленная переадресация.**

[\*]+[0]+[2]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

[#]+[0]+[2]+[Send] - выключено.

#### **4.2. Переадресация по «занято».**

[\*]+[6]+[7]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

[#]+[6]+[7]+[Send] - выключено.

#### **4.3. Переадресация по «нет ответа».**

[\*]+[6]+[1]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

Поступающие звонки будут переведены, если Ваш телефон не отвечает через 3-5 посылок вызова.

[#]+[6]+[1]+[Send] - выключено.

#### **4.4. Переадресация по «занято» и «нет ответа».**

[\*]+[2]+[1]+[0]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

[#]+[2]+[1]+[0]+[Send] - выключено.

**Услуга переадресация вызова активируется оператором связи по заявке клиента.**

## **ВНИМАНИЕ! ВСЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ВЫ МОЖЕТЕ АКТИВИРОВАТЬ ЧЕРЕЗ АВТОМАТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ САМООБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ (АССА), ПОЗВОНИВ ПО НОМЕРУ 888!**

### **Зарядка аккумуляторной батареи.**

**Внимание:** Терминал снабжён Lithium Ion Battery батареей. Заряжать батарею можно по мере необходимости, это не сказывается на емкости батареи. Для увеличения срока службы батареи её необходимо периодически полностью разряжать.

Включите зарядное устройство в электрическую сеть 220 вольт.

Вставьте соединительный шнур в терминал. Выключите зарядное устройство из сети.

В связи с нестабильным напряжением в сети, рекомендуется включать зарядное устройство (ЗУ) в сеть через стабилизатор напряжения.

Если заряд не происходит, предоставьте терминал и батарею для ремонта. Наличие ЗУ и документов на терминал обязательно.

### **Категорически запрещается:**

- отключать батарею от терминала, не выполнив правильную процедуру выключения телефона;
- отключать батарею от терминала во время дозвона и в режиме разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля во время разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля к терминалу без батареи;
- включать зарядные устройства в сетевую розетку с подгоревшими или ослабленными контактными клеммами;
- входить и пользоваться пунктом меню, содержащим системные настройки оператора и завода изготовителя.

Всегда отключайте зарядное устройство от сети питания после зарядки батареи.

*Компания «Интерднестрком» снимает с себя гарантийные обязательства за несоблюдение пользователем вышеперечисленных пунктов.*

*Служба поддержки абонентов: 1199*

*Как получить информацию о состоянии лицевого счета:*

- 1. 878 - текстовое сообщение о состоянии счета и пакете обслуживания*
- 2. 881 - автоответчик о состоянии счета для абонентов лимитированный пакетов обслуживания (IDC-15, IDC-20, IDC-30, IDC-50, IDC-Престиж)*
- 3. 883 - сервис управления счетом для абонентов пакета «Simple»*
- 4. 888 - Автоматическая Система Самообслуживания Абонентов (АССА)*

[www.idknet.com](http://www.idknet.com)

