

Samsung SPH-A740

Menu / Меню (вход клавишей " MENU ")

1. Call History – история звонков

1. *Missed Calls* - пропущенные звонки
2. *Outgoing Calls* - исходящие звонки
3. *Incoming Calls* - входящие звонки
4. *All Recent* – список всех звонков
5. *Erase History* – удалить историю звонков
 1. *Missed Calls* - пропущенных
 2. *Outgoing Calls* - исходящих
 3. *Incoming Calls* - входящих
 4. *All Recent* – всех звонков
6. *Air Time* – время звонков
 1. *Last Call* – продолжительность последнего звонка
 2. *Total Calls* – продолжительность всех звонков

2. Contacts - записная книга (при нажатии правой клавиши выбора)

1. *Find* – поиск (выбор параметра поиска осуществляется клавишами джойстика ►◄)
 1. *By Name* - по имени
 2. *By Entry* - по ячейке
 3. *By Group* - по группе
2. *Add New Entry* - внесение номера в записную книгу
3. *My Phone #* - просмотр собственного номера
4. *Group Setting* – установки группы
 1. *Family* – семья
 2. *Friends* – друзья
 3. *Colleague* - коллеги
 4. *VIPs* -
5. *Memory* – состоянии памяти телефона (количество свободных и занятых ячеек памяти записной книжки)

3. Messaging - работа с сообщениями (при нажатии кнопки ▲ джойстика)

1. *Send Message* – создать новое сообщение
 1. *Text* - текстовое
 2. *Picture* - картинку
2. *Text message* – текстовые сообщения
 1. *Inbox* – входящие
 2. *Outbox* - исходящие
 3. *Drafts* - черновики
 4. *Send Text* – отправить сообщение
3. *Picture Mail* – мультимедийные сообщения
 1. *Inbox* – входящие

2. *Send Picture* – отправить мультимедийное сообщение

4. Web Alert

5. Voicemail – голосовая почта

1. *Call Voicemail* – позвонить по номеру голосовой почты
2. *Details* – информация о состоянии ящика голосовых сообщений
3. *Clear Envelope* – удалить иконку о наличии новых голосовых сообщений с экрана

6. Setting – настройки

1. *Notifications* – оповещение о поступлении сообщения
 - *Message and Icon* – в виде открытого сообщения и иконки на дисплее
 - *Icon only* – только иконка
2. *Sending Options* – функции отправки сообщения
 - *Priority* - приоритет
 - *Call back #* - обратный номер (ваш номер все равно будет отображаться при поступлении сообщения!)
3. *Preset Messages* – готовые сообщения
4. *Edit Signature* – редактировать подпись
5. *Message Alerts* – звуковое сопровождение поступления сообщения
 1. *Alert Volume* – громкость оповещения
 2. *Alert Type* – тип оповещения
 - *Voicemail* – при поступлении голосовой почты
 - *Text Message* - при поступлении текстового сообщения
 - *Picture Mail* - при поступлении мультимедийного сообщения
 - *Web Alert*
 3. *Reminder* – напоминание о поступивших сообщениях
 - *Off* - выключить
 - *Once* - однажды
 - *Every 2 min* – каждые 2 минуты
 4. *Alert on Call* – оповещение во время разговора
 - *Off* – выключить
 - *On* - включить
6. *Save in Outbox* – сохранение сообщения в папке «Отправленные»
 - *Yes* – сохранять
 - *No* – не сохранять
7. *Auto Delete* – автоудаление старых сообщений при переполненном ящике входящих сообщений
 - *Yes* – да

– No - нет

8. *Alert Setup* -

9. *Voice Mail #* - номер голосовой почты

4. Pictures – фотографии

1. *Camera* – запуск камеры
2. *My Picture* – альбом фотографий
 - *In Camera* – сохраненные при фотографировании
 - *Saved to Phone* – сохраненные в телефоне
3. *Online Albums* – временно не используется
4. *Account Info* -
5. *Cam. Key Guard* - блокировка камеры
 - *On* – включить
 - *Off* – выключить

5. Downloads – зачатки

1. *Games* – игры
2. *Ringers* – звонки
3. *Screen Savers* - картинки
4. *Applications* - приложения

6. Web – Интернет

1. *Start Browser* – выход в Интернет (WAP)
2. *Web Guard* – охрана сети

7. Voice Service – голосовые функции

1. *Voice Dial* – голосовой набор
2. *Voice Memo* – диктофон
 1. *Record* – запись
 2. *Review* – прослушивание

8. Tools – инструменты

1. *Today* – события на сегодняшний день
2. *Scheduler* - календарь
3. *World Time* - часовые пояса
4. *Alarm Clock* - будильник
5. *Task List* – список задач
6. *Memo Pad* - запись заметки
7. *Calculator* - калькулятор
8. *Countdown* – обратный отсчет времени

9. Settings – настройки

1. *Display* – настройки дисплея
 1. *Screen Saver* – картинка на дисплее
 1. *Main LCD* – основной дисплей
 1. *Present Image* – стандартный набор картинок
 2. *Downloads* – записанные с внешнего источника (или WAPa)

3. My Pictures – фотографии, сделанные при помощи фотоаппарата
2. External LCD – внешний дисплей
 - Digital 1 – цифровые часы 1
 - Digital 2 – цифровые часы 2
 - Analog 1 – аналоговые часы 1
 - Analog 2 – аналоговые часы 2
2. Slide Show – картинка появляющаяся при включении терминала
3. Menu Style – стиль меню
 - 3x3 Style – меню в виде иконок 3x3
 - List Style – меню в виде списка
4. Incoming Call – картинка при входящем звонке
 1. With Caller ID - при определенном номере
 2. No Caller ID – при не определенном номере
5. Greeting – приветственная надпись
 - 1x Ready – надпись на дисплее «1x Ready»
 - Custom – произвольная надпись
6. Backlight – подсветка
 1. Main Display – основного дисплея
 - Flip open – постоянно при открытом терминале
 - 15 seconds – 15 секунд после открытия терминала
 - 30 seconds – 30 секунд после открытия терминала
 - 1 minute – 1 минута после открытия терминала
 2. Keypad – клавиш
 - Off – выключена
 - 15 seconds – 15 секунд
 - 30 seconds – 30 секунд
 - 1 minute – 1 минута
 3. Pwr Save Mode – энергосберегающий режим
 - On – включить
 - Off – выключить
7. LCD Contrast – контрастность
 1. Main LCD – основной дисплей
 2. External LCD – внешний дисплей
8. Service Light -
9. Dialing Font – шрифт набора цифр при наборе номера
 1. Color – цвет
 2. Size - размер

2. **Sounds – настройки звуков**
 1. *Ringer Volume* – громкость звонка
 1. *Calls* – при поступлении вызова (меняется клавишами ◀ ▶)
 2. *Messages* – при поступлении сообщений (меняется клавишами ◀ ▶)
 3. *Alarms* – оповещения (меняется клавишами ◀ ▶)
 2. *Ringer Type* – тип звонка
 1. *Voice Calls* – при поступлении вызова
 1. With Caller ID - при определенном номере
 2. No Caller ID – при не определенном номере
 2. *Messages* - при поступлении сообщений
 1. *Voicemail* – голосовое сообщение
 2. *Page* -
 3. *Text Messages* – текстовое сообщение
 4. *Picture Mail* – MMS
 5. *Web Alerts* – сообщения с WAPa
 3. *Schedule* – ежедневник
 4. *Roam Ringer*- звонок в зоне роуминга
 3. *Alerts* – оповещения
 1. *Minute Beep* – оповещение об истечении минуты разговора
 2. *Service* – о потере/нахождении сервиса
 3. *Connect* – о соединении
 4. *Disconnect* – о разъединении
 5. *Fade* -
 6. *Roam* – о входе/выходе в/из зоны роуминга
 7. *Power On/Off* – включение/выключение терминала
 8. *Flip Sound* – открытие/закрытие терминала
 4. *Key Tone* – нажатие клавиш
 1. *Tone Type* – тип звукового сопровождения нажатия клавиш
 2. *Tone Length* - длительность звука при нажатии клавиш (меняется клавишами ◀ ▶)
 5. *Tone Length* – длительность нажатия клавиш
 6. *App. Volume* – громкость приложений
 1. *Sounds* – звуки
 2. *Vibrate* – виброзвонок
3. *Security* – настройки (используется оператором)
4. *Voice Service* – настройки голосового управления

5. *Airplane Mode* – режим, который необходимо включать при авиа перелетах
6. *Launch Pad* – настройка клавиш джойстика
 1. Up Key – верхняя клавиша
 - Contacts – контакты
 - Voice Memo - диктофон
 - Scheduler - календарь
 - Messaging – меню сообщений
 2. Down Key – нижняя клавиша
 - Voice Dial – голосовой набор
 - Ringer Type – выбор типа звонка
 - Downloads – зачатки
 - Display – настройки дисплея
 3. Left Key – левая клавиша
 - Voice Dial – голосовой набор
 - Ringer Type – выбор типа звонка
 - Downloads – зачатки
 - Display – настройки дисплея
 4. Right Key – правая клавиша
 - Alarms - будильник
 - Calculator - калькулятор
 - Web – выход в Интернет
 - Inbox – ящик входящих сообщений
7. *Others* – другие настройки
 1. Abbrev. Dial – не использовать
 2. Call Answer – ответ на звонок
 - Any Key – при нажатии любой клавиши
 - Talk Key – при нажатии клавиши «Talk»
 - Flip Open
 3. Auto Answer – автоответчик
 4. Language – выбор языка
 5. Set System – не использовать
 6. Location – не использовать
8. *Phone Info* – информация о телефоне
 1. Phone Number – номер телефона
 2. Icon Glossary – описание иконок, появляющихся в верхней части дисплея
 3. Version – версия прошивки
 4. Advanced - расширенные