

Меню / Menu

CALL HISTORY – история звонков	1. Outgoing – исходящие звонки		
	2. Incoming – входящие звонки		
	3. Missed – пропущенные звонки		
	4. Erase History – очистить историю звонков	1. Outgoing – исходящие звонки	
		2. Incoming – входящие звонки	
	3. Missed – пропущенные звонки		
	4. All – все звонки		
CONTACTS – контакты	1. Find/Add Entry – найти / добавить контакт		
	2. Speed Dial #s – номера быстрого набора		
	3. My Phone# - мой номер телефона		
	3. Wireless Backup – не используется		
	4. Services – не используется		
MESSAGING – сообщения	1. Send Message – отправить сообщение	1. Text – текстовое сообщение (SMS)	
		2. Voice SMS – голосовое сообщение	
	2. Picture Mail – медиа сообщения		
	3. Text Msgs – текстовые сообщения	1. Inbox – входящие	
		2. Sent – отправленные	
		3. Pending – не отправленные (ожидающие отправки)	
		4. Drafts – черновики	
	4. Voice SMS – голосовые сообщения		
	5. IM & Email – ICQ и эл. почта (не доступно)		
	6. Chat & Dating – чат и знакомства (не доступно)		
7. Voicemail – голосовая почта			
WEB – браузер			
BREW – медиа контент	1. Games – игры		
	2. Ringers – мелодии звонка		
	3. Screen Savers – экранные заставки		
	4. Applications – приложения		
	5. IM & Email – ICQ и эл. почта (не доступно)		
PARENTAL CONTROL – безопасность (пароль)			
CALENDAR – календарь			
TOOLS – инструменты	1. Voice Services – голосовые сервисы		
	2. Alarm Clock – будильник		
	3. Calculator – калькулятор		
	4. Stop Watch – секундомер		
	5. World Clock – мировое время		
	6. Update Phone – не доступно		

## SETTINGS – настройки

1. Sounds – настройка звука	1. Ringer / Key Vol. – громкость	1. Ringer Volume – громкость звонка
		2. Calendar / Alarm – громкость будильников
		3. Start –up/Pw-off – громкость при вкл. / выкл.
		4. Key Beep – громкость нажатия на клавиши
	2. Ringer Type – выбор мелодий	1. Voice Calls – на вход. Звонок
		2. Push 2Talk – в режиме «рация» (не доступно)
		3. Voicemail – на голосовую почту
		4. Messaging – на SMS сообщение
		5. Calendar/ Alarm – на будильник
	3. Alerts – сервисные звуки	1. Service – нахождение в сети
		2. Push 2Talk – режим «рация» (не доступно)
		3. Voicemail – голосовая почта (частота и длительн.)
		4. Messaging – SMS (частота и длительн.)
		5. Minute Beep – минута разговора
		6. Signal fade – пропадание сигнала
	4. Receiver Vol. – громкость внешних устройств	1. Earpiece – внутренний динамик
		2. Speaker – внешний динамик
	5. Application Vol. – громкость приложений	
	6. Others – другие настройки	
2. Display – настройки экрана	1. Backlight – подсветка	
	2. Greeting – приветственная надпись	
	3. Font Size – размер шрифта	
	4. Background – цветовое оформление	
	4. Contrast – контраст	
	5. Animation – движущиеся заставки	
	6. Incoming Calls – изображение на вход. Звонок	
	7. Standby Display – изображение на экран	
	8. Main Menu – вид меню	
	9. Return To Idle – способ выхода из меню	
	10. Sleep Mode – режим экономии	
3. Data – передача данных (не доступно)		
4. Push 2Talk – режим «рация» (не доступно)		
5. Wireless Backup – не используется		
6. Location – не используется		
7. Roaming – роуминг		
8. Messaging – сообщения	1. Notification – вид уведомления о поступлении	
	2. Preset Msgs – заготовки для сообщений	
	3. Text – текстовые опции	
	4. Voice SMS - настройки голосовых SMS	
9. Security – настройки безопасности		
0. Others – другие настройки	1. Airplane Mode – не используется	

		2. Text Entry – настройка ввода текста	
		3. Any key Answer – ответ на вызов любой клавишей	
		4. Auto Answer – автоматический ответ на вызов	
		5. Open/Close Flip – ответ на вызов открытием крышки	
		6. Abbrev. Dial – сокращенный набор номеров	
		7. Headset Mode – использование гарнитуры	
		8. TTY – не используется	
		9. Side Key Guard - блокировка клавиатуры	
		10. Set Time/Date – установка времени и даты	
		11. Language – выбор языка	
	*. Phone Info – информация о телефоне	1. Phone#/User ID – номер телефона	
		2. Icon Glossary – словарь иконок	
		3. Version – версия ПО	
		4. Advanced – дополнительно	

## Руководство пользователя Sanyo SCP-7000



### Внимание!

*В тексте инструкции применяются следующие обозначения:*

«OK» - функциональная клавиша

«Settings» - пункт в меню

➔ - выбрать, нажать, подтвердить выбор

Вход в меню осуществляется нажатием клавиши «MENU».

Выход из меню осуществляется клавишей «End»

### Включение терминала

Нажать и удерживать кнопку «End».

Выключение терминала производится нажатием на кнопку «End» в течение 3 сек.

### Осуществление исходящего звонка

- Набрать номер абонента;
- Нажать клавишу «Talk»
- Для окончания разговора нажать клавишу «End».

### Ответ на входящий звонок

- Открыть откидную крышку терминала (при настройке на ответ открытием терминала) или нажать клавишу «Talk»
- После окончания разговора нажать клавишу «End» или закрыть крышку терминала.

Для установки способа ответа на входящий звонок войти в *Menu*, ➔ «Settings» ➔ «Call Settings», ➔ «OK» ➔ «Others» «OK» ➔ «Any Key Answer» ➔ «OK» для ответа нажатием на любую клавишу, либо *Menu*, ➔ «Settings» ➔ «Call Settings», ➔ «OK» ➔ «Others» «OK» ➔ «Open / Close Flip» ➔ «OK» для ответа на вызов после открытия крышки.

Для просмотра входящих звонков войти в *Menu*, ➔ «Call History», ➔ «Incoming Calls», ➔ «OK», для просмотра подробной информации выбрать нужный номер ➔ «OK».

Для просмотра исходящих звонков войти в *Menu*, ➔ «Call History», ➔ «Outgoing», ➔ «OK», для просмотра подробной информации выбрать нужный номер ➔ «OK».


Для просмотра пропущенных звонков войти в *Menu*, ➔ «Call History», ➔ «Missed», ➔ «OK», для просмотра подробной информации выбрать нужный номер ➔ «OK».

Для удаления номера из списка **входящих звонков** необходимо войти в *Menu*, ➔ «Call History», ➔ «OK» «Erase History» ➔ «OK» ➔ «Incoming», ➔ «OK» ➔ «Yes», ➔ «OK»,

Для удаления всего списка телефонов *Menu*, → «*Call History*», → «*Erase History*», → «*OK*» → «*All*» «*OK*», → «*Yes*», → «*OK*».


### Записная книжка

Для входа в меню записной книжки нажать *Menu*, → «*Contacts*».

Для поиска телефонного номера войти *Menu*, → «*Contacts*» → «*Find/Add Entry*», с помощью джойстика  найти необходимый телефонный номер, или ввести начальные буквы контакта → «*OK*», для более подробной информации → «*OK*».

Если необходимо отредактировать ранее внесенные данные, то необходимо после выбора номера нажать правую клавишу выбора «*Options*» → «*Edit*» → «*OK*», произвести изменения → «*OK*».

Для внесения номера в записную книгу набрать номер и нажать правую клавишу выбора «*Options*» → «*Save Phone#*» или войти в *Menu*, → «*Contacts*», → «*Find/Add Entry*», → «*OK*». Далее заполнив все поля (имя, телефон, выбрать тип звонка, e-mail, и т.д.):


Для удаления телефонного номера из записной книги войти в *Menu*, → «*Contacts*», → «*Find/Add Entry*» → «*OK*», с помощью джойстика  найти необходимый контакт, → (Options), → «*OK*», → «*Erase*» → «*OK*».


### Меню сообщений

Для входа в меню сообщений войти в *Menu*, → «*Messaging*».

Для создания и отправки текстового сообщения войти в *Menu*, → «*Messaging*» → «*Send Message*», → «*OK*», джойстиком выбрать «*Text*», → «*OK*», ввести номер, ввести текст сообщения, для отправки → (Talk).


Для просмотра входящих сообщений войти в *Menu*, → «*Messaging*», → «*Text Message*» → «*Inbox*».

Затем с помощью джойстика , выбрать сообщение, → «*OK*» и просмотреть его.

Для удаления сообщения из числа поступивших войти в *Menu*, → «*Messaging*», → «*Text Msgs*» → «*Inbox*» → «*OK*» с помощью джойстика , выбрать сообщение → (Options), выбрать пункт меню «*Erase*», → «*OK*».

Для удаления → «*OK*».

### Настройка звукового оповещения

Для выбора мелодии при поступлении вызова: войти в *Menu*, → «*Settings*» → «*Sounds*», → «*OK*», → «*Ringer Type*» → «*OK*», → «*Voice Calls*», → «*OK*» → «*With Caller ID*», → «*OK*» далее выбор осуществляется клавишами джойстика . Для подтверждения выбора → «*OK*».

Для настройки сигнала оповещения на поступившие сообщения войти в *Menu*, → «*Settings*» → «*Sounds*», → «*OK*», → «*Ringer Type*» → «*OK*», → «*Messaging*», → «*OK*»

Далее выбрать мелодию из списка мелодий. Для подтверждения выбора → «*OK*».

Регулировку громкости звонка можно осуществить боковыми клавишами, открыв телефон, при необходимости установить вибровывоз, выбрав при регулировке «*Vibrate* ».

### Настройка дисплея

Для выбора и установки изображения на дисплее, войти в *Menu*, → «*Settings*» → «*Display*» → «*OK*», → «*Standby Display*», → «*OK*», выбрать изображение → «*OK*».

Для установки времени подсветки дисплея, войти в *Menu*, → «*Settings*» → «*Display*» → «*OK*», выбрать «*Backlight*», → «*OK*», выбрать необходимый пункт меню и установить время подсветки:

- *Main LCD* - настройка подсветки основного дисплея
- *Key* - настройка подсветки кнопок клавиатуры
- *Sub LCD* – настройка подсветки внешнего дисплея

Для подтверждения выбора → «*OK*».

Для установки или замены надписи на основном дисплее войти в *Menu*, → «*Settings*» → «*Display*» → «OK», → «*Greeting*» → «OK» → «*Custom*», ввести текст надписи → «OK».

#### Установка будильника

войти в *Menu*, → «*Tools*» → «*Alarm Clock*», → «OK», установить время звонка, выбрать мелодию звонка и → (Save).

#### Другие функции

Для просмотра календаря войти в *Menu*, → «*Calendar*», → «OK».

Для пользования калькулятором войти в *Menu*, → «*Tools*», → «*Calculator*», → «OK»

## **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:**

### **1. Автоматическое определение номера (АОН).**

№ звонящего высвечивается на экране терминала.

### **2. Ожидание вызова.**

Не прерывая текущего разговора, можно принять ещё один звонок. О втором вызове известят короткие звуковые сигналы. На экране отобразится номер второго абонента. Выбор абонента осуществляется нажатием [Talk]. **Определив приоритет, отключить одного из абонентов, нажав [End].**

### **3. Трехсторонняя связь.**

Организация разговора одновременно с двумя абонентами:

- дозвонившись до абонента №1, набрать № тел. второго абонента и □ [Talk]. **После ответа абонента №2 нажатием [Talk] устанавливается трёхсторонняя связь.**

### **4. Переадресация вызова.**

#### **4.1. Немедленная переадресация.**

[\*]+[0]+[2]+[№ телефона для переадресации]+[Talk] - включено.

[#]+[0]+[2]+[Talk] - выключено.

#### **4.2. Переадресация по «занято».**

[\*]+[6]+[7]+[№ телефона для переадресации]+[Talk] - включено.

[#]+[6]+[7]+[Talk] - выключено.

#### **4.3. Переадресация по «нет ответа».**

[\*]+[6]+[1]+[№ телефона для переадресации]+[Talk] - включено.

Поступающие звонки будут переведены, если Ваш телефон не отвечает через 3-5 посылок вызова.

[#]+[6]+[1]+[Talk] - выключено.

#### **4.4. Переадресация по «занято» и «нет ответа».**

[\*]+[2]+[1]+[0]+[№ телефона для переадресации]+[Talk] - включено.

[#]+[2]+[1]+[0]+[Talk] - выключено.

**Услуга переадресация вызова активируется оператором связи по заявке клиента.**

**ВНИМАНИЕ! ВСЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ВЫ МОЖЕТЕ АКТИВИРОВАТЬ ЧЕРЕЗ АВТОМАТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ САМООБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ (АССА), ПОЗВОНИВ ПО НОМЕРУ 888!**

**Зарядка аккумуляторной батареи.**

**Внимание:** Терминал снабжён Lithium Ion Battery батареей. Заряжать батарею можно по мере необходимости, это не сказывается на емкости батареи. Для увеличения срока службы батареи её необходимо периодически полностью разряжать.

Включите зарядное устройство в электрическую сеть 220 вольт.

Вставьте соединительный шнур в терминал. Выключите зарядное устройство из сети.

В связи с нестабильным напряжением в сети, рекомендуется включать зарядное устройство (ЗУ) в сеть через стабилизатор напряжения.

Если заряд не происходит, предоставьте терминал и батарею для ремонта. Наличие ЗУ и документов на терминал обязательно.

**Категорически запрещается:**

- отключать батарею от терминала, не выполнив правильную процедуру выключения телефона;
- отключать батарею от терминала во время дозвона и в режиме разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля во время разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля к терминалу без батареи;
- включать зарядные устройства в сетевую розетку с подгоревшими или ослабленными контактными клеммами;
- входить и пользоваться пунктом меню, содержащим системные настройки оператора и завода изготовителя.

Всегда отключайте зарядное устройство от сети питания после зарядки батареи.

*Компания «Интерднестрком» снимает с себя гарантийные обязательства за несоблюдение пользователем вышеперечисленных пунктов.*

*Служба поддержки абонентов: 1199*

*Как получить информацию о состоянии лицевого счета:*

1. 878 - текстовое сообщение о состоянии счета и пакете обслуживания
2. 881 - автоответчик о состоянии счета для абонентов лимитированный пакетов обслуживания (IDC-15, IDC-20, IDC-30, IDC-50, IDC-Престиж)
3. 883 - сервис управления счетом для абонентов пакета «Simple»
4. 888 - Автоматическая Система Самообслуживания Абонентов (АССА)

[www.idknet.com](http://www.idknet.com)

