

Руководство пользователя

Sky IM-8300



Внимание!

В тексте инструкции применяются следующие обозначения:

«.....» - функциональная клавиша

Group - пункт в меню

Выход из меню осуществляется клавишей «End».

ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕРМИНАЛА

Открыть слайдер, нажать и удерживать клавишу «End».

Выключение терминала производится нажатием на клавишу «End» в течение 3 сек.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИСХОДЯЩЕГО ЗВОНКА

- набрать номер абонента;

- нажать клавишу «Send»;

- для окончания разговора нажать клавишу «End».

ОТВЕТ НА ВХОДЯЩИЙ ЗВОНОК

Возможны 3 варианта ответа на входящий звонок (для этого Вам необходимо включить соответствующие настройки в *Sky Control Panel*, данная процедура будет рассмотрена ниже):

1 вариант:

- открыть слайдер и Ваш терминал автоматически перейдет в режим разговора;

- после окончания разговора нажать клавишу «End» или закрыть слайдер.

2 вариант:

- открыть слайдер, нажать клавишу «Send» при поступлении входящего звонка;
- после окончания разговора нажать клавишу «End» или закрыть слайдер.

3 вариант:

- при поступлении входящего звонка не открывать слайдер и нажать клавишу «Send» для ответа;
- после окончания разговора нажать клавишу «End».

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА



Для входа в меню записной книжки нажать клавишу

Phonebook - записная книга

1. **Speed Search** - быстрый поиск по записной книжке:

- **All Name List** - все имена
- **No Group** - по алфавиту

2. **Search By Name** - поиск по имени

3. **Search By Number** - поиск по номеру

4. **Name card book** - не используется

5. **Add P - Book** - создание записи

Позволяет хранить под одним именем 5 номеров телефона, номер факса, адрес электронной почты, написать примечание, добавить фотографию или картинку. Меню вызывается клавишей расположенной под надписью **Menu**:

1. **Add Number** - добавить номер телефона
2. **Add E-Mail** - добавить адрес электронной почты
3. **Add Memo** - добавить примечание
4. **Add Annivesary** - добавить данные о дне рождения
5. **Add Photo & Pic** - добавить фотографию, картинку
6. **New Group** – добавить новую группу

Смена алфавита (корейский, английский), выбор регистра (заглавные или прописные буквы) и выбор спецсимволов осуществляется при помощи правой клавиши выбора **June**, появляется меню «Mode change», после чего выбираете нужную раскладку шрифта.

6. **Service** - список служебных кодов (не используется)

7. **Edit Turbo Dial** - изменение или добавление номера ячейки ускоренного набора

8. **Edit Group** - редактирование группы, дополнение списка групп. В этом пункте создается список групп, который используется для определения создаваемой записи в какую-либо группу. Выполняется при помощи клавиши «Menu»:

- **Delete Group** - удалить группу
- **Delete Group Name** - удалить имя группы
- **Edit Order** - изменить порядок групп
- **Short Order** - отсортировать группы

Для того чтобы создать новую группу, необходимо войти в меню «**Edit Group**» и нажать правую верхнюю клавишу **June**, нажать «**Ok**», ввести название и нажать, нажать «**OK**».

9. **My Info** - Информация о номере владельца

ЗАПИСЬ НОМЕРА В ТЕЛЕФОННУЮ КНИГУ И ПРИСВОЕНИЕ ЕМУ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ.

1. Ввести номер телефона
2. Нажать правую клавишу выбора, затем нажать «**OK**» и для выбора ввода новой записи нажать снова «**OK**».
3. Ввести имя (Смена алфавита (корейский, английский), выбор регистра (заглавные или прописные буквы) и выбор спецсимволов осуществляется при помощи клавиши «June») и нажать клавишу «**OK**»
4. Для установки фотографии при звонке для определенного (выбранного Вами) номера:
 - Выбрать джойстиком окно «**No Image**» и нажать «**OK**»;
 - Выбрать 1. **Add Photo** - добавить фотографию;
 - 2. **Add Picture** - добавить картинку и нажать «**OK**»;
 - 3. **Take photo** - создать и добавить фотографию и нажать «**OK**»;
 - Выбрать картинку и нажать «**OK**».
5. Нажать правую клавишу выбора **Save**.

Добавление фотографии к записи в телефонной книге

1. Зайти в меню телефонной книги, нажав правую клавишу джойстика.
2. Нажать «**OK**» для вывода списка всех записей телефонной книги.

3. Двойстиком выбрать имя, к которому необходимо добавить фотографию и нажать «**OK**».
4. Нажать правую клавишу выбора **Edit**.
5. Выбрать двойстиком окно «**No Image**» и нажать «**OK**» 2 раза.
6. Выбрать фотографию и нажать «**OK**».
7. Нажать правую клавишу выбора **Save**.

ПРОСМОТР СПИСКА ВХОДЯЩИХ, ИСХОДЯЩИХ И ПРОПУЩЕННЫХ ЗВОНКОВ



1. Нажать клавишу . Появится весь список звонков.
2. Для просмотра параметров звонка двойстиком выбрать соответствующий пункт и нажать левую клавишу выбора «**Menu**».

Выбирает двойстиком нужный вам пункт **Menu**.

- **Called** - исходящие звонки
- **Call (Call History)** - история звонков
- **Calling** - входящие звонки
 - **Called Time** - время звонков выбранного номера
 - **Save as** - сохранить номер
 - **Add to ex-name** - добавить номер в список или в группу звонков
 - **Send Nessage Call** - не используется
 - **Call Me Free** - не используется
 - **Enter Msg** - отправить сообщение по выбранному номеру
 - **Delete** - удалить весь список входящих и исходящих звонков

МЕНЮ СООБЩЕНИЙ

Для входа в меню сообщений нажать левую клавишу выбора

1. **In-Box** - Просмотр поступивших сообщений, установка параметров оповещения о поступлении сообщения.
 1. **Text Mesg** - просмотр полученных и хранимых текстовых сообщений. Чтобы прочитать полученное сообщение, двойстиком выбрать необходимое и нажать «**OK**», для удаления - нажать «**Menu**», выбрать пункт «**Delete**», «**OK**», и еще раз «**OK**» для подтверждения удаления;
 2. **Color mail** - не используется;
 3. **Voice Meg** - информация о наличии не прослушанных голосовых сообщений;
 4. **Spam Mesg** - ненужные сообщения. *Установка фильтра для номеров, с которых приходят ненужные сообщения, или приходит много сообщений. Все эти сообщения хранятся в ящике для «Spam» сообщений и есть возможность их в любой момент прочитать. При этом Вам не приходит оповещение о поступлении сообщения с указанного номера.*
 - **Reg Spam Number** - установка номера;
 - **Reg Spam Sentence** - образец Spam сообщения;
 - **Spam Message Box** - просмотр полученных и хранимых Spam сообщений;
 - **Spam Block On** - установка использования фильтра для Spam сообщений (**On** - установить фильтр, **Off** - отмена, т.е. будут оповещения о всех поступающих сообщениях).
 4. **My Bell Msg** - использование мелодий, записанных с внешнего источника;
 5. **SMS Box** - просмотр содержимого ранее отправленных сообщений. Для просмотра содержимого выбранного сообщения необходимо нажать «**OK**». При использовании контекстного меню (появляется при нажатии «**Menu**» в режиме просмотра содержимого сообщения) возможна повторная отправка, изменение содержания или удаление сообщения;
2. **Out-Box** - отправка сообщений.
 1. **New Message** - подготовка и отправка текстового сообщения
 2. **Reserving Message** - отправка текстового сообщения, с установкой времени и даты отправки
 3. **Voice Memo** - не используется
 4. **Outgoing Box** - сохраненные отправленные сообщения
 5. **Sent Box** - отправленные текстовые сообщения
 6. **Reserved Msg Box** - сообщения, подготовленные к отправке с указанным и датой и временем
 7. **Sentences** - образцы сообщений
3. **Group Service** - не используется
4. **Color Mail** - не используется
5. **Msg Rcv Alarm** - установка оповещения при поступлении сообщения

- **Alarm Bell Set** - установка интервала повтора оповещения о поступлении сообщения (без оповещения, однократно, каждые 2 минуты);
- **Alarm Type** - выбор типа звукового оповещения о поступлении сообщения
- **Alarm Volume** - установка громкости звукового оповещения о поступлении сообщения.
- **Busy Alarm** - установка оповещения о поступлении сообщения

После установки всех параметров нажать правую клавишу выбора **Save** (сохранить).

5. **Delete All Msgs** - Удалить все сообщения. Для входа в меню необходимо набрать пароль (по умолчанию **0000**) и нажать клавишу **OK**. Выбрать нужный пункт, нажать **OK** и подтвердить удаление еще раз нажав на клавишу **OK**.
6. **E-Mail** - не используется

ОТПРАВКА ТЕКСТОВОГО СООБЩЕНИЯ

1. Нажать клавишу .
2. Двойстиком выбрать пункт **2. Out-Box** и нажать **OK** 2 раза.
3. Набрать текст сообщения и нажать **OK**.
4. В ячейке **Other Party Number** указать номер абонента для отправки сообщения и нажать **OK**.
5. Нажать правую клавишу выбора **Send**.

ОТПРАВКА MMS

1. Нажать на клавишу  войти в меню **Multimedia**.
 2. Двойстиком выбрать пункт **1. Photo mahagment** и нажать **OK**. (Для отправки MMS можно использовать закачанные в терминал, они размещены в папке **My Picture**).
 3. Выбрать нужную фотографию и нажать **OK**.
 4. Нажать левую клавишу выбора.
 5. Выбрать пункт меню **Conn.Colormail** нажать **OK**.
 6. В поле вводите номер телефона сети IDC или адрес электронной почты.
(Для переключения вида шрифтов необходимо нажимать правую клавишу выбора).
 7. Нажать **OK**.
- Данный способ позволяет отправить только файл без текста.

WAP

Для того, чтобы воспользоваться услугой WAP необходимо удерживать клавишу **OK** в течении 1-2 секунд.
Для выхода удерживать клавишу **End**.

РАБОТА С ГОЛОСОВЫМИ СООБЩЕНИЯМИ

При получении уведомления о поступлении голосового сообщения (высвечивается на дисплее надпись **New Voice Msg**). Для прослушивания сообщения набрать **979**, [SEND], после установления соединения следовать инструкциям автоответчика (пароль по умолчанию «1»).

ДИКТОФОН

Активируется нажатием и удержанием клавиши **0**.

Для записи нажать правую клавишу выбора под надписью **Rec**, клавишей **OK** остановить запись.

Для прослушивания записи выбрать из списка необходимую запись и нажать **OK**.

Для удаления нажать левую клавишу выбора под надписью **Menu**, выбрать пункт **1. Delete** для удаления текущей записи, или **2. Delete all** для удаления всех записей, и нажать **OK**.

ЗАМЕНА НАДПИСИ НА ДИСПЛЕЕ

1. Нажать клавишу .
2. Выбрать пункт **2. Sky View** и нажать клавишу **OK**.
3. Выбрать пункт **LCD My Logo** и нажать клавишу **OK**.
4. Выбрать пункт **Self Design** и нажать клавишу **OK**.
5. Выбрать строку **Phone Name** и нажать **OK**. Клавишей **Clear** удалить старую надпись. С клавиатуры произвести набор текста, нажать **OK**.
6. Нажать правую клавишу выбора **Save**.

УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА

1. Нажать клавишу .
2. Выбрать пункт **3. E-Note** и нажать **OK**.
3. Выбрать пункт **2. Morning Call** и нажать **OK**.

4. Нажать «**OK**» для установки параметров будильника (или для отмены будильника, если он установлен).
5. Нажать «**OK**» для ввода времени включения будильника и установки параметров будильника:
 - «**Repeat**» - установка кол-ва повторов звонка
 - «**Interval**» - временной интервал повторов
 - «**Ringer Type**» - тип звонка
 - «**Ringer/Vib**» - звонок/вибратор
 - «**Picture**» - появляющаяся картинка при звонке
6. Нажать правую клавишу выбора «**Save**».

ПРОСМОТР ФОТО И ВИДЕО.

Нажать боковую клавишу «**Camera**», для просмотра фото нажать **3**, для просмотра видео нажать **4**. Выбрать необходимый файл и клавишей «**OK**» просмотреть.

РАБОТА С ФОТО И ВИДЕОКАМЕРОЙ

ФОТОСЪЕМКА

1. Открыть камеру, камера автоматически перейдет в режим работы..
2. Выбрать объект (клавишами установить необходимый размер, клавишами установить яркость фотографии) и нажать «**OK**». Выбор производится при помощи левой клавиши выбора Для сохранения фотографии нажать «**OK**» еще раз.
3. Для установки дополнительных параметров фотосъемки нажать левую клавишу выбора «**Menu**»:
 1. **Resolution** - размер фотографии (клавишами выбрать необходимый размер и нажать «**OK**»)
 2. **Close up** - опции режима работы камеры (при открытом слайдере или закрытом)
 3. **White Balance** – установка баланса яркости
 1. **Auto** - автоматическая установка
 2. **Outside** - снаружи
 3. **Cloudy** - облачно
 4. **Fluorescent** - флуоресцентный режим
 5. **Bulb** - режим насыщения.
 4. **Flash** - вспышка
 5. **Quality** - установка качества фотографии.
 1. **Super Fine** - наилучшее
 2. **Fine** - хорошее
 3. **Normal** - нормальное
 6. **Multishot Mode**- способ съемки
 7. **Camera Mode** - метод фотосъемки
 1. **Auto** - автоматическая установка
 2. **Beach & Snow** – пляж и снег
 3. **Portrait** - портрет
 4. **Party** – праздник
 5. **Night** - ночная съемка.
 6. **Landscape** - пейзажная съемка
 7. **Sports** – спорт режим
 8. **Timer** - таймер
 9. **Effect** - эффекты
 1. **Gray** - серый
 2. **Sepia** - инферно
 3. **Aqua** - водный
 4. **Negative** - негатив
 5. **Sketch** - эскиз
 6. **Emboss** - чеканка
 7. **Solarize** - солнечный свет
 9. **Warm** - теплый
 0. **Movie Frame** – фоновые заставки
 10. **Preview Slide Close** – настройка съемки при закрытии слайда
 11. **Ready Sound** – выбор звука готовности к съемке
 12. **Shutter Sound** – выбор звука при фотографировании
 - * **Memory** – память
 - # **Help** - помощь
4. Для выхода из режима фотосъемки нажать клавишу «**End**».

ВИДЕОСЪЕМКА

1. Нажать боковую клавишу «**Camera**»
2. Выбрать пункт «**2. Take Video**» и нажать «**OK**»

3. Навести на объект (клавишами установить необходимое приближение, клавишами установить яркость фотографии) и нажать «OK». Для остановки съемки нажать «OK». Для сохранения фотографии нажать «OK» еще раз.
4. Для установки дополнительных параметров видеосъемки нажать левую клавишу выбора «Menu»:
 1. **Resolution** - размер (клавишами выбрать необходимый размер и нажать «OK»)
 2. **Recording Time** - режим видеосъемки
 3. **White Balance** – установка баланса яркости
 1. **Auto** - автоматическая установка
 2. **Outside** - снаружи
 3. **Cloudy** - облачно
 4. **Fluorescent** - флуоресцентный режим
 5. **Bulb** - режим насыщения.
 4. **Flash** - вспышка
 5. **Quality** - установка качества фотографии.
 1. **Super Fine** - наилучшее
 2. **Fine** - хорошее
 3. **Normal** - нормальное
 6. **Camera Mode** - метод фотосъемки
 1. **Auto** - автоматическая установка
 2. **Beach & Snow** – пляж и снег
 3. **Portrait** - портрет
 4. **Party** – праздник
 5. **Night** - ночная съемка.
 6. **Landscape** - пейзажная съемка
 7. **Sports** – спорт режим
 7. **Effect** - эффекты
 1. **Gray** - серый
 2. **Sepia** - инферно
 3. **Aqua** - водный
 4. **Negative** - негатив
 5. **Sketch** - эскиз
 6. **Emboss** - чеканка
 7. **Solarize** - солнечный свет
 9. **Warm** - теплый
 8. **Movie Frame** – фоновые заставки
 9. **Preview Slide Close** – настройка съемки при закрытии слайда
 10. **Video Sound** – выбор звука при видеосъемке
 - * **Memory** – память
 - # **Help** - помощь
4. Для выхода из режима видеосъемки нажать клавишу «End».

MENU

(отображается при нажатии кнопки выбора меню)



1. Sky Sound - настройка параметров звонка

1. **Ringer** - выбор звукового оповещения о поступлении входящего вызова:
 - *Ringer Type* - тип музыкального оповещения.
 - *Volume* - громкость звонка.
 - *Bell/Vib* - звонок/вибратор
 - *Ringer Time* - длительность звонка
2. **Group Ringer**- выбор звукового оповещения для группы
3. **Effect Tone** - установка эффектов
 - *Slide Open* - открытие слайдера
 - *Slide Close* - закрытие слайдера
 - *Key Tone* - звуковое сопровождение нажатия клавиш
 - *Menu* - звуковое сопровождение при перемещении по меню
4. **Alarm Tone** - выбор звукового оповещения
 - *Dialog box* - установка звукового оповещения при открытии дополнительных окон
 - *Call Connection* - установка звукового оповещения при дозвоне
 - *1 min timer* - установка звукового оповещения по истечении каждой 1 минуты разговора
 - *Out-of-service* - установка звукового оповещения при потере/нахождении радиосигнал
 - *Battery low* - установка звукового оповещения при разрядке батареи
5. **Select vib mode** - выбор типа вибровзвонка

- *Normal* - обычный виброзвонок
- *Getting longer* - виброзвонок (длинные вызовы)
- *Getting Shorter* - виброзвонок (короткие вызовы)
- *Longer -> Shorter* - виброзвонок (длинный - короткий вызов)
- *Shorter -> Longer* - виброзвонок (короткий - длинный вызов)

6. **Characbell** - звонки, с определенными параметрами

7. **Volume** - установка громкости для всех звуковых оповещений

- *Volume* - громкость наушника
- *Effect* - громкость открытия, закрытия панели
- *Warn* - громкость оповещения
- *Ringer* - громкость входящего звонка
- *Alarm* - громкость будильника
- *Msg* - громкость оповещения о поступлении сообщения
- *Game* - громкость игр
- *Start&End* - громкость включения/отключения терминала

8. **Missed Call** - установки для пропущенных звонков

- *Alarm Set* - установка оповещения о пропущенных звонках
- *Alarm Type* - тип оповещения о пропущенных звонках
- *Alarm Volume* - громкость оповещения

2. **Sky View - настройка интерфейса**

1. **LCD My Logo** - установки основного дисплея

1. *Self Design* - собственный дизайн
 - *Picture* - выбор картинка
 - *Animation Effect* - выбор всплывающей анимации
 - *Clock/Calendar* - выбор типа часов/календаря
 - *Help Line* - установка/удаление подсказки внизу дисплея
 - *Set Phone Name* - установка/удаление надписи на дисплее
 - *Phone Name* - изменение надписи на дисплее
 - *Phone Name Color* - установка цвета надписи на дисплее
2. *World time* - выбор часового пояса, устанавливаемых на дисплей
3. *Sky today* - не используется

2. **Picture Set** - выбор и установка картинок

- *Incoming call* - картинка при поступлении входящего вызова
- *Power on* - картинка при включении терминала
- *Power of* - картинка при выключении терминала
- *Start NATE* - картинка при соединении с провайдером при пользовании услугой WAP

4. **Menu Theme** - вид меню

- *Basic* - обычное меню
- *Special* - меню с всплывающими картинками и надписями

5. **Select Font** - выбор шрифта

6. **Light Set** - регулировка подсветки экрана

- *LSD Light* - картинка при поступлении входящего вызова
- *LCD bright* - картинка при включении терминала
- *While slide close* - установка временного периода отключения подсветки дисплея после закрытия слайдера
- *Keypad Light* - установка временного периода отключения подсветки клавиатуры
- *Service Lamp* - мерцание кнопок меню при закрытом терминале

7. **Set outkey led** - настройка отображения разной подсветки клавиш

8. **Set service lamp** - настройка отображения разной подсветки клавиши-джойстика

9. **Closed case set** - настройка отображения при закрытии терминала

10. **View capture screen** - выбор картинок, загружаемых с внешнего источника

3. **E-Note - Ежедневник**

1. *Calendar/Scheduler* - календарь с уведомлением
2. *Morning Call* - будильник
3. *Alarm* - запись заметки с уведомлением
4. *SKY Today* - не используется
5. *Time Table* - таблица дней недели с разбивкой по часам
6. *Memo* - запись заметок
7. *Calculator* - калькулятор
8. *E-Wallet* - не используется
9. *Stop watch* - секундомер
- * *World Time* - часовые пояса

4. SKY Control Panel - настройки терминала

1. Option/Auto Setup - установки терминала и автонабора

1. Option - установки терминала

- *Receive Call with* - ответ на звонок с помощью
- *open folder* - открытия терминал
- *open and press* - открытия терминал и нажатия клавиши
- *press and key* - возможность ответа на входящий звонок при закрытом слайдере
- *Calling Font Size* - размер шрифта
- *Enter Korean* - не используется

2. Auto Function - установки автонабора

- *Auto Redial* - автоповтор набора номера
- *AutoRcvEarmicrophone* - установка микрофона
- *Auto Area Code* - автоопределение зоны при роуминге

2. Lock/Password - доступ/пароль

- *Phone lock* - блокировка телефона
- *Function lock* - доступ к настройкам
- *Info lock* - доступ к информации о звонках, записях и т.д.
- *Set Password* - смена пароля

3. Language - выбор языка

4. Memory Info - информация об объеме свободной и занятой памяти

- *All Memory* - полный объем памяти
- *Playon* - не используется
- *Free* - свободно
- *Used memory* - объем используемой памяти
- *Free* - свободно
- *My Picture* - фотографии
- *My Bell* - мелодии, записанные с внешнего источника
- *Photo* - фотографии
- *Camcorder* - видеофайлы
- *L-bell* - звонки
- *L-Screen* - заставки экрана
- *Colormail* - MMS
- *June Album* - скаченная информация из Интернета (не используется)

5. Call Time - время звонков

- *Last Call* - продолжительность последнего звонка
- *Cumulated Call* - общий таймер всех последних звонков
- *Total Call* - общее время звонков

6. Auto Answer - настройка автоответчика

- *Set Auto Answer* - включение и настройка автоответчика
- *Rec/Play Greet* - запись ответа автоответчика

7. S/W Version - версия прошивки

8. Comm.Environment - не используется

9. Init by Function - не используется

* **Auto Roaming** - не используется

5. Sky Comm. - настройки соединения

1. Receiving Mode - режим передачи информации

2. Send My Bells - отправка мелодий

3. Send My Pictures - отправка картинок

4. Send My Photos - отправка фотографий

5. Send P-Book - отправка записной книги

Multimedia - мультимедиа

1. Photo mahagment - управление фото-файлами

- *Screen set* - настройки выбора фотографии в качестве заставки
- *Change Order* - рассортировать по критериям
- *Change Folder* - не использовать
- *Delete* - удалить
- *Conn. Colormail* - отправка MMS
- *Send my Album* - не использовать
- *Edit/Rename* - отредактировать фото, переименовать
Rename - переименовать

Resize - изменение размера
Special Effect - специальные эффекты
Photo Frame - цветные обрамления
Rotate - изменение положения

- **Lock/Protect** - установка пароля и защиты
- **View file Info** - информация о файле
- 2. **Video management** - управление видеофайлами
- **Screen set** - настройки выбора фотографии в качестве заставки
- **Change Order** - рассортировать по критериям
- **Change Folder** - не использовать
- **Delete** - удалить
- **Conn. Colormail** - отправка MMS
- **Send my Albom** - не использовать
- **Edit/Rename** - отредактировать фото, переименовать
 - Rename** - переименовать
 - Resize** - изменение размера
 - Special Effect** - специальные эффекты
 - Photo Frame** - цветные обрамления
 - Rotate** - изменение положения
- **Lock/Protect** - установление пароля и защиты
- **View file Info** - информация о файле
- 3. **Media Album** - не использовать
- 4. **Phone Design** - не использовать
- 5. **My Bel** - мелодии, закачанные с внешнего источника
- 6. **My Picture** - картинки, закачанные с внешнего источника
- 7. **Memory Info** - информация о свободой памяти телефона

Camera - камера

1. **Take Photo** - включить фотокамеру
2. **Take Video** - включить фотокамеру
3. **Photo mahagment** - управление фотофайлами
4. **Video mahagment** - управление видеофайлами
5. **Nate Code** – не использовать
6. **Print request** - не использовать
7. **Photo on** - не использовать
8. **Photo Print** – не использовать
9. **Camera setting** - настройки камеры

Phonebook - Записная книга (при нажатии клавиши)

1. **Speed Search** - быстрый поиск по записной книжке:
 - **All Name List** - все имена
 - **No Group** - по алфавиту
2. **Search By Name** - поиск по имени
3. **Search By Number** - поиск по номеру
4. **Add P-Book** - создание записи
5. **Service** - список служебных кодов (не используется)
6. **Edit Turbo Dial** - изменение номера ячейки ускоренного набора
7. **Edit Group** - редактирование группы
8. **My Info** - информация о номере владельца

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

1. Автоматическое определение номера (АОН).

№ звонящего высвечивается на экране терминала.

2. Ожидание вызова.

Не прерывая текущего разговора, можно принять ещё один звонок. О втором вызове известят короткие звуковые сигналы. На экране отобразится номер второго абонента. Выбор абонента осуществляется нажатием [Send]. **Определив приоритет отключить одного из абонентов, нажав [End].**

3. Трёхсторонняя связь.

Организация разговора одновременно с двумя абонентами:

-дозвонившись до абонента №1, набрать №тел. второго абонента и нажать [Send]. **После ответа абонента №2 нажатием [Send] устанавливается трёхсторонняя связь.**

4. Переадресация вызова.

4.1. Немедленная переадресация.

[*]+[02]+[№телефона для переадресации]+[Send]-включено.

[#]+[02]+[Send]-выключено.

4.2. Переадресация по «занято».

[*]+[67]+[№телефона для переадресации]+[Send]-включено.

[#]+[67]+[Send]-выключено.

4.3. Переадресация по «нет ответа».

[*]+[61]+[№телефона для переадресации]+[Send]-включено.

Поступающие звонки будут переведены, если ваш телефон не отвечает через 3-5 посылок вызова.

[#]+[61]+[Send]-выключено.

4.4. Переадресация по «занято» и «нет ответа».

[*]+[21]+[0]+[№телефона для переадресации]+[Send]-включено.

[#]+[21]+[0]+[Send]-выключено.

-Активируется оператором связи по заявке клиента.

Зарядка аккумулятора батареи.

Внимание: Терминал снабжён Lithium Ion Battery батареями. Для сохранения срока службы батареи без изменения ёмкости её необходимо полностью заряжать и разряжать.

Включите зарядное устройство в электрическую сеть 220 вольт.

Вставьте терминал в отсек для зарядки.

О нормальном ходе зарядки сигнализирует красный цвет индикатора заряда, в случае мигания - переустановить телефон в зарядный отсек.

Об окончании зарядки свидетельствует смена красного цвета индикатора заряда на зеленый.

Извлеките терминал из зарядного устройства.

Батарея отдельно заряжается аналогично в соответствующем отсеке.

Выключите зарядное устройство из сети.

В связи с нестабильным напряжением в сети, рекомендуется включать зарядное устройство (ЗУ) в сеть через стабилизатор напряжения.

Если заряд не происходит, предоставьте терминал и батарею для ремонта. Наличие ЗУ и документов на терминал обязательно.

Категорически запрещается:

- отключать батарею от терминала не выполнив правильную процедуру выключения телефона;
- отключать батарею от терминала во время дозвона и в режиме разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля во время разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля к терминалу без батарей;
- включать зарядные устройства в сетевую розетку с подгоревшими или ослабленными контактными клеммами;
- входить и пользоваться пунктом меню, содержащим системные настройки оператора и завода изготовителя.

Всегда отключайте зарядное устройство от сети питания после зарядки батареи.

Компания «Интерднестрком» снимает с себя гарантийные обязательства за несоблюдение пользователем вышеперечисленных пунктов.

Телефон для справок:

оператор..... /0-533/ 62222

Как получить информацию о состоянии лицевого счета.

1. 978 - текстовое сообщение о состоянии счета и пакете обслуживания.
2. 0 533 63333 - автоответчик о состоянии счета

www.idknet.com

