

# Руководство пользователя

## VK Mobile X-100



### Включение/Выключение терминала:

Нажать и удерживать клавишу «End/Power».

### Блокировка телефона:

Нажать клавишу «CLR» + «#». Для разблокировки телефона снова нажать «CLR» + «#».

### Входящий звонок:

- Нажать клавишу [Send].
- Для завершения разговора нажать клавишу [End].

### Исходящий звонок.

- Набрать номер телефона.
- Нажать клавишу [Send].
- Для завершения разговора нажать клавишу [End].

### Контакты.

Занесение в память номера абонента.

1. Набрать номер абонента.
2. Нажать правую клавишу выбора (SAVE).
3. Клавишами джойстика ◀ ▶ выбрать тип записываемого номера:
  - ⊙ Mobile - мобильный
  - ⊙ Home - домашний
  - ⊙ Office - рабочий
  - ⊙ Ect - другой
  - ⊙ Fax - номер факса
  - ⊙ E-mail - адрес эл. почты

и нажать клавишу “OK”.

4. Ввести имя абонента (Смена алфавита (корейский, английский), выбор регистра (заглавные или прописные буквы) и выбор спецсимволов осуществляется при помощи левой клавиши выбора “KOREAN”).
5. Для установки номера ускоренного набора перейти кнопкой ▼ к следующему пункту и нажать левую клавишу выбора (S-key), набрать номер ускоренного набора (например, 005) и нажать клавишу “OK”.
6. Для выбора звонка клавишей ▼ перейти к пункту «Bell type», клавишей ▶ перейти к выбору звонков, выбрать звонок и нажать клавишу “OK”.
7. Нажать клавишу “OK” для сохранения контакта.

### ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

Для входа в меню записной книжки нажать правую клавишу выбора, после нажать клавишу “OK”.

### УДАЛЕНИЕ НОМЕРА ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ

1. Нажать правую клавишу выбора
2. Нажать клавишу “OK”
3. Клавишами джойстика выбрать запись и нажать левую клавишу выбора
4. Клавишами джойстика выбрать пункт «2. Delete»
5. Нажать “OK”
6. Выбрать «YES» и нажать клавишу “OK”.

### ПРОСМОТР СПИСКА ВХОДЯЩИХ, ИСХОДЯЩИХ И ПРОПУЩЕННЫХ ЗВОНКОВ

Нажать клавишу «SEND», появиться список всех звонков.

Для просмотра пропущенных звонков, входящих или исходящих звонков нажать клавиши джойстика ◀ ▶.

*All List* – список всех звонков и SMS-сообщений.

*Incoming call* – список входящих звонков.

*Outgoing call* – список исходящих звонков.

*Missed call* – список пропущенных звонков.

Для просмотра параметров звонка, выбрать звонок и нажать клавишу «OK».

Для осуществления звонка, выбрать звонок и нажать клавишу «SEND».

### МЕНЮ СООБЩЕНИЙ

Для входа в меню сообщений нажать на джойстике левую клавишу ☒.

1. *Send Message* – создание и отправка текстового сообщения
2. *Inbox* - полученные сообщения
3. *Outbox* – отправленные сообщения
4. *Hold message* – сообщения приготовленные к отправке
5. *Message box* – ящик сообщений
6. *Save message* – сохраненные сообщения
7. *Voice tag*
8. *SPAM Setup* – блокировка спама
  - 1) *SPAM Number* – установка спам - номера (номера, с которого сообщения не нужны)
  - 2) *SPAM Text* – установка текста спам-сообщений
  - 3) *SPAM box* – ящик входящих спам-сообщений
  - 4) *SPAM Setup* – установка фильтрации спам-сообщений
9. *Inbox setup* – настройки ящика входящих сообщений
  - ⊙ *Alert frequency* – частота оповещений
  - ⊙ *Alert bell select* – выбор звонка оповещения
  - ⊙ *Alert volum* – громкость звонка оповещения
  - ⊙ *Incoming alert* – оповещение во время разговора
  - ⊙ *Message view* – просмотр сообщения
10. *Memory info* – информация об объеме занятой и свободной памяти

## ОТПРАВКА ТЕКСТОВОГО СООБЩЕНИЯ

1. Нажать клавишу  $\boxtimes \rightarrow 1$ .
2. Набрать текст сообщения (выбор заглавных и прописных букв, символов и цифр осуществляется левой клавишей выбора) и нажать «OK».
3. Клавишей  $\blacktriangledown$  перейти к пункту «Incoming number» (нажать клавишу  $\blacktriangledown$  4 раза)
4. Ввести номер абонента для отправки сообщения в формате 077\*\*\*\*\* и нажать «OK».
5. Для выхода нажать «END».

## ЧТЕНИЕ ТЕКСТОВОГО СООБЩЕНИЯ

При поступлении текстового сообщения текст выводится на дисплей.

1. Нажать «OK».
2. Нажать клавишу  $\boxtimes \rightarrow 2 \rightarrow$  «OK»
3. Выбрать сообщение и нажать «OK». Для чтения пользоваться джойстиком.
4. Для выхода из режима чтения сообщения нажать клавишу «END».

### Для удаления сообщений:

1. Нажать клавишу  $\boxtimes \rightarrow 2 \rightarrow$  «OK».
2. Джойстиком выбрать сообщение и нажать «OK».
3. Для удаления нажать левую клавишу выбора «\* \* \*»  $\rightarrow$  «3».
4. Для выхода нажать «END».

## WAP

Нажать клавишу «NATE» 2 раза.

## УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА

1. Нажать «Menu».
2. Выбрать пункт «5. PIMS» и нажать «OK».
3. Выбрать пункт «3. Alarm» и нажать «OK».
4. Нажать левую клавишу выбора «\* \* \*».
5. Выбрать пункт «1. Add» и нажать «OK».
6. Выбрать пункт «1. Time assign» и нажать «OK».
7. Клавишей  $\blacktriangledown$  перейти на установку заголовка будильника
8. Клавишей  $\blacktriangledown$  перейти на установку интервала повтора будильника. Клавишами  $\blacktriangleleft \blacktriangleright$  выбрать необходимый интервал:
  - *Select date* – дни, устанавливаемые пользователем
  - *Mon to Fri* – с понедельника по пятницу
  - *Mon to Sat* – с понедельника по субботу
  - *Everyday* – ежедневно
9. Клавишей  $\blacktriangledown$  перейти на установку количества повторов звонка будильника. Клавишами  $\blacktriangleleft \blacktriangleright$  выбрать необходимое количество:
  - *Once* – один раз
  - *Twice* – два раза
  - *Three times* – три раза
  - *Four times* – четыре раза
10. Клавишей  $\blacktriangledown$  перейти на установку времени будильника.
11. Установить время, нажимая соответствующие цифры (для изменения режима AM-PM нажать левую клавишу выбора «\* \* \*»).
12. Клавишей  $\blacktriangledown$  перейти на выбор типа оповещения. Клавишами  $\blacktriangleleft \blacktriangleright$  выбрать нужное:
  - *Bell sound* – звуковой звонок
  - *Vib* – виброзвонок
  - *Mute* – без звонка
13. Клавишей  $\blacktriangledown$  перейти на выбор звонка. Нажать клавишу  $\blacktriangleright$  для выбора. Клавишами  $\blacktriangledown \blacktriangle$  бывать звонок и нажать «OK».
14. Нажать «OK».
15. Для выхода нажать «END».

## ДИКТОФОН

### Запись:

1. «Menu»  $\Rightarrow$  «5. PIMS»  $\Rightarrow$  «6. Voice Memo»;
2. Если записей нет, то выбрать джойстиком «YES» и нажать «OK».
3. Нажать «OK» для остановки записи;
4. Для сохранения записи выбрать пункт «3. Save» и нажать «OK».
5. Ввести имя записи (*Смена алфавита (корейский, английский), выбор регистра (заглавные или прописные буквы) и выбор спецсимволов осуществляется при помощилевой клавиши выбора "KOREAN"*) и нажать «OK».

### Прослушивание:

1. «Menu»  $\Rightarrow$  «5. PIMS»  $\Rightarrow$  «6. Voice Memo»;
2. Выбрать запись из списка и нажать «OK»;
3. Для выхода нажать «END».

### Удаление записи:

1. «Menu»  $\Rightarrow$  «5. PIMS»  $\Rightarrow$  «6. Voice Memo»;
2. Выбрать запись из списка и нажать клавишу «Menu»;
3. Выбрать пункт «3. Delete» и нажать «OK»;
4. Выбрать джойстиком «YES» и нажать «OK» для подтверждения удаления.
5. Для выхода нажать «END».

## РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ ЗВОНКА

1. «Menu»  $\Rightarrow$  «2. SOUND»  $\Rightarrow$  «3. Ring volume»;
2. Клавишами  $\blacktriangleleft \blacktriangleright$  установить необходимую громкость и нажать «OK»;
3. Для выхода нажать «END».

## РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ ДИНАМИКА

Выполняется боковой клавишей во время разговора.

Для входа в меню нажать левую клавишу выбора «•••»

Menu / Меню

1. **SKT Service**

- 1) Auto Roaming – использует оператор
- 2) Connect NATE – выход в Интернет
- 3) Playon – не использовать
- 4) 011 Service - не использовать
- 5) \*\*114 – не использовать
- 6) NATE Air – не использовать
- 7) Moneta – не использовать

2. **Sound – настройки звуков**

- 1) Bell Select – выбор звонка
- 2) Bell/Vibrate - тип оповещения о поступлении входящего вызова
  - ⊙ *Bell Sound*– звуковой звонок/мелодия
  - ⊙ *Vib* – виброзвонок
  - ⊙ *Ring & Vibration* – звуковой звонок и виброзвонок одновременно
  - ⊙ *Vib then bell* – виброзвонок, затем звуковой звонок
  - ⊙ *Mute* – без оповещения
- 3) Ring Volume – громкость звонка
  - ⊙ *Incoming Vol* – громкость входящего звонка
  - ⊙ *Receiver Vol* – громкость приема
  - ⊙ *Keypressed Vol* – громкость нажатия клавиш
  - ⊙ *Alarm bell* – громкость будильника
  - ⊙ *Alarm Sound* – громкость оповещений
  - ⊙ *Earphone Snd level* - громкость динамика
- 4) Set effect
  - ⊙ *Keypad Sound* – выбор звуковой схемы при нажатии клавиш
  - ⊙ *Every hour alert* – оповещение о истечении каждого часа
  - ⊙ *Confirm* – выбор звукового оповещения при подтверждении действия
  - ⊙ *Warning* – выбор звукового оповещения при предупреждении
  - ⊙ *Call connect* – выбор звукового оповещения при соединении
  - ⊙ *Call disconnect* – выбор звукового оповещения при разъединении
  - ⊙ *Low Battery alert* – выбор звукового оповещения при разрядке батареи
- 5) Alert missed Call – оповещение о пропущенных звонках
  - ⊙ *Every 2 min* – каждые 2 минуты
  - ⊙ *Once* – один раз
  - ⊙ *Off* – не оповещать о пропущенных звонках

3. **Display – настройки дисплея**

- 1) Inside display – обои для дисплея
  1. *Standby mode* – картинка в режиме ожидания
  2. *Incoming Call* – картинка при входящем вызове
  3. *Outgoing Call* – картинка при исходящем вызове
  4. *Power On* – картинка при включении терминала
  5. *Power Off* – картинка при выключении терминала
  6. *NATE* – картинка при выходе в Интернет
  7. *SMS* – картинка при отправке SMS-сообщений
- 2) Set Menu Style – стиль главного меню
  1. Basic Menu – стандартное меню
  2. Rotation Menu – вращающееся меню
- 3) Clock setup – настройка внешнего вида часов
  - ⊙ *Clock select* – выбор вида часов
  - ⊙ *Calendart* – выбор отображать или нет календарь
- 4) My logo setup – настройка надписи на дисплее
  - ⊙ *Set my logo* – установка надписи (*use* - да, *no use* - нет)
  - ⊙ *Arangement* – расположение

⊙ *Font color* – цвет шрифта

⊙ *Outline color* – цвет обводки

5) Font Set – настройки шрифта (выбирается клавишами ◀ ▶)

6) Set light – установка подсветки

⊙ *Backlight* – выбор настроек

⊙ *LCD Setup* – установка настроек

7) Set language – выбор языка

⊙ Корейский

⊙ Русский

4. **Contents box - ящик приложений**

- 1) Remotecontrol – дистанционное управление
- 2) Brainwave inducer - Индуктор озарения
- 3) Jump Jump – игра
- 4) Space Ball – игра
- 5) Princeprincess – игра
- 6) Othello – игра
- 7) Hello cat – buhd
- 8) IRDA Phonebook – отправка, прием записной книжки через ИК-порт
- 9) Memory Info– состояние памяти (свободно и занято)

5. **PIMS - органайзер**

- 1) Scheduler/Anniv. – календарь с заметками / годовщины
- 2) Anniversary list – ежегодный список
- 3) Alarm – будильник
- 4) Calculator – калькулятор
- 5) World time - мировое время
- 6) Voice memo – диктофон
- 7) Memo - запись заметки
- 8) Memory Info– состояние памяти (свободно и занято)

6. **Setting – настройки**

- 1) Password Setting – установка пароля (будьте внимательны при смене пароля!!!)
- 2) Password hint – подсказка для пароля
- 3) Lock setting – установка блокировки
- 4) Received choice – способ ответа на звонок
  - ⊙ *Send key* – нажатие клавиши «**Send**»
  - ⊙ *Any key* –нажатие любой клавиши
- 5) Auto dial – авто набор ( не использовать)
- 6) Voice answer – автоответчик
  1. *Answer* – включение/выключение автоответчика
  2. *Spy function* – функция «шпион»
  3. *Wait Time* – время ожидания ответа, до включения автоответчика
  4. *Select Greeting* – выбор приветствия
  5. *Inbox* – ящик входящих сообщений
- 7) Modem Setting – настройки модема
- 8) Number plus – добавление номера
- 9) Reset phone – сброс настроек
  1. *Reset function* – сброс настроек функций
  2. *Reset all* – сброс всех настроек
  3. *Reset message box* – сброс настроек ящика входящих сообщений
  4. *Reset mybell* – удаление закаченных мелодий звонков
  5. *Reset picturemate* –
  6. *Reset image album* – очистка альбома картинок
- 10) Phone info – информация о телефоне

7. **Message – меню сообщений**

- 1) Send message – создание текстового сообщения
  - 2) Inbox – входящие сообщения
  - 3) Outbox – отправленные сообщения
  - 4) Hold message - сообщения приготовленные к отправке
  - 5) Message box – ящик сообщений
  - 6) Save message – сохраненные сообщения
  - 7) Voice tag
  - 8) SPAM Setup– блокировка спама
    1. SPAM Number – установка спам - номера (номера, с которого сообщения не нужны)
    2. SPAM Text – установка текста спам-сообщений
    3. SPAM box – ящик входящих спам-сообщений
    4. SPAM Setup – установка фильтрации спам-сообщений
  - 9) Inbox setup – настройки ящика входящих сообщений
    - ☉ Alert frequency – частота оповещений
    - ☉ Alert bell select – выбор звонка оповещения
    - ☉ Alert volum – громкость звонка оповещения
    - ☉ Incoming alert – оповещение во время разговора
    - ☉ Message view – просмотр сообщения
  - 10) Memory info – информация об объеме занятой и свободной памяти
8. **Phonebook – телефонная книжка**
- 1) Phone name card – не использовать
  - 2) Store number – записать номер в телефонную книжку
  - 3) Find number - поиск номера
  - 4) Edit Quickdial – редактировать список номеров ускоренного набора
  - 5) Edit group – редактирование группы
  - 6) Call recording – записанные на диктофон телефонные разговоры
  - 7) Call time - продолжительность звонков
  - 8) Memory info – информация об объеме занятой и свободной памяти
9. **Media Album – альбом фотографий** (не использовать)

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

### 1. Автоматическое определение номера (АОН).

№ звонящего высвечивается на экране терминала.

### 2. Ожидание вызова.

Не прерывая текущего разговора, можно принять ещё один звонок. О втором вызове известят короткие звуковые сигналы. На экране отобразится номер второго абонента. Выбор абонента осуществляется нажатием [Send]. **Определить приоритет отключить одного из абонентов, нажав [End].**

### 3. Трёхсторонняя связь.

Организация разговора одновременно с двумя абонентами:

-дозвонившись до абонента №1, набрать №тел. второго абонента и нажать [Send]. После ответа абонента №2 нажатием [Send] устанавливается трёхсторонняя связь.

### 4. Переадресация вызова.

#### 4.1. Немедленная переадресация.

[\*]+[0]+[2]+[№телефона для переадресации]+[Send]-включено.

[#]+[0]+[2]+[Send]-выключено.

#### 4.2. Переадресация по «занято».

[\*]+[6]+[7]+[№телефона для переадресации]+[Send]-включено.

[#]+[6]+[7]+[Send]-выключено.

#### 4.3. Переадресация по «нет ответа».

[\*]+[6]+[1]+[№телефона для переадресации]+[Send]-включено.

Поступающие звонки будут переведены, если ваш телефон не отвечает через 3-5 посылок вызова.

[#]+[6]+[1]+[Send]-выключено.

#### 4.4. Переадресация по «занято» и «нет ответа».

[\*]+[2]+[1]+[0]+[№телефона для переадресации]+[Send]-включено.

[#]+[2]+[1]+[0]+[Send]-выключено.

-Активируется оператором связи по заявке клиента.

### Зарядка аккумуляторной батареи.

**Внимание:** Терминал снабжён Lithium Ion Battery батареей. Для сохранения срока службы батареи без изменения ёмкости её необходимо полностью заряжать и разряжать.

Включите зарядное устройство в электрическую сеть 220 вольт.

Вставьте терминал в отсек для зарядки.

О нормальном ходе зарядки сигнализирует красный цвет индикатора заряда, в случае мигания – переустановить телефон в зарядный отсек.

Об окончании зарядки свидетельствует смена красного цвета индикатора заряда на зеленый.

Извлеките терминал из зарядного устройства.

Батарея отдельно заряжается аналогично в соответствующем отсеке.

Выключите зарядное устройство из сети.

В связи с нестабильным напряжением в сети, рекомендуется включать зарядное устройство (ЗУ) в сеть через стабилизатор напряжения.

Если заряд не происходит, предоставьте терминал и батарею для ремонта. Наличие ЗУ и документов на терминал обязательно.

### Категорически запрещается:

- отключать батарею от терминала не выполнив правильную процедуру выключения телефона;
- отключать батарею от терминала во время дозвона и в режиме разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля во время разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля к терминалу без батареи;
- включать зарядные устройства в сетевую розетку с подгоревшими или ослабленными контактными клеммами;
- входить и пользоваться пунктом меню, содержащим системные настройки оператора и завода изготовителя.

Всегда отключайте зарядное устройство от сети питания после зарядки батареи.

Компания «Интерднестрком» снимает с себя гарантийные обязательства за несоблюдение пользователем вышеперечисленных пунктов.

## Телефоны для справок:

Отдел обслуживания абонентов..... /0-533/ 6-22-22

Служба поддержки абонентов: .....1199

### Как получить информацию о состоянии лицевого счета.

1. **878** - текстовое сообщение о состоянии счета и пакете обслуживания.
2. **881** - автоответчик о состоянии счета для абонентов лимитированных пакетов IDC (IDC-15, IDC-20, IDC-50, IDC-Престиж)
3. **883** – сервис управления счетом для абонентов пакета Simple.

[www.idknet.com](http://www.idknet.com)

