

Modottel WTE-320



Внимание!

В тексте инструкции применяются следующие обозначения:

"....." - функциональная клавиша

Group - пункт в меню

Выход из меню осуществляется клавишей "End"

ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕРМИНАЛА

Нажать и удерживать кнопку "End/Power".

Выключение терминала производится нажатием на кнопку "End/Power" в течение 3 сек.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИСХОДЯЩЕГО ЗВОНКА

- набрать номер абонента;
- нажать клавишу "Send";
- для окончания разговора нажать клавишу "End".

ОТВЕТ НА ВХОДЯЩИЙ ЗВОНОК

- нажать клавишу "Send";
- после окончания разговора нажать клавишу "End".

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

Для входа в меню записной книжки нажать «Menu», «2», «1», «1» (или правую клавишу джойстика ▶, «1»). Джойстиком выбрать нужный номер и нажать «Send» для дозвона на данный номер.

СОЗДАНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ В ТЕЛЕФОННОЙ КНИГЕ.

1. Набрать номер абонента и нажать правую клавишу выбора "Save".
2. Выбрать джойстиком ▲ ▼ тип телефона (мобильный, домашний, рабочий, другой) и нажать правую клавишу выбора "OK".
3. Набрать с клавиатуры терминала имя и нажать правую клавишу выбора "Save".
Пример: для набора буквы «С» необходимо нажать клавишу «2» три раза подряд.
4. Для выбора индивидуального звонка выбрать строку с изображением ◀ и нажать левую клавишу выбора "Edit", выбрать джойстиком ▲ ▼ мелодию и нажать правую клавишу выбора "OK".
5. Нажать правую клавишу выбора "Save".

ПРОСМОТР СПИСКА ВХОДЯЩИХ, ИСХОДЯЩИХ И ПРОПУЩЕННЫХ ЗВОНКОВ

Нажать «Menu», «1. Call History»:

1. *Incoming Calls* – список входящих звонков
2. *Outgoing Calls* – список исходящих звонков
3. *Missed Calls* – список пропущенных звонков
4. *Call Timer* – время звонков
5. *Call Memo* – запись информации о звонке

Например, для просмотра списка пропущенных звонков необходимо: нажать «Menu», 1, 3, появится список всех пропущенных звонков.

Для того чтобы **УДАЛИТЬ НОМЕР** из списка входящих (исходящих, пропущенных) звонков необходимо нажать «Menu», 1 выбрать нужную категорию, выбрать номер, нажать «Menu», джойстиком выбрать «Delete» и нажать правую клавишу выбора "OK", джойстиком выбрать «YES» и нажать "OK".

Для того чтобы **очистить весь список входящих, исходящих и пропущенных звонков:**

«Menu» ⇒ «5.Settings» ⇒ «3.Security» ⇒ Пароль по умолчанию «0000» ⇒ «5.Clear Memory» ⇒ «1. All Calls» ⇒ «OK» ⇒ джойстиком выбрать «YES» и нажать "OK".

МЕНЮ СООБЩЕНИЙ

Для входа в меню сообщений SMS нажать левую клавишу джойстика.

Появится меню сообщений:

1. *Inbox* - Входящие сообщения
2. *Write Message* – создание сообщения
3. *Info Alerts* – Оповещение о поступлении информации
4. *Outbox* - Исходящие сообщения
5. *Message Folder* – папка хранимых сообщений
6. *Delete Message* – удаление сообщений
7. *Msg Setting* – Настройки сообщений

СОЗДАНИЯ И ОТПРАВКА ТЕКСТОВОГО СООБЩЕНИЯ

1. Для создания и отправки текстового сообщения войти в меню «MESSAGE» (нажав левую клавишу джойстика), выбрать пункт «2. Write Message» и нажать "OK".

2. Набрать номер телефона в формате 777xxxxx (где xxxxx - номер телефона) и нажать "OK".
3. Набрать с клавиатуры текст сообщения и нажать "Save".
4. Нажать левую клавишу выбора «Send».

ЧТЕНИЕ ТЕКСТОВОГО СООБЩЕНИЯ

При поступлении звукового оповещения на дисплее появляется содержимое сообщения. Для чтения пользоваться джойстиком. Для выхода из режима чтения сообщения нажать клавишу «END». Для вызова дополнительных функций нажать клавишу «Option»:

1. Reply – ответить
2. Forward – переслать
3. Save – сохранить
4. Delete – удалить
5. Lock - заблокировать

Для чтения ранее поступивших сообщений войти в меню сообщений *Message* (нажав левую клавишу джойстика), выбрать пункт «1.Inbox» и нажать "OK", выбрать пункт «1.Text Msg» и нажать "OK", джойстиком выбрать текстовое сообщение и нажать клавишу "OK". Для чтения пользоваться джойстиком. Для выхода из режима чтения сообщения нажать клавишу «END».

УДАЛЕНИЕ ВХОДЯЩИХ ТЕКСТОВЫХ СООБЩЕНИЙ

Войти в меню сообщений *Message* (нажав левую клавишу джойстика), выбрать пункт «6.Delete Message» и нажать клавишу "OK". Выбрать пункт «1.Inbox» для удаления входящих сообщений («2.Outbox» для удаления исходящих сообщений, «5.All» для удаления всех сообщений) и нажать клавишу "OK", джойстиком выбрать «YES» и нажать "OK". Для выхода из меню сообщений нажать клавишу «END».

РАБОТА С ГОЛОСОВЫМИ СООБЩЕНИЯМИ

При получении уведомления о поступлении голосового сообщения высвечивается на дисплее надпись «Voice Msg».

Для прослушивания сообщения набрать 979 и нажать клавишу "Send". Пароль по умолчанию 1. Далее следуйте инструкциям автоинформатора.

ВЫБОР МЕЛОДИИ ЗВУКОВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ВЫЗОВА:

- нажать правую клавишу выбора «2nd»
- нажать левую клавишу джойстика «Sounds
- джойстиком выбрать пункт «1. Ringer Tones » и нажать "OK"
- джойстиком (▲ ▼) выбрать понравившуюся мелодию и нажать "OK"
- нажать «End» для выхода из режима установки звонка.

ДЛЯ УСТАНОВКИ ВИБРОЗВОНКА ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ВЫЗОВА:

- нажать правую клавишу выбора «2nd»
- нажать левую клавишу джойстика «Sounds

- джойстиком выбрать пункт **"2. Ringer Setting"** и нажать **"OK"**
- джойстиком (**▲▼**) выбрать тип оповещения и нажать правую клавишу выбора (**OK**).
 - Ring – звуковое оповещение
 - Vibrate – виброзвонок
 - Vib then R – виброзвонок, затем звуковой
 - Vib+Ring – виброзвонок и мелодия одновременно
 - Lamp only – только световое оповещение
- нажать **«End»** для выхода из режима установки звонка.

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ ЗВОНКА

- нажать правую клавишу выбора **«2nd»**
- нажать левую клавишу джойстика **“Sounds”**
- джойстиком выбрать пункт **"4. Volume"** и нажать **"OK"**
- выбрать пункт **"2. Ring volume"** и нажать **"OK"**
- джойстиком (**▲▼**) установить громкость звонка и нажать **"OK"**
- нажать **«End»** для выхода из режима установки звонка.

ЗАМЕНА НАДПИСИ НА ДИСПЛЕЕ

Для замены надписи нажать клавишу **«Menu»**, **"5"**, **"1"**, **"3"**. Клавишей CLR удалить старую надпись, набрать с клавиатуры текст и нажать клавишу **«OK»**. Нажать **«End»** для выхода из режима настроек.

Дополнительные функции:

1. Автоматическое определение номера (АОН).

№ звонящего высвечивается на экране терминала.

2. Ожидание вызова.

Не прерывая текущего разговора, можно принять ещё один звонок. О втором вызове известят короткие звуковые сигналы. На экране отобразится номер второго абонента. Выбор абонента осуществляется нажатием [Send]. **Определив приоритет отключить одного из абонентов, нажав [End].**

3. Трёхсторонняя связь.

Организация разговора одновременно с двумя абонентами:

-дозволившись до абонента №1, набрать №тел. второго абонента и нажать [Send]. **После ответа абонента №2**

нажатием [Send] устанавливается трёхсторонняя связь.

4. Переадресация вызова.

4.1. Немедленная переадресация.

[*]+[0]+[2]+[№телефона для переадресации]+[Send]-включено.

[#]+[0]+[2]+[Send]-выключено.

4.2. Переадресация по «занято».

[*]+[6]+[7]+[№телефона для переадресации]+[Send]-включено.

[#]+[6]+[7]+[Send]-выключено.

4.3. Переадресация по «нет ответа».

[*]+[6]+[1]+[№телефона для переадресации]+[Send]-включено.

Поступающие звонки будут переведены, если ваш телефон не отвечает через 3-5 посылок вызова.

[#]+[6]+[1]+[Send]-выключено.

4.4. Переадресация по «занято» и «нет ответа».

[*]+[2]+[1]+[0]+[№телефона для переадресации]+[Send]-включено.

[#]+[2]+[1]+[0]+[Send]-выключено.

-Активируется оператором связи по заявке клиента.

Зарядка аккумуляторной батареи.

Внимание: Терминал снабжён Lithium Ion Battery батареей. Для сохранения срока службы батареи без изменения ёмкости её необходимо полностью заряжать и разряжать.

Включите зарядное устройство в электрическую сеть 220 вольт.

Вставьте соединительный шнур в терминал. О нормальном ходе зарядки сигнализирует красная лампочка на зарядном устройстве.

Об окончании зарядки свидетельствует зеленая лампочка на зарядном устройстве.

Выключите зарядное устройство из сети.

В связи с нестабильным напряжением в сети, рекомендуется включать зарядное устройство (ЗУ) в сеть через стабилизатор напряжения.

Если заряд не происходит, предоставьте терминал и батарею для ремонта. Наличие ЗУ и документов на терминал обязательно.

Категорически запрещается:

1. отключать батарею от терминала не выполнив правильную процедуру выключения телефона;
2. отключать батарею от терминала во время дозвона и в режиме разговора;
3. подключать зарядное устройство от автомобиля во время разговора;
4. подключать зарядное устройство от автомобиля к терминалу без батарей;
5. включать зарядные устройства в сетевую розетку с перегревшими или ослабленными контактными клеммами;
6. входить и пользоваться пунктом меню, содержащим системные настройки оператора и завода изготовителя.

Всегда отключайте зарядное устройство от сети питания после зарядки батареи.

Компания «Интерднестрком» снимает с себя гарантийные обязательства за несоблюдение пользователем вышеперечисленных пунктов.

Телефон для справок:

оператор..... /0-533/ 6-22-22

Как получить информацию о состоянии лицевого счета.

1. **978** - текстовое сообщение о состоянии счета и пакете обслуживания.
2. **0 533 6 33 33** - автоответчик о состоянии счета

www.idknet.com

Modottel WTE-320



Руководство пользователя

