

модель HCD868(66)TSDL



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- . АОН (FSK/DTMF)
- . 69 входящих звонков с номерами до 16 знаков
- . 20 исходящих звонков с номерами до 16 знаков
- . Отображение даты / времени / недели
- . Повторный звонок на последний входящий / исходящий номер
- . Установка местных телефонных кодов
- . 10 мелодий звонка
- . Пауза
- . Функция удаления номера
- . Счетчик продолжительности разговора
- . Ответ на входящие через спикерфон

ВНИМАНИЕ!!! Для корректной работы телефонного аппарата необходимо наличие 3 элементов питания типа АА (специальный отсек на обратной стороне корпуса).

ПОДГОТОВКА ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА К РАБОТЕ

Извлеките из упаковки телефонный аппарат, телефонную трубку, витой соединительный провод и провод подключения к сети.

Соедините трубку с корпусом телефонного аппарата при помощи витого провода, один конец которого (любой) воткните в гнездо на левой стороне корпуса, другой конец (любой) – в гнездо нижней части телефонной трубки.

Подключите телефонный аппарат к телефонной сети, для чего один конец (любой) соединительного провода воткните в телефонную розетку, а другой – в гнездо на задней панели корпуса с надписью «LINE».

Телефонный аппарат готов к работе.

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ ЗВОНКА

При положенной телефонной трубке нажмите клавишу «Vol/Back Light». Повторными нажатиями на данную клавишу установите необходимую громкость звонка:

«VOL HI» - громко

«VOL Lo» - тихо

ОТВЕТ НА ВЫЗОВ

Если Вы услышите сигнал вызова (звонок), снимите трубку и ведите беседу.

ОТВЕТ НА ВЫЗОВ В РЕЖИМЕ ГРОМКОЙ СВЯЗИ

Ваш аппарат обладает встроенными в корпус микрофоном и громкоговорителем. В режиме «громкой связи» оборудование позволяет вести беседу с абонентом, не пользуясь телефонной трубкой. Разговор

ведется в симплексном режиме. Аппарат переходит в режим «громкой связи» после нажатия на клавишу с изображением динамика.

Если Вы услышите сигнал вызова (звонок), нажмите клавишу «громкой связи» и ведите беседу, не снимая трубки.

НАБОР НОМЕРА

Снимите трубку и набирайте номер нужного Вам абонента с помощью цифрового поля клавиш; при желании в этот номер можно вводить различные служебные символы, такие как короткие пробросы линии (клавиша FLASH), а также спецсимволы для работы аппарата с дополнительными услугами (* и #). По мере ввода цифр и символов аппарат автоматически начинает набор.

НАБОР НОМЕРА В РЕЖИМЕ ГРОМКОЙ СВЯЗИ

Нажав клавишу «громкой связи», Вы услышите характерный тон - так называемый "ответ линии", далее действуйте так же, как при простом наборе номера. После ответа абонента ведите беседу, либо пользуясь громкой связью, либо подняв трубку.

ПОВТОР ПОСЛЕДНЕГО НОМЕРА

Последний набранный номер будет повторен, если после снятия трубки (или нажатия на клавишу «громкой связи») будет нажата клавиша «RD/BD». При этом номер автоматически будет выведен на дисплей и начнется его набор. Чтобы повторить этот номер еще раз, необходимо сначала положить трубку (или нажать клавишу «громкой связи»), затем снова нажать клавишу «RD/BD».

ПРОСМОТР ВХОДЯЩИХ ЗВОНКОВ*

* - только в случае, когда на Ваш абонентский номер заказана услуга «Предоставление идентификации вызывающей линии CLIP (АОН)».

- Нажмите клавишу «GUARD ▼», чтобы просмотреть последний входящий звонок.
- Нажмите клавишу «GUARD ▲», чтобы просмотреть первый входящий звонок.
- Нажатиями на клавиши «GUARD ▼» и «GUARD ▲» можно перемещаться по списку входящих звонков, при этом на экране будет отображаться номер входящего звонка, число и время его поступления.
- Для удаления входящего звонка из памяти нажмите «R/DEL».

ПРОСМОТР ИСХОДЯЩИХ ЗВОНКОВ И НАБОРОВ

- Нажмите клавишу «OUT», чтобы просмотреть последний исходящий звонок или набор.
- Повторными нажатиями на клавиши «OUT» можно перемещаться по списку исходящих звонков или наборов, при этом на экране будет отображаться номер звонка или набора, число и время его осуществления.
- Для удаления исходящего звонка или набора из памяти нажмите «R/DEL».

НАСТРОЙКА

Настройка производится при положенной трубке и отключенной функции «громкая связь».

УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

Нажмите клавишу «SET» после появления надписи «SET 1 DATE» нажмите «SET» еще раз для входа в режим установки даты и времени. Цифры года должны мигать. Далее, используя клавиши «GUARD ▼» и «GUARD ▲», установите последние цифры года, нажмите «SET». Далее используя клавиши «GUARD ▼» и «GUARD ▲» установите месяц, день, часы и минуты. После установки каждой отдельной цифры нажимайте «SET». По завершению установки нажмите «R/DEL».

УСТАНОВКА ЯРКОСТИ ЭКРАНА

Нажмите клавишу «SET» после появления надписи «SET 1 DATE» нажмите «GUARD ▲» до появления надписи «SET 4 Lcd», нажмите «SET». Далее, используя клавиши «GUARD ▼» и «GUARD ▲», установите необходимую яркость дисплея. После установки нажмите «SET». Для выхода из режима установки нажмите «R/DEL».

УСТАНОВКА МЕЛОДИИ ВЫЗОВА

Для установки мелодии вызова нажмите и удерживайте клавишу «Ring/Flash» при положенной трубке в течение 2-х секунд. Повторное нажатие на указанную клавишу меняет мелодию звонка. Возможен выбор из 10 мелодий.

НАСТРОЙКА БУДИЛЬНИКА

Нажмите клавишу «Alarm/Pause» и удерживайте ее 2 секунды до появления надписи «AL 1 OFF». «1» - означает «первый будильник» (возможно установка 3-х). «OF» - состояние будильника (OFF – выключено, ON – включено).

Клавишами «UP» или «DOWN/GUARD» выберите номер будильника, нажмите «SET», затем время срабатывания будильника, нажмите «SET» и тип мелодии будильника, после чего нажмите «SET». После завершения установки нажмите DEL/R.

Помните 1 и 2 будильники будут работать ежедневно. 3-й будильник срабатывает единожды.

ВОЗМОЖНЫЕ ТРУДНОСТИ

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Отсутствует гудок	1. Шнур не в гнезде. 2. Некорректно подключен коннектор.
Телефон не работает	1. Поврежден шнур. 2. Некорректно подключен коннектор. 3. неполадки в линии.
Отсутствует АОН	1. Подключитесь к данной функции у телефонного оператора. 2. Проверьте батарейки.