

**Руководство пользователя  
ТЕЛЕФОННЫМ АППАРАТОМ  
МОДЕЛЬ KX-T2517CID**

**ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ**

- 44 входящих звонков с номерами до 12 знаков
- 15 исходящих звонков с номерами до 24 знаков
- Отображение даты / времени / недели
- Повторный звонок на последний входящий / исходящий номер
- Установка местных телефонных кодов
- Регулировка яркости дисплея
- Сброс и установка времени сброса (1 с, 600мс, 300мс, 180мс, 120мс, 100мс)
- Удержание вызова с музыкальным сопровождением
- Выбор набора Тональный/Импульсный
- Пауза
- Отображение входящих/исходящих звонков
- Функция удаления номера
- Счетчик продолжительности разговора
- 8 ячеек памяти для быстрого набора
- Ответ на входящие через спикерфон
- Автонабор

**ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ С ЛИНИЕЙ**

Установите переключатель DIAL MODE P – T, расположенный сзади корпуса, в требуемое положение:

P – импульсный

T – тональный

**РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ ЗВОНКА И ЗВУКА**

Для регулировки громкости звонка установите переключатель RINGER HI – LOW, расположенный сзади корпуса, в требуемое положение:

HI – громче

LOW – тише

**ОТВЕТ НА ВЫЗОВ**

Если Вы услышите сигнал вызова (звонок), снимите трубку и ведите беседу.

**ОТВЕТ НА ВЫЗОВ В РЕЖИМЕ ГРОМКОЙ СВЯЗИ**

Ваш аппарат обладает встроенными в корпус микрофоном и громкоговорителем. В режиме SP-PHONE подобное оборудование позволяет вести беседу с абонентом, не пользуясь телефонной трубкой. Разговор ведется в симплексном режиме. Громкость звука регулируется. Во избежание возникновения так называемого "микрофонного" эффекта не рекомендуется злоупотреблять этой регулировкой.

Аппарат переходит в режим SP-PHONE после нажатия на одноименную клавишу.

Если Вы услышите сигнал вызова (звонок), нажмите клавишу SP-PHONE и ведите беседу, не снимая трубки.

#### **НАБОР НОМЕРА**

Снимите трубку и набирайте номер нужного Вам абонента с помощью цифрового поля клавиш; при желании в этот номер можно вводить различные служебные символы, такие как: пауза (клавиша PAUSE), короткие пробросы линии (клавиша FLASH), а также спецсимволы для работы аппарата с дополнительными услугами (\* и #). По мере ввода цифр и символов аппарат автоматически начинает набор.

#### **НАБОР НОМЕРА В РЕЖИМЕ ГРОМКОЙ СВЯЗИ**

Нажав клавишу SP-PHONE, Вы услышите характерный тон - так называемый "ответ линии", далее действуйте так же, как при простом наборе номера. После ответа абонента ведите беседу, либо пользуясь громкой связью, либо подняв трубку.

#### **ПОВТОР ПОСЛЕДНЕГО НОМЕРА**

Последний набранный номер будет повторен, если после снятия трубки (или нажатия на клавишу SP-PHONE) будет нажата клавиша REDIAL. При этом номер автоматически будет выведен на дисплей и начнется его набор. Чтобы повторить этот номер еще раз, необходимо сначала положить трубку (или нажать клавишу SP-PHONE), затем снова нажать клавишу REDIAL.

#### **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАМЯТИ**

Ваш аппарат обладает памятью "быстрого набора" на 8 номеров. Номера могут содержать в себе любую последовательность цифр и служебных символов (пауза, короткий проброс линии, переключение на тональный режим набора, а также "\*" и "#").

Запись номера в память:

- Нажмите клавишу STORE, на дисплее появится надпись «INPUT»;
- Наберите номер абонента, на дисплее высветится заносимый номер абонента;
- Нажмите клавишу одной из ячеек памяти Mx (где x = от 1 до 8);

Вызов номера из памяти:

- Поднимите трубку (или нажмите SP-PHONE);
- Нажмите клавишу требуемой ячейки памяти Mx (где x = от 1 до 8);
- После этого на дисплей выводится нужный Вам номер и начинается его набор.

#### **ПРОСМОТР ВХОДЯЩИХ ЗВОНКОВ\***

\* - только в случае, когда на Ваш абонентский номер заказана услуга «Предоставление идентификации вызывающей линии CLIP (АОН)».

- Нажмите клавишу DOWN, чтобы просмотреть последний входящий звонок.
- Нажмите клавишу UP, чтобы просмотреть первый входящий звонок.
- Нажатиями на клавиши UP и DOWN можно перемещаться по списку входящих звонков, при этом на экране будет отображаться номер входящего звонка, число и время его поступления.
- Для удаления входящего звонка из памяти нажмите DEL.

#### **ПРОСМОТР ИСХОДЯЩИХ ЗВОНКОВ И НАБОРОВ**

- Нажмите клавишу OUT/X, чтобы просмотреть последний исходящий звонок или набор.
- Повторными нажатиями на клавиши OUT / X можно перемещаться по списку исходящих звонков или наборов, при этом на экране будет отображаться номер звонка или набора, число и время его осуществления.
- Для удаления исходящего звонка или набора из памяти нажмите DEL.

## НАСТРОЙКА

Настройка производится при положенной трубке и отключенной функции «громкая связь».

### УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

Нажмите клавишу «SET». При появлении “-0123456 ” на экране, нажмите “1” для входа в режим установки даты и времени. Далее, используя цифровую клавиатуру, наберите последние цифры года, месяц, день, часы и минуты. После завершения установки нажмите DEL.

### УСТАНОВКА ЯРКОСТИ ЭКРАНА

Нажмите клавишу «SET». При появлении “-0123456 ” на экране, нажмите “2” для входа в режим установки яркости экрана. Настройте яркость нажатием “UP/+” или “DOWN/- ”, всего 5 вариантов. Яркость по умолчанию 3. После завершения установки нажмите DEL.

## ВОЗМОЖНЫЕ ТРУДНОСТИ

ПРОБЛЕМА	НЕПОЛАДКИ
Отсутствует гудок	Шнур не в гнезде Некорректно подключен коннектор
Телефон не работает	Поврежден шнур Некорректно подключен коннектор Неполадка в линии
Отсутствует АОН	Подключитесь к данной функции у оператора Проверьте батарейки