

**Руководство пользователя
ТЕЛЕФОННЫМ АППАРАТОМ
модель KX-T2591CID**

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- 62 входящих звонков с номерами до 12 знаков
- 16 исходящих звонков с номерами до 24 знаков
- Отображение даты / времени / недели
- Повторный звонок на последний входящий / исходящий номер
- Установка местных телефонных кодов
- Удержание вызова с музыкальным сопровождением
- Выбор набора Тональный/Импульсный
- Пауза
- Отображение входящих/исходящих звонков
- Функция удаления номера
- Счетчик продолжительности разговора
- Ответ на входящие через спикерфон
- Автонабор
- Калькулятор
- Календарь

ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ С ЛИНИЕЙ

Установите переключатель Р – Т, расположенный сзади корпуса, в требуемое положение:

- Р – импульсный
- Т – тональный

ОТВЕТ НА ВЫЗОВ

Если Вы услышите сигнал вызова (звонок), снимите трубку и ведите беседу.

ОТВЕТ НА ВЫЗОВ В РЕЖИМЕ ГРОМКОЙ СВЯЗИ

Ваш аппарат обладает встроенными в корпус микрофоном и громкоговорителем. В режиме SP-PHONE подобное оборудование позволяет вести беседу с абонентом, не пользуясь телефонной трубкой. Разговор ведется в симплексном режиме. Аппарат переходит в режим SP-PHONE после нажатия на одноименную клавишу.

Если Вы услышите сигнал вызова (звонок), нажмите клавишу SP-PHONE и ведите беседу, не снимая трубки.

НАБОР НОМЕРА

Снимите трубку и набирайте номер нужного Вам абонента с помощью цифрового поля клавиш; при желании в этот номер можно вводить различные служебные символы, такие как короткие пробросы линии (клавиша FLASH), а также спецсимволы для работы аппарата с дополнительными услугами (* и #). По мере ввода цифр и символов аппарат автоматически начинает набор.

НАБОР НОМЕРА В РЕЖИМЕ ГРОМКОЙ СВЯЗИ

Нажав клавишу SP-PHONE, Вы услышите характерный тон - так называемый "ответ линии", далее действуйте так же, как при простом наборе номера. После ответа абонента ведите беседу, либо пользуясь громкой связью, либо подняв трубку.

ПОВТОР ПОСЛЕДНЕГО НОМЕРА

Последний набранный номер будет повторен, если после снятия трубки (или нажатия на клавишу SP-PHONE) будет нажата клавиша RD/BAКС. При этом номер автоматически будет выведен на дисплей и начнется его набор. Чтобы повторить этот номер еще раз, необходимо сначала положить трубку (или нажать клавишу SP-PHONE), затем снова нажать клавишу RD/BAКС.

ПРОСМОТР ВХОДЯЩИХ ЗВОНКОВ*

* - только в случае, когда на Ваш абонентский номер заказана услуга «Предоставление идентификации вызывающей линии CLIP (АОН)».

- Нажмите клавишу DOWN/+, чтобы просмотреть последний входящий звонок.
- Нажмите клавишу UP/-, чтобы просмотреть первый входящий звонок.
- Нажатиями на клавиши UP/- и DOWN/+ можно перемещаться по списку входящих звонков, при этом на экране будет отображаться номер входящего звонка, число и время его поступления.
- Для удаления входящего звонка из памяти нажмите DEL.

ПРОСМОТР ИСХОДЯЩИХ ЗВОНКОВ И НАБОРОВ

- Нажмите клавишу OUT/X, чтобы просмотреть последний исходящий звонок или набор.
- Повторными нажатиями на клавиши OUT / X можно перемещаться по списку исходящих звонков или наборов, при этом на экране будет отображаться номер звонка или набора, число и время его осуществления.
- Для удаления исходящего звонка или набора из памяти нажмите DEL.

ФУНКЦИЯ КАЛЬКУЛЯТОРА

Для перехода в режим калькулятора нажмите клавишу «CALCULATOR» (только при положенной телефонной трубке). Для произведения вычислений используйте цифровые и функциональные клавиши:

Клавиша «UP/-» – функция «←»;

Клавиша «DOWN/+» – функций «+»;

Клавиша «OUT / X» – функция «X»;

Клавиша «SET/STO/ ↵» – функция «↵»;

Клавиша «*/.» – функция «,»;

Клавиша «#/» – функция «=»;

Для завершения режима калькулятора снимите и положите телефонную трубку.

НАСТРОЙКА

Настройка производится при положенной трубке и отключенной функции «громкая связь» (SP-PHONE).

УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

Нажмите клавишу «SET/STO/↔» и удерживайте ее 3 секунды, после появления надписи «SET 1 DATE» нажмите «SET/STO/↔» для входа в режим установки даты и времени. Последние цифры года должны мигать. Далее, используя клавиши UP/- и DOWN/+, установите последние цифры года, нажмите SET/STO/↔. Далее используя клавиши UP/- и DOWN/+ установите месяц, день, часы и минуты. После установки каждой отдельной цифры нажимайте SET/STO/↔. По завершению установки нажмите DEL.

УСТАНОВКА ЯРКОСТИ ЭКРАНА

Яркость экрана устанавливается нажатием на клавишу «FL/BRI» при положенной трубке (возможен выбор пяти вариантов яркости).

УСТАНОВКА МЕЛОДИИ ВЫЗОВА

Мелодия вызова устанавливается нажатием клавиши «RING/HD» при положенной трубке (после каждого нажатия Вы прослушиваете соответствующую мелодию). Возможен выбор из 24-х мелодий.

УСТАНОВКА МЕСТНОГО КОДА

(не рекомендуется использовать, ввиду дальнейшего неправильного отображения входящих вызовов и отсутствия возможности осуществления исходящих местных вызовов)

Нажмите клавишу «SET/STO/↔» и удерживайте ее 3 секунды, после появления надписи «SET 1 DATE» нажмите клавишу «UP/-» для входа в режим установки кода. После появления надписи «SET 2 CODE» нажмите «SET/STO/↔», на экране появится «CODE -----». Клавишами «UP/-» или «DOWN/+» выбирайте соответствующую цифру кода. После выбора нажимайте «SET/STO/↔» для перехода к следующей цифре кода. После завершения установки нажмите DEL.

УСТАНОВКА МЕЖДУГОРОДНОГО (МЕЖДУНАРОДНОГО) КОДА

(не рекомендуется использовать, ввиду дальнейшего неправильного отображения входящих вызовов и отсутствия возможности осуществления исходящих междугородних вызовов)

Нажмите клавишу «SET/STO/↔» и удерживайте ее 3 секунды, после появления надписи «SET 1 DATE» нажмите клавишу «UP/-» дважды для входа в режим установки кода. После появления надписи «SET 3 PCODE» нажмите «SET/STO/↔», на экране появится «PCODE --». Клавишами «UP/-» или «DOWN/+» выбирайте соответствующую цифру кода. После выбора нажимайте «SET/STO/↔» для перехода к следующей цифре кода. После завершения установки нажмите DEL.

НАСТРОЙКА БУДИЛЬНИКА

Нажмите клавишу «SET/STO/↔» и удерживайте ее 3 секунды, после появления надписи «SET 1 DATE» нажмите клавишу «DOWN/+» для входа в режим установки будильника. После появления надписи «SET 5 ALERT» нажмите «SET/STO/↔», на экране появится «1 00-00 OFF». «1» - означает «первый будильник» (возможно установка 3-х). «00-00» - время в 24 часов формате на которое вы хотите установить будильник. «OF» - состояние будильника (OFF – выключено, ON – включено).

Клавишами «UP/-» или «DOWN/+» выбирайте соответствующие значения. После выбора нажимайте «SET/STO/÷» для перехода к следующей цифре. После завершения установки нажмите DEL.

ВОЗМОЖНЫЕ ТРУДНОСТИ

ПРОБЛЕМА	НЕПОЛАДКИ
Отсутствует гудок	Шнур не в гнезде Некорректно подключен коннектор
Телефон не работает	Поврежден шнур Некорректно подключен коннектор Неполадка в линии
Отсутствует АОН	Подключитесь к данной функции у оператора Проверьте батарейки