

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ТЕЛЕФОННЫМ АППАРАТОМ МОДЕЛЬ № 6339С

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

1. - Идентификация входящих вызовов (способ кодировки FSK/DTMF);
2. - 12 разрядный LCD экран;
3. - дополнительный LCD экран с часами;
4. - Отображение даты / времени;
5. - Повторный звонок на последний входящий / исходящий номер;
6. - Установка местных телефонных кодов;
7. - Выбор набора Тональный/Импульсный;
8. - Пауза;
9. - Отображение входящих/исходящих звонков;
10. - Счетчик продолжительности разговора;
11. - Ответ на входящие через спикерфон;
12. - Автонабор;
13. - Калькулятор;
14. - 8 типов мелодий (**Восточный фольклор!!!**)

ВНИМАНИЕ! Для корректной работы функций отображения времени и даты, а также просмотра входящих вызовов необходимо наличие в специальном отсеке в нижней части корпуса телефонного аппарата трех аккумуляторных элементов типа «АА».

ПОДГОТОВКА ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА К РАБОТЕ

- Извлеките из упаковки телефонный аппарат, телефонную трубку, витой соединительный провод и провод подключения к сети.
- Соедините трубку с корпусом телефонного аппарата при помощи витого провода, один конец которого (любой) воткните в гнездо на левой стороне корпуса, другой конец (любой) – в гнездо нижней части телефонной трубки.
- Подключите телефонный аппарат к телефонной сети, для чего один конец (любой) соединительного провода воткните в телефонную

розетку, а другой – в гнездо на задней панели корпуса с надписью «LINE1».

Телефонный аппарат готов к работе.

ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ С ЛИНИЕЙ

Установите переключатель Р – Т, расположенный сзади корпуса, в требуемое положение:

Р – импульсный

Т – тональный

ОТВЕТ НА ВЫЗОВ

Если Вы услышите сигнал вызова (звонок), снимите трубку и ведите беседу.

ОТВЕТ НА ВЫЗОВ В РЕЖИМЕ ГРОМКОЙ СВЯЗИ

Ваш аппарат обладает встроенными в корпус микрофоном и громкоговорителем. В режиме SP-PHONE подобное оборудование позволяет вести беседу с абонентом, не пользуясь телефонной трубкой. Разговор ведется в симплексном режиме. Аппарат переходит в режим SP-PHONE после нажатия на одноименную клавишу.

Если Вы услышите сигнал вызова (звонок), нажмите клавишу SP-PHONE и ведите беседу, не снимая трубки.

НАБОР НОМЕРА

Снимите трубку и набирайте номер нужного Вам абонента с помощью цифрового поля клавиш; при желании в этот номер можно вводить различные служебные символы, такие как: короткие пробросы линии (клавиша FLASH/DEL), а также спецсимволы для работы аппарата с дополнительными услугами (* и #). По мере ввода цифр и символов аппарат автоматически начинает набор.

НАБОР НОМЕРА В РЕЖИМЕ ГРОМКОЙ СВЯЗИ

Нажав клавишу SP-PHONE, Вы услышите характерный тон - так называемый "ответ линии", далее действуйте так же, как при простом наборе номера. После ответа абонента ведите беседу, либо пользуясь громкой связью, либо подняв трубку.

8. ПОВТОР ПОСЛЕДНЕГО НОМЕРА

Последний набранный номер будет повторен, если после снятия трубки (или нажатия на клавишу SP-PHONE) будет нажата клавиша RD/BACK. При этом номер автоматически будет выведен на дисплей и начнется его набор. Чтобы повторить этот номер еще раз, необходимо сначала положить трубку (или нажать клавишу SP-PHONE), затем снова нажать клавишу RD/BACK.

ПРОСМОТР ВХОДЯЩИХ ЗВОНКОВ*

* - только в случае, когда на Ваш абонентский номер заказана услуга «Предоставление идентификации вызывающей линии CLIP (АОН)».

- Нажмите клавишу DOWN/÷, чтобы просмотреть последний входящий звонок.
 - Нажмите клавишу UP/X, чтобы просмотреть первый входящий звонок.
 - Нажатиями на клавиши UP/X и DOWN/÷ можно перемещаться по списку входящих звонков, при этом на экране будет отображаться номер входящего звонка, число и время его поступления.
-

ПРОСМОТР ИСХОДЯЩИХ ЗВОНКОВ И НАБОРОВ

- Нажмите клавишу OUT, чтобы просмотреть последний исходящий звонок или набор.
 - Повторными нажатиями на клавиши OUT можно перемещаться по списку исходящих звонков или наборов, при этом на экране будет отображаться номер звонка или набора, число и время его осуществления.
-

НАСТРОЙКА

Настройка производится при положенной трубке и отключенной функции «громкая связь».

УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

Нажмите клавишу «SET/-», после появления на экране надписи «set 1 date» нажмите «SET/-» еще раз для входа в режим установки даты и времени. Последние цифры года должны мигать. Далее, используя клавиши UP/X и DOWN/÷ выберите цифры года, нажмите «SET/-», после этого используя клавиши UP/X и DOWN/÷ выберите месяц, нажмите «SET/-», затем клавиши UP/X и DOWN/÷ выберите число, нажмите «SET/-», затем используя клавиши UP/X и DOWN/÷ выберите час, нажмите «SET/-», затем используя клавиши UP/X и

DOWN/÷ выберите минуты, нажмите «SET/-»). После этого нажмите FLASH/DEL.

НАСТРОЙКА ЯРКОСТИ ДИСПЛЕЯ

Нажмите клавишу «SET/-», после появления на экране надписи «set 1 date» нажимайте клавиши UP/X или DOWN/÷ до появления на экране надписи «set 12 LCD» нажмите «SET/-»). Далее используя клавиши UP/X и DOWN/÷ выберите нужную яркость (мин. – 1, макс. - 5) и нажмите «SET/-»). После этого нажмите FLASH/DEL.

ВЫБОР МЕЛОДИИ

При положенной трубке нажмите клавишу HOLD/RING. На дисплее должна высветиться надпись «RING X». Используя клавиши UP/X и DOWN/÷, выберите мелодию. Внимание! Функция доступна только при вставленных 3 батареях типа АА. (Мелодии носят ярко акцентированный восточный характер).

БУДИЛЬНИК

В данном телефоне есть возможность установки 3-х будильников. Первые два будильника звонят ежедневно в указанное вами время. Третий звонит единожды.

Для установки будильника нажмите клавишу «SET/-»), после появления на экране надписи «set 1 date» нажимайте клавиши UP/X или DOWN/÷ до появления на экране надписи «set 4 ALERt», нажмите «SET/-»). На экране появится надпись «1 00-00 OFF». Цифра 1 означает номер будильника, 00-00 время в 24 часов формате, OFF состояние будильника (OFF – выключен, ON – включен). Далее используя клавиши UP/X и DOWN/÷ выберите требуемое время (переход от одной цифры к другой осуществляется нажатием клавиши «SET/-»), и включите будильник, изменив «OFF» на «ON», нажмите «SET/-»). После этого нажмите FLASH/DEL.

ВОЗМОЖНЫЕ ТРУДНОСТИ

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Отсутствует гудок	<ol style="list-style-type: none">1. Шнур не в гнезде.2. Некорректно подключен коннектор.
Телефон не работает	<ol style="list-style-type: none">1. Поврежден шнур.2. Некорректно подключен коннектор.3. Неполадки в линии.
Отсутствует АОН	<ol style="list-style-type: none">1. Подключитесь к данной функции у телефонного оператора.2. Проверьте батарейки.