

Инструкция по установке и конфигурации IPTV STB SIG-340

Содержимое упаковки



Пульт дистанционного управления



Значения кнопок при настройке ТВ-приставки, «Setup»

| Кнопка | Значение кнопки |
|------------------|--------------------------------------------------|
| «MENU» | Выбрать тип ввода: Заглавные/Прописные/Цифры |
| «?» | Стереть предыдущий символ |
| «Стрелка вправо» | Выбрать пункт меню |
| «Стрелка влево» | Выйти из пункта меню |
| «Стрелка вверх» | Переместиться к другому пункту меню |
| «Стрелка вниз» | Переместиться к другому пункту меню |
| «Стрелка влево» | Ввод, в зависимости от выбранного кнопкой «MENU» |

Установка ТВ-приставки

Шаг № 1 . Распаковать и подключить к телевизору.



При первом подключении необходимо использовать Composite видео выход (RCA) и стерео аудио выход (RCA). Позже Вы можете выбрать в меню настроек «SETUP» видео выход Component/HDMI для более качественного просмотра на плазменном или жидкокристаллическом телевизоре.

Шаг №2 . Подключить к Интернету



Подключите LAN-кабель к разъему DATA на ТВ-приставке и к Вашему ADSL Router или ADSL Modem.



Шаг №3 . Подключить кабель питания и переключить телевизор на сигнал с ТВ-приставки



Подключите кабель питания и переключите Ваш телевизор на видео вход ТВ-приставки (см. инструкцию к Вашему телевизору, чаще всего это кнопка "AV" на пульте телевизора).

После включения питания на передней панели ТВ-приставки загораются красный индикатор **POWER** и зеленый индикатор **ACTIVE**. Одновременно на экране телевизора появляется заставка с надписью «Loading...». Через несколько секунд после этого произойдет окончательная настройка ТВ-приставки и она будет готова к работе. **Приятного просмотра!**