

Kyocera SE 44

Menu / Меню (вход клавишей " MENU ")

Recent Calls – список недавних звонков

1. *All calls – все звонки*
2. *Incoming calls – входящие звонки*
3. *Outcoming calls – исходящие звонки*
4. *Missed Calls – пропущенные звонки*
5. *Erase Resent Calls – удаление звонков*
Incoming calls – входящих
Outcoming calls – исходящих
Missed Calls – пропущенных
Erase All – удалить все

Contacts – записная книжка

1. *View all – показать все*
2. *Add New – добавить новую запись*
3. *Find Name – Найти имя в записной книжке*
4. *Add Voice Dial – Добавить голосовую метку*
5. *Speed Dial List – Список ускоренного набора номеров*
6. *Voice Dial List – Список номеров голосового набора*
7. *Business List – Деловой список*
8. *Personal List – Персональный список*
9. *Information - информация*

Messages – Работа с сообщениями

1. *Voicemail – голосовая почта*
2. *Send Text – отправить сообщение*
Recent List – отправить сохраненные
New address – отправить на новый адрес
Contacts List – отправить по списку контактов
Group Lists- отправить по списку групп
3. *InBox – входящие сообщения*
4. *Net Alerts – NET вызовы*
5. *Outbox – отправленные сообщения*
6. *Saved - сохраненные*
7. *Erase Msgs – удалить сообщения*
InBox – входящие
OutBox - исходящие
Saved Folder – папка с сохраненными сообщениями
All Messages – все сообщения
Information - информация
8. *Group Lists - список групп*
9. *MSG Settings – настройки сообщений*

- Voicemail Number – номер голосовой почты
Alerts – оповещения
- Message Alert – при получении текстового сообщения
- Net Alert – NET оповещение
- Page Alert – Page оповещение
- Voicemail Alert - при получении голосового сообщения
Signature - подпись
Edit AutoText – редактирование автотекста
Callback Number – номер обратного звонка
Msg Receipt – запрос на сообщения
Direct View – прямой просмотр
Save to Outbox – сохранение отправленных сообщений
- Disabled – включить
- Prompt - подсказка
- Enabled – выключить
- Information - информация
Auto-Erase – авто-удаление
- Disabled – включить
- Old InBox Msgs – старые входящие сообщения
- Information - информация
Default Text – заданный по умолчанию текст
- Normal Alpha – нормальный шрифт
- Rapid Mode – быстрый режим
- Information - информация

Web Browser – Веб браузер

Settings – настройки

1. *Silent Mode – выбор способа оповещения*
Vibrate Only – только виброзвонок
Vibe then Ring – виброзвонок, затем звонок
Lights Only – Ламповое оповещение
Normal Sounds – нормальный звук
Information - информация
2. *Sounds – установки звуковых оповещений*
Ringer Volume - Громкость звонка
Ringer Type - Мелодии звонков
My Ringtones - Моя мелодия
Slide Open - Открытие слайда
Slide Close - Закрытие слайда
Business Ring - Деловой звонок
Personal Ring - Персональный звонок
Roam Ringer – звонок в роуминге
Earpiece Volume - Громкость динамика
Key Volume – Громкость нажатия клавиш
Key Length - Длина звука при нажатии клавиш
- Normal - Нормальная

- Long - Длинная
 - Information - Информация
 - Missed Call Alert – Звуковое оповещение пропущенного звонка
 - Disabled - Выключен
 - Enabled – Включен
 - Smart Sounds - Сильные звуки
 - Disabled - Выключен
 - Enabled - Включен
 - Information - Информация
 - Minute Alert – Звуковое оповещение при окончании каждой минуты разговора
 - Disabled - Выключен
 - Enabled - Включен
 - Information - Информация
 - Spkphone Volume - Громкость голосовой связи
3. *Display – настройки дисплея*
Backlighting - Подсветка
- Duration - Продолжительность
- Pwr Save Mode - Экономный режим
On - Вкл
Off - Выкл
Information - Информация
My Banner – Надпись на дисплее
Main Menu View - Вид меню
- Graphic - В виде значков
- List - В виде списка
- Information - Информация
Screen Saver - Заставка
Wallpaper - Заставка экрана
Color Themes - Цвета меню
Auto-Hyphen - Авто Типе
Language – язык меню
Time Format - Формат времени на экране
Contrast - Контрастность
 4. *Voice Service – настройки голосового набора*
Add Voice Dial - Добавить голосовой набор
Erase Voice Dial - Удалить голосовой набор
Voice Training - Обучение голоса
Voice Wake-Up - Активация голосового набора
Voice Answer - Голосовой ответ
Expert Mode - Пробный режим
 5. *Security*
 6. *Call Information – информация о звонках*
Resent Calls Timer - Время недавних звонков
All Calls Timer - Время всех звонков
 7. *Network - сеть*
911 Only - Не используется
Location On - Не используется
Information - Информация

8. *Convenience* – настройки пользователя

- Airplane Mode - Не используется
- Fast Find - Быстрый поиск
- Disabled - Вкл
- Enabled - Выкл
- Information - Информация
- Frequent List - Часто используемые номера
- Disabled - Вкл
- Enabled - Выкл
- Information - Информация
- Hold Call - Не используется
- 1-Touch Dialing - Звонок нажатием одной клавиши
- Disabled - Вкл
- Enabled - Выкл
- Information - Информация
- Open To Answer - Открыть для ответа
- Disabled - Вкл
- Enabled - Выкл
- Information - Информация
- Any Key Answer - Ответ на звонок нажатием SEND
- Disabled - Вкл
- Enabled - Выкл
- Information - Информация

9. *Msg Setting*

- VoiceMail Number - Номер голосовой почты
- Virgin Alerts - Звуки вызова
- Message Alert - Вызов сообщения
- Net Alert - Net вызов
- Page Alert - Вызов страницы
- VoiceMail Alert - Вызов голосовой почты
- Signature - Подпись
- Edit Auto Text - Редактирование авто-текста
- Callback Number - Номер повторного вызова
- Save To Outbox - Сохранение отправленных сообщений
- Disabled - Включить
- Prompt - Подсказка
- Enabled - Выключить
- Information - Информация
- Auto-Erase - Авто-удаление
- Disabled - Включить
- Old InBox Msgs - Старые входящие сообщения
- Information – Информация
- Default Text - Заданный по умолчанию текст
- Normal Alpha - Нормальная альфа
- Rapid Mode - Быстрый режим
- Information - Информация

10. *Accessories*

- Pwr Backlight - Время Подсветки
- Normal - Нормальное
- Always On - Всегда
- Information - Информация
- Headset Ring - Включение наушников
- Auto-Answer - Автоматический ответ

Fun & Games – развлечения и игры

1. *Tetris*
2. *Brick Attack*
3. *Race 21*
4. *Doodler*
5. *My Sounds* – мои мелодии
6. *My Pictures* – мои картинки

Tools – инструментальные средства

1. *Voice Memo* - Голосовые записи
Record New - Новая запись
2. *Scheduler* - Планирование
3. *Alarm Clock* - Будильник
4. *Tip Calculator* - Специальный калькулятор
5. *Calculator* - Калькулятор
6. *Timer* - Настройка часов
7. *Stopwatch* - Секундомер

Phone info – информация о телефоне

Brew Apps - настройки Brew

Руководство пользователя Kyocera SE 44



ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ТЕРМИНАЛА

Отодвинуть панель, нажать и удерживать клавишу "End".

Выключение терминала производится нажатием на клавишу "End" в течение 3 сек.

ВХОДЯЩИЙ ЗВОНОК

- Отодвинуть панель
- Нажать клавишу [Send]
- Для завершения разговора нажать клавишу [End]

ИСХОДЯЩИЙ ЗВОНОК

- Отодвинуть панель
- Набрать номер телефона и нажать клавишу [Send]
- Для завершения разговора нажать клавишу [End]

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

Занесение в память номера абонента.

- Набрать номер абонента.
- Выбрать навигационной клавишей «Save New» и нажать [OK].
- Ввести имя абонента.
- Нажать [OK] при выборе пункта «Save».
- При необходимости произвести дополнительные настройки контакта. Для этого необходимо войти в пункт «Options», [OK]:
 - «Add New» - добавить номер
 - «Assign Ringer» - установить мелодию звонка для данного номера
 - «Unassign Ringer» - снять установку мелодии звонка
 - «Assign Picture» - установить картинку
 - «Unassign Picture» - снять картинку
 - «Erase Contact» - удалить запись
 - «Edit Name» - редактировать имя
 - «Classify Contact» - обозначить категорию
 - «Exit» - выход

или в пункт с номером телефона, [OK]:

- «Send Text Msg» - отправить текстовое сообщение
- «View Number» - просмотр номера
- «Add Voice Dial» - запись для голосового набора
- «Speed Dialing» - ускоренный набор
- «Edit Type» - редактировать тип номера
- «Erase Number» - удаление номера
- «Erase Voice Dial» - удаление голосового набора
- «Edit Number» - редактировать номер
- «Edit Voice Dial» - редактировать запись голосового набора
- «Secret» - секретность
- «Primary Number» - приоритет номера
- «Preperand» - подготовить номер для звонка
- «Exit» - выход

Для просмотра записной книги войти в Меню, выбрать пункт «Contacts», выбрать пункт «View All» и нажать [OK], выбрать

необходимый пункт, нажать [OK].

Или нажать правую клавишу выбора под надписью (**Contacts**).

SMS (Управление текстовыми сообщениями)

Просмотреть сообщение

- При получении оповещения, нажать [OK] («View»), [OK].
- Пролистать сообщение навигационной клавишей.
- Выбрать пункт открывшегося внизу меню:
 - «Erase» - удалить
 - «Save» - сохранить
 - «Options» - дополнительные опции
 - «Reply» - переотправить
 - «Done» - возврат

Для просмотра поступивших ранее сообщений: войти в «Menu» □ «Messages» □ «InBox».

Отправка сообщений:

- «Menu» □ «Messaging» □ «Send Text» □ «OK»
- выбрать пункт «New Address», указать номер телефона, на который отправляется сообщение (формат номера: 777xxxxx), нажать «OK», ввести текст сообщения и нажать «OK».

При удержании правой части навигационной клавиши – выключается виброзвонок, чтобы включить повторить процедуру.

При удержании нижней части навигационной клавиши – выводится список звонков.

Голосовое управление набором номера.

Для набора номера необходимо:

- внести номер телефона в записную книгу (или выбрать его из записной книжки);
- Войти в «Menu» □ «Contacts» □ «Add Voice Dial» □ [OK].
- произнести имя абонента, и повторить его еще раз после команды «повторить».
- Выбрать пункт Add to Existing и нажать [OK]

Выбрать имя из списка существующих контактов и нажать [OK]

Для голосового набора нажать клавишу «Talk» и произнести имя.

Диктофон

Запись: войти в «Menu» □ «Tools» □ «Voice Memo» □ [OK] 2 раза, клавишей «OK» остановить запись. Двойстиком выбрать «Name» и нажать «OK» и еще раз «OK» для сохранения.

Прослушивание: войти в «Menu» □ «Tools» □ «Voice Memo», выбрать запись и нажать «OK» 2 раза.

Удаление: войти в «Menu» □ «Tools» □ «Voice Memo», выбрать запись и нажать «OK», джойстиком выбрать «Erase» и нажать «OK» 2 раза.

Установка будильника.

Войти в «Menu» □ «Tools» □ «Alarm Clock» и нажать [OK]. Выбрать джойстиком пункт «Set» для установки времени будильника, установить нужное время (нажимая соответствующие цифровые клавиши) и нажать [OK].

Меню управления параметрами звонка

Для настройки звуковых параметров надо:

1. Войти в «Menu», выбрать пункт «Settings» и нажать клавишу «OK»
2. Выбрать пункт «Sounds» и нажать клавишу «OK»
3. Для установки мелодии звонка выбрать пункт «Ringer Type» и нажать клавишу «OK». Джойстиком выбрать мелодию и нажать клавишу «OK».

Для установки виброзвонка: войти в «Menu», выбрать пункт «Settings» и нажать клавишу «OK». Выбрать пункт «Silent Mode» и нажать клавишу «OK». Появится меню:

Vibrate Only – только виброзвонок

Vibe then Ring – виброзвонок, затем звонок

Lights Only – Ламповое оповещение

Normal Sounds – нормальный звук

Information - информация

ЗАМЕНА КАРТИНКИ И НАДПИСИ НА ДИСПЛЕЕ

Замена картинки:

1. Войти в «Menu», выбрать пункт «Settings» и нажать клавишу «OK»
2. Выбрать пункт «Display» и нажать клавишу «OK»
3. Для установки картинки выбрать пункт «Wallpaper», джойстиком выбрать картинку и нажать клавишу «OK».
4. Для замены надписи выбрать пункт «My banner» и нажать клавишу «OK», ввести имя с клавиатуры и нажать клавишу «OK».

Дополнительные функции.

1. Автоматическое определение номера (АОН).

№ звонящего высвечивается на экране терминала.

2. Ожидание вызова.

Не прерывая текущего разговора, можно принять ещё один звонок. О втором вызове известят короткие звуковые сигналы. На экране отобразится номер второго абонента. Выбор абонента осуществляется нажатием [Talk]. **Определив приоритет отключить одного из абонентов, нажав [End].**

3. Трёхсторонняя связь.

Организация разговора одновременно с двумя абонентами:

-дозвонившись до абонента №1, набрать №тел. второго абонента и нажать [Talk]. **После ответа абонента №2 нажатием [Talk] устанавливается трёхсторонняя связь.**

4. Переадресация вызова.

4.1. Немедленная переадресация.

[*]+[0]+[2]+[№телефона для переадресации]+[Talk]-включено.

[#]+[0]+[2]+[Talk]-выключено.

4.2. Переадресация по «занято».

[*]+[6]+[7]+[№телефона для переадресации]+[Talk]-включено.

[#]+[6]+[7]+[Talk]-выключено.

4.3. Переадресация по «нет ответа».

[*]+[6]+[1]+[№телефона для переадресации]+[Talk]-включено.

Поступающие звонки будут переведены, если ваш телефон не отвечает через 3-5 посылок вызова.

[#]+[6]+[1]+[Talk]-выключено.

4.4. Переадресация по «занято» и «нет ответа».

[*]+[2]+[1]+[0]+[№телефона для переадресации]+[Talk]-включено.

[#]+[2]+[1]+[0]+[Talk]-выключено.

-Активируется оператором связи по заявке клиента.

Зарядка аккумуляторной батареи.

Внимание: Терминал снабжён Lithium Ion Battery батареями. Для сохранения срока службы батареи без изменения её ёмкости, батарею необходимо заряжать по мере ее разрядки.

-Подключите телефон к зарядному устройству и включите его в сеть.

О нормальном ходе зарядки сигнализирует надпись Phone is charging в выключенном состоянии терминала, поэтапное заполнение секторов индикатора заряда батареи во включенном состоянии.

В верхнем правом углу дисплея индикатор отображает уровень заряда батареи. Об окончании зарядки свидетельствует надпись Charging is complete в выключенном состоянии, полное заполнение секторов индикатора во включенном состоянии.

-Выключите зарядное устройство из сети.

В связи с нестабильным напряжением в сети, рекомендуется включать зарядное устройство (ЗУ) в сеть через стабилизатор напряжения.

Если заряд не происходит, предоставьте терминал и батарею для ремонта. Не забудьте предоставить ЗУ и документы на терминал.

Категорически запрещается:

- отключать батарею от терминала не выполнив правильную процедуру выключения телефона;
- отключать батарею от терминала во время дозвона и в режиме разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля во время разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля к терминалу без батареи;
- включать зарядные устройства в сетевую розетку с подгоревшими или ослабленными контактными клеммами;
- входить и пользоваться пунктом меню, содержащим системные настройки оператора и завода изготовителя.

Всегда отключайте зарядное устройство от сети питания после зарядки батареи.

Компания «Интерднестрком» снимает с себя гарантийные обязательства за несоблюдение пользователем вышеперечисленных пунктов.

Телефон для справок:

оператор..... /0-533/ 6-22-22

Как получить информацию о состоянии лицевого счета.

1. **978** - текстовое сообщение о состоянии счета и

пакете обслуживания.

2. **0 533 6 33 33** - автоответчик о состоянии счета

www.idknet.com

