

Кюсера КХ 2

Меню/ Menu

1. Camera - фото/видеокамера

Для настройки камеры и выбора режима фотосъемки нажать правую клавишу выбора **(Option)**, выбор осуществляется клавишами джойстика ◀▶, подтверждение выбора производится нажатием клавиши **«OK»**.

1. *Video mode* - активация режима «Видеосъемка»
2. *Camera pictures* - сохраненные фото
3. *Setting* - настройки
 - *Flash* - вспышка
 - *Resolution* - разрешение
 - *Low light mode* - активация режима «Плохое освещение»
 - *Self timer* - установить таймер
 - *Multishot* - режим мультисъемки
 - *Shutter sound* - выбор звукового сопровождения при съемке
 - *White balance* - выбор цветового режима при съемке
 - *Quality* - выбор качества съемки
 - *LED* - активация режима LED-фотоподсветки
4. *Cancel* - отмена действия
5. *Brightness* - настройка яркости
6. *Frames* - выбор рамки для съемки
7. *Last* - последнее сохраненное фото
8. *Video mode* - активация режима «Видеосъемка»

Настройка камеры при режиме «Видеосъемка».

Для настройки камеры и выбора режима видеосъемки нажать правую клавишу выбора **(Option)**, выбор осуществляется клавишами джойстика ◀▶, подтверждение выбора производится нажатием клавиши **«OK»**.

1. *Camera mode* - активация режима «Фотосъемка»
2. *Video Album* - сохраненное видео
3. *Setting* - настройки
 - *White balance* - выбор цветового режима при съемке
 - *Quality* - выбор качества съемки
 - *LED* - активация режима LED-фотоподсветки
4. *Cancel* - отмена действия
5. *Brightness* - настройка яркости
6. *Last* - последнее сохраненное фото
7. *Video mode* - активация режима «Видеосъемка»

2. Contacts - записная книга

1. *View all* - просмотреть все
2. *Add New* - добавить новый контакт
3. *Find Name* - поиск по имени
4. *Add voice Dial* - добавить голосовой набора
5. *Speed Dial List* - список контактов с быстрым набором номера
6. *Voice Dial List* - список контактов с голосовым набором
7. *Business List* - бизнес список
8. *Personal List* - персональный список

3. Recent Calls - информация о звонках

1. *All Calls* - все звонки
2. *Incoming Calls* - входящие звонки
3. *Outgoing Calls* - исходящие звонки
4. *Missed Calls* - пропущенные звонки
5. *Erase Lists* - удалить историю звонков
 1. *Incoming Calls* - входящие звонки
 2. *Outgoing Calls* - исходящие звонки

3. *Missed Calls* - пропущенные звонки

4. *Erase All* - удалить все

6. *Resent Calls timer* - очистить историю звонков

7. *All Calls timer* - длительность и количество звонков за все

8. *Kilobyte counter* - объем информации при передаче данных

3. Messaging - работа с сообщениями

1. *New Text Msg* - создать текстовое сообщение

2. *New Pix Msg* - создать MMS-сообщение

3. *Voicemail* - голосовая почта

4. *Inbox* - входящие сообщения

5. *Browser Alerts* - не используется

6. *Outbox* - исходящие сохраненные сообщения

7. *Saved* - сохраненные сообщения

8. *Drafts* - черновики сообщений

9. *Message Settings* - настройки

1. *Alerts* - сигналы оповещения при получении сообщений

2. *Signature* - подпись при отправке сообщения

3. *Auto Retrieve* - автоматическое открытие при получении сообщения

4. *Callback number* - не используется

5. *Text Msg receipt* - подтверждение об отправке текстового сообщения

6. *Pix Msg receipt* - подтверждение об отправке MMS-сообщения

7. *Save to outbox* - сохранение сообщения при отправке

- 8. *Auto-erase* - автоматическое удаление после прочтения
- 9. *Default text* - выбор шрифта
- 10. *Voicemail number* номер голосовой почты
- 10. *Group Lists* - список групп
- 11. *Erase Messages* - удалить сообщения
 - 1. *Inbox* - удалить входящие сообщения
 - 2. *Outbox* - удалить исходящие сохраненные сообщения
 - 3. *Saved Folder* - удалить сохраненные сообщения
 - 4. *Drafts* - удалить черновики сообщений
 - 5. *All messages* - удалить все сообщения

4. *Get it now* - не используется

5. *Mobile Web* - браузер (WAP)

6. *Media Gallery* - медиа-галерея

- 1. *Camera pictures* - сохраненные фото
- 2. *Images* - изображения
 - *Saved image* - встроенные изображения
 - *Wallpapers* - выбор картинки на дисплее
 - *Screen savers* - выбор заставки на дисплее
 - *Caller IDs* - выбор картинки для контакта
 - *Doodles* - не используется
- 3. *Sounds* - мелодии и звуки
 - *Save sounds* - загруженные мелодии

- *Ringers* - встроенные мелодии
- *Voice memos* - записанные на диктофон
- 4. *Videos* - видео в телефоне
 - *Video album* - снятые встроенной видеокамерой
 - *Saved video* - загруженные видео файлы

4. *Settings* - настройки телефона

- 1. *Silent Mode* - режим звонков
 - 1. *Vibrate only* - только виброзвонок
 - 2. *Vibrate then Ring* - виброзвонок + звонок
 - 3. *Lights only* - только подсветка дисплея
 - 4. *Normal sounds* - нормальный звук
- 2. *Sounds* - звуки
 - 1. *Ringer volume* - громкость звонка
 - 2. *Ringer Type* - выбор мелодии звонка
 - 3. *Business Ring* - тип звонка при выборе бизнес-группы номеров
 - 4. *Personal Ring* - тип звонка при выборе группы «личные» номеров
 - 5. *Roam Ring* - тип звонка при нахождении в зоне роуминга
 - 6. *Swivel open* - звуковое сопровождение при открытии крышки телефона
 - 7. *Swivel close* - звуковое сопровождение при закрытии крышки телефона
 - 8. *Pwr On/Off* - тип звукового оповещения при включении/отключении телефона
 - 9. *Key Volume* - громкость при нажатии клавиш
 - 10. *Key length* - длина тона при нажатии клавиш
 - 11. *Missed Call Alert* - оповещение о пропущенных звонках
 - 12. *Smart Sound* - качество звука

- 13. *Minute Alert* - оповещение об истечении 1 минуты разговора
- 14. *Earpiece Volume* - громкость динамика
- 15. *Speakerphone Volume* - громкость функции «громкая связь»
- 2. *Display* - дисплей
 - 1. *My Banner* - надпись на дисплее
 - 2. *Main Menu View* - вид меню
 - 3. *Color Themes* - главного темы главного меню
 - 4. *Wallpaper* - выбор картинки на дисплее
 - 5. *Screen Saver* - выбор заставки дисплея
 - 6. *Backlighting* - время подсветки дисплея
 - *Duration* - настройка времени отключение подсветки
 - *Pwr save mode* - экономный режим активного дисплея (режим экономичного расходования батареи)
 - 7. *Auto-Hyphen* - автодефис
 - 8. *Language* - выбор языка
 - 9. *Time/Date Format* - вид часов
 - 10. *Contrast* - настройка контрастность дисплея
 - 11. *Brightness* - настройка яркости дисплея
- 3. *Convenience* - настройка других функций
 - 1. *Swivel Answer* - переход в режим разговора при открытии телефона
 - 2. *Swivel End* - окончание разговора при закрытии телефона
 - 3. *Fast find* - быстрый поиск
 - 4. *Frequent list* - список часто используемых номеров
 - 5. *Hold call* - не используется
 - 6. *1-touch Dialing* - активация функции быстрого набора номера
 - 7. *Call Gaurd* - установка защиты на номера

4. *Voice features* - настройка голосовых функций

1. *Add voice dial* - добавить голосовой набор номера
2. *Delete voice dial* - удалить голосовые номера
3. *Voice training* - не используется
4. *Voice wake-up* - не используется
5. *Voice answer* - не используется
6. *Expert mode* - не используется
7. *Hold call* - не используется

5. *Messaging* - настройки отправки сообщений

1. *Alerts* - сигналы оповещения при получении сообщений
2. *Signature* - подпись при отправке сообщения
3. *Auto Retrieve* - автоматическое открытие при получении сообщения
4. *Callback number* - не используется
5. *Text Msg receipt* - подтверждение об отправке текстового сообщения
6. *Pix Msg receipt* - подтверждение об отправке MMS-сообщения
7. *Save to outbox* - сохранение сообщения при отправке
8. *Auto-erase* - автоматическое удаление после прочтения
9. *Default text* - выбор шрифта
10. *Voicemail number* - номер голосовой почты

6. *Security* - не используется

7. *Network* - не используется

8. *Accessories* - дополнительные возможности

1. *Power Backlight* - режимы подсветки дисплея

2. *Headset ring* - настройка звонка при использовании наушников

3. *Auto Answer* - активация автоответчика

4. *Com port speed* - не используется

5. *TTY Device* - не используется

5. *Tools* - дополнительные функции

1. *Scheduler* - календарь

2. *Alarm Clock* - будильник

3. *Tip Calculator* - тип калькулятора

4. *Calculator* - калькулятор

5. *Timer* - таймер

6. *Stopwatch* - секундомер

7. *Doodles* - создание своих рисунков

6. *Phone Info* - информация о телефоне



Внимание!

В тексте инструкции применяются следующие обозначения:

«...» - функциональная клавиша

(...) - значение клавиш выбора

«ОК» - подтверждение выбора

Выход из меню осуществляется клавишей «End»

Включение терминала

Нажать и удерживать кнопку «End»

Выключение терминала производится нажатием на кнопку «End» в течение 3 сек.

Осуществление исходящего звонка

- Набрать номер абонента;
- Нажать клавишу «Talk»;
- Для окончания разговора нажать клавишу «End».

Ответ на входящий звонок

- Нажать клавишу «Talk»
- После окончания разговора нажать клавишу «End».

Для просмотра исходящих звонков войти в **Menu**, выбрать пункт «Recent Calls», выбрать пункт «Incoming Calls» войти в него, нажав «ОК», выбрать нужный номер и нажать «ОК» для просмотра подробной информации.

Для просмотра входящих звонков войти в **Menu**, выбрать пункт «Recent Calls», выбрать пункт «Outgoing Calls» войти в него, нажав «ОК», выбрать нужный номер и нажать «ОК» для просмотра подробной информации.

Для просмотра пропущенных звонков войти в **Menu**, выбрать пункт «Recent Calls», выбрать пункт «Missed Calls» войти в него, нажав «ОК», выбрать нужный номер и нажать «ОК» для просмотра подробной информации.

Удаление из списка

Войти в **Menu**, выбрать пункт «Recent Calls», выбрать пункт «Erase Call list», нажав «ОК», выбрать нужный список:

1. *Incoming Calls* - входящие звонки
2. *Outgoing Calls* - исходящие звонки
3. *Missed Calls* - пропущенные звонки

4. *Erase All* - удалить все

Нажать «ОК», левой клавишей выбора «Yes», весь список вызовов будет удален.

Записная книжка

Для входа в меню записной книжки нажать клавишу **Menu** или правую клавишу выбора «Contacts».

Для внесения номера в записную книгу:

Набрать необходимый номер телефона, нажать «ОК», ввести имя контакта, нажать «ОК» - контакт сохранен

Для установки дополнительных опций на нужный номер необходимо:

1) выбрать имя контакта нажать «ОК», нажать правую клавишу выбора (**Options**), нажать «ОК» выбрать необходимый пункт:

- *Add new* - добавить новый
- *Assign ringer* - присвоить мелодию контакту
- *Unassign ringer* - отменить присвоение мелодию
- *Assign Pix* - присвоить изображение
- *Unassign Pix* - отменить присвоение изображения
- *Edit name* - редактировать имя контакт
- *Erase contact* - удалить контакт
- *Classify contact* - классифицировать контакт
- 2) выбрать номер контакта нажать «ОК», нажать правую клавишу выбора (**Options**), нажать «ОК» выбрать необходимый пункт:
- *Send text Msg* - отправить сообщение
- *Send Pix Msg* - присвоить мелодию контакту
- *Unassign ringer* - отменить присвоение мелодию
- *View number* - просмотреть номер
- *Add voice dial* - добавить голосовой набор номера
- *Add Speed dial* - добавить быстрый набор номера
- *Edit type* - выбрать тип номера
- *Erase number* - удалить номер

- *Erase Voice dial* - удалить голосовой набор номера
- *Edit number* - редактировать номер
- *Edit Voice dial* - редактировать голосовой набор номера
- *Secret* - редактировать голосовой набор номера

Для поиска телефонного номера войти в меню записной книги **«Contacts»**,

- 1) выбрать пункт **«View All»**, нажать «OK», с помощью джойстика  найти необходимый телефонный номер или выбрать пункт меню **«Find name»**, нажать «OK», ввести начальные буквы контакта, нажать «OK», для более подробной информации о контакте нажать «OK».
- 2) или нажать правую клавишу выбора (**Contacts**) - отобразится весь список звонков. Выбрать необходимый контакт и для просмотра более детальной информации нажать «OK».

Для удаления телефонного номера из телефонной книги, необходимо войти в **Menu**, выбрать пункт меню **«Contacts»** выбрать пункт **«Erase call lists»**, нажать «OK», выбрать нужный список:

5. *Incoming Calls* - удалить входящие звонки
6. *Outgoing Calls* - удалить исходящие звонки
7. *Missed Calls* - удалить пропущенные звонки
8. *Erase All* - удалить все

Для подтверждения удаления нажать левую клавишу выбора (**Yes**).

Меню сообщений

Войти в **Menu**, выбрать пункт меню, выбрать **«Messaging»** и нажать «OK».

Для создания и отправки текстового сообщения: войти в **Menu**, выбрать пункт меню **«Messaging»**, выбрать пункт **«New Text Message»**, нажать «OK», выбрать пункт **«New address»**. Набрать необходимый номер телефона для отправки, нажать «OK», набрать с клавиатуры текст сообщения, нажать «OK». Для отправки нажать левую клавишу выбора (**Send**).

Для чтения поступившего сообщения: при поступлении звукового оповещения и сигнализации символа  на дисплее, выбрать пункт **«Inbox»**, нажать «OK», или войти в меню **«Messaging»**, нажать «OK», выбрать пункт **«Inbox»**, нажать «OK», выбрать текстовое сообщение, нажать «OK». Для чтения пользоваться джойстиком. Для удаления нажать «OK», нажать левую клавишу выбора **Erase**, и нажать **Yes**.

Настройка звукового оповещения

Для выбора способа оповещения при поступлении вызова: войти в **Menu**, выбрать пункт **«Settings»**, нажать «OK», выбрать пункт **«Silent mode»**, нажать «OK», выбрать способ оповещения:

5. *Vibrate only* - только виброзвонок
6. *Vibrate then Ring* - виброзвонок + звонок
7. *Lights only* - только подсветка дисплея
8. *Normal sounds* - нормальный звук

Нажать «OK», выбрать мелодию, нажать «OK».

Для выбора мелодии звукового оповещения при поступлении вызова: войти в **Menu**, выбрать пункт **«Settings»**, нажать «OK», выбрать пункт **«Sounds»**, нажать «OK», выбрать пункт **«Ringer Type»**, нажать «OK», выбрать мелодию, нажать «OK».

Для регулировки громкости звонка: войти: войти в **Menu**, выбрать пункт **«Settings»**, нажать «OK», выбрать пункт **«Sounds»**, нажать «OK», выбрать пункт **«Ringer Volume»**, нажать «OK», клавишами джойстика установить громкость, нажать «OK».

Для регулировки громкости динамика: войти: войти в **Menu**, выбрать пункт **«Settings»**, нажать «OK», выбрать пункт **«Sounds»**, нажать «OK», выбрать пункт **«Earpiece volume»**, нажать «OK», клавишами джойстика установить громкость, нажать «OK».

Для выбора звукового оповещения при поступлении сообщения: войти в **Menu**, выбрать пункт **«Messaging»**, выбрать пункт **«Message Settings»** нажать «OK», выбрать пункт **«Alerts»**, нажать «OK», выбрать **«Message Alert»** нажать «OK», выбрать пункт **«Message Alert»**, нажать «OK», выбрать мелодию, нажать «OK».

Для выбора звукового оповещения при поступлении голосового сообщения: войти в **Menu**, выбрать пункт **«Messaging»**, выбрать пункт **«Message Settings»** нажать «OK», выбрать пункт **«Alerts»** нажать «OK», выбрать **«Voicemail Alert»** нажать «OK», выбрать мелодию и нажать «OK».

Регулировка громкости при нажатия клавиш: войти в **Menu**, выбрать пункт **«Settings»**, нажав «OK», выбрать пункт **«Sounds»**, нажать «OK», выбрать пункт **«Key Volume»**, установить нужную громкость клавишами джойстика и нажать «OK».

Для выбора звукового оповещения при открытии/закрытии телефона: войти в **Menu**, выбрать пункт **«Settings»**, нажать «OK», вы-

брать пункт «**Sounds**», нажать «ОК», выбрать необходимый пункт:

- «**Swivel Open**» - звуковое оповещение при открытии телефона

- «**Swivel Close**» - звуковое оповещение при закрытии телефона

Выбрать мелодию, нажать «ОК».

Настройка дисплея

Для замены надписи на дисплее, войти в **Menu**, выбрать пункт «**Settings**» нажать «ОК», выбрать пункт «**Display**» нажать «ОК», выбрать пункт «**My Banner**» нажать «ОК», нажать правую клавишу выбора «**Edit**», ввести надпись и нажать клавишу **Save**.

Для настройки контрастности дисплея, войти в **Menu**, выбрать пункт «**Settings**» нажать «ОК», выбрать пункт «**Display**» нажать «ОК», выбрать пункт «**Contrast**» нажать «ОК», установить контрастность и нажать «ОК».

Для настройки времени подсветки дисплея, войти в **Menu**, выбрать пункт «**Settings**» нажать «ОК», выбрать пункт «**Display**» нажать «ОК», выбрать пункт «**Backlighting**» нажать «ОК», выбрать время подсветки и нажать «ОК».

Для настройки яркости дисплея, войти в **Menu**, выбрать пункт «**Settings**» нажать «ОК», выбрать пункт «**Display**» нажать «ОК», выбрать пункт «**Brightness**» нажать «ОК», выбрать время подсветки и нажать «ОК».

Для установки изображения на дисплее, войти в **Menu**, выбрать пункт «**Settings**» нажать «ОК», выбрать пункт «**Display**» нажать «ОК», выбрать пункт «**Wallpaper**» нажать «ОК», выбрать изображение и нажать «ОК».

Для установки заставки на дисплее, войти в **Menu**, выбрать пункт «**Settings**» нажать «ОК», выбрать пункт «**Display**» нажать «ОК», выбрать пункт «**Screen Saver**» нажать «ОК», выбрать изображение и нажать «ОК».

Для формата даты и времени на дисплее, войти в **Menu**, выбрать пункт «**Settings**» нажать «ОК», выбрать пункт «**Display**» нажать «ОК», выбрать пункт «**Time/Date format**» нажать «ОК», выбрать формат и нажать «ОК».

WAP

Войти в **Menu**, выбрать пункт «**Mobile Web**» нажать «ОК». Для выхода удерживать клавишу «**End**».

Установка будильника

Для установки будильника войти в **Menu** выбрать пункт «**Tools**», нажать «ОК», выбрать пункт «**Alarm Clock**», нажать «ОК», выбрать **Alarm** и нажать правую клавишу выбора (**Set**), установить дату, время и сигнал оповещения, нажать **Done**.

Для отключения будильника нажать левую клавишу выбора (**Disable**)

РАБОТА С КАМЕРОЙ Фотографирование

1. Нажать функциональные клавиши «**Camera**» или войти в **Menu**, выбрать «**Camera**», нажать «ОК».

2. Навести на объект и нажать левую клавишу выбора (**Capture**).

Для настройки камеры и выбора режима фотосъемки нажать правую клавишу выбора (**Option**), выбор осуществляется клавишами джойстика ◀▶, подтверждение выбора производится нажатием клавиши «ОК».

9. **Video mode** - активация режима «Видеосъемка»

10. **Camera pictures** - сохраненные фото

11. **Setting** - настройки

- **Flash** - вспышка

- **Resolution** - разрешение

- **Low light mode** - активация режима «Плохое освещение»

- **Self timer** - установить таймер

- **Multishot** - режим мультисъемки

- **Shutter sound** - выбор звукового сопровождения при съемке

- **White balance** - выбор цветового режима при съемке

- **Quality** - выбор качества съемки

- **LED** - активация режима LED-фотоподсветки

12. **Cancel** - отмена действия

13. **Brightness** - настройка яркости

14. **Frames** - выбор рамки для съемки

15. **Last** - последнее сохраненное фото

16. **Video mode** - активация режима «Видеосъемка»

Видеосъемка

1. Нажать и удерживать в течение 2-3 секунд функциональные клавиши «**Camera**» или войти в **Menu**, выбрать «**Camera**», нажать «ОК», нажать правую клавишу (**Option**), клавишами джойстика выбрать пункт «**Video mode**», камера перейдет в режим «Видеосъемка».

2. Навести на объект и нажать левую правую выбора (**Record**).

3. Для настройки камеры и выбора режима видеосъемки нажать правую клавишу выбора (**Option**), выбор осуществляется клавишами джойстика ◀▶, подтверждение выбора производится нажатием клавиши «ОК».

1. **Camera mode** - активация режима «Фотосъемка»

2. **Video Album** - сохраненное видео

3. **Setting** - настройки

- *White balance* - выбор цветового режима при съемке
 - *Quality* - выбор качества съемки
 - *LED* - активация режима LED-фотоподсветки
4. *Cancel* - отмена действия
 5. *Brightness* - настройка яркости
 6. *Last* - последнее сохраненное фото
 7. *Video mode* - активация режима «Видеосъемка»

- *Send* - отправить
- *Record new* - начать съемку
- *Erase* - удалить
- *Detail* - информация
- *Erase all* - удалить все

Просмотр фото и видео

Войти в *Menu*, выбрать «*Media Gallery*», нажать «ОК»,

Для просмотра фото

Выбрать «*Camera pictures*», нажать «ОК», выбрать сохраненное фото, нажать левую клавишу выбора «*View*».

Для изменения дополнительных настроек, нажать правую клавишу выбора (*Option*) и выбрать необходимый пункт меню:

- *Send* - отправить
- *Take photo* - сфотографировать
- *Erase* - удалить
- *Assign* - использовать как
 - *Caller Id* - на звонок
 - *Wallpaper* - изображение
 - *Screen Saver* - заставку
- *Send to online* - не используется
- *Rename* - переименовать
- *Detail* - информация

Для просмотра видео

Выбрать «*Videos*», нажать «ОК», выбрать «*Video album*», нажать «ОК», для просмотра нажать левую клавишу выбора (*Play*).

Для изменения дополнительных настроек, нажать правую клавишу выбора (*Option*) и выбрать необходимый пункт меню:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

1. Автоматическое определение номера (АОН).

№ звонящего высвечивается на экране телефона.

2. Ожидание вызова.

Не прерывая текущего разговора, можно принять ещё один звонок. О втором вызове известят короткие звуковые сигналы. На экране отобразится номер второго абонента. Выбор абонента осуществляется нажатием [Talk].

Определив приоритет, отключить одного из абонентов, нажав [End].

3.Трехсторонняя связь.

Организация разговора одновременно с двумя абонентами:

- дозвонившись до абонента №1, набрать № тел. второго абонента и нажать [Talk].

После ответа абонента №2 нажатием [Talk] устанавливается трёхсторонняя связь.

4. Переадресация вызова.

4.1. Немедленная переадресация.

[*]+[0]+[2]+[№ телефона для переадресации]+[Talk] - включено.

[#]+[0]+[2]+[Talk] - выключено.

4.2. Переадресация по «занято».

[*]+[6]+[7]+[№ телефона для переадресации]+[Talk] - включено.

[#]+[6]+[7]+[Talk] - выключено.

4.3. Переадресация по «нет ответа».

[*]+[6]+[1]+[№ телефона для переадресации]+[Talk] - включено.

Поступающие звонки будут переведены, если ваш телефон не отвечает через 3-5 посылок вызова.

[#]+[6]+[1]+[Talk] - выключено.

4.4. Переадресация по «занято» и «нет ответа».

[*]+[2]+[1]+[0]+[№ телефона для переадресации]+[Talk] - включено.

[#]+[2]+[1]+[0]+[Talk] - выключено.

Услуга переадресация вызова активируется оператором связи по заявке клиента.

Зарядка аккумулятора батареи.

Внимание: Телефон снабжён Lithium Ion Battery батареей. Заряжать батарею можно по мере необходимости, это не сказывается на емкости батареи. Для увеличения срока службы батареи её необходимо периодически полностью разряжать.

Включите зарядное устройство в электрическую сеть 220 вольт.

Вставьте соединительный шнур в телефон.

Выключите зарядное устройство из сети.

В связи с нестабильным напряжением в сети, рекомендуется включать зарядное устройство (ЗУ) в сеть через стабилизатор напряжения.

Если заряд не происходит, предоставьте телефон и батарею для ремонта. Наличие ЗУ и документов на телефон обязательно.

Категорически запрещается:

- отключать батарею от телефона, не выполнив правильную процедуру выключения телефона;
- отключать батарею от телефона во время дозвона и в режиме разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля во время разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля к телефону без батареи;
- включать зарядные устройства в сетевую розетку с подгоревшими или ослабленными контактными клеммами;
- входить и пользоваться пунктом меню, содержащим системные настройки оператора и завода изготовителя.

Всегда отключайте зарядное устройство от сети питания после зарядки батареи.

Компания «Интерднестрком» снимает с себя гарантийные обязательства за несоблюдение пользователем вышеперечисленных пунктов.

Служба поддержки абонентов: 1199

Как получить информацию о состоянии лицевого счета:

1. **878** - текстовое сообщение о состоянии счета и пакете обслуживания
2. **881** - автоответчик о состоянии счета для абонентов лимитированный пакетов обслуживания (IDC-15, IDC-20, IDC-30, IDC-50, IDC-Престиж)
3. **883** - сервис управления счетом для абонентов пакета «Simple»
4. **888** - Автоматическая Система Самообслуживания Абонентов (ACCA)

