

## LG RD 2630

### Menu/Меню

#### 1. Names - записная книга (список контактов)

1. **Add name** - создать новый контакт
2. **Find** - поиск контакта
3. **Groups** - группы контактов
  1. **Family** - семья
  2. **Relatives** - родственники
  3. **Friends** - друзья
  4. **Business** - бизнес
  5. **Colleague** - коллеги
  6. **School** - школа
  7. **Club** - клуб
  8. **VIP** - VIP-персоны
  9. **No Group** - общая
4. **Speed Dials** - быстрый набор номера

#### 2. Messages - работа с сообщениями

1. **Write** - написать сообщение
2. **Inbox** - входящие
3. **Outbox** - исходящие
4. **Voice mail** - голосовые сообщения
5. **Archive** - все сохраненные сообщения
6. **Drafts** - черновики отправленных сообщений
7. **Templates** - автотекст, готовые сообщения
8. **SMS-Groups** - создание групп номеров для отправки СМС
9. **Erase Msgs** - удаление сообщений
10. **Messages Settings** - настройки
  - **Priority** - приоритет отправки

- **Delivery Ack** - подтверждение об отправки сообщения
- **Save Sent message** - сохранение исходящих сообщений
- **Auto Delete Inbox** - автоматическое удаление входящих

#### 3. Call History - история звонков

1. **Missed** - пропущенных звонков
2. **Received** - входящих звонков
3. **Dialled** - исходящих звонков
4. **In Call Memo** - не используется
5. **Call duration** - информация о длительности звонков
  - **Call Last Dialledl** - длительность последнего звонка
  - **Total Dialed Calls** - количество исходящих звонков
  - **All Calls** - информация о всех звонках
  - **Reset Call duration** - удаление информации о звонках
6. **Erase History** - удалить информация о звонках
  1. **Erase Missed** - удалить историю пропущенных звонков
  2. **Erase Received** - удалить историю входящих звонков
  3. **Erase Dialled** - удалить историю исходящих звонков

#### 4. Profiles - профили звука

1. **Vibrate Only** - оповещение только виброзвонком
2. **Silent** - тихий режим, оповещение только подсветкой
3. **General** - звуковое оповещение

4. **Outdoor** - установка особых настроек звукового оповещения
5. **Headset** - установка звукового оповещения при использовании наушниками

#### 5. Display - настройки дисплея

1. **Idioma** - выбор языка меню (не используется)
2. **Clock** - включение/отключение часов на дисплее
3. **Wallpaper** - фон дисплея
  - **Theme** - фон дисплея
  - **Profiles** - не используется
  - **Banner** - надпись на дисплее
4. **Screen Saver** - заставка на дисплее
  - **Theme** - фон заставки
  - **Add text** - добавить текст
  - **Waiting time** - время включения заставки
5. **Menu Style** - вид меню
  - **Icone** - иконки
  - **List** - список
6. **Rhythmic Lighting** - ритмичная подсветка дисплея при получении входящего вызова
7. **Backlight** - настройка режима подсветки дисплея
8. **Contrast** - настройка контрастности дисплея

## **6. Setting - настройки телефона**

1. **My menu** - не используется

2. **Call** - настройка при получении звонков

- *Any key answer* - ответ на исходящий вызов нажатием любой клавиши

- *Auto Redial* - не используется

- *Banner* - надпись на дисплее

3. **Phone** - дисплея

- *Key guard* - фон дисплея

- *Airplane Mode* - не используется

- *Power Sound* - звуки при включении/отключении

- *Service Alert* - сервисные оповещения

- *Version* - версия прошивки

- *Phone number* - номер телефона

4. **Security** - не используется

5. **System** - не используется

6. **Pref Carrier** - не используется

## **6. Organizer - настройки телефона**

1. **Scheduler** - календарь

2. **Memo** - блокнот

3. **Alarm** - будильник

4. **Stopwatch** - секундомер

5. **Calculator** - калькулятор

6. **Currency Converter** - конвертер

7. **World Clock** - мировое время

## **7. Games - игры**

## Руководство пользователя LG RD 2630



Выход из меню осуществляется клавишей «End»

«...» - функциональная клавиша

(...) - значение клавиш выбора

«OK» - подтверждение выбора

Выход из меню осуществляется клавишей

«End»

### ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕРМИНАЛА

Нажать и удерживать кнопку «End». Включение терминала производится нажатием на кнопку «End» в течение 2-3 секунд.

### ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИСХОДЯЩЕГО ЗВОНКА:

- 1) набрать номер абонента (неправильно введенные символы удаляются клавишей «Clear»
- 2) нажать клавишу «Call»
- 3) для окончания разговора нажать клавишу «End»

### ОТВЕТ НА ВХОДЯЩИЙ ЗВОНОК

1. нажать клавишу «Call»
2. для окончания разговора нажать клавишу «End»

### БЛОКИРОВКА КЛАВИАТУРЫ

1. нажать и удерживать клавишу «0»;
2. для разблокировки - нажать и удерживать клавишу «0».

### ПРОСМОТР НОМЕРОВ ТЕЛЕФОНОВ ВХОДЯЩИХ, ИСХОДЯЩИХ И ПРОПУЩЕННЫХ ЗВОНКОВ

Нажать «Menu», выбрать пункт «3. Call History» или нажать на клавишу «Send»:

1. *Missed* - список пропущенных звонков
2. *Received* - список входящих звонков
3. *Dialled* - список исходящих звонков
4. *In Call Memo* - не используется

Например, для просмотра списка пропущенных звонков необходимо нажать «Menu», выбрать пункт меню «3. Missed», нажать левую клавишу выбора (Select),

выбрать пункт меню «1. Missed», появиться список всех пропущенных звонков.

### ЗАНЕСЕНИЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА В ЗАПИСНУЮ КНИГУ

1. Набрать номер телефона
2. Нажать левую клавишу выбора (Save)
3. Выбрать в какую категорию номеров отнести данный номер, нажав сначала клавишу ▼, затем клавишами ►◀ выбрать:
  - *Home* - домашние номера
  - *Office* - служебные
  - *Mobile* - мобильные
  - *Other* - другие

и нажать левую клавишу выбора (Next)

4. Набрать имя и нажать левую клавишу выбора (Save)
5. Добавить дополнительную информацию или исправить для номера, если необходимо, выбрав дополнительные параметры используя клавиши ▼▲:
  - *Office* - служебные
  - *Mobile* - мобильные
  - *Other* - другие
  - *E-mail* - электронный адрес
  - *No group* - настройка типа номера телефона для группы
  - *Memo* - блокнот
  - *Default* - выбор мелодии на данный номер
  - *Default* - установка звукового оповещения при получении сообщения от номера контакта
6. Нажать левую клавишу выбора (Options) и выбрав пункт меню «2.

**Save»** для сохранения номера или для сохранения изменений.

### УСТАНОВКА УСКОРЕННОГО НАБОРА НОМЕРА (SPEED DIAL) на номер:

1. Нажать клавишу «**Menu**» 2 раза
2. Нажать правую клавишу выбора (**Select**), выбрать пункт «**1. Names**»
3. Джойстиком выбрать пункт меню «**4. Speed Dial**», нажать левую клавишу выбора (**Select**)
4. Выбрать пустую ячейку, и нажать левую клавишу выбора (**Options**) 2 раза.
5. Выбрать номер из списка существующих контактов, и нажать левую клавишу выбора (**Options**) 2 раза.

*Набор номера телефона осуществляется удерживанием клавиши, соответствующей ячейки или для набора нажать на номер ячейки и нажать «**Call**».*

Выбрав определенный контакт можно изменить его параметры, для этого необходимо нажать левую клавишу выбора (**Options**) и выбрать нужный пункт меню:

- 1) **View** - просмотр параметров контакта

Для изменения параметров контакта выбрать имя контакта, нажать левую клавишу выбора (**Options**), выбрать пункт меню «**1. View**», нажать левую клавишу выбора (**Select**) 2 раза, выбрать необходимые параметры:

- **Edit** - изменить параметры контакта
- **Send message** - отправить сообщение

- **Send Contact** - отправить имя и номер контакта

- **Erase** - удалить контакт

2) **Find Number** - найти номер

3) **Find Group** - выбрать группу номеров:

### РАБОТА С ЗАПИСНОЙ КНИГОЙ

Нажать правую клавишу выбора (**Find**).

Просмотр записной книги выполняется клавишами ▼▲.

Звонок по найденному имени контактов выполняется нажатием клавишей «**Call**».

Просмотр информации по выбранному номеру осуществляется нажатием левой клавишей выбора (**Option**).

### МЕНЮ СООБЩЕНИЙ

Для входа в меню сообщений Message нажать на функциональную клавишу ☒ и затем выбрать необходимый пункт меню:

1. **Write** - написать сообщение
2. **Inbox** - входящие
3. **Outbox** - исходящие
4. **Voice mail** - голосовые сообщения
5. **Archive** - все сохраненные сообщения
6. **Drafts** - черновики отправленных сообщений
7. **Templates** - автотекст, готовые сообщения
8. **SMS-Groups** - создание групп номеров для отправки СМС
9. **Erase Msgs** - удаление сообщений
10. **Messages Settings** - настройки
  - **Priority** - приоритет отправки

- **Delivery Ack** - подтверждение об отправке сообщения

- **Save Sent message** - сохранение исходящих сообщений

- **Auto Delete Inbox** - автоматическое удаление входящих

### СОЗДАНИЕ И ОТПРАВКА ТЕКСТОВОГО СООБЩЕНИЯ

1. Войти в меню сообщений, нажав верхнюю клавишу джойстика ☒.
2. Выбрать пункт «**1. Write**» и нажать левую клавишу выбора (**Select**).
3. Набрать с клавиатуры текст сообщения (для смены регистра и шрифта нажать правую клавишу выбора) и нажать левую клавишу выбора (**Options**).
4. Выбрать пункт «**1. Send**», нажать левую клавишу выбора, набрать номер телефона в формате **0777/0778xxxxx** (где xxxxx - номер телефона) и нажать левую клавишу выбора 2 раза.

### ЧТЕНИЕ ТЕКСТОВОГО СООБЩЕНИЯ

При поступлении звукового оповещения и сигнализации символом ☒, нажать левую клавишу выбора «**View**».

### ЧТЕНИЕ ПОСТУПИВШИХ СООБЩЕНИЙ

1. Войти в меню сообщений, нажав верхнюю клавишу джойстика ☒.
2. Выбрать пункт «**2. Inbox**» и нажать левую клавишу выбора (**Select**).

3. Клавишами ▼▲ выбрать сообщение и нажать левую клавишу выбора 2 раза.
4. Для чтения пользоваться джойстиком.
5. Нажать «End» для выхода из режима чтения сообщения.

Либо нажать левую клавишу выбора «View» и прочитать сообщение, нажимая на клавишу джойстика

### УДАЛЕНИЕ СООБЩЕНИЙ

Войти в меню сообщений *Messages*, нажав верхнюю клавишу джойстика ☒, выбрать пункт меню «9. Erase Msgs» и нажать левую клавишу выбора (Select), затем выбрать нужный пункт меню:

1. **Inbox** - удаление всех входящих
  - *Read* - удаление прочитанных сообщений
  - *All* - удаление всех входящих сообщений
2. **Outbox** - удаление исходящих сообщений
3. **Archive** - удаление всех сохраненных сообщений
4. **Drafts** - удаление черновиков отправленных сообщений
5. **All messages** - удалить все сообщения

### РАБОТА С ГОЛОСОВЫМИ СООБЩЕНИЯМИ

При получении уведомления о поступлении голосового сообщения (высвечивается на дисплее символ ☎).

Для прослушивания сообщения набрать 979, «Call», после установления соединения сле-

довать инструкциям автоответчика (пароль по умолчанию «1», клавиши #).

### БЛОКИРОВКА КЛАВИАТУРЫ

Нажать и удерживать клавишу с цифрой 0, для разблокировки повторить аналогичное действие.

### ВКЛЮЧЕНИЕ ВИБРОЗВОНКА

Нажать и удерживать клавишу с изображением \*, для отключения повторить аналогичное действие.

### СМЕНЫ ТИПА НАСТРОЙКИ ТЕРМИНАЛА (PROFILES - ПРОФИЛИ ЗВУКА)

Нажать клавишу джойстика ► на дисплее появится меню:

1. **Vibrate Only** - оповещение только виброзвонком
2. **Silent** - тихий режим, оповещение только подсветкой
3. **User mode** - звуковое оповещение
4. **Outdoor** - установка особых настроек звукового оповещения

### НАСТРОЙКА СОБСТВЕННОГО ЗВУКОВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ

1. Нажать «Menu», выбрать пункт меню «4. Profiles»
2. Клавишами ◀▶ выбрать настраиваемый профиль (например, *Silent*)
3. Нажать левую клавишу выбора (Option)
4. Для настройки выбрать пункт «2. Edit», далее выбрать или изменить нужные настройки и нажать левую клавишу выбора (Select).

### ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ

#### Выбор мелодии звонка:

1. Нажать клавишу с изображением ▼
2. Клавишами ▼▲ выбрать понравившуюся мелодию и нажать левую клавишу выбора (Select)

#### НАСТРОЙКА ГРОМКОСТИ ЗВОНКА

1. Нажать «Menu», выбрать пункт меню «4. Profiles»
2. Клавишами ◀▶ выбрать настраиваемый профиль (например, *Silent*).
3. Для настройки выбрать пункт «2. Edit».
4. Выбрать пункт меню «3. Ring volume», нажать левую клавишу выбора (Select)
5. Клавишами ◀▶ установить нужную громкость, нажать левую клавишу выбора (Select).
6. Нажать левую клавишу выбора (Select)

#### НАСТРОЙКА ГРОМКОСТИ ДИНАМИКА

При разговоре клавишами ◀▶ установить нужную громкость динамика.

#### НАСТРОЙКА БУДИЛЬНИКА

1. Нажать «Menu», выбрать пункт меню «7. Organizer», нажать левую клавишу выбора (Select), выбрать пункт меню «3. Alarm».
2. Выбрать один из пунктов «Alarm» и нажать левую клавишу выбора (Select).
3. Клавишами ◀▶ выбрать:
  - *Once* - одноразовый будильник
  - *Daily* - ежедневный

- *Mon-Fri* - будильник с Понедельника по Пятницу
  - *Mon-Sat* - будильник с Понедельника по Субботу
  - *Off* - выключить
4. Перейти клавишей ▼ и установить время
  5. Перейти клавишей ▼ и выбрать мелодию звонка.
  6. Нажать левую клавишу выбора (Select).

#### ИЗМЕНЕНИЕ НАДПИСИ НА ДИСПЛЕЕ

1. Нажать «**Menu**», выбрать пункт меню «**5. Display**», нажать левую клавишу выбора (Select).
2. Выбрать пункт меню «**3. Wallpaper**», нажать левую клавишу выбора (Select).
3. Выбрать пункт меню «**3. Banner**», изменить имя и нажать левую клавишу выбора (Save).
4. Набрать надпись и нажать левую клавишу выбора (Save).

#### ИЗМЕНЕНИЕ ФОНА ДИСПЛЕЯ:

1. Нажать «**Menu**», выбрать пункт меню «**5. Display**», нажать левую клавишу выбора (Select).
2. Выбрать пункт меню «**3. Wallpaper**», нажать левую клавишу выбора (Select).
3. Выбрать пункт меню «**1. Theme**», выбрать фон и нажать левую клавишу выбора (Save).

#### ИЗМЕНЕНИЕ ЗАСТАВКИ ДИСПЛЕЯ:

1. Нажать «**Menu**», выбрать пункт меню «**5. Display**», нажать левую клавишу выбора (Select).
2. Выбрать пункт меню «**4. Screen Saver**», нажать левую клавишу выбора (Select).
3. Выбрать пункт меню «**1. Theme**», выбрать фон заставки и нажать левую клавишу выбора (Save).
4. Для изменения надписи заставки выбрать пункт меню «**2. Add text**», набрать текст и нажать левую клавишу выбора (Save).

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

##### **1. Автоматическое определение номера (АОН).**

№ звонящего высвечивается на экране терминала.

##### **2. Ожидание вызова.**

Не прерывая текущего разговора, можно принять ещё один звонок. О втором вызове известят короткие звуковые сигналы. На экране отобразится номер второго абонента. Выбор абонента осуществляется нажатием [Send]. **Определив приоритет, отключить одного из абонентов, нажав [End].**

##### **3. Трёхсторонняя связь.**

Организация разговора одновременно с двумя абонентами:  
 - дозвонившись до абонента №1, набрать № тел. второго абонента и нажать [Send].  
**После ответа абонента №2 нажатием**

[Send] устанавливается трёхсторонняя связь.

##### **4. Переадресация вызова.**

###### **4.1. Немедленная переадресация.**

[\*]+[0]+[2]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

[#]+[0]+[2]+[Send] - выключено.

###### **4.2. Переадресация по «занято».**

[\*]+[6]+[7]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

[#]+[6]+[7]+[Send] - выключено.

###### **4.3. Переадресация по «нет ответа».**

[\*]+[6]+[1]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

Поступающие звонки будут переведены, если ваш телефон не отвечает через 3-5 посылок вызова.

[#]+[6]+[1]+[Send] - выключено.

###### **4.4. Переадресация по «занято» и «нет ответа».**

[\*]+[2]+[1]+[0]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

[#]+[2]+[1]+[0]+[Send] - выключено.

#### Услуга переадресация вызова активируется оператором связи по заявке клиента.

##### **Зарядка аккумулятора батареи.**

**Внимание!** Терминал снабжён Lithium Ion Battery батареями. Заряжать батарею можно по мере необходимости, это не сказывается на емкости батареи. Для увеличения срока службы батареи её необходимо периодически полностью разряжать. Включите зарядное устройство в электрическую сеть 220 вольт.

Вставьте соединительный шнур в терминал. Выключите зарядное устройство из сети.

В связи с нестабильным напряжением в сети, рекомендуется включать зарядное устройство (ЗУ) в сеть через стабилизатор напряжения.

Если заряд не происходит, предоставьте терминал и батарею для ремонта. Наличие ЗУ и документов на терминал обязательно.

#### **Категорически запрещается:**

- отключать батарею от терминала, не выполнив правильную процедуру выключения телефона;
- отключать батарею от терминала во время дозвона и в режиме разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля во время разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля к терминалу без батареи;
- включать зарядные устройства в сетевую розетку с подгоревшими или ослабленными контактными клеммами;
- входить и пользоваться пунктом меню, содержащим системные настройки оператора и завода изготовителя.

Всегда отключайте зарядное устройство от сети питания после зарядки батареи.

*Компания «Интерднестрком» снимает с себя гарантийные обязательства за несоблюдение пользователем вышеперечисленных пунктов.*

#### **ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:**

**Отдел обслуживания абонентов: 0 /533/ 6-22-22**

**Служба поддержки абонентов: 1199**

#### **Как получить информацию о состоянии лицевого счета.**

1. **878** - текстовое сообщение о состоянии счета и пакете обслуживания.
2. **881** - автоответчик о состоянии счета для абонентов лимитированный пакетов обслуживания (IDC-15, IDC-20 IDC-30, IDC-50, IDC-Престиж)
3. **883** - сервис управления счетом для абонентов пакета «Simple»

Uwww.idknet.comU

