

MOTOROLA W200

MENU/МЕНЮ

Messages - сообщения

1. *Create message* - создать сообщение
2. *Text messages* - входящие сообщения
3. *Quick Notes* - шаблоны сообщений
4. *Outbox* - сохраненные отправленные сообщения
5. *Draft* - черновики сообщений

Изменить настройки сообщений необходимо следующим образом: войти в меню списка контактов, войти в **Menu** (нажать клавишу \equiv), нажать правую клавишу выбора «**Select**», выбрать пункт меню «**Messages**», нажать правую клавишу выбора «**Select**», затем еще раз нажать клавишу входа в **Menu** (нажать клавишу \equiv), далее выбрать нужный пункт меню:

- *Create message* - создать сообщение
- *Memory Meter* - количество полученных сообщений
- *Text Messages* - входящие сообщения
- *Cleanup now* - удалить сообщения
- *Auto Retry* - автоповтор (не используется)
- *Auto Delete Inbox* - автоматическое удаление входящих после прочтения
- *Auto Delete Outbox* - автоматическое удаление исходящих после отправки
- *Call Back Display* – определение номер при получении сообщения

Phonebook - список контактов

Для того, чтобы войти в меню списка контактов, войти в **Menu** (нажать клавишу \equiv), нажать правую клавишу выбора «**Select**», выбрать пункт меню «**Phonebook**», нажать правую клавишу выбора «**Select**», затем еще раз нажать клавишу вхо-

да в **Menu** (нажать клавишу \equiv), далее выбрать нужный пункт меню:

- *New* - создать новый контакт
- *Edit* - изменить контакт
- *Delete* - удалить запись
- *Send messages* - отправить сообщение
- *Add Digits* - изменить номер
- *Attach number* - добавить номер
- *Delete All* - удалить все
- *Phone Capacity* - информация о количестве контактов в списке контактов
- *Sort by* - отсортировать контакты

Recent Calls - информация о звонках

1. *Missed Calls* - пропущенные звонки
2. *Received Calls* - входящие звонки
3. *Dialed Calls* - исходящие звонки
4. *Call Timers* - история звонков
 - *Last Call* - длительность последнего звонка
 - *Dialed Calls* - длительность исходящие звонки
 - *Received Calls* - длительность входящие звонки
 - *All Calls* - длительность всех звонков

Games - игры

My menu - не используется

Ring Styles - выбор звукового оповещения

1. *Alert* - выбор режима звонка
 - *Loud Ring* - «громкий звонок»
 - *Soft Ring* - «тихий звонок»
 - *Vibrate* - вибровывоз
 - *Vib then ring* - вибровывоз+звонок
 - *Silent* - тихий режим

2. *Loud Ring Detail*- будильник
 - *Ring Volume* - громкость звонка
 - *In Call* - выбор мелодии звонка
 - *Message Tone* - выбор звукового оповещения при получении сообщения
3. *My Tones* - не используется
4. *Other Alert* - другие оповещения
 - *Minute Alert* - оповещение об истечении 1 минуты разговора

Alarm Clock - будильник

Settings - настройки

1. *Phone Status* - информация о телефоне
2. *In-Call Setup*- настройка телефона
 1. *Auto redial* - не используется
 2. *Answer option* - выбор способа ответа
 - *Send key only* - ответ на входящий вызов нажатием клавиши «Send»
 - *Any key* - ответ на входящий вызов нажатием клавиши любой клавиши
 3. *Additional Call* - не используется
3. *Security* - не используется
4. *Other Setting* - не используется
 - *Personalize* - личные настройки
 - *Main menu* - перемещение пунктов главного меню
 - *Key* - настройка функции «горячие клавиши»
 - *Greeting* - приветствие
 - *Banner* - надпись на дисплее
 - *Initial setup* - дополнительные настройки
 - *Time and Date* - настройка формата времени и даты
 - *Backlight* - настройка времени подсветки дисплея

- *Scroll* - скроллинг (автоматическое перемещение текста)
- *Animation* - включение/отключение анимации
- *Language* - выбор языка
- *Display Time out* - время отключения дисплея
- *Wallpapers* - изображение на дисплея
- *DTMF*- настройка тонального режима
- *Hyphenation* - автоматические переносы
- *Master Clear* - не используется
- *Master Reset* - не используется
- *Nertwork* - не используется
- *Headset* - не используется

More - дополнительные функции

1. *Calculator* - калькулятор
2. *Exchange Rate* - конвертер величин
3. *Datebook* - ежедневник
4. *Stopwatch* - секундомер
5. *Screen Saver* - настройка заставки на дисплее

Music street - не используется

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

MOTOROLA W200



Вход в меню осуществляется нажатием клавиши внутри джойстика.

Выход из меню осуществляется клавишей «End»

Включение терминала

Нажать и удерживать кнопку «End»

Выключение терминала производится нажатием на кнопку «End» в течение 3 сек.


Осуществление исходящего звонка

- набрать номер абонента;
- нажать клавишу «Send»;
- для окончания разговора нажать клавишу «End».


Ответ на входящий звонок

- нажать клавишу «Send», либо нажать любую клавишу (при настройке на ответ нажатием любой клавиши);
- после окончания разговора нажать клавишу «End».


Для просмотра входящих звонков войти в *Menu*, выбрать «Recent Calls», нажать правую клавишу выбора «Select», выбрать «Received Calls», нажать правую клавишу выбора «Select».

Для более подробной информации выбрать телефон с помощью кнопок джойстика , выбрать номер, нажать правую клавишу выбора «View».

Для просмотра исходящих звонков войти в *Menu*, выбрать «Recent Calls», нажать правую клавишу выбора «Select» выбрать «Dialed Calls», нажать правую клавишу выбора «Select».

Для более подробной информации выбрать телефон с помощью кнопок джойстика , выбрать номер, нажать правую клавишу выбора «View».

Для просмотра пропущенных звонков войти в *Menu*, выбрать «Recent Calls», нажать правую клавишу выбора «Select», выбрать «Missed Calls», нажать правую клавишу выбора «Select».

Для более подробной информации выбрать телефон с помощью кнопок джойстика , выбрать номер, нажать правую клавишу выбора «View».

Для удаления истории звонков войти в *Menu*, выбрать номер из списка входящих, исходящих или пропущенных, нажать клавишу Ξ , джойстиком выбрать пункт меню:

- *Delete* - удалить номер из списка
- *Delete All* - удалить все номера из истории звонков

Список контактов

Для входа в меню записной книжки войти в *Menu*, выбрать «*Phonebook*», нажать правую клавишу выбора «*Select*».

Для внесения номера в записную книгу необходимо набрать номер, нажать правую клавишу выбора «*Store*», для изменения данных выбрать нужное меню и нажать правую клавишу выбора «*Change*», добавить данные и нажать левую клавишу выбора «*Done*»:

- *Name* - имя контакта
- *Type* - категория телефона:
 - *Work* - рабочий
 - *Home* - домашний
 - *Mobile* - мобильный
- *Speed №* - номер для ускоренного набора

Для поиска телефонного номера войти в *Menu*, выбрать «*Phonebook*», нажать правую клавишу выбора «*Select*», с помощью кнопок \blacklozenge джойстика выбрать необходимый контакт.

Для более подробного редактирования телефонного номера, нажать правую клавишу выбора «*View*». Для внесения изменений в контакт, нажать правую клавишу выбора «*Edit*», занести изменения и нажать левую клавишу выбора «*Done*».

Сохранение номера в списке контактов:

1. Набрать номер телефона и нажать правую клавишу выбора «*Store*».

2. Джойстиком выбрать пункт меню «*Name*», нажать правую клавишу выбора «*Change*», ввести имя и при необходимости выполнить набор дополнительных настроек:

1. *Name* - имя контакта
2. *№* - номер контакта
3. *Type* - тип звонка (выбираются клавишей джойстика)
 - *Work* - рабочий
 - *Home* - домашний
 - *Mobile* - мобильный

Для изменений в списке контактов войти в *Menu*, выбрать «*Phonebook*», нажать клавишу выбора «*Menu*» - Ξ , выбрать нужный пункт меню и нажать правую клавишу выбора «*Select*»:

- *New* - создать новый контакт
- *Edit* - изменить контакт
- *Delete* - удалить запись
- *Send messages* - отправить сообщение
- *Add Digits* - изменить номер
- *Attach number* - добавить номер
- *Delete All* - удалить все
- *Phone Capacity* - информация о количестве контактов в списке контактов
- *Sort by* - отсортировать контакты

Меню сообщений

Для входа в меню сообщений войти в *Menu*, выбрать «*Messages*», нажать правую клавишу выбора «*Select*».

Для создания и отправки текстового сообщения войти в *Menu*, выбрать «*2. Messages*», нажать правую клавишу выбора «*Select*», выбрать «*Create Message*» и нажать правую клавишу выбора «*Select*». Джойстиком выбрать пункт меню «*To*», нажать правую клавишу выбора «*Change*», ввести но-



мер, нажать правую клавишу выбора «**OK**», Выбрать пункт меню «**Message**», нажать правую клавишу выбора «**Change**», ввести текст, нажать правую клавишу выбора «**OK**».

.Затем выбрать приоритет отправки, выбрав пункт меню «**Priority**», нажать правую клавишу выбора «**Change**», выбрать приоритет отправки:


- *Normal* - нормальный
- *Urgent* - срочный
- *Emergency* - немедленно

Нажать левую клавишу выбора «**Done**», для подтверждения выбора приоритет.


Для отправки сообщения нажать левую клавишу выбора «**Done**».


Для чтения поступившего текстового сообщения войти в *Menu*, выбрать «**Messages**», нажать правую клавишу выбора «**Select**», выбрать «**Text messages**» и нажать правую клавишу выбора «**Select**», выбрать с помощью кнопок джойстика  сообщение и нажать правую клавишу выбора «**Read**» для чтения. Для чтения использовать кнопки джойстика .

Или при поступлении сообщения нажать правую клавишу выбор «**Read**».

Для удаления сообщения войти в *Menu*, выбрать «**Messages**», нажать правую клавишу выбора «**Select**», выбрать «**Text messages**» и нажать правую клавишу выбора «**Select**», выбрать с помощью кнопок джойстика  сообщение, нажать клавишу входа в *Menu* , выбрать пункт меню «**Delete**», подтвердить удаление, нажав левую клавишу выбора «**Yes**».

Настройка звукового оповещения

Для выбора мелодии при поступлении вызова нажать *Menu*, выбрать «**Ring Styles**», нажать правую клавишу выбора «**Select**», выбрать «**Soft Ring Detail**» и нажать правую клавишу выбора «**Select**», выбрать «**In Call**» и нажать правую клавишу выбора «**Change**», с помощью клавиш  джойстика выбрать мелодию звонка, нажать правую клавишу выбора «**Select**».

Для настройки громкости телефонного звонка нажать *Menu*, выбрать «**Ring Styles**», нажать правую клавишу выбора «**Select**», выбрать «**Soft Ring Detail**» и нажать правую клавишу выбора «**Select**», выбрать «**Ringer Volume**» и нажать правую клавишу выбора «**Change**», с помощью клавиш  джойстика установить громкость, нажать правую клавишу выбора «**OK**».

Настройка дисплея

Для установки времени подсветки дисплея нажать *Menu*, выбрать «**Settings**», нажать правую клавишу выбора «**Select**», выбрать пункт меню «**Other setting**», нажать правую клавишу выбора «**Select**», выбрать «**Initial setup**», нажать правую клавишу выбора «**Select**», выбрать пункт меню «**Time and Date**», нажать правую клавишу выбора «**Select**», выбрать нужный пункт меню:

- *Time Format* - формат времени на дисплее
- *Date Format* - формат даты на дисплее

Выбрать формат подсветки и нажать правую клавишу выбора «**Select**».

Для установки времени подсветки дисплея нажать *Menu*, выбрать «**Settings**», нажать правую клавишу выбора «**Select**», выбрать пункт меню «**Other setting**», нажать правую клавишу выбора «**Select**», выбрать «**Initial setup**», нажать правую клавишу выбора «**Select**», выбрать пункт меню «**Backlight**», на-

жать правую клавишу выбора «*Select*», установить время подсветки дисплея, нажать правую клавишу выбора «*Select*»

Для изменения надписи на дисплее нажать *Menu*, выбрать «*Settings*», нажать правую клавишу выбора «*Select*», выбрать пункт меню «*Other setting*», нажать правую клавишу выбора «*Select*», выбрать «*Personalize*», нажать правую клавишу выбора «*Select*», выбрать пункт меню «*Banner*», ввести новую надпись, изменение подтвердить нажатием правой клавиши выбора «*OK*».

Для изменения фона дисплея нажать *Menu*, выбрать «*Settings*», нажать правую клавишу выбора «*Select*», выбрать пункт меню «*Other setting*», нажать правую клавишу выбора «*Select*», выбрать «*Initial setup*», нажать правую клавишу выбора «*Select*», выбрать пункт меню «*Wallpaper*», джойстиком выбрать фон и нажатием правой клавиши выбора «*Select*» подтвердить выбор.

Настройка будильника

Нажать *Menu*, выбрать «*Alarm clock*», нажать правую клавишу выбора «*Select*», нажать правую клавишу «*Change*» выбрать «*2. Alarm clock*», нажать правую клавишу выбора «*Select*», выбрать пункт меню «*New Entry*», нажать правую клавишу выбора «*Select*», настроить необходимые опции:

- *Name* - название
- *Time* - время звонка

Установить время включения будильника, для сохранения настроек нажать левую клавишу выбор «*Done*».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

1. Автоматическое определение номера (АОН).

№ звонящего высвечивается на экране терминала.

2. Ожидание вызова.

Не прерывая текущего разговора, можно принять ещё один звонок. О втором вызове известят короткие звуковые сигналы. На экране отобразится номер второго абонента. Выбор абонента осуществляется нажатием [Send]. **Определив приоритет, отключить одного из абонентов, нажав [End].**

3. Трехсторонняя связь.

Организация разговора одновременно с двумя абонентами:

- дозвонившись до абонента №1, набрать № тел. второго абонента и нажать [Send]. **После ответа абонента №2 нажатием [Send] устанавливается трёхсторонняя связь.**

4. Переадресация вызова.

4.1. Немедленная переадресация.

[*]+[0]+[2]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

[#]+[0]+[2]+[Send] - выключено.

4.2. Переадресация по «занято».

[*]+[6]+[7]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

[#]+[6]+[7]+[Send] - выключено.

4.3. Переадресация по «нет ответа».

[*]+[6]+[1]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

Поступающие звонки будут переведены, если ваш телефон не отвечает через 3-5 посылок вызова.

[#]+[6]+[1]+[Send] - выключено.

4.4. Переадресация по «занято» и «нет ответа».

[*]+[2]+[1]+[0]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

[#]+[2]+[1]+[0]+[Send] - выключено.

Услуга переадресация вызова активируется оператором связи по заявке клиента.

Зарядка аккумуляторной батареи.

Внимание: Терминал снабжён Lithium Ion Battery батареями. Заряжать батарею можно по мере необходимости, это не сказывается на емкости батареи. Для увеличения срока службы батареи её необходимо периодически полностью разряжать батарею.

Включите зарядное устройство в электрическую сеть 220 вольт.

Вставьте соединительный шнур в терминал. Выключите зарядное устройство из сети.

В связи с нестабильным напряжением в сети, рекомендуется включать зарядное устройство (ЗУ) в сеть через стабилизатор напряжения.

Если заряд не происходит, предоставьте терминал и батарею для ремонта. Наличие ЗУ и документов на терминал обязательно.

Категорически запрещается:

- отключать батарею от терминала, не выполнив правильную процедуру выключения телефона;
- отключать батарею от терминала во время дозвона и в режиме разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля во время разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля к терминалу без батареи;
- включать зарядные устройства в сетевую розетку с подгоревшими или ослабленными контактными клеммами;
- входить и пользоваться пунктом меню, содержащим системные настройки оператора и завода изготовителя.

Всегда отключайте зарядное устройство от сети питания после зарядки батареи.

Компания «Интерднестрком» снимает с себя гарантийные обязательства за несоблюдение пользователем вышеперечисленных пунктов.

Служба поддержки абонентов: 1199

Как получить информацию о состоянии лицевого счета.

1. **878** - текстовое сообщение о состоянии счета и пакете обслуживания
2. **881** - автоответчик о состоянии счета для абонентов лимитированный пакетов обслуживания (IDC-15, IDC-20, IDC-30, IDC-50, IDC-Престиж)
3. **883** - сервис управления счетом для абонентов пакета «Simple»
4. **888** - Автоматическая Система Самообслуживания Абонентов (АССА)

www.idknet.com

