

Меню / Menu

Get it Now - загрузка контента	1. Get Tunes & Tones загрузка мелодий и рингтонов (не поддерживается)		
	2. Get PIX		
	3. Get Fun & Games		
	4. Get News & Info		
	5. Get Going		
Messaging – сообщения	1. New Messaging – послать новое сообщение	1. TXT Msg – послать СМС	
		2. PIX Msg – послать MMS	
	2. Inbox – входящие		
	3. Sent – отправленные		
	4. Drafts – черновики		
	5. Voicemail – голосовая почта		
	6. E-mail – электронная почта (не доступно)		
	7. Mobile IM – мобильный ICQ (не доступно)		
8. Chat – чат (недоступно)			
Contacts – контакты	1. New Contact – новый контакт		
	2. Contact List – список контактов		
	3. Groups – группы контактов		
	4. Speed Dials – быстрый набор		
Recent Calls – осуществле нные звонки	1. Missed – пропущенные		
	2. Received – принятые		
	3. Dialed – исходящие		
	4. All – все звонки		
	5. View Timers - просмотр таймеров		
Setting & Tools - настройки и инструменты	1. My Account – не доступно		
	2. Tools – инструменты	1. Calendar – календарь	
		2. Alarm Clock – будильник	1. Alarm 1 – первый будильник
			2. Alarm 2 – второй будильник
			3. Alarm 3 – третий будильник
		3. World Clock – мировое время	
		4. Notepad – записная книжка	
		5. Calculator – калькулятор	
		6. Shortcut Key – настройка функциональных клавиш	
		7. Stop Watch – секундомер	
	3. Sounds – звуковые оповещение	1. Master Volume – громкость звонка	
		2. Call Sounds – настройка звонка	1. Call Ringtone - выбор мелодии
			2. Call Vibrate – режим вибрации
		3. Alert Sounds – звуковые оповещения	1. TXT Message – звук на прием SMS
			2. PIX Message – звук на прием MMS
		3. Voicemail Msg – звук на голос. почту	
	4. Keypad Volume – громкость клавиатуры		

	5. Earpiece Volume – громкость динамика	
	6. Service Alerts – сервисные оповещения	1. ERI – нахождение в сети
		2. Minute Beep – истечение минуты разговора
		3. Call Connect – начало соединения
4. Display – настройки дисплея	1. Banner – приветствие	1. Personal – личное приветствие
		2. ERI Banner – системное приветствие
	2. Backlight - подсветка	1. Display – подсветка дисплея
		2. Keypad – подсветка клавиатуры
	3. Contrast – контраст	1. Main LCD – основной дисплей
		2. Sub LCD – дополнительный дисплей
	4. Wallpaper – обои	
	5. Screensaver – хранитель экрана	
	6. Display Themes – оформление экрана	
	7. Fonts – размер шрифта	
5. System – настройки системы	1. Standalone Mode – не используется	
	2. System Select – не используется	
	3. Nam Selection – не используется	
	4. Device Info – информация об устройстве	1. My Number – мой номер
		2. SW Version – версия программного обеспечения
		3. Icon Glossary – значение иконок
	5. Location – не используется	
	6. Security - безопасность	1. Common Code – ввод пароля
		2. Lock Mode – блокирование телефона
		3. Edit Code – изменение пароля
	7. Language – выбор языка	
6. Call Settings – настройки вызова	1. Answer Option – способ ответа на вызов	
	2. Auto Retry – авто повтор звонка	
	3. TTY Mode – не используется	
	4. One Touch Mode – быстрый набор	
	5. Voice Privacy – не используется	
	6. Data Setting – не используется	
	7. Voice Services – голосовой сервис	1. Voice Dial – голосовой набор
		2. Voice Setting – настройка голосового набора
		3. Voice Memo – запись голосового набора
		4. Train Word – тренировочное слово
	8. DTMF Tones – не используется	
7. Clock Format – настройка вида часов	1. Main Clock – часы на основном экране	
	2. Front - часы на основном экране	
8. Ringer ID – выбор мелодии звонка		
9. Picture ID – выбор картинки звонка		

Руководство пользователя  
Pantech PN-215



**Внимание!**

*В тексте инструкции применяются следующие обозначения:*

«OK» - функциональная клавиша

«Settings» - пункт в меню

→ - выбрать, нажать, подтвердить выбор

*Вход в меню осуществляется нажатием клавиши «OK».*

*Выход из меню осуществляется клавишей «End»*

**Включение терминала**

Нажать и удерживать кнопку «End».

Выключение терминала производится нажатием на кнопку «End» в течение 3 сек.

**Осуществление исходящего звонка**

- Набрать номер абонента;
- Нажать клавишу «Send»
- Для окончания разговора нажать клавишу «End».

**Ответ на входящий звонок**

- Открыть откидную крышку терминала (при настройке на ответ открытием терминала) или нажать клавишу «Send»
- После окончания разговора нажать клавишу «End» или закрыть крышку терминала.

Для установки способа ответа на входящий звонок войти в *Menu*, → «Settings & Tools» → «Call Settings», → «OK» → «Answer Options» → «OK», затем выбрать нужный способ ответа:

- *Any key* - переход терминала в режим разговора при нажатии любой клавиши
- *Send only* - переход терминала в режим разговора при нажатии клавиши «Send»
- *Flip open* - переход терминала в режим разговора при открытии крышки

Для сохранения → «OK».

Для просмотра входящих звонков войти в *Menu*, → «Recent Calls», → «Received», → «OK», для просмотра подробной информации выбрать нужный номер → «OK».

Для просмотра исходящих звонков войти в *Menu*, → «Recent Calls», → «Dialed», → «OK», для просмотра подробной информации выбрать нужный номер → «OK».


Для просмотра пропущенных звонков войти в *Menu*, → «Recent Calls», → «Missed», → «OK», для просмотра подробной информации выбрать нужный номер → «OK».

Для удаления номера из списка **входящих звонков** необходимо войти в **Для просмотра пропущенных звонков** войти в *Menu*, → «Recent Calls», → «Received», → «OK», для просмотра подробной информации выбрать нужный номер → «OK» выбрать нужный номер и нажать правую клавишу выбора (**Options**), → «Erase», → «OK», → «Yes», → «OK»,

Для удаления всего списка телефонов → «Erase All», → «OK», → «Yes», → «OK», (таким же образом удаляются исходящие и пропущенные звонки).


### Записная книжка

Для входа в меню записной книжки войти в *Menu*, → *Contacts* или нажать правую клавишу выбора (**Contacts**).

Для поиска телефонного номера войти в *Menu*, → «Contacts», → «Contact List» → «OK», с помощью джойстика  найти необходимый телефонный номер, или ввести начальные буквы контакта → «OK», для более подробной информации → «OK».

Если необходимо отредактировать ранее внесенные данные, то необходимо после выбора номера нажать левую клавишу выбора «Edit» → «OK», произвести изменения → «OK» (*Done*).

Для внесения номера в записную книгу набрать номер и нажать левую клавишу выбора «Save» или войти в *Menu*, → «Contacts», → «New Contact», → «OK». Далее заполнив все поля (имя, телефон, выбрать тип звонка, e-mail, и т.д.):

Для удаления телефонного номера из записной книги войти в *Menu*, → «Contacts», → «Contact List» → «OK», с помощью джойстика  найти необходимый контакт, → (Option), → «OK», → «Erase», → «Yes», → «OK».

### Меню сообщений

Для входа в меню сообщений войти в *Menu*, → «Messaging».


Для создания и отправки текстового сообщения войти в *Menu*, → «Messaging» → «New Msg», → «OK», джойстиком выбрать «Txt Msg»,


→ «OK», ввести номер, ввести текст сообщения, для отправки → (Send).

### **Отправка мультимедийных сообщений!**


Для создания и отправки мультимедийного сообщения в *Menu*, → «Messaging» → «New Msg», → «OK», джойстиком выбрать «Pix Msg», → «OK», ввести номер, ввести текст сообщения, выбрать картинку, для отправки → (Send).

Для просмотра входящих сообщений войти в *Menu*, → «Messaging», → «Inbox».

Затем с помощью джойстика , выбрать сообщение, → «OK» и посмотреть его.

Для удаления сообщения из числа поступивших войти в *Menu*, выбрать «Messaging», → «Inbox», → «OK» с помощью джойстика , выбрать сообщение → (Option), выбрать пункт меню «Erase», → «OK». Для удаления → «OK».

### Настройка звукового оповещения

Для выбора мелодии при поступлении вызова: войти в *Menu*, → «Settings&Tools» → «Sounds», → «OK», → «Call Sounds» → «OK», → «Call Ringtone», → «OK» далее выбор осуществляется клавишами джойстика . Для подтверждения выбора → «OK».

Для настройки сигнала оповещения на поступившие сообщения войти в *Menu*, → «Settings&Tools» → «Sounds», → «OK», → «Alert Sounds» → «OK» →, выбрать необходимый пункт меню:

- «Txt Message
- «Pix Message»;
- «Voicemail Message»;

Далее выбрать мелодию из списка мелодий. Для подтверждения выбора → «OK».

Регулировку громкости звонка можно осуществить боковыми клавишами, открыв телефон, при необходимости установить вибровывоз, выбрав при регулировке «Vibrate Only» → «OK»..

### Настройка дисплея

Для выбора и установки изображения на дисплее, войти в *Menu*, → «*Settings&Tools*» → «*Display*» → «OK», → «*Wallpaper*», → «OK», выбрать изображение → «OK».

Для установки времени подсветки дисплея, войти в *Menu*, → «*Settings&Tools*» → «*Display*» → «OK», выбрать «*Backlight*», → «OK», выбрать необходимый пункт меню и установить время подсветки:

- *Display* - настройка подсветки основного дисплея

- *Keypad* - настройка подсветки кнопок клавиатуры

Для подтверждения выбора → «OK».

Для установки или замены надписи на основном дисплее войти в *Menu*, → «*Settings&Tools*» → «*Display*» → «OK», → «*Banner*» → «OK» → «*Personal*», ввести текст надписи → «OK».

### Установка будильника

войти в *Menu*, → «*Settings&Tools*» → «*Tools*», → «OK», → «*Alarm Clock*», → «OK», → «*Alarm 1,2,3*», → «OK», установить время звонка, выбрать мелодию звонка и → (Save).

## РАБОТА С КАМЕРОЙ

### Фотографирование

1. Нажать кнопку «*Camera*» навести на объект → «OK».
2. Для установки дополнительных параметров фотосъемки при включенной камере, → (*Option*):
  - *Resolutions* – разрешение
  - *Self timer* - включение задержки до начала съемки
  - *Flash (вспышка)*- дополнительная подсветка
  - *White balance* - настройка режима съемки
  - *Fun tools* - выбор цветового режима т рамок
  - *File Quality* – качество файла
  - *Shutter Sound* – звук при съемке
  - *Color Effects* – цветовые эффекты
  - *Display Icon* – значок на внешнем экране
  - *Fun frame* - выбор рамки
  - *Sub LCD* – изображение на внешнем экране

### Просмотр фото

Войти в *Menu*, → «*Get It Now*» → «*Get Pix*», → «OK», → «*My Pix*» → «OK».

### Другие функции

Для просмотра календаря войти в *Menu*, → «*Settings&Tools*», → «*Tools*», → «OK», выбрать «*Calendar*», → «OK».

Для пользования калькулятором войти в *Menu*, → «*Settings&Tools*», → «*Tools*», → «OK», → «*Calculator*», → «OK»

Для записи необходимой информации в блокнот войти в *Menu*, → «*Settings&Tools*», → «*Tools*», → «OK» → «*Memo pad*», → «OK».

## **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:**

### **1. Автоматическое определение номера (АОН).**

№ звонящего высвечивается на экране терминала.

### **2. Ожидание вызова.**

Не прерывая текущего разговора, можно принять ещё один звонок. О втором вызове известят короткие звуковые сигналы. На экране отобразится номер второго абонента. Выбор абонента осуществляется нажатием [Send]. **Определив приоритет, отключить одного из абонентов, нажав [End].**

### **3. Трехсторонняя связь.**

Организация разговора одновременно с двумя абонентами:

- дозвонившись до абонента №1, набрать № тел. второго абонента и □ [Send]. **После ответа абонента №2 нажатием [Send] устанавливается трёхсторонняя связь.**

### **4. Переадресация вызова.**

#### **4.1. Немедленная переадресация.**

[\*]+[0]+[2]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

[#]+[0]+[2]+[Send] - выключено.

#### **4.2. Переадресация по «занято».**

[\*]+[6]+[7]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

[#]+[6]+[7]+[Send] - выключено.

#### **4.3. Переадресация по «нет ответа».**

[\*]+[6]+[1]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

Поступающие звонки будут переведены, если Ваш телефон не отвечает через 3-5 посылок вызова.

[#]+[6]+[1]+[Send] - выключено.

#### **4.4. Переадресация по «занято» и «нет ответа».**

[\*]+[2]+[1]+[0]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

[#]+[2]+[1]+[0]+[Send] - выключено.

**Услуга переадресация вызова активируется оператором связи по заявке клиента.**

**ВНИМАНИЕ! ВСЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ВЫ МОЖЕТЕ АКТИВИРОВАТЬ ЧЕРЕЗ АВТОМАТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ САМООБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ (АССА), ПОЗВОНИВ ПО НОМЕРУ 888!**

**Зарядка аккумуляторной батареи.**

**Внимание:** Терминал снабжён Lithium Ion Battery батареей. Заряжать батарею можно по мере необходимости, это не сказывается на емкости батареи. Для увеличения срока службы батареи её необходимо периодически полностью разряжать.

Включите зарядное устройство в электрическую сеть 220 вольт.

Вставьте соединительный шнур в терминал. Выключите зарядное устройство из сети.

В связи с нестабильным напряжением в сети, рекомендуется включать зарядное устройство (ЗУ) в сеть через стабилизатор напряжения.

Если заряд не происходит, предоставьте терминал и батарею для ремонта. Наличие ЗУ и документов на терминал обязательно.

**Категорически запрещается:**

- отключать батарею от терминала, не выполнив правильную процедуру выключения телефона;
- отключать батарею от терминала во время дозвона и в режиме разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля во время разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля к терминалу без батареи;
- включать зарядные устройства в сетевую розетку с подгоревшими или ослабленными контактными клеммами;
- входить и пользоваться пунктом меню, содержащим системные настройки оператора и завода изготовителя.

Всегда отключайте зарядное устройство от сети питания после зарядки батареи.

*Компания «Интерднестрком» снимает с себя гарантийные обязательства за несоблюдение пользователем вышеперечисленных пунктов.*

**Служба поддержки абонентов: 1199**

**Как получить информацию о состоянии лицевого счета:**

1. 878 - текстовое сообщение о состоянии счета и пакете обслуживания
2. 881 - автоответчик о состоянии счета для абонентов лимитированный пакетов обслуживания (IDC-15, IDC-20, IDC-30, IDC-50, IDC-Престиж)
3. 883 - сервис управления счетом для абонентов пакета «Simple»
4. 888 - Автоматическая Система Самообслуживания Абонентов (АССА)

[www.idknet.com](http://www.idknet.com)

