

# Руководство пользователя

## Samsung SPH-A740



### Внимание!

В тексте инструкции применяются следующие обозначения:

"....." - функциональная клавиша

**Group** - пункт в меню

**(Select)** - значение клавиши выбора

Выход из меню осуществляется клавишей "END"

### ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕРМИНАЛА

Нажать кнопку "END", [Power].

Выключение терминала производится нажатием и удержанием кнопки "END", [Power] в течение 3 сек.

### ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИСХОДЯЩЕГО ЗВОНКА

- набрать номер абонента;
- нажать клавишу "TALK";
- для окончания разговора нажать клавишу "END".

### ОТВЕТ НА ВХОДЯЩИЙ ЗВОНОК

- открыть откидную крышку терминала (при настройке на ответ открытием терминала) или открыть откидную крышку терминала и нажать клавишу "TALK";
- после окончания разговора нажать клавишу "END" или закрыть крышку терминала.

### ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

Для входа в меню записной книжки нажать правую клавишу выбора (**Contacts**). Джойстиком выбрать нужный номер и нажать «TALK» для дозвона.

### СОЗДАНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ В ТЕЛЕФОННОЙ КНИЖКЕ.

1. Набрать номер абонента.
2. Нажать правую клавишу выбора (**Options**).
3. Выбрать пункт «3. Save» и нажать клавишу «OK» 2 раза.
4. Выбрать джойстиком ◀ ▶ тип телефона (домашний, рабочий, мобильный, пейджер, факс) и нажать клавишу «OK».
5. Набрать с клавиатуры терминала имя. Пример: для набора буквы «С» необходимо нажать клавишу «2» три раза подряд.
6. Нажать клавишу «OK».
7. Установить номер ускоренного набора (набрав на клавиатуре соответствующие цифры).
8. Нажать клавишу «OK».

### ПРОСМОТР СПИСКА ВХОДЯЩИХ, ИСХОДЯЩИХ И ПРОПУЩЕННЫХ ЗВОНКОВ

Нажать левую клавишу выбора под надписью (**MENU**), «1. Call History»:

1. *Missed Calls* – список пропущенных звонков
2. *Outgoing Calls* – список исходящих звонков
3. *Incoming Calls* – список входящих звонков
4. *All Recent* – весь список звонков
5. *Erase History* – удаление истории всех звонков
6. *Air Time* – время звонков

Например, для просмотра списка пропущенных звонков необходимо: нажать левую клавишу выбора под надписью (**MENU**), 1, 1, появиться список всех пропущенных звонков.

Для того чтобы УДАЛИТЬ НОМЕР из списка входящих (исходящих, пропущенных) звонков необходимо выбрать номер и нажать на выбранном номере правую клавишу выбора (**Options**), джойстиком выбрать «Erase» и нажать «OK», джойстиком выбрать **YES** и нажать «OK».

### МЕНЮ СООБЩЕНИЙ

Для входа в меню сообщений **Message** нажать левую клавишу (**Menu**)⇒3 или верхнюю клавишу джойстика ▲.

### СОЗДАНИЯ И ОТПРАВКА ТЕКСТОВОГО СООБЩЕНИЯ

1. Для создания и отправки текстового сообщения войти в меню «MESSAGE» (нажав верхнюю клавишу джойстика ▲), выбрать пункт «1. Send Messag» и нажать «OK» 2 раза.

2. Набрать номер телефона в формате 777xxxxx (где xxxxx - номер телефона) и нажать «OK».
3. Нажать левую клавишу выбора (**Next**).
4. Набрать с клавиатуры текст сообщения (для выбора набора текста нажать правую клавишу выбора (**Options**)⇒2).
5. Нажать левую клавишу выбора 2 раза.

### ЧТЕНИЕ ТЕКСТОВОГО СООБЩЕНИЯ

При поступлении звукового оповещения и сигнализации на дисплее, открыть терминал. Для чтения пользоваться джойстиком. Для выхода из режима чтения сообщения нажать клавишу «END». Для вызова дополнительных функций нажать правую клавишу выбора (**Option**):

1. Call – позвонить по номеру входящего сообщения
2. Reply – ответить
3. Forward – переслать
4. (Un)Lock – заблокировать/разблокировать сообщение
5. Save # - сохранить номер
6. Erase - удалить
7. Erase Multiple

Для чтения ранее поступивших сообщений войти в меню сообщений **Message** (нажав верхнюю клавишу джойстика ▲)⇒2⇒1. Джойстиком выбрать текстовое сообщение и нажать клавишу «OK». Для чтения пользоваться джойстиком. Для выхода из режима чтения сообщения нажать клавишу «END».

### УДАЛЕНИЕ ТЕКСТОВОГО СООБЩЕНИЯ

1. Войти в меню сообщений **Message** (нажав верхнюю клавишу джойстика ▲).
2. Джойстиком выбрать пункт «2. Text Message» и нажать «OK».
3. Джойстиком выбрать пункт «1. Inbox» (для удаления входящих сообщений) или «2. Outbox» (для удаления исходящих сообщений).
4. Джойстиком выбрать сообщение и нажать правую клавишу выбора (**Options**), джойстиком выбрать пункт «6. Erase» и нажать «OK». Появится меню:
  - Erase This – удалить текущее сообщение
  - Erase Old – удалить прочитанные сообщения
  - Erase All – удалить все сообщенияДжойстиком выбрать необходимый пункт и нажать «OK».
5. Для выхода из режима чтения сообщения нажать клавишу «END».

### РАБОТА С ГОЛОСОВЫМИ СООБЩЕНИЯМИ

При получении уведомления о поступлении голосового сообщения (высвечивается на дисплее символ ☒<sup>V</sup>).

Для установки номера дозвона голосовой почты:

- войти в меню сообщений **Message** (нажав верхнюю клавишу джойстика ▲)
- выбрать пункт «6. Settings» и нажать «OK».
- выбрать пункт «9. Voice Mail #» и нажать «OK».
- клавишей «BACK» удалить старую надпись, набрать 979 (номер для прослушивания голосовой почты компании Интерднестрком) и нажать левую клавишу выбора «Save».

Для прослушивания сообщения войти в меню сообщений *Message*, выбрать пункт “5.Vicemail” и нажать клавишу «OK» 2 раза. Пароль по умолчанию – 1.

#### ДИКТОФОН (2 мин.)

Нажать (Menu)⇒7⇒2.

Для записи: Двойстиком выбрать пункт «1.Record» и нажать клавишу «OK». Нажать левую клавишу выбора (Done).

Для прослушивания: зайти в меню «Voice Memo», выбрать пункт «2.Review» и нажать клавишу «OK», джойстиком выбрать запись, ажать клавишу «OK».

Для удаления записи: зайти в меню «Voice Memo», выбрать пункт «2.Review» и нажать клавишу «OK», нажать правую клавишу выбора (Options), джойстиком выбрать пункт «2. Erase All» и нажать клавишу «OK», джойстиком выбрать пункт YES и клавишу «OK».

#### РАБОТА С КАМЕРОЙ

Нажать клавишу запуск функции «камера» (на боковой панели):

Навести на объект. Клавишами джойстика ◀ ▶ установить необходимое приближение объекта, клавишами джойстика ▲ ▼ установить качество фотографии (изменяемые параметры отображаются на верхней строке дисплея) и нажать "OK".

Для установки дополнительных параметров съемки во время фотографирования нажать правую клавишу выбора (Options):

1. **Flash** – вспышка
  - **Off** – выключить
  - **On This Shot** – при текущей съемке
  - **Always On** – всегда включена
2. **Self Timer** – установка таймера
  - **Off** – выключить
  - **5 Sec** – через 5 сек
  - **10 Sec** – через 10 сек
3. **Frame Design** – установка рамки для фотографии (выбирается клавишами джойстика ◀ ▶)
4. **Color Tones** - установка цветового режима фотографии (выбирается клавишами джойстика ◀ ▶)
5. **Controls** –
6. **Setting** - установки.
  - **Resolution** – разрешение
  - **Quality** – качество фотографии
  - **Shutter Sound** – звуковой сопровождение фото съемки
  - **Auto Erase** – авто удаление
7. **Review Picture** – просмотр фотографий

#### ВЫБОР МЕЛОДИИ ЗВУКОВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ВЫЗОВА:

- нажать (Menu)⇒9⇒2
- джойстиком выбрать пункт “2. Ringer Type” и нажать клавишу «OK»
- джойстиком выбрать пункт “1.Voice Calls” и нажать клавишу «OK» 2 раза
- джойстиком (▼▲) выбрать пункт «Ringer»
- джойстиком (◀▶) выбрать понравившуюся мелодию и нажать клавишу «OK»
- нажать «END» для выхода из режима установки звонка.

#### ДЛЯ УСТАНОВКИ ВИБРОЗВОНКА ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ВЫЗОВА:

Открыть терминал. Боковой клавишей (▼▲) выбрать нужный режим звонка:

- **Silence All** – выключить звонок
- **Vibrate** - вибровзвон
- **1-Beep** – 1 бип
- **Level 1 – Level 8** – различные уровни громкости звукового звонка
- **High+Vib** – самый высокий уровень звонка одновременно с вибровзвонком.

#### РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ ЗВОНКА

Выполняется боковой клавишей.

#### ЗАМЕНА НАДПИСИ НА ДИСПЛЕЕ

Для замены надписи в центре дисплея:

- нажать (Menu)⇒9⇒1
- выбрать пункт “5. Greeting” и нажать «OK»
- выбрать джойстиком «Custom» и нажать «OK»
- клавише «Back» удалить старую надпись
- набрать с клавиатуры текст и нажать «OK»

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

##### **1.Автоматическое определение номера (АОН).**

№ звонящего высвечивается на экране терминала.

##### **2. Ожидание вызова.**

Не прерывая текущего разговора, можно принять ещё один звонок. О втором вызове известят короткие звуковые сигналы. На экране отобразится номер второго абонента. Выбор абонента осуществляется нажатием [TALK]. **Определив приоритет отключить одного из абонентов, нажав [END].**

##### **3.Трёхсторонняя связь.**

Организация разговора одновременно с двумя абонентами:

-дозвонившись до абонента №1, набрать №тел. второго абонента и нажать [TALK]. **После ответа абонента №2 нажатием [TALK] устанавливается трёхсторонняя связь.**

##### **4.Переадресация вызова.**

###### **4.1.Немедленная переадресация.**

[\*]+[0]+[2]+[№телефона для переадресации]+[TALK]-включено.

[#]+[0]+[2]+[TALK]-выключено.

###### **4.2.Переадресация по «занято».**

[\*]+[6]+[7]+[№телефона для переадресации]+[TALK]-включено.

[#]+[6]+[7]+[TALK]-выключено.

###### **4.3.Переадресация по «нет ответа».**

[\*]+[6]+[1]+[№телефона для переадресации]+[TALK]-включено.

Поступающие звонки будут переведены, если ваш телефон не отвечает через 3-5 посылок вызова.

[#]+[6]+[1]+[TALK]-выключено.

###### **4.4.Переадресация по «занято» и «нет ответа».**

[\*]+[2]+[1]+[0]+[№телефона для переадресации]+[TALK]-включено.

[#]+[2]+[1]+[0]+[TALK]-выключено.

-Активируется оператором связи по заявке клиента.

#### **Зарядка аккумуляторной батареи.**

**Внимание:** Терминал снабжён Lithium Ion Battery батареей. Для сохранения срока службы батареи без изменения ёмкости её необходимо полностью заряжать и разряжать.

Включите зарядное устройство в электрическую сеть 220 вольт.

Вставьте соединительный шнур в терминал. О нормальном ходе зарядки сигнализирует лампочка на зарядном устройстве.

Выключите зарядное устройство из сети.

В связи с нестабильным напряжением в сети, рекомендуется включать зарядное устройство (ЗУ) в сеть через стабилизатор напряжения.

Если заряд не происходит, предоставьте терминал и батарею для ремонта. Наличие ЗУ и документов на терминал обязательно.

#### **Категорически запрещается:**

1. отключать батарею от терминала не выполнив правильную процедуру выключения телефона;
2. отключать батарею от терминала во время разговора и в режиме разговора;
3. подключать зарядное устройство от автомобиля во время разговора;
4. подключать зарядное устройство от автомобиля к терминалу без батареи;
5. включать зарядные устройства в сетевую розетку с подгоревшими или ослабленными контактными клеммами;
6. входить и пользоваться пунктом меню, содержащим системные настройки оператора и завода изготовителя.

Всегда отключайте зарядное устройство от сети питания после зарядки батареи.

Компания «Интерднестрком» снимает с себя гарантийные обязательства за несоблюдение пользователем вышеперечисленных пунктов.

#### **Телефон для справок:**

оператор..... /0-533/ 6-22-22

#### **Как получить информацию о состоянии лицевого счета.**

1. 978 - текстовое сообщение о состоянии счета и пакете обслуживания.
2. 0 533 6 33 33 - автоответчик о состоянии счета

[www.idknet.com](http://www.idknet.com)