

MENU / МЕНЮ

MISSED ALERTS – пропущенные оповещения		
CALL HISTORY – история вызовов	1. Outgoing – исходящие вызова	
	2.. Incoming – входящие вызова	
	3. Missed – пропущенные вызова	
	4. Recent Calls – осуществленные вызова	
	5. Erase History – очистить историю	
CONTACTS – контакты	1. Find / Add Entry – найти / добавить контакт	
	2.. Speed Dial # - номера быстрого набора	
	3. My Phone # - мой номер телефона	
	4. Services – дополнительный сервис	
MESSAGING – сообщения	1. Send Message – отправить сообщение	
	2.. Text –текстовые сообщения	1. Inbox – входящие сообщения
		2.. Sent Mail – отправленные
		3. Pending – ожидающие отправки
		4. Drafts – черновики
	3. Picture Msg – мультимедийные сообщения	
	4. Web Alerts – интернет оповещения	
	5. Voicemail – голосовая почта	
VOICE SERVICES – голосовой сервис		
PICTURES – изображения	1. Camera – фотокамера	
	2.. Camcorder – видеокамера	
	3. Pic Messaging – мультимед. сообщения	
	4. My Albums – мой альбом	1. In Phone – изображения в телефоне
		2. Online Album – изображения в web альбоме
	5. Settings & Info – настройки и информация	
MY CONTENT – контент	1. Games – игры	
	2.. Ringers – мелодии	
	3. Screen Savers – экранные заставки	
	4. Applications – приложения	
MUSIC – музыка (недоступно)		
MEDIA PLAYER – медиапроигрыватель (недоступно)		

WEB – интернет браузер (недоступно)		
TOOLS – инструменты	1. Voice Services – голосовой сервис	
	2. Calendar – календарь	
	3. Alarm Clock – будильник	
	4. Countdown – таймер обратного отсчета	
	5. Stop Watch – секундомер	
	6. World Clock – мировое время	
	7. Calculator – калькулятор	
	8. PictBridge – печать фото (недоступно)	
	9. Assign. Media – назначить мелодию / фото	
SETTINGS - настройки	1. Sounds – звуковые оповещения	1. Ringer / Key Vol. – настройка громкости 2. Ringer Type – тип мелодии 3. Vibrate Type – настройка режима «вибро» 4. Alerts – сервисные оповещения 5. Receiver Vol. – громкость динамика и микроф. 6. Application Vol. – громкость приложений 7. Others – дополнительно
	2. Display – настройка экрана	1. Backlight – настройка подсветки 2. Greeting – приветствие 3. Background – подложка меню 4. Animation – анимация 5. Incoming Calls – заставка на вход. звонок 6. Screen Saver – экранная заставка 7. Clock / Calendar – вид часов и даты на экране 8. Others – дополнительно
	3. Internet – интернет (недоступно)	
	4. 10-4 – недоступно	
	5. Locations – местоположение (недоступно)	
	6. Roaming – настройка роуминга	
	7. Messaging – настройка отправки SMS	
	8. Security – безопасность	
	9. Others – дополнительно	1. Airplane Mode – режим «в полете» 2. Text Entry – настройка ввода текста 3. Any key Answer – настройка ответа на вызов любой клавишей 4. Auto Answer – автоматический ответ на вызов 5. Open / Close Flip – настройка ответа на вызов открытием крышки 6. Headset Mode – настройка гарнитуры «свободные руки»

	7. TTY - режим перевода «голоса» в текст (недоступно)
	8. Side Key Guard – блокировка внешних клавиш
	9. DDTM Mode – настройка режима передачи данных (не использовать)
	10. Language – выбор языка меню (англ./фран.)
10. Phone Info – информация об устройстве	1. My Phone # - мой номер телефона
	2. Help – помощь (указатель обозначения сервисных пиктограмм)
	3. Version – версия программного обеспечения
	4. Advanced – расширенные данные

Руководство пользователя Sanyo SCP7500



Внимание!

В тексте инструкции применяются следующие обозначения:

«OK» - функциональная клавиша

«Settings» - пункт в меню

→ - выбрать, нажать, подтвердить выбор

Вход в меню осуществляется нажатием клавиши «MENU».

Выход из меню осуществляется клавишей «END»

Включение терминала

Нажать и удерживать кнопку «END».

Выключение терминала производится нажатием на кнопку «END» в течение 3 сек.

Осуществление исходящего звонка

- Набрать номер абонента;
- Нажать клавишу «Talk»
- Для окончания разговора нажать клавишу «End».

Ответ на входящий звонок

- Открыть откидную крышку терминала (при настройке на ответ открытием терминала) или нажать клавишу «Talk»
- После окончания разговора нажать клавишу «End» или закрыть крышку терминала.

Для установки способа ответа на входящий звонок войти в *Menu*, → «*Settings*» → «*Call Settings*», → «OK» → «*Others*» «OK» → «*Any Key Answer*» → «OK» для ответа нажатием на любую клавишу, либо *Menu*, → «*Settings*» → «*Call Settings*», → «OK» → «*Others*» «OK» → «*Open / Close Flip*» → «OK» для ответа на вызов после открытия крышки.

Для просмотра входящих звонков войти в *Menu*, → «*Call History*», → «*Incoming*», → «OK», для просмотра подробной информации выбрать нужный номер → «OK».

Для просмотра исходящих звонков войти в *Menu*, → «*Call History*», → «*Outgoing*», → «OK», для просмотра подробной информации выбрать нужный номер → «OK».

Для просмотра пропущенных звонков войти в *Menu*, → «*Call History*», → «*Missed*», → «OK», для просмотра подробной информации выбрать нужный номер → «OK».

Для удаления номера из списка входящих звонков необходимо войти в *Menu*, → «*Call History*», → «OK» «*Erase History*» → «OK» → «*Incoming*», → «OK» → «*Yes*», → «OK»,

Для удаления всего списка телефонов *Menu*, → «*Call History*», → «*Erase History*», → «OK» → «*All*» «OK», → «*Yes*», → «OK».

Записная книжка

Для входа в меню записной книжки нажать *Menu*, → «*Contacts*».

Для поиска телефонного номера войти *Menu*, → «*Contacts*» → «*Find/Add Entry*», с помощью джойстика ↕ найти необходимый телефонный номер,

или ввести начальные буквы контакта → «ОК», для более подробной информации → «ОК».

Если необходимо отредактировать ранее внесенные данные, то необходимо после выбора номера нажать правую клавишу выбора «Options» → «Edit» → «ОК», произвести изменения → «ОК».

Для внесения номера в записную книгу набрать номер и нажать правую клавишу выбора «Options» → «Save Phone#» или войти в *Menu*, → «Contacts», → «Find/Add Entry», → «ОК». Далее заполнив все поля (имя, телефон, выбрать тип звонка, e-mail, и т.д.):

Для удаления телефонного номера из записной книги войти в *Menu*, → «Contacts», → «Find/Add Entry» → «ОК», с помощью джойстика ↕ найти необходимый контакт, → (Options), → «ОК», → «Erase» → «ОК».

Меню сообщений

Для входа в меню сообщений войти в *Menu*, → «Messaging».

Для создания и отправки текстового сообщения войти в *Menu*, → «Messaging» → «Send Message», → «ОК», джойстиком выбрать «Text», → «ОК», ввести номер, ввести текст сообщения, для отправки → (Talk).

Для просмотра входящих сообщений войти в *Menu*, → «Messaging», → «Text» → «Inbox».

Затем с помощью джойстика ↕, выбрать сообщение, → «ОК» и посмотреть его.

Для удаления сообщения из числа поступивших войти в *Menu*, → «Messaging», → «Text s» → «Inbox» → «ОК» с помощью джойстика ↕, выбрать сообщение → (Options), выбрать пункт меню «Erase», → «ОК». Для удаления → «ОК».

Настройка звукового оповещения

Для выбора мелодии при поступлении вызова: войти в *Menu*, → «Settings», → «Sounds», → «ОК», → «Ringer Type» → «ОК», → «Voice Calls», → «ОК», → «With Caller ID», → «ОК» далее выбор осуществляется клавишами джойстика ↕. Для подтверждения выбора → «ОК».

Для настройки сигнала оповещения на поступившие сообщения войти в *Menu*, → «Settings» → «Sounds», → «ОК», → «Ringer Type» → «ОК», → «Messaging», → «ОК»

Далее выбрать мелодию из списка мелодий. Для подтверждения выбора → «ОК».

Регулировку громкости звонка можно осуществить боковыми клавишами, открыв телефон, при необходимости установить вибровывоз, выбрав при регулировке «Vibrate».

Настройка дисплея

Для выбора и установки изображения на дисплее, войти в *Menu*, → «Settings» → «Display» → «ОК», → «Screen Saver», → «ОК», выбрать изображение → «ОК».

Для установки времени подсветки дисплея, войти в *Menu*, → «Settings» → «Display» → «ОК», выбрать «Backlight», → «ОК», выбрать необходимый пункт меню и установить время подсветки:

- Main LCD - настройка подсветки основного дисплея
- Key - настройка подсветки кнопок клавиатуры
- Sub LCD – настройка подсветки внешнего дисплея

Для подтверждения выбора → «ОК».

Для установки или замены надписи на основном дисплее войти в *Menu*, → «Settings» → «Display» → «ОК», → «Greeting» → «ОК» → «Custom», ввести текст надписи → «ОК».

Установка будильника

войти в *Menu*, → «Tools» → «Alarm Clock», → «ОК», установить время звонка, выбрать мелодию звонка и → (Save).

Другие функции

Для просмотра календаря войти в *Menu*, → «Tools» → «Calendar», → «ОК».

Для пользования калькулятором войти в *Menu*, → «Tools», → «Calculator», → «ОК»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

1. Автоматическое определение номера (АОН).

№ звонящего высвечивается на экране терминала.

2. Ожидание вызова.

Не прерывая текущего разговора, можно принять ещё один звонок. О втором вызове известят короткие звуковые сигналы. На экране отобразится номер второго абонента. Выбор абонента осуществляется нажатием [Talk]. **Определив приоритет, отключить одного из абонентов, нажав [End].**

3. Трёхсторонняя связь.

Организация разговора одновременно с двумя абонентами:

- дозвонившись до абонента №1, набрать № тел. второго абонента и [Talk]. **После ответа абонента №2 нажатием [Talk] устанавливается трёхсторонняя связь.**

4. Переадресация вызова.

4.1. Немедленная переадресация.

[*]+[0]+[2]+[№ телефона для переадресации]+[Talk] - включено.

[#]+[0]+[2]+[Talk] - выключено.

4.2. Переадресация по «занято».

[*]+[6]+[7]+[№ телефона для переадресации]+[Talk] - включено.

[#]+[6]+[7]+[Talk] - выключено.

4.3. Переадресация по «нет ответа».

[*]+[6]+[1]+[№ телефона для переадресации]+[Talk] - включено.

Поступающие звонки будут переведены, если Ваш телефон не отвечает через 3-5 посылок вызова.

[#]+[6]+[1]+[Talk] - выключено.

4.4. Переадресация по «занято» и «нет ответа».

[*]+[2]+[1]+[0]+[№ телефона для переадресации]+[Talk] - включено.

[#]+[2]+[1]+[0]+[Talk] - выключено.

Услуга переадресация вызова активируется оператором связи по заявке клиента.

ВНИМАНИЕ! ВСЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ВЫ МОЖЕТЕ АКТИВИРОВАТЬ ЧЕРЕЗ АВТОМАТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ САМООБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ (АССА), ПОЗВОНИВ ПО НОМЕРУ 888!

Зарядка аккумуляторной батареи.

Внимание: Терминал снабжён Lithium Ion Battery батареей. Заряжать батарею можно по мере необходимости, это не сказывается на емкости батареи. Для увеличения срока службы батареи её необходимо периодически полностью разряжать.

Включите зарядное устройство в электрическую сеть 220 вольт.

Вставьте соединительный шнур в терминал. Выключите зарядное устройство из сети.

В связи с нестабильным напряжением в сети, рекомендуется включать зарядное устройство (ЗУ) в сеть через стабилизатор напряжения.

Если заряд не происходит, предоставьте терминал и батарею для ремонта. Наличие ЗУ и документов на терминал обязательно.

Категорически запрещается:

- отключать батарею от терминала, не выполнив правильную процедуру выключения телефона;
- отключать батарею от терминала во время дозвона и в режиме разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля во время разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля к терминалу без батареи;
- включать зарядные устройства в сетевую розетку с подгоревшими или ослабленными контактными клеммами;
- входить и пользоваться пунктом меню, содержащим системные настройки оператора и завода изготовителя.

Всегда отключайте зарядное устройство от сети питания после зарядки батареи.

Компания «Интерднестрком» снимает с себя гарантийные обязательства за несоблюдение пользователем вышеперечисленных пунктов.

Служба поддержки абонентов: 1199

Как получить информацию о состоянии лицевого счета:

1. 878 - текстовое сообщение о состоянии счета и пакете обслуживания
2. 881 - автоответчик о состоянии счета для абонентов лимитированный пакетов обслуживания (IDC-15, IDC-20, IDC-30, IDC-50, IDC-Престиж)
3. 883 - сервис управления счетом для абонентов пакета «Simple»
4. 888 - Автоматическая Система Самообслуживания Абонентов (АССА)

www.idknet.com

