

# Руководство пользователя

## Modottel WT-300



### Внимание!

В тексте инструкции применяются следующие обозначения:

"....." - функциональная клавиша

**Group** - пункт в меню

Выход из меню осуществляется клавишей "End"

### ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕРМИНАЛА

Нажать и удерживать кнопку "End/Power".

Выключение терминала производится нажатием на кнопку "End/Power" в течение 3 сек.

### ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИСХОДЯЩЕГО ЗВОНКА

- набрать номер абонента;
- нажать клавишу "Send";
- для окончания разговора нажать клавишу "End".

### ОТВЕТ НА ВХОДЯЩИЙ ЗВОНОК

- нажать клавишу "Send";
- после окончания разговора нажать клавишу "End".

### ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

Для входа в меню записной книжки нажать верхнюю клавишу джойстика . Джойстиком выбрать нужный номер и нажать «SEND» для дозвона на данный номер.

### СОЗДАНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ В ТЕЛЕФОННОЙ КНИЖКЕ.

1. Набрать номер абонента и нажать "OK".
2. Выбрать джойстиком  $\blacktriangleleft$   $\blacktriangleright$  тип телефона (мобильный, домашний, рабочий, факс) и нажать "OK".
3. Выбрать джойстиком строку [Name] и нажать "OK".  
Набрать с клавиатуры терминала имя и нажать "OK".  
Пример: для набора буквы «С» необходимо нажать клавишу «2» три раза подряд.
4. Во второй строке установить номер ускоренного набора.
5. Нажать "OK".
6. Выбрать джойстиком ответ «Yes» и нажать "OK".
7. Выбрать группу:
  - No Group \ без определения группы
  - Family \ семья
  - Friends \ друзья
  - Office \ работа
  - Other \ другие и нажать "OK".
8. Установить секретность номера выбрав джойстиком ответ «Yes» \ «Да» или «No» \ «Нет» и нажать "OK".

### ПРОСМОТР СПИСКА ВХОДЯЩИХ, ИСХОДЯЩИХ И ПРОПУЩЕННЫХ ЗВОНКОВ

Нажать «Menu», «1. Call Log»:

1. *Incoming Calls* – список входящих звонков
2. *Outgoing Calls* – список исходящих звонков
3. *Missed Calls* – список пропущенных звонков
4. *Call Time* – время звонков
5. *Call Memo* – запись информации о звонке

Например, для просмотра списка пропущенных звонков необходимо: нажать «Menu», 1, 3, появиться список всех пропущенных звонков.

Для того чтобы **УДАЛИТЬ НОМЕР** из списка входящих (исходящих, пропущенных) звонков необходимо нажать «Menu», 1 выбрать нужную категорию, выбрать номер, нажать «Menu», выбрать «Delete» и нажать "OK", джойстиком выбрать YES и нажать "OK".

Для того чтобы очистить список входящих, исходящих и пропущенных звонков:

«Menu»  $\Rightarrow$  «7.Security»  $\Rightarrow$  Код по умолчанию «0000»  $\Rightarrow$  «5.Clear Memory»  $\Rightarrow$  «1.Call Logs»  $\Rightarrow$  «Yes»  $\Rightarrow$  «OK».

### МЕНЮ СООБЩЕНИЙ

Для входа в меню сообщений SMS нажать левую клавишу джойстика.

Появится меню сообщений:

1. Inbox – ящик входящих сообщений
2. Outbox – ящик исходящих сообщений
3. Message Folder – хранимые сообщения
4. SMS Setup – настройки почтового ящика

### СОЗДАНИЯ И ОТПРАВКА ТЕКСТОВОГО СООБЩЕНИЯ

1. Для создания и отправки текстового сообщения войти в меню «MESSAGE» (нажав джойстик влево), выбрать пункт «2. Outbox», «1. New Msg» и нажать "OK".
2. Набрать с клавиатуры текст сообщения и нажать "OK".
3. Набрать номер телефона в формате 567xxxx (где xxxxx - номер телефона) и нажать "OK".
4. Нажать «Menu», выбрать пункт «Send» и нажать "OK".  
После появления вопроса «Сохранить сообщение?» выберите нужный вариант ответа «Yes» \ «Да» или «No» \ «Нет» и нажмите "OK".

### ЧТЕНИЕ ТЕКСТОВОГО СООБЩЕНИЯ

При поступлении звукового оповещения и сигнализации символом на дисплее, нажать клавишу "OK". Для чтения пользоваться джойстиком. Для выхода из режима чтения сообщения нажать клавишу «END». Для вызова дополнительных функций нажать клавишу «Menu»:

1. Reply – ответить
2. Forward - переслать
3. Delete - удалить

Для чтения ранее поступивших сообщений войти в меню сообщений Message (нажав джойстик влево), выбрать пункт «1.Inbox» и нажать "OK", выбрать пункт «1.Text» и нажать "OK", джойстиком выбрать текстовое сообщение и нажать клавишу "OK". Для чтения пользоваться джойстиком. Для выхода из режима чтения сообщения нажать клавишу «END».

### УДАЛЕНИЕ ВХОДЯЩИХ ТЕКСТОВЫХ СООБЩЕНИЙ

Войти в меню сообщений Message (нажав джойстик влево), выбрать пункт «1.Inbox» (для удаления входящих сообщений) и нажать клавишу "OK". Выбрать пункт «3.Delete» и нажать клавишу "OK", выбрать пункт «3.All» и нажать клавишу "OK", джойстиком выбрать YES и нажать "OK". Для выхода из меню сообщений нажать клавишу «END».

### РАБОТА С ГОЛОСОВЫМИ СООБЩЕНИЯМИ

При получении уведомления о поступлении голосового сообщения (высвечивается на дисплее символ )).

Для прослушивания сообщения набрать 979 и нажать клавишу "Send". Пароль по умолчанию 1. Далее следуйте инструкциям автоинформатора.

### ВЫБОР МЕЛОДИИ ЗВУКОВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ВЫЗОВА:

- нажать клавишу «Menu»
- выбрать пункт «3. Sounds» и нажать клавишу "OK"
- джойстиком выбрать пункт «1. Ringer Tones» и нажать "OK"
- джойстиком выбрать пункт «1.Basic Tones» или «2.Melodies» и нажать "OK"

- джойстиком (▲▼) выбрать понравившуюся мелодию и нажать "OK"
- нажать «End» для выхода из режима установки звонка.

#### **ДЛЯ УСТАНОВКИ ВИБРОЗВОНКА ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ВЫЗОВА:**

- нажать клавишу «Menu»
- выбрать пункт "3. Sounds" и нажать "OK"
- джойстиком выбрать пункт "2. Ringer Setting" и нажать "OK"
- джойстиком (▲▼) выбрать тип оповещения и нажать правую клавишу выбора (OK).
  - Ring – звуковое оповещение
  - Vibrate - виброзвонок
  - Vib then R – виброзвонок, затем звуковой
  - Vib+Ring – виброзвонок и мелодия одновременно
  - Lamp only – только световое оповещение
- нажать «End» для выхода из режима установки звонка.

#### **РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ ЗВОНКА**

Нажать клавишу «Menu», "3", "4", выбрать "Ring Volume" и джойстиком (◀▶) выбрать громкость оповещения и нажать «OK».

Нажать «End» для выхода из режима установки звонка.

#### **ЗАМЕНА НАДПИСИ НА ДИСПЛЕЕ**

Для замены надписи нажать клавишу «Menu», 5, 3, 1. Клавишей CLR удалить старую надпись, набрать с клавиатуры текст и нажать клавишу «OK». Нажать «End» для выхода из режима настроек.

#### **Дополнительные функции:**

##### **1. Автоматическое определение номера (АОН).**

№ звонящего высвечивается на экране терминала.

##### **2. Ожидание вызова.**

Не прерывая текущего разговора, можно принять ещё один звонок. О втором вызове известят короткие звуковые сигналы. На экране отобразится номер второго абонента. Выбор абонента осуществляется нажатием [Send]. **Определив приоритет отключить одного из абонентов, нажав [End].**

##### **3. Трёхсторонняя связь.**

Организация разговора одновременно с двумя абонентами:

- дозвонившись до абонента №1, набрать №тел. второго абонента и нажать [Send]. После ответа абонента №2 нажатием [Send]

устанавливается трёхсторонняя связь.

##### **4. Переадресация вызова.**

###### **4.1. Немедленная переадресация.**

[\*]+[0]+[2]+[№телефона для переадресации]+[Send]-включено.

[#]+[0]+[2]+[Send]-выключено.

###### **4.2. Переадресация по «занято».**

[\*]+[6]+[7]+[№телефона для переадресации]+[Send]-включено.

[#]+[6]+[7]+[Send]-выключено.

###### **4.3. Переадресация по «нет ответа».**

[\*]+[6]+[1]+[№телефона для переадресации]+[Send]-включено.

Поступающие звонки будут переведены, если ваш телефон не отвечает через 3-5 посылок вызова.

[#]+[6]+[1]+[Send]-выключено.

###### **4.4. Переадресация по «занято» и «нет ответа».**

[\*]+[2]+[1]+[0]+[№телефона для переадресации]+[Send]-включено.

[#]+[2]+[1]+[0]+[Send]-выключено.

- Активируется оператором связи по заявке клиента.

#### **Зарядка аккумуляторной батареи.**

**Внимание:** Терминал снабжён Lithium Ion Battery батареей. Для сохранения срока службы батареи без изменения ёмкости её необходимо полностью заряжать и разряжать.

Включите зарядное устройство в электрическую сеть 220 вольт.

Вставьте соединительный шнур в терминал. О нормальном ходе зарядки сигнализирует надпись на дисплее «Charging...». Об окончании зарядки свидетельствует надпись на дисплее «Charging complete».

Выключите зарядное устройство из сети.

В связи с нестабильным напряжением в сети, рекомендуется включать зарядное устройство (ЗУ) в сеть через стабилизатор напряжения.

Если заряд не происходит, предоставьте терминал и батарею для ремонта. Наличие ЗУ и документов на терминал обязательно.

#### **Категорически запрещается:**

1. отключать батарею от терминала не выполнив правильную процедуру выключения телефона;
2. отключать батарею от терминала во время дозвона и в режиме разговора;
3. подключать зарядное устройство от автомобиля во время разговора;
4. подключать зарядное устройство от автомобиля к терминалу без батареи;
5. включать зарядные устройства в сетевую розетку с подгоревшими или ослабленными контактными клеммами;
6. входить и пользоваться пунктом меню, содержащим системные настройки оператора и завода изготовителя.

Всегда отключайте зарядное устройство от сети питания после зарядки батареи.

Компания «Интерднестрком» снимает с себя гарантийные обязательства за несоблюдение пользователем вышеперечисленных пунктов.

Телефон для справок:  
оператор..... /0-533/ 6-22-22

#### **Как получить информацию о состоянии лицевого счета.**

1. 978 - текстовое сообщение о состоянии счета и пакете обслуживания.
2. 0 533 6 33 33 - автоответчик о состоянии счета



[www.idknet.com](http://www.idknet.com)