

Модель HCD868(80)TSDL



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- . АОН (FSK/DTMF)
- . 60 входящих звонков с номерами до 16 знаков
- . 15 исходящих звонков с номерами до 16 знаков
- . Отображение даты / времени / недели
- . Повторный звонок на последний входящий / исходящий номер
- . Установка местных телефонных кодов
- . Пауза
- . Функция удаления номера
- . Счетчик продолжительности разговора
- . Ответ на входящие через спикерфон

ВНИМАНИЕ!!! Для корректной работы телефонного аппарата необходимо наличие 2 элементов питания типа АА (специальный отсек на обратной стороне корпуса).

ПОДГОТОВКА ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА К РАБОТЕ

Извлеките из упаковки телефонный аппарат, телефонную трубку, витой соединительный провод и провод подключения к сети.

Соедините трубку с корпусом телефонного аппарата при помощи витого провода, один конец которого (любой) воткните в гнездо на левой стороне корпуса, другой конец (любой) – в гнездо нижней части телефонной трубки.

Подключите телефонный аппарат к телефонной сети, для чего один конец (любой) соединительного провода воткните в телефонную розетку, а другой – в гнездо на задней панели корпуса с надписью «LINE1».

Телефонный аппарат готов к работе.

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ ЗВОНКА

Для регулировки громкости звонка воспользуйтесь переключателем «RING L _H» расположенным в нижней части корпуса:

«H» - громко

«L» - тихо

ОТВЕТ НА ВЫЗОВ

Если Вы услышите сигнал вызова (звонок), снимите трубку и ведите беседу.

ОТВЕТ НА ВЫЗОВ В РЕЖИМЕ ГРОМКОЙ СВЯЗИ

Ваш аппарат обладает встроенными в корпус микрофоном и громкоговорителем. В режиме «громкой связи» оборудование позволяет вести беседу с абонентом, не пользуясь телефонной трубкой. Разговор ведется в симплексном режиме. Аппарат переходит в режим «громкой связи» после нажатия на клавишу с изображением динамика.

Если Вы услышите сигнал вызова (звонок), нажмите клавишу «громкой связи» и ведите беседу, не снимая трубки.

НАБОР НОМЕРА

Снимите трубку и набирайте номер нужного Вам абонента с помощью цифрового поля клавиш; при желании в этот номер можно вводить различные служебные символы, такие как короткие пробросы линии (клавиша FLASH), а также спецсимволы для работы аппарата с дополнительными услугами (* и #). По мере ввода цифр и символов аппарат автоматически начинает набор.

НАБОР НОМЕРА В РЕЖИМЕ ГРОМКОЙ СВЯЗИ

Нажав клавишу «громкой связи», Вы услышите характерный тон - так называемый "ответ линии", далее действуйте так же, как при простом наборе номера. После ответа абонента ведите беседу, либо пользуясь громкой связью, либо подняв трубку.

ПОВТОР ПОСЛЕДНЕГО НОМЕРА

Последний набранный номер будет повторен, если после снятия трубки (или нажатия на клавишу «громкая связь») будет нажата клавиша «RD». При этом номер автоматически будет выведен на дисплей и начнется его набор. Чтобы повторить этот номер еще раз, необходимо сначала положить трубку (или нажать клавишу «громкая связь»), затем снова нажать клавишу «RD».

ПРОСМОТР ВХОДЯЩИХ ЗВОНКОВ*

* - только в случае, когда на Ваш абонентский номер заказана услуга «Предоставление идентификации вызывающей линии CLIP (АОН)».

- Нажмите клавишу «DOWN», чтобы просмотреть последний входящий звонок.
- Нажмите клавишу «UP», чтобы просмотреть первый входящий звонок.
- Нажатиями на клавиши «DOWN» и «UP» можно перемещаться по списку входящих звонков, при этом на экране будет отображаться номер входящего звонка, число и время его поступления.
- Для удаления входящего звонка из памяти нажмите «DEL».

ПРОСМОТР ИСХОДЯЩИХ ЗВОНКОВ И НАБОРОВ

- Нажмите клавишу «OUT», чтобы просмотреть последний исходящий звонок или набор.
- Повторными нажатиями на клавиши «OUT» можно перемещаться по списку исходящих звонков или наборов, при этом на экране будет отображаться номер звонка или набора, число и время его осуществления.
- Для удаления исходящего звонка или набора из памяти нажмите «DEL».

НАСТРОЙКА

Настройка производится при положенной трубке и отключенной функции «громкая связь».

УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

Нажмите клавишу «UP» и удерживайте ее в течение 3-х секунд. Цифры месяца должны мигать. Далее, используя клавишу «DOWN» установите цифры месяца, нажмите «UP». Далее используя клавишу «DOWN» установите день, часы и минуты. После установки каждого отдельного значения нажимайте «UP». По завершению установки нажмите «UP» для выхода.

УСТАНОВКА ЯРКОСТИ ЭКРАНА

Нажмите клавишу «DOWN» и удерживайте ее в течение 3-х секунд до появления надписи «LCD 3».

Далее, используя клавиши «DOWN» и «UP», установите необходимую яркость дисплея. Для выхода из режима установки нажмите «DELETE».

ВОЗМОЖНЫЕ ТРУДНОСТИ

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Отсутствует гудок	1. Шнур не в гнезде. 2. Некорректно подключен коннектор.
Телефон не работает	1. Поврежден шнур. 2. Некорректно подключен коннектор. 3. Неполадки в линии.
Отсутствует АОН	1. Подключитесь к данной функции у телефонного оператора. 2. Проверьте батарейки.