

**Руководство пользователя
ТЕЛЕФОННЫМ АППАРАТОМ
МОДЕЛЬ KX-T2583CID**

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Идентификация входящих вызовов (способ кодировки FSK/DTMF);
- 44 входящих звонков с номерами до 12 знаков
- 15 исходящих звонков с номерами до 24 знаков
- Отображение даты / времени / недели
- Повторный звонок на последний входящий / исходящий номер
- Установка местных телефонных кодов
- Удержание вызова с музыкальным сопровождением
- Выбор набора Тональный/Импульсный
- Калькулятор
- Отображение входящих/исходящих звонков
- Функция удаления номера
- Счетчик продолжительности разговора
- 4 ячеек памяти для быстрого набора
- Ответ на входящие через спикерфон

ВНИМАНИЕ! Для корректной работы функций отображения времени и даты, а также просмотра входящих вызовов необходимо наличие в специальном отсеке в нижней части корпуса телефонного аппарата трех аккумуляторных элементов типа «АА».

ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ С ЛИНИЕЙ

Установите переключатель DIAL MODE P – T, расположенный сзади корпуса, в требуемое положение:

P – импульсный

T – тональный

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ ЗВОНКА И ЗВУКА

Для регулировки громкости звонка установите переключатель RINGER HI – LOW, расположенный сзади корпуса, в требуемое положение:

HI – громче, LOW – тише

ОТВЕТ НА ВЫЗОВ

Если Вы услышите сигнал вызова (звонок), снимите трубку и ведите беседу.

ОТВЕТ НА ВЫЗОВ В РЕЖИМЕ ГРОМКОЙ СВЯЗИ

Ваш аппарат обладает встроенными в корпус микрофоном и громкоговорителем. В режиме SP-PHONE подобное оборудование позволяет вести беседу с абонентом, не пользуясь телефонной трубкой. Разговор ведется в симплексном режиме. Громкость звука регулируется. Во избежание возникновения так называемого "микрофонного" эффекта не рекомендуется злоупотреблять этой регулировкой.

Аппарат переходит в режим SP-PHONE после нажатия на одноименную клавишу.

Если Вы услышите сигнал вызова (звонок), нажмите клавишу SP-PHONE и ведите беседу, не снимая трубки.

НАБОР НОМЕРА

Снимите трубку и набирайте номер нужного Вам абонента с помощью цифрового поля клавиш; при желании в этот номер можно вводить различные служебные символы, такие как: пауза (клавиша PAUSE), короткие пробросы линии (клавиша FLASH), а также спецсимволы для работы аппарата с дополнительными услугами (* и #). По мере ввода цифр и символов аппарат автоматически начинает набор.

НАБОР НОМЕРА В РЕЖИМЕ ГРОМКОЙ СВЯЗИ

Нажав клавишу SP-PHONE, Вы услышите характерный тон - так называемый "ответ линии", далее действуйте так же, как при простом наборе номера. После ответа абонента ведите беседу, либо пользуясь громкой связью, либо подняв трубку.

ПОВТОР ПОСЛЕДНЕГО НОМЕРА

Последний набранный номер будет повторен, если после снятия трубки (или нажатия на клавишу SP-PHONE) будет нажата клавиша REDIAL. При этом номер автоматически будет выведен на дисплей и начнется его набор. Чтобы повторить этот номер еще раз, необходимо сначала положить трубку (или нажать клавишу SP-PHONE), затем снова нажать клавишу REDIAL.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАМЯТИ

Ваш аппарат обладает памятью "быстрого набора" на 4 номеров. Номера могут содержать в себе любую последовательность цифр и служебных символов (пауза, короткий проброс линии, переключение на тональный режим набора, а также "*" и "#").

Запись номера в память:

- Нажмите клавишу STORE, на дисплее появится надпись «INPUT»;
- Наберите номер абонента, на дисплее высветится заносимый номер абонента;
- Нажмите клавишу (верхняя круговая) одной из ячеек памяти Mx (где x = от 1 до 4);

Вызов номера из памяти:

- Поднимите трубку (или нажмите SP-PHONE);
- Нажмите клавишу (верхняя круговая) требуемой ячейки памяти Mx (где x = от 1 до 4);
- После этого на дисплей выводится нужный Вам номер и начинается его набор.

ПРОСМОТР ВХОДЯЩИХ ЗВОНКОВ*

* - только в случае, когда на Ваш абонентский номер заказана услуга «Предоставление идентификации вызывающей линии CLIP (АОН)».

- Нажмите клавишу DOWN, чтобы просмотреть последний входящий звонок.
- Нажмите клавишу UP, чтобы просмотреть первый входящий звонок.
- Нажатиями на клавиши UP и DOWN можно перемещаться по списку входящих звонков, при этом на экране будет отображаться номер входящего звонка, число и время его поступления.
- Для удаления входящего звонка из памяти нажмите DEL.

ПРОСМОТР ИСХОДЯЩИХ ЗВОНКОВ И НАБОРОВ

- Нажмите клавишу OUT/X, чтобы просмотреть последний исходящий звонок или набор.
- Повторными нажатиями на клавиши OUT / X можно перемещаться по списку исходящих звонков или наборов, при этом на экране будет отображаться номер звонка или набора, число и время его осуществления.
- Для удаления исходящего звонка или набора из памяти нажмите DEL.

ФУНКЦИЯ КАЛЬКУЛЯТОРА

Для перехода в режим калькулятора нажмите клавишу «CAL» (только при положенной телефонной трубке). Для произведения вычислений используйте цифровые и функциональные клавиши:

Клавиша «UP/+» – функция «+»;

Клавиша «DOWN/-» – функций «←»;

Клавиша «DOWN/-» – функций «←»;

Клавиша «OUT / X» – функция «X»;

Клавиша «OUT / X» – функция «X»;

Клавиша «IP/ ÷» – функция «÷»;

Клавиша «*/,» – функция «,»;

Клавиша «#/=>» – функция «=>»;

Для завершения режима калькулятора снимите и положите телефонную трубку.

НАСТРОЙКА

Настройка производится при положенной трубке и отключенной функции «громкая связь».

УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

Нажмите клавишу «SET», затем нажмите “1” для входа в режим установки даты и времени. Последние цифры года должны мигать. Далее, используя цифровую клавиатуру, наберите последние цифры года, месяц, день, часы и минуты. После завершения установки нажмите SET, а затем DEL.

УСТАНОВКА ЯРКОСТИ ЭКРАНА

Нажмите клавишу «SET», затем нажмите “2” и дождитесь появления надписи «LCD-3». Настройте яркость нажатием “UP/+” или “DOWN/-”, всего 5 вариантов. Яркость по умолчанию 3. После завершения установки нажмите SET, а затем DEL.

УСТАНОВКА МЕСТНОГО КОДА

(не рекомендуется использовать, ввиду дальнейшего неправильного отображения входящих вызовов и отсутствия возможности осуществления исходящих местных вызовов)

Нажмите клавишу «SET», затем нажмите “3” и дождитесь появления надписи «ArEA ---». Цифровыми клавишами наберите соответствующий код. После завершения установки нажмите SET, а затем DEL.

УСТАНОВКА ДЛИТЕЛЬНОСТИ ПРОБРОСА

Нажмите клавишу «SET», затем нажмите “4”. Настройте длительность проброса нажатием “UP/+” или “DOWN/-”, всего 5 вариантов (100,180,300,600,1000). После завершения установки нажмите SET, а затем DEL.

НАСТРОЙКА БУДИЛЬНИКА

Нажмите клавишу «SET», затем нажмите “5” и дождитесь появления надписи «AL 1 123». Нажмите «1», на экране появится надпись «AL 1 OFF». Далее нажмите «*/,» для активации будильника. На дисплее появится надпись «AL 1 12-00». Используя цифровые клавиши установите необходимо время срабатывания будильника в 24-х часовом формате. После завершения установки нажмите SET, а затем DEL.

УСТАНОВКА МЕЖДУГОРОДНОГО (МЕЖДУНАРОДНОГО) КОДА

(не рекомендуется использовать, ввиду дальнейшего неправильного отображения входящих вызовов и отсутствия возможности осуществления исходящих междугородних вызовов)

Нажмите клавишу «SET», затем нажмите “6” и дождитесь появления надписи «LCDcode». Цифровыми клавишами наберите соответствующий код. После завершения установки нажмите SET, а затем DEL.