

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ТЕЛЕФОННЫМ АППАРАТОМ
МОДЕЛЬ KX-T2588CID**

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Идентификация входящих вызовов (способ кодировки FSK/DTMF);
- 12 разрядный LCD экран;
- Отображение даты / времени;
- Повторный звонок на последний входящий / исходящий номер;
- Установка местных телефонных кодов;
- Выбор набора Тональный/Импульсный;
- Пауза;
- Отображение входящих/исходящих звонков;
- Счетчик продолжительности разговора;
- Ответ на входящие через спикерфон;
- Автонабор;
- Калькулятор;
- Календарь
- 20 типов мелодий

ВНИМАНИЕ! Для корректной работы функций отображения времени и даты, а также просмотра входящих вызовов необходимо наличие в специальном отсеке в нижней части корпуса телефонного аппарата трех аккумуляторных элементов типа «АА».

ПОДГОТОВКА ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА К РАБОТЕ

- Извлеките из упаковки телефонный аппарат, телефонную трубку, витой соединительный провод и провод подключения к сети.
- Соедините трубку с корпусом телефонного аппарата при помощи витого провода, один конец которого (любой) воткните в гнездо на левой стороне корпуса, другой конец (любой) – в гнездо нижней части телефонной трубки.
- Подключите телефонный аппарат к телефонной сети, для чего один конец (любой) соединительного провода воткните в телефонную розетку, а другой – в гнездо на задней панели корпуса.

Телефонный аппарат готов к работе.

ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ С ЛИНИЕЙ

Установите переключатель Р – Т, расположенный сзади корпуса, в требуемое положение:

Р – импульсный

Т – тональный

ОТВЕТ НА ВЫЗОВ

Если Вы услышите сигнал вызова (звонок), снимите трубку и ведите беседу.

ОТВЕТ НА ВЫЗОВ В РЕЖИМЕ ГРОМКОЙ СВЯЗИ

Ваш аппарат обладает встроенными в корпус микрофоном и громкоговорителем. В режиме H.F подобное оборудование позволяет вести беседу с абонентом, не пользуясь телефонной трубкой. Разговор ведется в симплексном режиме. Аппарат переходит в режим H.F после нажатия на одноименную клавишу.

Если Вы услышите сигнал вызова (звонок), нажмите клавишу H.F. и ведите беседу, не снимая трубки.

НАБОР НОМЕРА

Снимите трубку и набирайте номер нужного Вам абонента с помощью цифрового поля клавиш; при желании в этот номер можно вводить различные служебные символы, такие как: короткие пробросы линии (клавиша FLASH), а также спецсимволы для работы аппарата с дополнительными услугами (* и #). По мере ввода цифр и символов аппарат автоматически начинает набор.

НАБОР НОМЕРА В РЕЖИМЕ ГРОМКОЙ СВЯЗИ

Нажав клавишу H.F., Вы услышите характерный тон - так называемый "ответ линии", далее действуйте так же, как при простом наборе номера. После ответа абонента ведите беседу, либо пользуясь громкой связью, либо подняв трубку.

ПОВТОР ПОСЛЕДНЕГО НОМЕРА

Последний набранный номер будет повторен, если после снятия трубки (или нажатия на клавишу H.F.) будет нажата клавиша RD/P. При этом номер автоматически будет выведен на дисплей и начнется его набор. Чтобы повторить этот номер еще раз, необходимо сначала положить трубку (или нажать клавишу H.F.), затем снова нажать клавишу RD/P.

ПРОСМОТР ВХОДЯЩИХ ЗВОНКОВ*

* - только в случае, когда на Ваш абонентский номер заказана услуга «Предоставление идентификации вызывающей линии CLIP (АОН)».

- Нажмите клавишу DOWN/+, чтобы просмотреть последний входящий звонок.
 - Нажмите клавишу UP/-, чтобы просмотреть первый входящий звонок.
 - Нажатиями на клавиши «UP/-» и «DOWN/+» можно перемещаться по списку входящих звонков, при этом на экране будет отображаться номер входящего звонка, число и время его поступления.
-

Для удаления информации о входящем вызове нажмите «DEL/TIME».

ПРОСМОТР ИСХОДЯЩИХ ЗВОНКОВ И НАБОРОВ

- Нажмите клавишу OUT/X, чтобы просмотреть последний исходящий звонок или набор.
- Повторными нажатиями на клавиши OUT/X можно перемещаться по списку исходящих звонков или наборов, при этом на экране будет отображаться номер звонка или набора, число и время его осуществления.

Для удаления информации о исходящем вызове нажмите «DEL/TIME».

НАСТРОЙКА

Настройка производится при положенной трубке и отключенной функции «громкая связь».

УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

Нажмите клавишу «SET/HD». После появления надписи «-123456789-», нажмите «1» (Без наличия трех аккумуляторных элементов типа «AA» появится надпись «-123456-»). Последние цифры года будут мигать. Используя цифровые клавиши, установите необходимое значение. Далее используя клавиши «UP/-» или «DOWN/+» переместитесь к установке месяца, дня, часа, минут. Для их установки используйте цифровые клавиши.

ВЫБОР МЕЛОДИИ ЗВОНКА

(доступен только при наличии трех аккумуляторных элементов типа «AA»)

Для выбора мелодии нажмите клавишу «SEND/HD». После появления надписи «-123456789-» нажимая клавиши «UP/-» или «DOWN/+» выберите понравившуюся мелодию (всего 20).

УСТАНОВКА МЕСТНОГО КОДА

(не рекомендуется использовать, ввиду дальнейшего неправильного отображения входящих вызовов и отсутствия возможности осуществления исходящих местных вызовов)

Нажмите клавишу «SET/HD», после появления надписи «-123456789-» нажмите клавишу «3» для входа в режим установки кода. После появления надписи «AREA ----» введите соответствующие цифры кода.

УСТАНОВКА МЕЖДУГОРОДНОГО (МЕЖДУНАРОДНОГО) КОДА

(не рекомендуется использовать, ввиду дальнейшего неправильного отображения входящих вызовов и отсутствия возможности осуществления исходящих междугородних вызовов)

Нажмите клавишу «SET/HD», после появления надписи «-123456789-» нажмите клавишу «2» для входа в режим установки кода. После появления надписи «0 CODE» наберите соответствующие цифры кода.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ПРОБОСА ЛИНИИ (FLASH)

(не рекомендуется использовать, ввиду дальнейшей некорректной работы терминала)

Нажмите клавишу «SET/HD», после появления надписи «-123456789-» нажмите клавишу «4» для входа в режим установки кода. После появления надписи «FLASH 600» используйте клавиши «UP/+» и «DOWN/-» для установки необходимого значения. (возможны варианты 90/120/180/300/600/1000 миллисекунд)

БУДИЛЬНИК

(доступен только при наличии трех аккумуляторных элементов типа «АА»).

Нажмите клавишу «SET/HD». После появления надписи «-123456789-», нажмите «5», на экране появится надпись «AL 123» - это три группы будильников. Нажмите клавишу «1» для входа в настройки 1-го будильника. На экране появится надпись «AL 1 OFF». OFF – состояние будильника (OFF – выключен, ON – включен). Нажмите клавишу «*/.» для включения будильника. На экране появится надпись «AL 1 12-00», при это надпись «12-00» будет мигать. Используя цифровые клавиши установите необходимые значения будильника в 24-х часовом формате, после установки нажмите клавишу «SET/HD». Для установки 2-го и 3-го будильника необходимо осуществить аналогичные действия.

ФУНКЦИЯ КАЛЬКУЛЯТОРА

Для перехода в режим калькулятора нажмите клавишу «CAL» (только при положенной телефонной трубке). Для произведения вычислений используйте цифровые и функциональные клавиши:

Клавиша «OUT/X» – функция «X»;

Клавиша «PAUSE/÷» – функций «÷»;

Клавиша «UP/+» – функция «+»;

Клавиша «PAUSE/-» – функция «-»;

Клавиша «*/.» – функция «.»;

Клавиша «#/=» – функция «=»;

Для завершения режима калькулятора снимите и положите телефонную трубку.

ВОЗМОЖНЫЕ ТРУДНОСТИ

ПРОБЛЕМА	НЕПОЛАДКИ
Отсутствует гудок	Шнур не в гнезде Некорректно подключен коннектор
Телефон не работает	Поврежден шнур Некорректно подключен коннектор Неполадка в линии
Отсутствует АОН	Подключитесь к данной функции у оператора Проверьте батарейки