

**Руководство пользователя  
ТЕЛЕФОННЫМ АППАРАТОМ  
МОДЕЛЬ КХ-Т3320СІD**

**ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ**

- Идентификация входящих вызовов (способ кодировки FSK/DTMF);
- 12 разрядный LCD экран;
- Отображение даты / времени;
- Повторный звонок на последний входящий / исходящий номер;
- Установка местных телефонных кодов;
- Выбор набора Тональный/Импульсный;
- Пауза;
- Отображение входящих/исходящих звонков;
- Счетчик продолжительности разговора;
- Ответ на входящие через спикерфон;
- Автонабор;
- Калькулятор;
- Календарь
- 24 типов мелодий

**ВНИМАНИЕ!** Для корректной работы функций отображения времени и даты, а также просмотра входящих вызовов необходимо наличие в специальном отсеке в нижней части корпуса телефонного аппарата трех аккумуляторных элементов типа «АА».

**ПОДГОТОВКА ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА К РАБОТЕ**

- Извлеките из упаковки телефонный аппарат, телефонную трубку, витой соединительный провод и провод подключения к сети.
  - Соедините трубку с корпусом телефонного аппарата при помощи витого провода, один конец которого (любой) воткните в гнездо на левой стороне корпуса, другой конец (любой) – в гнездо нижней части телефонной трубки.
  - Подключите телефонный аппарат к телефонной сети, для чего один конец (любой) соединительного провода воткните в телефонную розетку, а другой – в гнездо на задней панели корпуса с надписью «LINE 1».
- Телефонный аппарат готов к работе.

**ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ С ЛИНИЕЙ**

Установите переключатель Р – Т, расположенный сзади корпуса, в требуемое положение:

- Р – импульсный
- Т – тональный

**ОТВЕТ НА ВЫЗОВ**

Если Вы услышите сигнал вызова (звонок), снимите трубку и ведите беседу.

---

## ОТВЕТ НА ВЫЗОВ В РЕЖИМЕ ГРОМКОЙ СВЯЗИ

Ваш аппарат обладает встроенными в корпус микрофоном и громкоговорителем. В режиме H.F. подобное оборудование позволяет вести беседу с абонентом, не пользуясь телефонной трубкой. Разговор ведется в симплексном режиме. Аппарат переходит в режим H.F. после нажатия на одноименную клавишу.

Если Вы услышите сигнал вызова (звонок), нажмите клавишу H.F. и ведите беседу, не снимая трубки.

## НАБОР НОМЕРА

Снимите трубку и набирайте номер нужного Вам абонента с помощью цифрового поля клавиш; при желании в этот номер можно вводить различные служебные символы, такие как: короткие пробросы линии (клавиша BRI/F), а также спецсимволы для работы аппарата с дополнительными услугами (\* и #). По мере ввода цифр и символов аппарат автоматически начинает набор.

## НАБОР НОМЕРА В РЕЖИМЕ ГРОМКОЙ СВЯЗИ

Нажав клавишу H.F., Вы услышите характерный тон - так называемый "ответ линии", далее действуйте так же, как при простом наборе номера. После ответа абонента ведите беседу, либо пользуясь громкой связью, либо подняв трубку.

## ПОВТОР ПОСЛЕДНЕГО НОМЕРА

Последний набранный номер будет повторен, если после снятия трубки (или нажатия на клавишу H.F.) будет нажата клавиша RD/BACK. При этом номер автоматически будет выведен на дисплей и начнется его набор. Чтобы повторить этот номер еще раз, необходимо сначала положить трубку (или нажать клавишу H.F.), затем снова нажать клавишу RD/BACK.

## ПРОСМОТР ВХОДЯЩИХ ЗВОНКОВ\*

\* - только в случае, когда на Ваш абонентский номер заказана услуга «Предоставление идентификации вызывающей линии CLIP (АОН)».

- Нажмите клавишу DOWN/+, чтобы просмотреть последний входящий звонок.
- Нажмите клавишу UP/-, чтобы просмотреть первый входящий звонок.
- Нажатиями на клавиши «UP/-» и «DOWN/+» можно перемещаться по списку входящих звонков, при этом на экране будет отображаться номер входящего звонка, число и время его поступления.

## ПРОСМОТР ИСХОДЯЩИХ ЗВОНКОВ И НАБОРОВ

- Нажмите клавишу OUT/X, чтобы просмотреть последний исходящий звонок или набор.
- Повторными нажатиями на клавиши OUT/X можно перемещаться по списку исходящих звонков или наборов, при этом на экране будет отображаться номер звонка или набора, число и время его осуществления.

## НАСТРОЙКА

Настройка производится при положенной трубке и отключенной функции «громкая связь».

## УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

Нажмите клавишу «SET/STO/↔» и удерживайте ее в течение 3 секунд до появления надписи «SET 1 DATE», нажмите «SET/STO/↔». Последние цифры года будут мигать. Используя клавиши «UP/-» и «DOWN/+» установите необходимое значение, нажмите клавишу «SET/STO/↔». Далее используя клавиши «UP/-» и «DOWN/+» выставьте значения месяца, дня, часа, минут. После установки каждой отдельной цифры нажимайте «SET/STO/↔» для подтверждения. После окончания установки нажмите клавишу «DEL».

## НАСТРОЙКА ЯРКОСТИ ДИСПЛЕЯ

Для настройки яркости нажмите клавишу «BRI/F». После появления надписи «LCd 1» нажимая клавишу «BRI/F» выберите нужную яркость (мин. – 1, макс. - 5).

## ВЫБОР МЕЛОДИИ ЗВОНКА

Для выбора мелодии нажмите клавишу «RING/HD». После появления надписи «r IN9 01» нажимая клавишу «RING/HD» выберите понравившуюся мелодию (всего 24).

## БУДИЛЬНИК

Нажмите клавишу «SET/STO/↔» и удерживайте ее в течение 3 секунд до появления надписи «SET 1 DATE», далее нажимайте клавишу «UP/-» до появления на экране надписи «SET 5 ALERT», нажмите клавишу «SET/STO/↔». На экране появится надпись «00-00 OFF». 00-00 – это время в 24-х часовом формате. OFF – состояние будильника (OFF – выключен, ON – включен). Используя клавиши «UP/-» и «DOWN/+» установите необходимые значения, после установки каждого отдельного значения нажимайте клавишу «SET/STO/↔». После окончания установки нажмите клавишу «DEL».

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАМЯТИ БЫСТРОГО НАБОРА

В данном телефоне есть возможность набора одного номера с использованием клавиши «M1».

Для ввода номера в память необходимо при положенной трубке набрать номер и нажать сперва клавишу «SET/STO/↔», а затем «M1». Вызов номера из памяти осуществляется нажатием на клавишу «M1».

## ВОЗМОЖНЫЕ ТРУДНОСТИ

ПРОБЛЕМА	НЕПОЛАДКИ
Отсутствует гудок	Шнур не в гнезде Некорректно подключен коннектор
Телефон не работает	Поврежден шнур Некорректно подключен коннектор Неполадка в линии
Отсутствует АОН	Подключитесь к данной функции у оператора Проверьте батарейки