

**Руководство пользователя  
ТЕЛЕФОННЫМ АППАРАТОМ  
МОДЕЛЬ KX-T906CID**

**ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ**

- Идентификация входящих вызовов (способ кодировки FSK/DTMF);
- 12 разрядный LCD экран;
- Отображение даты / времени;
- Повторный звонок на последний входящий / исходящий номер;
- Установка местных телефонных кодов;
- Выбор набора Тональный/Импульсный;
- Пауза;
- Отображение входящих/исходящих звонков;
- Счетчик продолжительности разговора;
- Ответ на входящие через спикерфон;
- Автонабор;
- Калькулятор;
- Календарь
- 16 типов мелодий

*ВНИМАНИЕ! Для корректной работы функций отображения времени и даты, а также просмотра входящих вызовов необходимо наличие в специальном отсеке в нижней части корпуса телефонного аппарата трех аккумуляторных элементов типа «AA».*

**ПОДГОТОВКА ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА К РАБОТЕ**

- Извлеките из упаковки телефонный аппарат, телефонную трубку, витой соединительный провод и провод подключения к сети.
  - Соедините трубку с корпусом телефонного аппарата при помощи витого провода, один конец которого (любой) воткните в гнездо на левой стороне корпуса, другой конец (любой) – в гнездо нижней части телефонной трубки.
  - Подключите телефонный аппарат к телефонной сети, для чего один конец (любой) соединительного провода воткните в телефонную розетку, а другой – в гнездо на задней панели корпуса с надписью «LINE IN».
- Телефонный аппарат готов к работе.

**ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ С ЛИНИЕЙ**

Установите переключатель Р – Т, расположенный сзади корпуса, в требуемое положение:

Р – импульсный

Т – тональный

**ОТВЕТ НА ВЫЗОВ**

Если Вы услышите сигнал вызова (звонок), снимите трубку и ведите беседу.

## ОТВЕТ НА ВЫЗОВ В РЕЖИМЕ ГРОМКОЙ СВЯЗИ

Ваш аппарат обладает встроенными в корпус микрофоном и громкоговорителем. В режиме H.F. подобное оборудование позволяет вести беседу с абонентом, не пользуясь телефонной трубкой. Разговор ведется в симплексном режиме. Аппарат переходит в режим H.F. после нажатия на одноименную клавишу.

Если Вы услышите сигнал вызова (звонок), нажмите клавишу H.F. и ведите беседу, не снимая трубки.

## НАБОР НОМЕРА

Снимите трубку и набирайте номер нужного Вам абонента с помощью цифрового поля клавиш; при желании в этот номер можно вводить различные служебные символы, такие как: короткие пробросы линии (клавиша FL/SET), а также спецсимволы для работы аппарата с дополнительными услугами (\* и #). По мере ввода цифр и символов аппарат автоматически начинает набор.

## НАБОР НОМЕРА В РЕЖИМЕ ГРОМКОЙ СВЯЗИ

Нажав клавишу H.F., Вы услышите характерный тон - так называемый "ответ линии", далее действуйте так же, как при простом наборе номера. После ответа абонента ведите беседу, либо пользуясь громкой связью, либо подняв трубку.

## ПОВТОР ПОСЛЕДНЕГО НОМЕРА

Последний набранный номер будет повторен, если после снятия трубки (или нажатия на клавишу H.F.) будет нажата клавиша RD/P. При этом номер автоматически будет выведен на дисплей и начнется его набор. Чтобы повторить этот номер еще раз, необходимо сначала положить трубку (или нажать клавишу H.F.), затем снова нажать клавишу RD/P.

## ПРОСМОТР ВХОДЯЩИХ ЗВОНКОВ\*

\* - только в случае, когда на Ваш абонентский номер заказана услуга «Предоставление идентификации вызывающей линии CLIP (АОН)».

- Нажмите клавишу DOWN/+, чтобы просмотреть последний входящий звонок.
- Нажмите клавишу UP/-, чтобы просмотреть первый входящий звонок.
- Нажатиями на клавиши «UP/-» и «DOWN/+» можно перемещаться по списку входящих звонков, при этом на экране будет отображаться номер входящего звонка, число и время его поступления.

## ПРОСМОТР ИСХОДЯЩИХ ЗВОНКОВ И НАБОРОВ

- Нажмите клавишу OUT/X, чтобы просмотреть последний исходящий звонок или набор.
- Нажатиями на клавиши «UP/-» и «DOWN/+» можно перемещаться по списку исходящих звонков или наборов.

## НАСТРОЙКА

Настройка производится при положенной трубке и отключенной функции «громкая связь».

## УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

Нажмите клавишу «FL/SET», после появления на экране надписи «SE 12345678» нажмите клавишу «1» для входа в режим установки даты и времени. После появления надписи «1-date 2-cl», нажмите клавишу «1» для установки даты, или клавишу «2» для установки времени.

Используя цифровые клавиши установите необходимые значения.

Пример: текущая дата 01.08.2007 – необходимо набрать 070801

После завершения ввода значений нажмите «FL/SET», затем «H.F»

## НАСТРОЙКА ЯРКОСТИ ДИСПЛЕЯ

Нажмите клавишу «FL/SET», после появления на экране надписи «SE 12345678» нажмите клавишу «7». После появления надписи «Lcd con 3» используя клавиши «UP/-» или «DOWN/+» выберите нужную яркость (мин. – 1, макс. - 5). После выбора нажмите «FL/SET», затем «H.F»

## ВЫБОР МЕЛОДИИ И ГРОМКОСТИ ЗВОНКА.

Нажмите клавишу «FL/SET», после появления на экране надписи «SE 12345678» нажмите клавишу «2». После появления надписи «T2UIP3VoL» нажмите клавишу «2» для выбора мелодии, или клавишу «3» для выбора громкости. Клавишами «UP/-» или «DOWN/+» выберите понравившуюся мелодию или необходимую громкость (мин. – 1, макс. - 4). После выбора нажмите «FL/SET», затем «H.F».

## УСТАНОВКА РЕЖИМА «НЕ БЕСПОКОИТЬ»

Использование данной функции позволяет заблокировать возможность приема входящих вызовов на определенное время.

Нажмите клавишу «FL/SET», после появления на экране надписи «SE 12345678» нажмите клавишу «4». После появления надписи «OFF-г 00-00» цифровыми клавишами установите время в течении которого к вам не будут поступать вызова (например для того, чтобы установить время 2 часа 30 минут, необходимо набрать «0230»).

Для выхода нажмите «FL/SET», затем «H.F».

## БУДИЛЬНИК

В данном телефоне есть возможность установки 3-х будильников. Первый будильник звонит единожды, в указанное вами время. Второй и третий звонят ежедневно.

Для установки будильника нажмите клавишу «FL/SET», после появления на экране надписи «SE 12345678», нажмите клавишу «3» на экране появится надпись «AL 1-2-3». Выберите, нажатием цифровой клавиши, какой из будильников Вы собираетесь установить: первый, второй или третий. На экране должно появиться «ALAr OFF». Нажатием клавиш «UP/-» или «DOWN/+» измените эту надпись на «ALAr 00-00». Далее используя цифровые клавиши выберите требуемое время. После ввода нажмите «FL/SET», затем «H.F».

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАМЯТИ БЫСТРОГО НАБОРА

В данном телефоне есть возможность набора одного номера с использованием клавиши M1 и до 10 номеров с использованием клавиш «MEMO» + «X» (X – цифровые клавиши от 0 до 9).

В первом случае для ввода номера в память необходимо при положенной трубке набрать номер и нажать и удерживать в течении 3 секунд клавишу «M1» до появления надписи «SAVE». Вызов номера из памяти осуществляется нажатием на клавишу «M1».

Во втором случае для ввода номера в память необходимо при положенной трубке набрать номер и нажать и удерживать в течении 3 секунд клавишу «МЕМО» до появления надписи «SAVE -». Далее необходимо присвоить введенному номеру порядковый номер. Для этого необходимо нажать цифровую клавишу от «0» до «9».

Вызов номера из памяти осуществляется нажатием на клавишу «МЕМО» и далее на присвоенную ему цифровую клавишу.

### БЛОКИРОВКА ТЕЛЕФОНА

Данный телефонный аппарат обладает функцией блокировки клавиатуры. Для этого необходимо повернуть ключ в замке на задней панели телефона в необходимое положение:

- красная точка – клавиатура разблокирована (можно набрать любой номер);
- зеленая точка – заблокирован набор клавиши «0» (только в случае набора «0» первой цифрой, т.е. заблокирована возможность набора междугородных и международных номеров);
- желтая точка – клавиатура заблокирована (нет возможности набора номера).

### ФУНКЦИЯ КАЛЬКУЛЯТОР

Для перехода в режим калькулятора необходимо при положенной трубке нажать клавишу «CAL», на дисплее появится цифра «0».

Клавиша «OUT/X» - функция умножения (X);

Клавиша «BACK/÷» - функция деления (÷);

Клавиша «DOWN/+» - функция сложения (+);

Клавиша «UP/-» - функция вычитания (-);

Клавиша «#/» - функция результат (=);

Клавиша «\*/.» - отделение десятичной части (,);

Клавиша «CAL» - функция сброса.

### ВОЗМОЖНЫЕ ТРУДНОСТИ

ПРОБЛЕМА	НЕПОЛАДКИ
Отсутствует гудок	Шнур не в гнезде Некорректно подключен коннектор
Телефон не работает	Поврежден шнур Некорректно подключен коннектор Неполадка в линии
Отсутствует АОН	Подключитесь к данной функции у оператора Проверьте батарейки