

Инструкция по настройке и подключению ADSL-модема Ericsson hm210dp.

Откройте Internet Explorer, в адресной строке наберите <u>http://192.168.1.1</u> и нажмите кнопку Переход. В появившемся окне введите Имя пользователя гоот и пароль гоот, поставьте галочку "Сохранить пароль в списке паролей" и нажмите кнопку "ОК".

В появившемся окне выбираем закладку **Bridging** и далее идем в настройки **ATM VC**.

Рис.1
ERICSSON 📕
Home LAN WAN Bridging Routing Services Admin
Bridging LAN Config DSL ATM VC RFC 1483 Interface(EoA)
ATM VC Configuration
This page is used to view and configure ATM VCs
Interface VPI VCI Mux Type Max Proto per AAL5 Action(s)
aal5-0 0 35 LLC 2 🖋 🗃
Add Refresh Help Copyright © 2001-2002 GlobespanVirata, Inc. All rights reserved.

Жмем Add и добавляем новый интерфейс как показано на рисунке:

Рис.2

	E	
		ATM VC – Add
Basic Informati	on	
VC Interface:	aal5-1 💌	
VPI:	0	
VCI:	41	
Mux Type:	LLC	
Max Proto per AAL5:	2	
Submit Cancel	Help t © 2001-200)2 GlobespanVirata, Inc. All rights reserved.

Подтверждаем изменения нажатием кнопки Submit. В появившемся окне нажимаем Close и далее в окне выбираем RFC 1483 Interface(EoA).

RFC1483/Ethernet over ATM(EoA) Config									
RFC1483/Ethernet over ATM(EoA) Config This Page is used to View, Add, Modify and Delete EOA Interfaces.									
Interface Interface Sec Lower Confg IP Type Interface Address Netmask Use Defa Rou	ult Gateway Address Status Action								
eoa-0 Public aal5-0 0.0.0.0 0.0.0.0 Disable Disable	0.0.0.0 🥥 🦉 📅								

Добавляем новый интерфейс нажатием кнопки **Add** с параметрами указанными на рисунке.

	EOA Interface	- Add	
EOA Inf	ormation		
EOA Interface:	eoa-1 💌		
nterface Sec Type:	Public 💌		
Lower Interface:	aal5-1 💌		
Conf. IP Address:	0 0 0 0		
Netmask:	0 0 0 0		
Use DHCP:	O Enable O Disable		
Default Route:	 Enable Disable 		
ateway IP Address:			

Подтверждаем введенные данные нажатием кнопки **Submit.** Далее переходим в настройки **Bridging**, где добавляем новый интерфейс **eoa-1** при помощи кнопки **Add.**

Рис.5		
Home	LAN	WAN Bridging Routing Services Admin
	B	ridging LAN Config DSL ATM VC RFC 1483 Interface(EoA)
		Bridge Configuration
		Use this page to Add and Modify Bridging information
Interface Na	ime Action	
eth-0		
eoa-O		
eoa-1 🗸	Add	
eth-0		
eoa-1	-	
eoa-2	Refresh	Help
eoa-3		
eoa-5		Copyright © 2001-2002 GlobespanVirata, Inc. All rights reserved.
eoa-6		

Для сохранения введенных данных нажимаем **Submit**, затем перезодим в закладку **Admin**, где выбираем **Commit&Reboot**. В выпадающем списке выбираем **Reboot** и нажимаем кнопку **Commit**.

Рис.6

Home LAN WAN Bridging Routing Services Admin	
User Config Commit & Reboot Local Image Upgrade Alarm Diagnostics Port Settings	
Commit & Reboot	
Use this page to commit changes to system memory and reboot your system with different configurations.	
Reboot Mode: Reboot	
Commit Reboot Refresh Help	
Copyright © 2001-2002 GlobespanVirata, Inc. All rights reserved.	

Настройка модема завершена.