

Инструкция по настройке и подключению ADSL-модема Planet ADW(ADE)-4401

Откройте Internet Explorer, в адресной строке наберите <u>http://192.168.0.1</u> и нажмите кнопку Переход. В появившемся окне (Рис. 1) введите Имя пользователя admin и пароль admin, поставьте галочку "Сохранить пароль в списке паролей" и нажмите кнопку "ОК"

Сервер	192.168.0.1
Сообщение	Default Admin.= admin/admin
Имя	admin
Тароль	жжжж
	🗹 [Запомнить пароль]

Рис. 1

В открывшемся окне (Рис.2) нажмите вкладку Interface Setup, перед Вами появится следующее окно.

В этом окне в выпадающем меню Virtual Circuit выберите PVC1.

Networking & Communi	cation					ADSL 2/2	+ Router
Interface	Quick Start	Interface Setup	Advanced Setup	Access Management	Maintenance	Status	Help
	Internet	LAN					
ATM VC QoS —	1	Virtual Circuit Status VPI VCI ATM QoS PCR SCR MBS	PVC0 ▼ PVC1 ac PVC2 at PVC3 at PVC4 PVC5 PVC6 at PVC7 at 0 cel	PVCs Summary Deactivated nge: 0~255) ge: 1~65535) Is/second Is/second			
Encapsulation Bridge Mode		ISP Encapsulation	: Dynamic Static IP PPPoE/F Bridge M : 1483 Bridge	IP Address Address PPPoA ode d IP LLC			

Рис.2

Далее нужно исправить Status на Activated, т.к. по умолчанию он находиться в режиме Deactivated а также поменять существующие VPI/VCI значения на 0/41 (как указано на Рис. 3) и нажать кнопку SAVE.

Interface	Quick Interface Advanced Access Start Setup Setup Management Maintenance Status	Help
intornatio	Internet LAN Wireless	
ATM VC		
	Virtual Circuit : PVC1 V PVCs Summary	
	Status : Activated Deactivated	
	VPI: 0 (range: 0~255)	
	VCI: 41 (range: 1~65535)	
QoS		
	ATM QoS : UBR	
	PCR : 0 cells/second	
	SCR : 0 cells/second	
	MBS : 0 cells	
Encapsulation		
	ISP : Dynamic IP Address	
	O Static IP Address	
	O Bridge Mode	
Dynamic IP		
	Encapsulation : 1483 Bridged IP LLC	
	Bridge Interface : O Activated Deactivated	
	NAT : Enable 💌	
	Default Route : O Yes No	
	TCP MTU Option : TCP MTU(0:default) 0 bytes	
	Dynamic Route : RIP2-B 💙 Direction None 💙	
	Multicast : IGMP v2 💌	

Рис. 3

Далее заходим в пункт меню Interface Setup -> Lan, и выставляем параметры указанные на следующем рисунке (Рис. 4).

Networking & Communication	ADSL2+ F	loute
Interface	Quick Interface Advanced Access Maintenance Status Start Setup Management Maintenance Status	Help
	Internet LAN Wireless	
Router Local IP		
	IR Address 102 169 0 1	
	IP Address . 132.100.0.1	
	Dupanic Poute : DIP2 B V Direction None	
	Multicast IGMP v2 V	
DHCP		
	DHCP: O Disabled Enabled Relay	
DHCP Server		
	Starting IP Address : 192.168.0.100	
	IP Pool Count : 32	
	Lease Time : 259200 seconds (0 sets to default value of 259200)	
DNS		
	DNS Relay : Use Auto Discovered DNS Server Only	
	Primary DNS Server : N/A	
	Secondary DNS Server : N/A	



Всё, Ваш модем готов для просмотра IPTV.