

Инструкция по настройке и подключению ADSL-модема Planet ADE-4400v1

Откройте Internet Explorer, в адресной строке наберите <u>http://192.168.1.254</u> и нажмите кнопку Переход. В появившемся окне (Рис. 1) введите Имя пользователя admin и пароль admin, поставьте галочку "Сохранить пароль в списке паролей" и нажмите кнопку "ОК"

а пользовател	я и пароль	×
Сервер	192.168.1.254	
Сообщение	ADSL Modem/Router	
Имя	admin	•
Пароль	жжжж	
	Запомнить пароль	

Рис.1

В открывшемся окне выберите пункт меню Advanced Setup, перед Вами появится следующее окно (Рис. 2).

Wizard Setup- ISF	P Parameters for Internet Access
Mode	Bridge -
Encapsulation	1483 Bridged 👻
Multiplex	LLC -
Virtual Circuit ID	
VPI	0
VCI	35

Рис.2

В этом окне выберите второй профиль Profile2, появиться следующее окно (Рис. 3).

/izard Setup	WAN - WAN	List						
dvanced Setup	Route							
Password	✓ Bridge							
_AN	Half Bridge							
WAN	1							
NAT		Name	Active	Mode	VPI	VCI	Encap	IP Address
Security	Profile 1	isp	Yes	Bridge	0	35	1483 Bridged	-
ynamic DNS	Profile 2	-	_	-	-	-	-	-
ime Zone	Profile 3	-	-	-	-	-		-
emote Management	Profile 4	-	-	-	-	-	-	-
IPnP	Profile 5	-	-	-	-		-	-
atic Route	Profile 6	-	-	-	-	-	-	-
intenance	Profile 7	-	-	-	-			7.
	Profile 8	-	-	-	-	-	-	-

Рис.3

Далее нужно исправить Active на значение[Yes], Mode на значение[Bridge], VPI/VCI значения на 0/41, также можно поменять существующие значение Name Нажать кнопку Apply. (рис. 4)

🌰 🖦 🐘 🛷 🖌 🗆			MI O constr	
	nttp://192.168.1.254/			-
🦻 PLANET				
Networking & Communication	ADSI Modem/Router			
Vizard Setun	MAN MAN CAME Destin	- 2		
	WAN - WAN Setup - Prom			
Password	Name			
	Active			
	Mode	Bridge -		
	Encapsulation	Routing ed v		
	Multiplex			
ynamic DNS	Virtual Circuit ID			
ime Zone	VPI	<u>0</u>		
emote Management.	VCI	41		
PnP	ATM QoS Type	UBRI		
atic Route	Cell Rate			
	Peak Cell Rate	0 cell/sec		
	Sustain Cell Rate			
	Maximum Duret Cize			
	Maximum Burst Size	U		
	Back Apply Pocot			
	Back Apply Reset			
				-
		Contraction of the second s	IESTART LOGOU"	т

Затем необходимо отключить DHCP сервер на модеме. Для этого заходим в Advanced Setup —> LAN и выставляем параметр DHCP в None и нажимаем кнопку Apply (Puc. 5)

Файл Правка Вид Избранное С 🦰 Назал 🔹 🦳 - 💽 💽 🚺	елемс (правка		Ver solar Version Version
🐴 нарад 👻 🍙 - 💽 🗖 🤞	opone Chipabila		
	🏠 🔎 Поиск 👷 Избранное 🥝 🍰	🗹 🔹 🧾 🦓	
дрес: 🕘 http://192.168.1.254/			💌 ラ Переход — Ссылки
Networking & Communication	ADSL Modem/Router		
-			
Wizard Setup	LAN - Setup		
Advanced Setup	DHCP		
Password	DHCP	None 🗸	
LAN	Client IP Pool Starting Address	N/A	
WAN	Size of Client IP Pool	N/A	
NAT	Primary DNS Server	N/A	
Security	Secondary DNS Server	N/A	
Dynamic DNS	Remote DHCP Server	N/A	
Time Zone	ТСР/ІР		
Remote Management Control	IP Address	192,168,1,254	
UPnP	IP Subnet Mask	255.255.255.0	
Static Route	RIP Direction	None 🗸	
Maintenance	RIP Version	N/A 💌	
	Multicast	None 💌	
	Apply Reset		

Рис.5

Далее настраиваем сетевой адаптер. Зайдите в «Пуск» — > «Настройка» —> «Панель управления» —> «Сетевые подключения», выберите «Подключение по локальной сети». Кликните по нему правой кнопкой мыши и выберите «Свойства». В появившемся окне выберите Протокол Интернета (TCP/IP) и нажмите кнопку «Свойства». (Рис.6)

👺 Realtek RTL81	39 Family PCI Fast Et	Настроить
омпоненты, исполь	зуемые этим подклю	чением:
Драйвер се Довер се Се Се Се Се Се Се Се Се Се С	гевого монитора	20
🗹 🐨 АЕСІЅ Ріоtо 🗹 🍞 Протокол И	сог (ТЕЕЕ 802.1x) v3.4. нтернета (ТСР/ІР)	3.0
	.uu	
Установить	Удалить	Свойства
Описание		
Протокол ТСР/ІР сетей, обеспечива	- стандартный проток жонний связь межли п	ол глобальных азличными
взаимодействуюц	цими сетями.	COMPANDING
	ELIBOTU SUBURY E OF	аасти цведомлений
	I DDIDCUTH SHANNE OU	ласти уведомлении

Рис.6

В появившемся окне выберите «Получить IP-адрес автоматически» и «Получить адрес DNSсервера автоматически» и нажмите кнопку «OK». Рис.7

рация
я автоматически, если сеть В противном случае параметры министратора.
ически
Р-адрес:
12 (2) 2)
(e (e) e)
ра автоматически
адреса DNS-серверов: ————

Рис.7

Всё, Ваш модем готов для просмотра IPTV.