Инструкция для абонентов «Samsung» для самостоятельной активации в телефоне функции «Вызовы VoLTE»

При поступлении звонка от оператора IDC, абонент с оборудованием «Samsung», может самостоятельно активировать в телефоне функцию «Вызовы VoLTE».

Для активации данной функции необходимо (русифицированное меню):

1. В терминале, среди установленных приложений, найти приложение «IDC menu» и выбрав «Network Selection» переключиться на второй пункт «IDC Home», либо «IDC CDMA».



- Если пункт уже выбран, то необходимо выбрать пункт «IDC Roaming1» и после этого повторно установить пункт «IDC Home» или «IDC CDMA». Терминал воспроизведёт кратковременный тихий звук и через 10-30 секунд на дисплее телефона рядом с уровнем сигнала должен появиться значок сети VoLTE.
- 3. Если значок сети VoLTE не появился, то необходимо в меню («Настройки» «Подключения» «Мобильные сети») найти и активировать пункт «Вызовы VoLTE».



4. Для активации передачи данных необходимо в меню терминала («Настройки» – «Подключения» – «Мобильные сети») включить параметр «Данные в роуминге».



Для терминалов с нерусифицированным меню для активации данной функции необходимо:

1. В терминале, среди установленных приложений, найти приложение «IDC menu» и выбрав «Network Selection» переключиться на второй пункт «IDC Home», либо «IDC CDMA».



- Если пункт уже выбран, то необходимо выбрать пункт «IDC Roaming1» и после этого повторно установить пункт «IDC Home» или «IDC CDMA». Терминал воспроизведёт кратковременный тихий звук и через 10-30 секунд на дисплее телефона рядом с уровнем сигнала должен появиться значок сети VoLTE.
- 3. Если значок сети VoLTE не появился, то необходимо в меню («Settings» «Connections» «Mobile networks») найти и активировать пункт «VoLTE calls».

	< Connections	Q
Settings	Wi-Fi Connect to Wi-Fi networks:	Ο
	Wi-Fi Calling	Ø
۹ 😝	Bluetooth	
Connections Wi-Fi, Bluetootti, Data unage, Airplane mode	NFC and payment Make mobile payments, share data, and read or write NFC tags.	Ο
Sounds and vibration Sound mode, Ringtone, Volume	Airplane mode Turn off calling, messaging, and Mobile data.	0
Notifications	Mobile networks	
bucs, anos, promize	Data usage	
Brightness, Blue light filter, Home screen	Mobile Hotspot and Tethering	
Wallpapers and themes Wallpapers, Themes, Icons	Advanced Calling	
Lock screen Screen lock type, Always On Display, Clock style	More connection settings	

4. Для активации передачи данных необходимо в меню терминала («Settings» - «Connections» - «Mobile networks») включить параметр «Data roaming access».



5. Необходимо в меню терминала («Settings» – «Lock screen») выключить параметр «Roaming clock».

Q

0



- <u>Дополнительно:</u>
- 1. Около индикатора уровня сети может отображаться значок роуминга.
- 2. В терминалах, которые настроены в данном режиме, <u>работает</u> функция «Режим модема».