# ИНСТРУКЦИЯ

# **INNBOX G2426A**



WWW.IDC.MD

# 1. ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

#### ОПИСАНИЕ ПОРТОВИ КНОПОК



	НАИМЕНОВАНИЕ	количество
GE1-GE4 - Ethernet ports	Гигабитный Ethernet порт	4
POTS ports	Порт подключения телефона (не используется)	2
ON/OFF	Кнопка вкл/выкл питания	1
POWER	Разъем для подключения питания	1
WPS	Кнопка для защищенного подключения к сети Wi-Fi	1
UPS connector	Разъем для подключения UPS	1
USB connector	Порт USB 2.0 предназначен для будущих приложений	1
RESET	Кнопка сброса настроек ONT	1

#### ОПИСАНИЕ СВЕТОДИОДНЫХ ИНДИКАТОРОВ

VIDEO	WPS	WIFI	USB	VOICE	GE1	GE2	GE3	GE4	CONFIG	WAN	ALARM	BATT	STATUS	

Индикатор	Цвет	Поведение	О чем информирует
STATUS	Зеленый	"Сердцебиение" (1 короткоемиганиекаждые 5 секунд)	Нормальныйрежимработы
	Зеленый	Частоемигание (10 развсекунду)	Устройствосброшенокзаводскимустановкампоумолчаниюили не сконфигурировано
	Зеленый	50% цикл: 1 с - частоемигание / 1 с-выключен	Загрузкасистемы
	Зеленый	Редкоемигание (1 развсекунду)	Управлениеполинииудаленногодоступа (SNMP, HTTP, TelnetилиTR-069)
	Зеленый	Горитпостоянно	Процессперезагрузкиилиперезапуска
	Нет	Негорит	Питаниевыключено
BATT	Желтый	Горитпостоянно	Работаотаккумулятора
	Желтый	Редкоемигание (1 развсекунду)	Аварияаккумулятора (разряжен, отсутствуетилитребуетзамены)
	Нет	Негорит	Нормальнаяработаотсетипеременногонапряжения
ALARM	Красный	Горитпостоянно	Серьезнаянеисправность
	Красный	50% цикл: 1 с - частоемигание / 1 с - выключен	Ожидание - необходимообновлениеПОиликонфигурации
	Нет	Негорит	Серьезныенеисправностиотсутствуют
WAN	Зеленый	Горитпостоянно	Нормальноесогласование
	Зеленый	Мигает	Идетпроцесссогласования
	Нет	Негорит	Неготовилиневыполнено согласованию
CONFIG	Зеленый	Горитпостоянно	ОNТ авторизовано
	Зеленый	Мигает	ОNТ в процессеавторизации
	Нет	Негорит	ОNТ не авторизовано
GE1 -GE4	Зеленый	Горитпостоянно	ИнтерфейcEthernet подключен
	Зеленый	Мигает	Идетпередачаданных
	Нет	Негорит	ИнтерфейcEthernet неподключен
VOICE		Не используется	
USB	Зеленый	Горитпостоянно	Естьсоединение
	Нет	Негорит	ОтсутствуетпитаниеилипортUSBнеподключен
WIFI	Зеленый	Горитпостоянно	РежимWIFI разрешен
	Зеленый	Мигает	Идетпередачаданных
	Нет	Негорит	РежимWIFI выключен
WPS	Зеленый	Медленноемигание	Успешноезавершение
	Зеленый	Мигает	Процессвыполняется
	Нет	Негорит	РежимWPS отключен
VIDEO		Не используется	

## 2. ИНСТАЛЛЯЦИЯ

#### 2.1. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Переключите кнопку питания в положение OFF (Выкл.);
- Подключите оптический патчкорд в оптический разъем(зеленый цвет);
- ✓ Подключите адаптер питания к ONT и переключите кнопку питание в положение ON(Вкл.);
- ✓ ОNТготов к работе, когда установится следующая индикация:
  - POWER горит;

CONFIG – горит;

STATUS – горит;

• WAN –горит.

ВНИМАНИЕ! Если устройство не включается, сначала убедитесь, что кабельпитания подключен правильно и затем снова включите. Если проблемаповторится, обратитесь в службу технической поддержки по номеру 1198.

После того, как Вы убедитесь, что Ваш ОNТготов к работе можно подключить интерфейсные кабеля от компьютера и SetTopBox (IP-TV приставки).

ВНИМАНИЕ! Услуга IP-телевидение (кроме услуги «Архив» и «Видеотека») не работает по технологии Wi-Fi и доступна только при подключении к портам GE1-GE4

#### 2.2 НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРА

Проверьте, что компьютер настроен на автоматическое получение IP адреса. Для этого:

- ✓ Нажмите кнопку «ПУСК»;
- ✓ Выберите пункт меню «НАСТРОЙКА» -> «ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ» -> «СЕТЬ И УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП К СЕТИ» -> «ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ». В появившемся окне (рис.1) нажмите кнопку «СВОЙСТВА»:

сетевые подключения	<u>_0×</u>
Райл Правка Вид Избранное Сервис Дополнительно Справка	an 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 19
🕽 Назад. + 🕥 - 🏚 🔎 Поиск 🜔 Папки 🕼 🕉 🗙 🍤 🏢 -	
рес: 🔊 Сетевые подключения	💌 🛃 Переход
Высокоскоростное	-
dh .	
2 S	
Annex A	
ПВС или высокоскоростной Интернет	
<b>a</b>	
Отключить	
Состояние	
Подключе	
локальной Подключения типа мост	
Создать ярлык Мастер	
Переименовать	
свойства	_
	Рис
	-

✓ В появившемся окне (рис. 2) выберите «Протокол Интернета (TCP/IP)» и нажмите кнопку «СВОЙСТВА»:

SiS 900-Based F	OCI E Cilconset & d	
	rCI Fast Ethernet Ad	Настроить
Компоненты, исполь:	зуемые этим подклю	учением:
🗹 🖪 Клиент для с	етей Microsoft	
🗹 夏 Служба дост	упа к файлам и прин	перам сетей Місго
🗆 📳 Планировщи	к пакетов QoS	
🗹 🐨 Протокол Ин	тернета (TCP/IP)	
	1	
Установить	Удалить	Свойства
Описание	a. 12	
Протокол ТСР/ІР -	стандартный проток	кол глобальных
сетей, обеспечива	ющий связь между р ими сетями.	различными
B34MMULENCI BYDE		
взаимодеиствующ		
<ul> <li>Взаимодеиствующ</li> <li>При подключении</li> </ul>	вывести значок в о	бласти уведомлений
<ul> <li>Бзаимодеиствующ</li> <li>При подключении</li> <li>Уведомлять при о</li> </ul>	вывести значок в о ограниченном или от	бласти уведомлений сутствующем

✓ В появившемся окне (рис. 3) выберите «Получить IP-адрес автоматически» и «Получить адрес DNS-сервера автоматически» и нажмите кнопку «ОК».

ства: Протокол Интернета (ТС	P/IP)	1
щие 🛛 Альтернативная конфигурац	ия	
араметры IP могут назначаться ав оддерживает эту возможность. В п <sup>9</sup> можно получить у сетевого админ	томатически, если сеть ротивном случае параметр: иистратора.	51
Получить IP-адрес автоматичес	жи	
О Использовать следующий IP-ад	црес:	
IP-адрес:	100 NF NF	
Маска подсети:	+	
Основной шлюз:		
<ul> <li>Получить адрес DNS-сервера а</li> <li>Использовать следующие адре Предпочитаемый DNS-сервер:</li> <li>Альтернатизеный DNS-сервер;</li> </ul>	втоматически еса DNS-серверов:	
спотернатионом отго сероер.	<b>k</b> and the state of the state	
	Дополнител	ьно
	0K 0-	1922

Рис.3

#### 2.3 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОМТ

C



#### 2.4 WEB-ИНТЕРФЕЙС ONT

В этом разделе описывается, как получить доступ к устройству через web-интерфейс пользователя (GUI) с помощью интернет-браузера (например, InternetExplorer версии 5.0 и более поздних версий).

Для доступа к настройкам ONT:

• Запустите Интернет-браузер;

- Введите в адресной строке IP-адрес Вашего устройства 192.168.1.1 и нажмите ENTER;
- В появившемся диалоговом окне введите Username: user, Password: user. Для продолжения нажмите ENTER.

#### УСТАНОВКИ ПО УМОЛЧАНИЮ

Ниже кратко указаны заводские настройки:

- LAN IP address: 192.168.1.1;
- LAN subnet mask: 255.255.255.0;
- Доступ пользователя (логин: user, пароль: user);
- Доступ к Wi-Fi: логин и пароль напечатаны на наклейке ONT:

логин и пароль	INNBOXG2426 A SBB2365FW010	<ul><li>Image: C</li><li>C</li><li>€0700</li></ul>	
для доступа к ОNT	IP: 192.168.1.1 / Username:	user / Password: user	логин и пароль для доступа к Wi-Fi
	POWER RATING 12V DC	1.5A	
	WARNING: ONLY USE THE POWER ADAPTER THAT AN RESULT IN THE UNIT BEING DAWAGED TO PREVENT TH	COMPANES THE UNIT. THE USE OF ANOTHER ADAPTER COULD & RISK OF ELECTRIC SHOCK, PLEASE DO NOT OPEN THE COMER	
	SN		
	Made in	China	

# **3**. ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЯWI-FI СЕТИ ОNT

- Для изменения пароля доступа к сети Wi-Finepeйдите в Configuration->Wireless->Security;
- 2. Выберите:
  - Network Authentication: mixed wpa2/wpa-psk
  - WPA/WAPI Encryption: TKIP+AES
  - WPA/WAPIpassphrase: укажите собственный пароль и нажмите кнопкуApply/Save

### 4. СПЕЦИФИКАЦИЯ:

БЕСПРОВОДНАЯ СЕТЬ	USB	ГАБАРИТЫ
2.4 GHz стандарта 802.11b/g/n	Класс памяти USB 2.0	высота: 30 мм.
Поддержка до 16-тиSSIDs		длина: 255 мм.
WPS, WPS кнопка		ширина: 150 мм.
Безопасность беспроводной		
сети: защита WI-FI доступа:		
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK (AES,		вес: ~500 гр.

# 5. НАСТРОЙКИ РОУТЕРА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К УСЛУГЕ "IDC-ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ"

По умолчанию проброс портов не настроен. Для настройки необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Заходим в Web-интерфейс (процедура входа описана в пункте 2.4)
- 2. Переходим на закладку Configuration в раздел Port Forwarding:

ests tatus ystem onfiguration	Configuration - Fire Port Forwarding Ru No Rules have been (	ewall Port Forwarding ules
tatus ystem onfiguration	Port Forwarding Ru	ules
ystem onfiguration Port Forwarding	No Rules have been	
onfiguration Port Forwarding	No reales have been	Configured on this unit
Port Forwarding	Delete Bule	
rorerorwarding	Delete Rule	
Interfaces		
Wireless	Name:	cam1
	Туре:	Remap 🔻
	Port Start:	10554 Port End: 10554
	Protocol:	ТСР •
	NAT Interface:	eth0.v200 •
	Private IP Address:	192.168.1.108 Port: 554
	Note: To be valid, th	re private IP address must be in the subnet assigned to the port that
	the lan-side IP host i	is connected to.The table below is provided for reference.

3. В поле Name указываем название для правила- cam1(название может быть любое, но с условием соблюдения ограничений заложенных производителем в прошивке по количеству символов, обязательном наличии

цифр и букв латинского алфавите). В поле Туре выбираем из выпадающего списка режим Remap. Поле NAT Interface оставляем без изменений.

4. В поле "Private IP Address" указываем IP адрес камеры видеонаблюдения. Поля Port Start, Port End, Port, Protocol заполняем как показано на рисунке.

5. Подтверждаем создание правила - нажимаем кнопку "Add Rule".

Configuration - Fir						
	ewall Port Fo	rwarding				
Port Forwarding R	ules					
Name Type	Port Start P	ort End Proto	col NAT interfa	ce Private IP	Private Port	Delete
cam1 Port-Remap	10554	10554 TCP	eth0.v200	192.168.1.108	554	
Name: Type:	cam2 Remap		▼			
Port Start:	50000	F	ort End: 50000			
Protocol:	TCP		T			
NAT Interface:	eth0.v200		T			
	Name: Type: Port Start: Protocol: NAT Interface:	Name     Type     Port Start P       cam1     Port-Remap     10554       Delete Rule(s)     Delete Rule(s)       Name:     cam2       Type:     Remap       Port Start:     50000       Protocol:     TCP       NAT Interface:     eth0.v200	Name       Type       Port Start       Port End       Protocol         cam1       Port-Remap       10554       10554       TCP         Delete       Rule(s)         Name:       cam2         Type:       Remap         Port Start:       50000       F         Protocol:       TCP         NAT Interface:       eth0.v200	Name       Type       Port Start       Port End       Protocol       NAT interface         cam1       Port-Remap       10554       10554       TCP       eth0.v200         Delete       Rule(s)         Name:       cam2         Type:       Remap       ▼         Port Start:       50000       Port End:       50000         Protocol:       TCP       ▼         NAT Interface:       eth0.v200       ▼	Name       Type       Port Start Port End Protocol NAT interface       Private IP         cam1       Port-Remap       10554       TCP       eth0.v200       192.168.1.108         Delete Rule(s)       Delete Rule(s)       Value       Value       Value       Value       Value         Name:       cam2       Value       Value       Value       Value       Value       Value         Port Start:       50000       Port End:       50000       Port Start:       S0000       Value         Protocol:       TCP                  NAT Interface:       eth0.v200	Name       Type       Port Start       Port End       Protocol       NAT interface       Private IP       Private Port         cam1       Port-Remap       10554       10554       TCP       eth0.v200       192.168.1.108       554         Delete Rule(s)       Image: Cam2       Imag

6. Правило для первого порта с номером 554 создано. Для каждой камеры нужно пробросить 2 порта(554 и 80). Приступаем ко второму(Рисунок выше).

7. Поля Type, Protocol, NAT Interface, "Private IP Address", заполняем так же, как и в п.4. В поле "Port" указываем порт доступа к Web-интерфейсу вашей камеры(наиболее распространенный 80 порт, но возможно использование и других портов, например 8080). Остальные поля заполняем как на рисунке выше.

8. Подтверждаем создание правила - нажимаем кнопку "Add Rule".

Innbox G2400 Series Gate 🗙								
→ C ① Пе защи	ищено   192.168.1.1							
אססו				In	nbox G	2400 Se	eries Ga	tew
its	Configuration - Fi	rewall Port	Forwardi	ıg				
tus	Port Forwarding	Rules						
stem	Name Type	Port Start	Port End	Protocol	NAT interface	Private IP	Private Port	Delete
inguration	cam1 Port-Remap	10554	10554	TCP	eth0.v200	192.168.1.108	554	
ort Forwarding	cam2 Port-Remap	50000	50000	TCP	eth0.v200	192.168.1.108	80	
hreless	Name: Type:	DMZ			T			
	NAT Interface:	eth0.v20	0		•			
	Private IP Address							
	Note: To be valid,	the private I	P address r	nust be in t	he subnet assign	ed to the port t	that	
	the lan-side IP hos	t is connecte	d to.The ta	ble below i	s provided for re	ference.		
		Add Rul	e					

9. В случае подключения двух и более камер необходимо для каждой из них повторить действия описанные выше, но с изменением номеров портов в разделе "Port Start", "Port End" и IP Адреса камеры. Порты для удобства можно использовать по очереди из списка 10554, 20554, 30554 ... до 60554 для первого правила. И 50000, 50001, 50002... для второго.

10. Готово, проброс портов на Innbox 2400Series ONT завершен. Теперь для добавления вашей камеры в личном кабинете на сайте <u>http://video.idc.md</u> достаточно указать адрес динамического DNS выданный провайдером, либо статический IP адрес и указанные ранее WAN(Remote) порты.

Инструкция по добавлению камеры в личный кабинет доступна по адресу <u>http://video.idc.md/instructions.html</u>