

Инструкция по настройке

и подключению ADSL-модема

Planet ADW 4401

Содержание инструкции:

- 1. Оборудование, необходимое для подключения к ОК Интернет по ADSL.
- 2. Подключение ADSL-модема к ПК и телефонной линии.
- 3. Настройка ПК для работы с модемом.
- 4. Настройка ADSL-модема для работы в режиме «Бридж».
- 5. Настройка ADSL-модема для работы в режиме «Роутер».

1. Оборудование, необходимое для подключения к ОК Интернет по ADSL

Для подключения к ОК Интернет по ADSL-технологии необходимы:

компьютер, ADSL-модем, сплиттер, набор кабелей для соединения модема к телефонной сети и компьютеру, при необходимости, дополнительные микрофильтры.

Компьютер:

Минимальные требования, предъявляемые к компьютеру:

200 MHz Pentium CPU 64MB RAM Сетевая карта с интерфейсом Ethernet 10Base-T Операционная система любая из следующих: Windows 98 SE, ME, NT 4.0 (Service Pack 3 и выше), 2000, XP

ADSL-модем (далее просто «модем») — устройство передачи данных по телефонной линии между оборудованием оператора и клиентским компьютером.

Сплиттер — устройство, предназначенное для разделения сигнала в телефонной линии на две составляющие: обычный телефонный сигнал и высокочастотный модемный сигнал. Сплиттер защищает телефонные аппараты от высокочастотных модемных сигналов, передающихся по телефонной линии при использовании ADSL-технологии. В зависимости от схемы подключения могут понадобиться дополнительные микрофильтры или сплиттеры, которые можно приобрести у оператора.

Микрофильтр — устройство, устанавливаемое перед телефонными аппаратами и предназначенное для их защиты от высокочастотных сигналов, передающихся по телефонной линии при использовании ADSL-технологии. Количество устанавливаемых микрофильтров должно соответствовать количеству телефонных аппаратов, установленных в Вашей квартире и подключенных минуя сплиттер.

Телефонная линия — участок кабеля, соединяющий телефонные розетки, установленные в квартире, с оборудованием городской АТС. При размещении заявки на подключение по ADSL-технологии на АТС производится переключение (кроссирование) телефонной линии таким образом, чтобы обеспечивалась одновременная работа телефона и ADSL.

Кабели — кроссовый Ethernet-кабель для подключения модема к компьютеру и телефонный кабель для подключения к телефонной линии

В содержимое упаковки устройства ADW-4401 входят следующие компоненты:

٠	ADW-4401 ADSL Modem	- 1 шт.
•	Компакт диск с документацией	- 1 шт.
•	Адаптер источника питания	- 1 шт.
•	Кабель для подключения Ethernet	- 1 шт.
٠	Кабель для подключения линии ADSL	- 1 шт.
٠	Антенна для подключения по WiFi	- 1 шт.
•	Руководство пользователя	- 1 шт.

В случае, если Вы обнаружили недостающий компонент или неисправность, обратитесь в представительство «ОК», где Вы приобрели данное оборудование.

2. Подключение ADSL-модема к ПК и телефонной линии

Схема подключения ADSL-модема ADW 4401 представлена на рисунке:



Внимание! На рисунке приведен пример подключения к ADSL-модему нескольких компьютеров. Компьютеры подключаются к Ethernet-портам «LAN 1», «LAN 2», «LAN 3» или «LAN 4» ADSL-модема. Возможно также подключение нескольких ПК по WiFi.

Подключение оборудования производится в следующей последовательности:

- подключите сплиттер к телефонной розетке,
- подключите модем и телефонный аппарат к сплиттеру,
- установите микрофильтры (при необходимости),
- подключите модем к компьютеру.

Модем подключается к сплиттеру через разъем «MODEM», а сплиттер к свободной телефонной розетке через разъем «LINE», используя телефонные кабели из комплекта поставки. Телефонный аппарат подключается к сплиттеру через разъем «PHONE». Если в Вашей квартире установлены розетки старого образца (пятиштырьковые), то необходимо будет приобрести переходник на евро-разъем (RJ11).

Внимание! Если в квартире есть телефонные аппараты, подключенные минуя сплиттер, их необходимо подключить через микрофильтры (или сплиттеры), установив микрофильтр в разрыв между телефоном и телефонной розеткой.

Ни микрофильтр, ни сплиттер не влияют на работу телефона и при правильном соединении телефонный аппарат должен работать так же, как и до установки микрофильтра/сплиттера.

3. Настройка ПК для работы с модемом

Зайдите в «Пуск» — >«Настройка» —> «Панель управления» —> «Сетевые подключения», выберите «Подключение по локальной сети». Кликните по нему правой кнопкой мыши и выберите «Свойства». В появившемся окне (рис. 1) выберите Протокол Интернета (TCP/IP) и нажмите кнопку «Свойства».

🚣 Подключение по локальной сети 2 - свойства 💦 🏾 🚬									
Общие Проверка подлинности Дополнительно									
Подключение через:									
🕮 Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 Настроить									
Компоненты, используемые этим подключением:									
 Клиент для сетей Microsoft Служба доступа к файлам и принтерам сетей Micro Планировщик пакетов QoS Протокол Интернета (TCP/IP) 									
Установить Удалить Свойства									
Описание Позволяет данному компьютеру получать доступ к ресурсам в сети Microsoft.									
 При подключении вывести значок в области уведомлений Уведомлять при ограниченном или отсутствующем подключении 									
ОК Отмена									

Рисунок 1. Свойства подключения по локальной сети.

Свойства: Протокол Интернета (TCP/IP)	? ×
Общие Альтернативная конфигурация	
Параметры IP могут назначаться автоматически, если сеть поддерживает эту возможность. В противном случае параметры IP можно получить у сетевого администратора.	
Получить IP-адрес автоматически	
☐ Использовать следующий IP-адрес:	
IP-адрес:	
Маска подсети:	
Основной шлюз:	
Получить адрес DNS-сервера автоматически	
О Использовать следующие адреса DNS-серверов:	_
Предпочитаемый DNS-сервер:	
Альтернативный DNS-сервер:	
Дополнитель	10
ОК Отм	ена

Рисунок 2. Свойства протокола TCP/IP.

В появившемся окне (рис. 2) выберите «Получить IP-адрес автоматически» и «Получить адрес DNS-сервера автоматически» и нажмите кнопку «OK». Либо настройте соединение вручную как показано на рисунке 3. Т.е. выберите «Использовать следующий IP-адрес» и впишите IP-адрес 192.168.0.10, маску подсети 255.255.255.0, основной шлюз и предпочитаемый DNS-сервер 192.168.0.1.

войства: Протокол Интернета (Т(EP/IP)	<u>?</u> ×						
Общие								
Параметры IP могут назначаться а поддерживает эту возможность. В г IP можно получить у сетевого адми	этоматически, если сеть противном случае параметрі нистратора.	ы						
О Получить IP-адрес автоматиче	ски							
О Использовать следующий IP-а	дрес:							
IP-адрес:	192.168.0.10							
Маска подсети:	255 . 255 . 255 . 0							
Основной шлюз:	192.168.0.1							
С Получить адрес DNS-сервера	автоматически							
— 🖲 Использовать следующие адр	еса DNS-серверов:							
Предпочитаемый DNS-сервер:	192.168.0.1							
Альтернативный DNS-сервер:								
Дополнительно								
	ОКОт	мена						

Рисунок 3. Соединение, настроенное вручную.

4. Настройка ADSL-модема для работы в режиме «Бридж».

Откройте ваш браузер (например Internet Explorer), наберите в адресной строке – <u>http://192.168.0.1</u> и нажмите Enter. В появившемся приглашении (Рис.4) введите логин и пароль (по умолчанию **admin admin**) и нажмите Enter.

Подключение к 19	92.168.0.1 ? ×
	E S
Default Admin.= adn	nin/admin
По <u>л</u> ьзователь:	🖸 admin 💽
Пароль:	•••••
	🔽 Со <u>х</u> ранить пароль
	ОК Отмена

Рисунок 4.

Откроется окно статуса модема (Рис 5). Кликните по Interface Setup.

Networking & Communication								ADSL2+ Route
Status	Quick Start	Interface Setup	Advanced Setup	Access Managem	; Main ient Main	tenance	Status	Help
	Device In	ifo Syste	em Log	Statistics				
Device Information								
	Firmware	e Version (0420) :	: 2.7.0.26(RUE	0.B1)3.5.10.5				
		MAC Address	: 00:30:4f:52:9	4:52				
LAN								
		IP Address	: 192.168.0.1	_				
		Subnet Mask	: 255.255.255.1	0				
		DHUP Server:	: Enabled					
		1981	. Lhapicu					
WAN								
		Virtual Circuit						
	(Status: Connection Type:	: Connected : Bridge					
	,	IP Address	: Dhuge : N/A					
		Subnet Mask :	: N/A					
		Default Gateway:	: N/A					
		DNS Server	: N/A					
ADSL								
	ADS	SL Firmware Ver :	: FwVer:3.5.10).5_A_TC3084 Hv	vVer:T14.F7_0.0			
		Line State :	: Showtime					
		Modulation	ADSL2 PLUS					
		Annex Mode :	: ANNEX_A					
			Downstrea	m Upstream				
		SNR Margin	13.0	12.0	db			
		Line Attenuation : Data Rate :	: 32.0 : 8188	30.3 510	db kbps			

Virtual Circuit – PVCO, Status – Activated, VPI – O, VCI – 35, ISP – Bridge Mode.							
PLAN Networking & Commu	ET nication					ADSL	2/2+ Router
Interface	Quick Start	Interface Setup	Advanced Setup	Access Management	Maintenance	Status	Help
	Internet	LAN					
ATM VC							
QoS -		ATM QoS PCR SCR MBS	Activated Activated G Activated G G G G G G G G G G G G G G G G G				
Encapsulation		ISP	P: O Dynamic II O Static IP A O PPPoE/PPP O Bridge Mo				
Bridge Mode	Encapsulation : 1483 Bridged IP LLC						
			SAVE DEI	ETE			

В появившемся окне (Рис 6) укажите:

Нажмите кнопку «Save» для сохранения изменений – модем настроен для работы.

Теперь необходимо создать высокоскоростное подключение для входа в сеть Интернет. Для этого зайдите в «Пуск» - «Программы» - «Стандартные» - «Мастер новых подключений». В появившемся окне нажмите – дважды «Далее», выберите «Установить подключение вручную», нажмите «Далее», выберите «Через высокоскоростное соединение, запрашивающее имя пользователя и пароль», нажмите «Далее», введите имя поставщика услуг (это будет имя соединения), дважды нажмите «Далее», введите свой логин и пароль, нажмите «Далее», не забывая поставить галочку «Добавить ярлык подключения на рабочий стол». Нажмите «Готово». Создание подключения окончено. Кликните по ярлыку подключения на рабочем столе и выберите «Подключение» (Рис7).

Іодключение:	IDK		? ×				
P		2	X				
Пользователь:	guest						
Пароль:	[Чтобы измен	ить сохраненны	й пароль, ще.				
 Сохранять имя пользователя и пароль: только для меня для любого пользователя 							
Подключение	Отмена	Свойства	Справка				

Рисунок 6.

5. Настройка ADSL-модема для работы в режиме «Роутер»

Зайдите в Interface Setup модема аналогично настройке режима «Бридж». Выставьте параметры (Рис 8): Virtual Circuit – PVCO, Status – Activated, VPI – O, VCI – 35, ISP – PPPoE/PPPoA, Username – ваш логин, Password – ваш пароль, Connection – Always On, Get IP Address – Dynamic, NAT – Enable, Default Route – Yes. Нажмите «Save» для сохранения настроек. Свечение индикатора «PPP» на модеме говорит о установке соединения в режиме роутера. Если светодиод не загорелся после настройки – выключите и включите модем.

Interface	Quick Start	Interface Setup	Advanced Setup	Access Management	Maintenance	Status	Help
	Internet	LAN					
		Virtual Circuit Status VPI VCI	: PVC0 : • Activated : • 0 (ra : 35 (ra	PVCs Summary C Deactivated inge: 0~255) inge: 1~65535)			
QoS -		ATM QoS PCR SCR MBS	: UBR : 0 cel : 0 cel : 0 cel : 0 cel	lls/second Ils/second Ils			
Encapsulation							
		ISP	 O Dynamic IF O Static IP A O PPPoE/PPF O Bridge Mod 	PAddress ddress PoA de			
PPPoE/PPPoA							
Connection Setting	Username : Ваш логин Password : •••••• Encapsulation : PPPoE LLC Half Bridge : C Activated ⓒ Deactivated						
g	Connection : Always On (Recommended) C Connect On-Demand (Close if idle for minutes) C Connect Manually TCR MSS Ordian : Top Moore						
IP Address		•			.,		
	Get IP Address : O Static O Dynamic Static IP Address : 0.0.0.0 IP Subnet Mask : 0.0.0.0 Gateway : 0.0.0.0 NAT : Enable ▼ Default Route : O Yes O No TCP MTU Option : TCP MTU(0 means use default) 0 bytes Dynamic Route : RIP1 ▼ Direction None ▼ Multicast : Disabled ▼						
			SAVE				

Рисунок 8.