

BLAZE

FB

Мобильный телефон



Руководство пользователя

Основные технические характеристики

Стандарт работы	<i>LTE, VoLTE, GSM</i>
LTE bands	<i>FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20</i>
Количество слотов для SIM карт	<i>1 SIM</i>
Поддержка русского языка	<i>Да</i>
Дисплей	<i>2,4"</i>
Процессор, количество ядер и тактовая частота	<i>SCT107</i>
Встроенная память	<i>128 Mb</i>
Оперативная память	<i>48 Mb</i>
Основная камера	<i>0,3 MP</i>
Емкость аккумулятора	<i>1000 mAh</i>
Версия OS:	<i>UMS9117-L(T107), Mocom (RTOS) system</i>
Режим модема	<i>(4G) через data-кабель</i>
Комплектация	<i>Терминал, ЗУ</i>

Содержание

1.Меры предосторожности.....	5
2.Клавиши и компоненты.....	8
3.Как пользоваться меню.....	9
4.Контакты.....	10
5.Сообщения.....	11
6.Вызовы.....	13
7.Мультимедиа.....	15
8.SOS.....	18
9.Настройки.....	20
9.1.Настройки телефона.....	20
9.2.Профили.....	22
9.3.Дисплей.....	24
9.4.Безопасность.....	25
9.5.Настройки вызова.....	27
9.6.Быстрый набор.....	28
9.7.Подключения	29
10.Файлы.....	31
11.Инструменты.....	32

1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Соблюдение приведенных ниже рекомендаций позволит свести к минимуму риск неправильного использования телефона.

- Никогда не пользуйтесь телефоном в местах, где использование мобильных телефонов запрещено. Использование телефонов в таких местах может подвергнуть опасности окружающих. Никогда не включайте телефон, если это может помешать работе других устройств!

- Необходимо соблюдать рекомендованное производителями медицинского оборудования расстояние между телефоном и имплантированным медицинским устройством, например, кардиостимулятором. Пользователи с имплантированными устройствами должны ознакомиться с

рекомендациями производителей таких имплантированных медицинских устройств и следовать им. Пользователи с кардиостимулятором не должны носить телефон в нагрудном кармане и должны держать телефон рядом с ухом противоположным медицинскому устройству, чтобы минимизировать риск возникновения помех; в случае подозрения на возникновение таких помех телефон следует немедленно выключить.

- Устройство и его аксессуары могут содержать мелкие детали. Храните телефон и все детали в недоступном для детей месте.

- Не допускается самостоятельный ремонт или модификация телефона. Любые неполадки должны устраняться только в квалифицированном сервисе.

- Используйте только оригинальные аккумуляторы и зарядные устройства. Использование других аксессуаров может повредить устройство или привести к взрыву.

ВЛАГОЗАЩИТА - Телефон не является водонепроницаемым. Всегда держите его сухим.

2.КЛАВИШИ И КОМПОНЕНТЫ



1	Левая софт-клавиша	9	Кнопка влево
2	Центральная кнопка	10	Кнопка громкости вверх
3	Кнопка вверх	11	Кнопка громкости вниз
4	Кнопка вниз	12	Разъем Туре-С (для заряда аккумулятора)
5	Правая софт-клавиша	13	Разъем для наушников
6	Клавиша завершения вызова/выкл/вкл	14	Камера
7	Клавиша вызова	15	Фонарь/Вспышка
8	Кнопка вправо	16	Кнопка SOS

3.КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МЕНЮ

1. Нажмите левую софт-клавишу (1), соответствующую (Меню) или центральную кнопку (2), чтобы войти в меню.
2. Нажмите кнопки ВВЕРХ (3), ВНИЗ (4), ВЛЕВО (9) или ВПРАВО (8) для прокрутки пунктов меню.
3. Нажмите левую софт-клавишу (1), соответствующую (ОК) или центральную кнопку (2), для входа в подменю.
4. Нажмите правую софт-клавишу (5), соответствующую (Назад), для перехода на один уровень вверх по меню.
5. Нажмите красную кнопку (6) для выхода из меню.

Пункты меню:

КОНТАКТЫ, СООБЩЕНИЯ, ВЫЗОВЫ, МУЛЬТИМЕДИА, SOS, НАСТРОЙКИ, ФАЙЛЫ, ИНСТРУМЕНТЫ, WEB (СВЯЗЬ).

4. КОНТАКТЫ

1. Внесите контакты в телефонную книгу, Вы можете добавить контакт на SIM-карту или в телефон.

2. Выберите КОНТАКТЫ / ОПЦИИ / НОВЫЙ КОНТАКТ нажмите кнопку **(ОК)** (клавиша (1)).

3. Выберите SIM или ТЕЛЕФОН с помощью кнопок ВВЕРХ (3) и ВНИЗ (4) и нажмите кнопку **(ОК)** (клавиша (1)).

4. Внесите имя (для ввода информации нажмите центральную кнопку (2), наберите текст, нажмите **(ОК)**) и номер телефона, другую информацию и нажмите кнопку СОХРАНИТЬ.

5. После сохранения контакта, нажав кнопку ОПЦИИ (клавиша (1)) Вы можете с помощью кнопок ВВЕРХ (3) и ВНИЗ (4) выбрать:

- Добавить НОВЫЙ КОНТАКТ;
- Написать НОВОЕ СООБЩЕНИЕ выбранному контакту;
- Позвонить, нажав ВЫЗОВ,

- выбранному контакту;
- УДАЛИТЬ данный контакт;
- УДАЛИТЬ НЕСКОЛЬКИХ: удаление нескольких контактов за один раз;
- ИМПОРТ/ЭКСПОРТ: Копирование, импорт и экспорт контактов;
- ОТПРАВИТЬ vCard: текстовое сообщение, мультимедийное сообщение, Bluetooth;
- ДРУГИЕ: мой номер, состояние памяти.

Поиск и выбор номера в Телефонной книге:

6. Выбрать КОНТАКТЫ. Для поиска контакта введите имя или начало имени и используйте кнопки ВВЕРХ (3) и ВНИЗ (4), нажмите Зеленую клавишу (7), чтобы позвонить по этому номеру.

5. СООБЩЕНИЯ

1. Написать и отправить сообщение:

1.1. Выбрать СООБЩЕНИЯ / НОВОЕ СООБЩЕНИЕ, нажмите центральную

кнопку (2).

В поле получателя введите номер (для изменения метода ввода нажмите [#]) или нажмите «+» (центральная клавиша (2)), выберите получателя с помощью кнопок ВВЕРХ (3) и ВНИЗ (4), нажмите на центральную клавишу (2), ОПЦИИ (клавиша (1)) и выберите ОК.

Напишите сообщение. Чтобы изменить режим написания, нажмите кнопку [#] для выбора:

- Чтобы вставить пробел, нажмите кнопку [0];

- Чтобы вставить символ, нажмите кнопку [*], выберите символ с помощью кнопок ВВЕРХ (3), ВНИЗ (4), ВПРАВО (8) и ВЛЕВО (9) и нажмите ОК;

- Для отмены нажмите правую soft-клавишу (5).

1.2. Нажмите кнопку ОК для отправки сообщения.

2. В меню СООБЩЕНИЯ есть пункты:

- ВХОДЯЩИЕ: Список полученных

сообщений;

- ИСХОДЯЩИЕ: Список сообщений, готовых к отправке;

- ЧЕРНОВИКИ: Список черновиков сообщений;

- ОТПРАВЛЕННЫЕ: Список отправленных сообщений;

- ШАБЛОНЫ: готовые шаблоны сообщений;

- ЭКСТРЕННЫЕ ОПОВЕЩЕНИЯ;

- СЛУЖБА ГОЛОСОВОЙ ПОЧТЫ.

Для входа нажмите центральную кнопку (2), а затем если нажать ОПЦИИ (клавиша (1)), можно совершать дополнительные действия с сообщениями.

6.ВЫЗОВЫ

1. Пункты меню, для перемещения по списку используйте клавиши ВВЕРХ (3) и ВНИЗ (4), для входа – ОК (клавиша (1)):

1.1. ПРОПУЩЕННЫЕ: список

пропущенных звонков;

1.2. ИСХОДЯЩИЕ: список

произведенных звонков;

1.3. ВХОДЯЩИЕ: список входящих звонков;

1.4. ОТКЛОНЕННЫЕ: список отклоненных звонков;

1.5. УДАЛИТЬ ВСЕ: возможность удаления звонков;

1.6. ТАЙМЕРЫ РАЗГОВОРОВ: длительность звонков;

1.7. СЧЕТЧИК ОБСЛУЖИВАНИЯ ДАННЫХ: объем обработанной информации.

2. Выберите ПРОПУЩЕННЫЕ, ИСХОДЯЩИЕ, ВХОДЯЩИЕ или ОТКЛОНЕННЫЕ, чтобы просмотреть список. При выборе вызова кнопкой ОПЦИИ (клавиша (1)) вы можете выбрать:

- ДЕТАЛИ: сведения о данном вызове;

- ВЫЗОВ: позвонить по данному номеру;

- **НОВОЕ СООБЩЕНИЕ:** отправить сообщение на этот номер;
- **ДОБАВИТЬ В КОНТАКТЫ:** сохранить его в контактах;
- **ДОБАВИТЬ В ЧЕРНЫЙ СПИСОК:** добавление контакта в «Черный список»;
- **УДАЛИТЬ:** удалить вызов;
- **УДАЛИТЬ ВСЕ:** удалить все вызовы.

7.МУЛЬТИМЕДИА

1. ФОТОКАМЕРА:

1.1. Выберите МУЛЬТИМЕДИА/ФОТОКАМЕРА.

1.2. Нажмите центральную кнопку (2), чтобы сделать снимок.

1.3. Нажмите кнопку ОПЦИИ (клавиша 1) для просмотра фотографий, изменения настроек камеры, выбора памяти для хранения фотографий.

2. ВИДЕОКАМЕРА:

2.1. Выберите МУЛЬТИМЕДИА / ВИДЕОКАМЕРА.

- 2.2. Нажмите кнопку центральную кнопку (2), чтобы снять видео.
- 2.3. Нажмите кнопку ОПЦИИ (клавиша 1) для просмотра папки с видеофайлами, изменения настроек видеокамеры, выбора памяти для хранения фотографий.
3. ГАЛЕРЕЯ: просмотр фотографий.
4. АУДИОПЛЕЕР: прослушивание аудиозаписей.
- 4.1. Клавишами ВПРАВО (8) и ВЛЕВО (9) выберите аудиофайл.
- 4.2. Кнопками ГРОМКОСТЬ (10) и (11) регулируйте уровень громкости.
- 4.3. Нажмите центральную кнопку (2), чтобы прослушать или остановить прослушивание.
5. ВИДЕОПЛЕЕР: просмотр видеозаписей.
6. FM-РАДИО: прослушивание радио.
- 6.1. Клавишами ВПРАВО (8) и ВЛЕВО (9) выберите радиостанцию.
- 6.2. Кнопками ГРОМКОСТЬ (10) и (11)

регулируйте уровень громкости.

6.3. Нажмите центральную кнопку (2), чтобы прослушать или остановить прослушивание.

6.4. Нажатием кнопки ОПЦИИ (клавиша (1)) можно выбрать:

- АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОИСК И СОХРАНЕНИЕ;
- СПИСОК КАНАЛОВ, чтобы увидеть список и прослушать станции;
- СОХРАНИТЬ, чтобы сохранить радиостанции;
- РУЧНОЙ ПОИСК для прямого ввода частоты радиостанции;
- ВКЛЮЧИТЬ ДИНАМИК;
- ФОНОВОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ.

7. ДИКТОФОН: возможность записи на диктофон:

7.1. Нажмите центральную кнопку (2), чтобы начать и остановить запись.

7.2. Нажатием ОПЦИИ (клавиша (1)) можно выбрать:

- НАЧАТЬ ЗАПИСЬ: начать запись;

- СПИСОК ФАЙЛОВ ЗАПИСИ; список ранее сохраненных аудио файлов;
- ХРАНИЛИЩЕ: выбрать, где хранить запись;
- ФОРМАТ ФАЙЛА: выбрать в каком формате хранить запись.

8.SOS

1. Чтобы включить / выключить функцию SOS, установить номера для экстренного вызова, для отправки экстренных сообщений.

2. Список номеров для экстренного вызова. Можно внести от 1 до 5 номеров.

2.1. Выберите SOS / НОМЕРА SOS:

- Введите номера телефонов (ОПЦИИ / РЕДАКТИРОВАТЬ);

- Чтобы удалить номер, нажмите ОПЦИИ / УДАЛИТЬ;

- ИМПОРТИРОВАТЬ КОНТАКТЫ:

добавить контакт из списка контактов.

2.2. Текст SMS: чтобы изменить текст

экстренного сообщения введите или редактируйте сообщение, нажмите СОХРАНИТЬ (клавиша (2)).

2.3. НАСТРОЙКИ SOS:

- SOS АКТИВАЦИЯ: для включения и выключения функции;
- SOS ОПОВЕЩЕНИЕ: звуковое оповещение о нажатой кнопке SOS;
- SOS ОТПРАВКА СМС: активация отправки текстового сообщения параллельно с исходящим звонком.

2.4. ПОМОЩЬ:

- НОМЕРА SOS: Добавьте 5 контактных номеров для обращения за помощью в случае чрезвычайной ситуации;
- ТЕКСТ SMS: Отредактируйте текст Вашего экстренного сообщения;
- НАСТРОЙКИ SOS: Настройте активацию SOS и его подфункции, таких как отправка сообщений, звуковое оповещение;
- Для активации SOS оповещения необходимо удерживать кнопку SOS не

менее двух секунд.

9.НАСТРОЙКИ

Для изменения настроек:

**НАСТРОЙКИ ТЕЛЕФОНА, ПРОФИЛИ,
ДИСПЛЕЙ, БЕЗОПАСНОСТЬ,
НАСТРОЙКИ ВЫЗОВОВ, БЫСТР.
НАБОР, ПОДКЛЮЧЕНИЯ.**

9.1.Настройки телефона

1. ВРЕМЯ И ДАТА:

**1.1. Выберите НАСТРОЙКИ /
НАСТРОЙКИ ТЕЛЕФОНА / ВРЕМЯ И
ДАТА.**

**1.2. Установите время, дату, формат
времени, формат даты, нажмите
ГОТОВО (клавиша (4)).**

2. НАСТРОЙКИ ЯЗЫКА:

**2.1. Выберите НАСТРОЙКИ /
НАСТРОЙКИ ТЕЛЕФОНА /
НАСТРОЙКИ ЯЗЫКА.**

**2.2. Выберите ЯЗЫК МЕНЮ, выберите
язык.**

2.3. Выберите ЯЗЫК ВВОДА, выберите язык для письма с относительными символами и интуитивного письма.

3. НАСТРОЙКИ КЛАВИШ БЫСТРОГО ДОСТУПА:

3.1. Выберите НАСТРОЙКИ / НАСТРОЙКИ ТЕЛЕФОНА / НАСТРОЙКИ КЛАВИШ БЫСТРОГО ДОСТУПА.

3.2. Выберите меню кнопками ВВЕРХ (3), ВНИЗ (4), ВПРАВО (8) и ВЛЕВО (9) и нажмите ОК.

4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ:

4.1. Выберите НАСТРОЙКИ / НАСТРОЙКИ ТЕЛЕФОНА / АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ.

4.2. Выберите время для автоматического включения и выключения телефона.

5. УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ:
просмотр информации об уровне заряда

аккумулятора.

6. ВОССТАНОВИТЬ НАСТРОЙКИ:

сброс телефона к заводским настройкам.

Внимание!!! При возврате телефона к заводским настройкам настройки, сделанные пользователем, будут удалены.

**6.1. Выберите НАСТРОЙКИ /
НАСТРОЙКИ ТЕЛЕФОНА /
ВОССТАНОВИТЬ НАСТРОЙКИ.**

**6.2. Введите пароль телефона (1234,
установленный на заводе), нажмите ОК.**

**6.3. На телефоне появится сообщение с
подтверждением, нажмите ОК, телефон
выключится и включится снова
автоматически.**

9.2.Профили

Для активации режима:

**НОРМАЛЬНЫЙ, БЕСШУМНЫЙ,
ВИБРАЦИЯ, В ПОМЕЩЕНИИ, НА
УЛИЦЕ.**

1. Активация профиля:

- Выберите НАСТРОЙКИ / ПРОФИЛИ.
Выберите профиль.

2. Настройка профиля:

Чтобы настроить звуки телефона,
выполните следующие действия:

2.1. Выберите НАСТРОЙКИ /
ПРОФИЛИ.

2.2. Выберите профиль кнопкой
ОПЦИИ / НАСТРОЙКИ.

- ПЕРЕИМЕНОВАТЬ: Вы можете
изменить имя данного профиля;

- НАСТРОЙКИ МЕЛОДИЙ: чтобы
установить мелодию звонка и
сообщений, вы можете выбрать одну из
мелодий, установленных в данном
телефоне, или выбрать другие мелодии,
вставив дополнительную карту microSD,
вы можете настроить мелодию звонка с
помощью mp3-композиции (вставьте
композиции в папку Аудио);

- НАСТРОИТЬ ГРОМКОСТЬ: кнопками
ВВЕРХ (3), ВНИЗ (4), ВПРАВО (8) и
ВЛЕВО (9), нажмите ГОТОВО (клавиша

5);

- ТИП ЗВОНКА: выберите ТИП ЗВОНКА / Выберите «МЕЛОДИЯ ЗВОНКА», «ВИБРАЦИЯ», «БЕЗШУМНЫЙ», «ВИБРАЦИЯ, ПОТОМ ЗВОНОК», «ЗВОНОК И ВИБРАЦИЯ» и нажмите ОК (клавиша 1);

- СИГНАЛЫ ДРУГИХ ОПОВЕЩЕНИЙ: выберите тон клавиатуры, сигнал разряда батареи, активация звука при включении/выключении телефона, вкл/выкл тональный набор, звук открытия телефона, звук закрытия телефона, нажмите ГОТОВО (клавиша 5).

9.3.Дисплей

1. НАСТРОЙКИ ОБОЕВ: выбор варианта обоев.

2. ЯРКОСТЬ:

2.1. Выберите НАСТРОЙКИ / ДИСПЛЕЙ / ЯРКОСТЬ. Измените

уровень использования кнопками
ВПРАВО (8) и ВЛЕВО (9), нажмите
ГОТОВО.

3. ПОДСВЕТКА:

3.1. Установить значение: всегда
включена, 30 сек, 20 сек, 15 сек, 10 сек,
5 сек.

4. ВРЕМЯ ПОДСВЕТКИ КЛАВИШ КЛАВИАТУРЫ:

4.1. Для настройки 20 сек, 10 сек, 5 сек,
ночного режима и выключения.

9.4.Безопасность

1. PIN: для предотвращения
несанкционированного использования
SIM.

Если блокировка активирована,
необходимо ввести PIN-код
(предоставляется оператором SIM-
карты) и нажать ОК при включении
телефона.

1.1. Выберите НАСТРОЙКИ /
БЕЗОПАСНОСТЬ / PIN.

1.2. Введите PIN, нажмите ОК.

Внимание!!! При вводе неверного PIN три раза SIM-карта блокируется. Для разблокировки введите PUK, предоставленный оператором SIM-карты.

1.3. Изменение PIN-кода:

- Чтобы изменить PIN-код, необходимо активировать блокировку SIM-карты;
- Выберите ИЗМЕНИТЬ PIN;
- Введите старый PIN-код, нажмите ОК;
- Введите новый PIN-код, нажмите ОК;
- Подтвердите новый PIN-код, нажмите ОК.

2. БЛОКИРОВКА ТЕЛЕФОНА: для предотвращения несанкционированного использования телефона.

Если активирована блокировка телефона, при включении телефона необходимо ввести пароль телефона (1234 - это базовый пароль установленный на заводе) и нажать ОК.

2.1. Выберите НАСТРОЙКИ /

БЕЗОПАСНОСТЬ / БЛОКИРОВКА ТЕЛЕФОНА.

2.2. Введите пароль от телефона,
нажмите ОК.

3. ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЯ ТЕЛЕФОНА:

3.1. Выберите ИЗМЕНИТЬ ПАРОЛЬ
ТЕЛЕФОНА.

3.2. Введите старый ПАРОЛЬ, нажмите
ОК.

3.3. Введите новый ПАРОЛЬ, нажмите
ОК.

3.4. Подтвердите новый ПАРОЛЬ,
нажмите ОК.

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ:

активация доступа к некоторым пунктам
меню только через пароль.

5. ЧЕРНЫЙ СПИСОК: для добавления
номеров в «Черный список», с
возможностью блокировки входящих
звонков и СМС по отдельности.

9.5. Настройки вызова

1. ФЛИП-ОТВЕТ: отвечать на звонок

открытием телефона.

2. **СКРЫТЬ ID:** активация антиАОН.

3. **ДРУГИЕ:** напоминание о времени вызова, автоматический повторный набор, вибрация при соединении, отклонить/ответить по SMS, режим в самолете, при включении телефон остаётся в режиме «в самолете», автоматическая запись ГОЛОСОВЫХ ВЫЗОВОВ.

9.6.Быстрый набор

Позволяет звонить по телефонному номеру, связанному с соответствующей кнопкой на клавиатуре, удерживая клавишу нажатой (кнопки 2 – 9), а также позволяет совершать вызов при единоразовом нажатии (кнопки M1, M2, M3).

1. Чтобы ввести номера телефонов быстрого набора, выполните следующие действия:

- Выберите **НАСТРОЙКИ / БЫСТРЫЙ**

НАБОР;

- Выберите М1 / М2 / М3, введите номера;

- Выберите 2-9, введите номера.

9.7.Подключения

(не рекомендуется самостоятельно изменять настройки).

1. ТОЧКИ ДОСТУПА: пункт применяется для добавления/удаления и редактирования точек доступа (APN).

Не рекомендуется самостоятельно изменять настройки.

2. ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ (моб. сеть): применяется для активации/деактивации передачи данных.

3.ИНТЕРНЕТ-РОУМИНГ: активация/деактивация передачи данных в роуминге.

4. ВЫБОР СЕТИ: применяется для переключения режима поиска мобильной сети. Используется два режима: «Автоматический выбор» и

«Ручной выбор». Рекомендуется использовать пункт «Автоматический выбор» (установлен по умолчанию).

5. ТИП СЕТИ: данный пункт используется для выбора типа сети. Для корректной работы в сети «IDC» необходимо использовать пункт «4G режим» (установлен по умолчанию).

6. VoLTE: используется для активации/деактивации VoLTE. Не рекомендуется самостоятельно изменять настройки.

10.ФАЙЛЫ

Для просмотра файлов и папок, хранящихся в телефоне и на SD-карте.

1. Выберите нужную папку и нажмите **ОПЦИИ** (клавиша (1)), появится возможность.

1.1. **НОВАЯ ПАПКА**: создание новых папок.

1.2. **УДАЛИТЬ**: удаление выбранной папки.

1.3. **ДЕТАЛИ**: информация о папке.

1.4. **РЕДАКТИРОВАТЬ**: переименовать, копировать, обрезать.

1.5. **ПОИСК**: поиск папки.

1.6. **СОРТИРОВАТЬ**: возможность сортировки по имени, по времени, по размеру и по типу файла.

1.7. **ОТМЕТИТЬ**: возможность отметить одну или все папки одновременно.

1.8. **СОСТОЯНИЕ ПАМЯТИ**: возможность проанализировать состояние памяти телефона и SD-карты, а также возможность их

форматирования.

11.ИНСТРУМЕНТЫ

1. КАЛЕНДАРЬ, возможности и функции:

- Добавить задачу;
- Просмотр задач;
- Все задачи;
- Очистить задачи на сегодня;
- Очистить все;
- Перейти к дате;
- Еженедельно/ежедневно.

2. КАЛЬКУЛЯТОР:

Вы можете складывать, вычитать, умножать и делить, выполнять простые вычисления.

3. БУДИЛЬНИК:

3.1. Выберите ИНСТРУМЕНТЫ / БУДИЛЬНИК.

3.2. Выберите один из 3 настраиваемых будильников.

3.3. Выберите БУДИЛЬНИК. Вы можете назвать его и выбрать звуковое

оповещение в виде мелодии звонка, вы также можете записать аудиосообщение либо активировать частоту радиостанции, которая воспроизведется в назначенное время.

3.4. Выберите ВРЕМЯ и установите время срабатывания будильника.

3.5. Выберите МЕЛОДИЮ ЗВОНКА.

3.6. Выберите РЕЖИМ ПОВТОРЕНИЯ, выберите ОДИН РАЗ, ЕЖЕДНЕВНО либо В БУДНИЕ ДНИ (по умолчанию установлены будние дни, но вы можете активировать любые дни недели).

3.7. Нажмите ОК.

4. STK (IDC MENU): настройки сети оператора (не рекомендуется самостоятельно изменять настройки).

5. BLUETOOTH:

5.1. Выберите ИНСТРУМЕНТЫ / BLUETOOTH.

Для поиска, сопряжения и подключения устройства Bluetooth:

5.2. Для активации BLUETOOTH

установите галочку напротив.

5.3. Выберите **ВИДИМОСТЬ**, чтобы сделать устройство видимым.

5.4. Выберите **СОПРЯЖЕННЫЕ УСТРОЙСТВА / ДОБАВИТЬ НОВОЕ УСТРОЙСТВО**. После завершения поиска телефон отобразит список найденных устройств, нажмите **СТОП**, чтобы выйти из поиска.

Выберите устройство для сопряжения и нажмите **ПОДКЛЮЧИТЬ**, введите код, если требуется, и нажмите **ОК**.

6. **ФОНАРИК**:

6.1. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы включить или выключить его.

6.2. Когда вы находитесь на главном экране, вы можете удерживать клавишу «0» для включения и выключения фонарика.

12.Web(связь)

Используется для доступа в сеть Интернет за счет абонентского

интернет-трафика.

Также телефон может раздавать интернет с SIM карты на ноутбук либо на ПК посредством дата-кабеля. Для этого при подключении дата-кабеля к компьютеру и к телефону, необходимо выбрать появившийся на дисплее телефона пункт «Передача данных на ПК». Далее необходимо настроить соединение в ПК.

