

## LG 5550

### 1. Call History – история звонков

1. *Outgoing Calls* – список исходящих звонков
2. *Incoming Calls* – список входящих звонков
3. *Missed Calls* – список пропущенных звонков
4. *Erase Calls* – удаление звонков
  1. *Outgoing Calls* – удаление исходящих звонков
  2. *Incoming Calls* – удаление входящих звонков
  3. *Missed Calls* – удаление пропущенных звонков
  4. *All Calls* – удаление всех звонков
5. *Call Timer* – время звонков
  1. *Last Call* – время последнего звонка
  2. *Home Calls* – время звонков в своей сети
  3. *Roam Calls* – время звонков в зоне роуминга
  4. *All Calls* – время всех звонков

### 2. Phone Book – Записная книга

1. *List Entries* – список контактов
2. *New Entry* – Внесение номера в записную книгу
3. *Speed Dials* – список номеров ускоренного набора
4. *Groups* – группы
  - *No Group* – список номеров без определения группы
  - *Family* – семья
  - *Friends* – друзья
  - *Colleagues* – коллеги
  - *Business* – деловые партнеры
  - *School* – сокурсники

### 3. Messaging – Сообщения

1. *Send Message* – Создание текстового сообщения
2. *Web Msg* – MMS сообщения
3. *Inbox* – ящик входящих сообщений
4. *Outbox* – ящик исходящих сообщений
5. *Saved* – ящик сохраненных сообщений
6. *Voicemail* – голосовая почта

### 4. Web – выход в Интернет (WAP)

### 5. Downloads – загруженные из внешнего источника картинки и мелодии

1. *Games* – игры
2. *Ringers* – мелодии
3. *Screen Savers* – картинки
4. *Applications* – приложения (игры, доп. программки и т.д.)
5. *Other* – другое

### 6. Voice – голосовое управление

1. *Start Commands* – запись команд
  - *Contacts* – записная книжка
  - *Digit Dial* – набор номера
  - *Redial* – повтор набора номера
  - *Voice mail* – набор номера голосовой почты

- *Driving* – включение режима при вождении
- *Schedule* – напоминания
- *Time* – время

2. *Voice Scheduler* – напоминания, записанные голосом
3. *Voice Memos* – заметки, записанные голосом
4. *Voice Settings* – настройки голосового меню
5. *Driving Mode* – режим при вождении
6. *Help* – помощь

### 7. Tools – инструменты

1. *Alarm* – Будильник
2. *Notepad* – Запись заметки
3. *Ez Tip Calc* – калькулятор чаевых
4. *Calculator* – Калькулятор
5. *World Clock* – Часовые пояса

### 8. Setting – установки

1. *Sounds* – звуковые настройки
  1. *Ringers* – установка мелодии звонка
    1. *Called ID* – для определенного номера
    2. *No Called ID* – для неопределенного номера
    3. *Roaming* – звонки в роуминге
  2. *Messaging* – оповещение при поступлении сообщения
    1. *Voicemail* – при поступлении голосового сообщения
    2. *Text Messaging* – при поступлении текстового сообщения
  2. *Key Tone* – длительность нажатия клавиш
    - *Shot Tones* – нормальная
    - *Long Tones* – длительная
  3. *Volume* – громкость
    1. *Ringer* – громкость звонка
    2. *Earpiece* – громкость динамика
    3. *Key Beep* – громкость нажатия клавиш
    4. *Power On / Off Tone* – громкость при включении/выключении терминала
  4. *Alerts* – оповещения
    1. *Service Change* – смена сервиса
    2. *Minute Beep* – Звуковое оповещение при окончании каждой минуты разговора
    3. *Call connect* – при установке соединения
2. *Display* – настройки дисплея
  1. *Greeting* – надпись на дисплее
  2. *Backlight* – настройка подсветки
    1. *Phone* – телефона
    2. *Web* – при работе в Интернете
  3. *Screens* – картинка на дисплее
    1. *Wallpaper* – картинка на дисплее
  4. *Brightness* – яркость дисплея
  5. *Contrast* – контрастность дисплея
  6. *Menu Style* – стиль меню
    - *Icon* – в виде иконок

- List – в виде списка
- 7. Clocks – вид часов на внешнем дисплее
  - 1. Normal – строкой в нижней части экрана
  - 2. Analog – в виде циферблата механических часов
  - 3. Digital – в виде электронных часов
- 8. Theme Colors – цветовая тема оформления
- 9. Text Input Fonts – настройки текста, шрифтов
  - 1. Size – размер шрифта
  - 2. Color – цвет шрифта
- 3. **Data Setting – функции настройки передачи данных**
  - 1. Data/Fax – настройки по передаче данных, факса
  - 2. Method – способ соединения для передачи данных
  - 3. Data Baud – скорость передачи данных
- 4. **Roaming – настройки роуминга** – используется оператором
- 5. **Location – не используется**
- 6. **Msg Setting – настройки сообщений**
  - 1. Display Pop-up – при поступлении сообщения отображать его содержимое
    - On - включить
    - Off- выключить
  - 2. Delivery receipt – сообщение о доставке сообщения
    - On - включить
    - Off- выключить
  - 3. Msg Alerts – звуковое оповещение при поступлении сообщения
    - Off – выключить
    - Vib once – вибровывозов
    - Vib&Ring – вибро- и звуковой звонок одновременно
    - Ring – звуковое оповещение
    - Beep once – один «бип»
  - 4. Auto Delete – автоудаление
    - On - включить
    - Off- выключить
  - 5. Signature - автоподпись
    - None - нет
    - Custom – установить произвольную
  - 6. Canned Msgs – автотекст
  - 7. Edit Voice Mailbox # – установка номера для проверки голосовой почты
- 7. **Security - Настройка функций безопасности**
- 8. **Airplane Mode – режим при авиаперелетах**
- 9. **Setup/Others – установки/другое**
  - 1. Shortcut Key – клавиша быстрого доступа к самой необходимой команде (клавиша ◀ на джойстике)
  - 2. Call Answer– способ ответа на звонок
    - Open/Any Key – открытие крышки или при нажатии на любую клавишу
    - TALK Only – только при нажатии на клавишу TALK
  - 3. Auto-Answer – автоответчик

- 1. Off – выключить
  - 2. Car-Kit/Driving – включить
  - 4. Language – выбрать язык
    - English
    - Franch
  - 5. TTY Mode –
10. **Phone Info – информация о телефоне**