

Меню Motorola V265

Contacts – телефонная книга

Recent Calls – список звонков

Received – список входящих звонков

Dialed – список исходящих звонков

Notepad – последний записанный звонок

Call Times – общее время звонков

Data Times – общее время передачи данных

Data Volumes – объем переданных данных

Messaging - сообщения

Create Message – создать сообщение

Voicemail – голосовые сообщения

Inbox – входящие сообщения

Outbox – исходящие сообщения

Quick Text – готовые сообщения

Drafts – черновики отправленных сообщений

Erase Messages – удаление сообщений

Message Setting – настройка сообщений

Get it Now – не используется

Mobile Web – Интернет функции

Web Browser – Веб-браузер

Web Sessions – не используется

Media Gallery – медиа-галерея

Camera – включить фотокамеру

Pictures – картинки

Sounds – звуки

Settings – настройки

Ring Styles – типы звонка

Style – типы звонка

Style Detail – настройки звонка

Personalize – специальные настройки меню, дисплея, звука

Home Screen – настройки дисплея

Main Menu – настройка вида главного меню

Voice Dial Setup – настройки голосового набора

Color Style – цвет меню

Greeting – приветствие

Wallpaper – обои для дисплея

Screen Saver – заставка на дисплей

Sound Settings – настройка звука

In-Call Setup – настройка установок звонка

In-Call Timer – таймер звонка

Answer Options – настройка автоответчика

MSG Alert – настройка оповещения о получении сообщения

Security – настройки безопасности

Phone Lock – блокировка телефона

Lock Application – не используется

Restrict Calls – создание черного списка звонков

New Passwords – новый пароль

Initial Setup – начальная установка

Time and Date – время и дата

SpeakerPhone – микрофон с громкоговорителем

Auto PIN Dial – не используется

Auto Redial – автоматический повтор набора

Backlight – подсветка дисплея

TTY Setup – не используется

Scroll – скроллинг

Language – язык

Battery Save – настройка индикатора батареи

Contrast – контрастность дисплея

DTMF – не используется

Hyphenation – не используется

Master Reset – не используется

Master Clear – не используется

Network Options – настройки Интернет

Car Settings – настройки телефона для езды в автомобиле

Headset – настройки для использования с наушниками

Connection - не используется

Incoming Call – не используется

Tools - инструменты

Calculator - калькулятор

Date Book - календарь

Shortcuts – настройка функциональных клавиш

Voice Records – голосовая запись

Alarm Clock - будильник

Phone Info – информация о телефоне

My Tel.Number – номер, прописанный на данный телефон

Active Line – не используется

Battery Meter – индикатор батареи

Other Information – другая информация