

Меню / Menu

CONTACTS – контакты	1. New Contact – новый контакт		
	2. Contact List - список контактов		
	3. Groups – группы контактов	1. No Group – не группированные	
		2. Family - «семья»	
		3. Friends – «друзья»	
	4. Work - «работа»		
	4. Speed Dials – номера быстрого набора		
RECENT CALLS – история вызовов	1. Missed – пропущенные вызова		
	2. Received – входящие вызова		
	3. Dialed – исходящие		
	4. All – все вызова		
	5. View Timers – просмотр таймеров	1. Last Call – последний звонок	
		2. All Calls – все звонки	
		3. Received Calls – входящие вызова	
		4. Dialed Calls – исходящие вызова	
		5. Roaming Calls – звонки в роуминге	
		6. Transmit Kb – передано данных в Кб.	
		7. Received Kb – получено данных в Кб.	
		8. Total Kb – всего данных в Кб.	
	9. Last Reset – последний сброс таймеров		
	10. Lifetime Calls - не сбрасываемый счетчик звонков		
	11. Lifetime Data Counter - не сбрасываемый счет. данных		
SETTINGS & TOOLS – настройки и инструменты	1. My Account – личные данные (не используется)		
	2. Tools – инструменты	1. Voice Commands – голосовые команды	
		2. Calculator – калькулятор	
		3. Calendar – календарь	
		4. Alarm Clock - будильник	1. Alarm 1 – будильник 1
			2. Alarm 2 – будильник 2
			3. Alarm 3 – будильник 3
		5. World Clock – мировое время	
		6. Notepad – записная книжка	
	3. Bluetooth	1. Add New Device – добавить новое устройство	
	4. Sound Settings – настройка звука	1. Master Volume – настройка громкости	
		2. Call Sound – настройка звука на вызов	1. Call Ringtone – выбор мелодии
			2. Call Vibrate – режим «вибро»
		3. Alert Sounds – настройка звуковых оповещений	1. TXT Message – текстовые сообщения (SMS)
			2. Picture Message – медиа сообщения «MMS»
			3. Voice Msg – голосовые сообщения
		4. Keypad Volume – настройка громкости клавиш	
	5. Service Alerts – настройка служебных оповещений	1. ERI – нахождение в сети	
		2. Minute Beep – минута разговора	

		3. Call Connect – установления соединения
		4. Network Lost – потеря соединения при передаче данных
	6. Power On/Off – звук при включении / выключении	
	7. Talking Phone – функция «говорящий телефон»	1. Keypad Digits – озвучивание цифр при наборе
		2. Contact List – озвучивание контактов
		3. Recent Call – озвуч. наборов из «истории вызовов»
5. Display Settings – настройки экрана	1. Banner – приветственная надпись	1. Personal Banner – личное приветствие
		2. ERI Banner – приветствие оператора
	2. Backlight – подсветка	1. Display – экран
		2. Keypad – клавиатура
	3. Brightness – настройка яркости	
	4. Wallpaper – обои на экран	
	5. Screensaver – экранная заставка	
	6. Clock format – вид часов	1. Main Clock – на основном экране
		2. Front Clock – на внешнем экране
6. Phone Settings – настройки телефона	1. Standalone Mode – ограничение входящих вызовов	
	2. Shortcut Keys – настройка навигационной клавиши	
	3. Language – выбор языка	
	3. Location – не используется	
	5. Security – безопасность (блокировка телефона)	
	6. System Select – не используется	
	7. NAM Select – не используется	
	8. Text Input – настройка ввода текста	
7. Call Settings – настройки вызовов	1. Answer Options – ответ на вызов	1. Flip Open – при открытии телефона
		2. Any Key – после нажатия на любую клавишу
		3. Send Only - после нажатия на клавишу «SEND»
		4. Auto w/ Handsfree – автоподъем при исп. гарнитуры
	2. Auto Retry – автоматический повтор номера	
	3. TTY Mode – не используется	
	4. One Touch Dial – режим набора одной клавишей	
	5. Voice Privacy – не используется	
	6. Call Restrictions – ограничение исход. Вызовов	
	7. DTMF Tones – не используется	
8. Memory – память	1. Phone Memory – память телефона	1. Phone Mem Usage – использовано памяти всего
		2. My Pictures – использовано под изображения
		3. My Sounds – использовано под мелодии
9. Phone Info – информация о телефоне	1. My Number – мой номер телефона	
	2. SW Version – версия ПО	
	3. Icon Glossary – словарь иконок	

GET IT NOW – медиа контент	1. Tunes & Tones – мелодии	1. Get New Ringtones – загрузить новую мелодию	
		2. My Ringtones – мои рингтоны	
		3. My Sounds – мои мелодии	
	2. Pictures – изображения		
	3. Games – игры		
	4. News & Info – новости		
	5. Tools on the Go – приложения		
MESSAGING – сообщения	1. New Message – создать новое сообщение	1. TXT Message – создать SMS сообщение	
		2. Picture Message – создать MMS сообщение	
	2. Inbox – входящие сообщения		
	3. Sent – отправленные сообщения		
	4. Drafts – черновики		
	5. Voicemail – голосовая почта		
	6. Mobile IM – ICQ (не используется)		
	7. Email - эл. почта (не с пользуетя)		
8. Chat – чат (не используется)			

Руководство пользователя
MOTOROLA W385



Внимание!

В тексте инструкции применяются следующие обозначения:

«OK» - функциональная клавиша

«Settings» - пункт в меню

➔ - выбрать, нажать, подтвердить выбор

Вход в меню осуществляется нажатием клавиши «OK».

Выход из меню осуществляется клавишей «End»

Включение терминала

Нажать и удерживать кнопку «End».

Выключение терминала производится нажатием на кнопку «End» в течение 3 сек.

Осуществление исходящего звонка

- Набрать номер абонента;
- Нажать клавишу «Send»
- Для окончания разговора нажать клавишу «End».

Ответ на входящий звонок

- Открыть откидную крышку терминала (при настройке на ответ открытием терминала) или нажать клавишу «Send»
- После окончания разговора нажать клавишу «End» или закрыть крышку терминала.

Для установки способа ответа на входящий звонок войти в *Menu*, ➔ «Settings & Tools» ➔ «Call Settings», ➔ «OK» ➔ «Answer Options» ➔ «OK», затем выбрать нужный способ ответа:

- Any key - переход терминала в режим разговора при нажатии любой клавиши
- Send only - переход терминала в режим разговора при нажатии клавиши «Send»
- Flip open - переход терминала в режим разговора при открытии крышки
- Auto w/ Handsfree – автоматический переход в режим разговора (при использовании гарнитуры)

Для сохранения ➔ «OK».

Для просмотра входящих звонков войти в *Menu*, ➔ «Recent Calls», ➔ «Received», ➔ «OK», для просмотра подробной информации выбрать нужный номер ➔ «OK».

Для просмотра исходящих звонков войти в *Menu*, ➔ «Recent Calls», ➔ «Dialed», ➔ «OK», для просмотра подробной информации выбрать нужный номер ➔ «OK».


Для просмотра пропущенных звонков войти в *Menu*, → «*Recent Calls*», → «*Missed*», → «ОК», для просмотра подробной информации выбрать нужный номер → «ОК».

Для удаления номера из списка **входящих звонков** необходимо войти в **Для просмотра пропущенных звонков** войти в *Menu*, → «*Recent Calls*», → «*Received*», → «ОК», для просмотра подробной информации выбрать нужный номер → «ОК» выбрать нужный номер и нажать правую клавишу выбора (*Options*), → «*Erase*», → «ОК», → «*Yes*», → «ОК»,

Для удаления всего списка телефонов → «*Erase All*», → «ОК», → «*Yes*», → «ОК», (таким же образом удаляются исходящие и пропущенные звонки).


Записная книжка

Для входа в меню записной книжки войти в *Menu*, → *Contacts* или нажать правую клавишу выбора (*Contacts*).

Для поиска телефонного номера войти в *Menu*, → «*Contacts*», → «*Contact List*» → «ОК», с помощью джойстика  найти необходимый телефонный номер, или ввести начальные буквы контакта → «ОК», для более подробной информации → «ОК».

Если необходимо отредактировать ранее внесенные данные, то необходимо после выбора номера нажать левую клавишу выбора «*Edit*» → «ОК», произвести изменения → «ОК» (*Done*).

Для внесения номера в записную книгу набрать номер и нажать левую клавишу выбора «*Save*» или войти в *Menu*, → «*Contacts*», → «*New Contact*», → «ОК». Далее заполнив все поля (имя, телефон, выбрать тип звонка, e-mail, и т.д.):

Для удаления телефонного номера из записной книги войти в *Menu*, → «*Contacts*», → «*Contact List*» → «ОК», с помощью джойстика  найти необходимый контакт, → (Option), → «ОК», → «*Erase*», → «*Yes*», → «ОК».

Меню сообщений


Для входа в меню сообщений войти в *Menu*, → «*Messaging*».


Для создания и отправки текстового сообщения войти в *Menu*, → «*Messaging*» → «*New Message*», → «ОК», джойстиком выбрать «*Txt Message*», → «ОК», ввести номер, ввести текст сообщения, для отправки → (Send).

Отправка мультимедийных сообщений!


Для создания и отправки мультимедийного сообщения в *Menu*, → «*Messaging*» → «*New Message*», → «ОК», джойстиком выбрать «*Picture Message*», → «ОК», ввести номер, ввести текст сообщения, выбрать картинку, для отправки → (Send).

Для просмотра входящих сообщений войти в *Menu*, → «*Messaging*», → «*Inbox*».

Затем с помощью джойстика , выбрать сообщение, → «ОК» и просмотреть его.

Для удаления сообщения из числа поступивших войти в *Menu*, выбрать «*Messaging*», → «*Inbox*», → «ОК» с помощью джойстика , выбрать сообщение → (Option), выбрать пункт меню «*Erase*», → «ОК». Для удаления → «ОК».

Настройка звукового оповещения

Для выбора мелодии при поступлении вызова: войти в *Menu*, → «*Settings&Tools*» → «*Sounds*», → «ОК», → «*Call Sounds*» → «ОК», → «*Call Ringtone*», → «ОК» далее выбор осуществляется клавишами джойстика . Для подтверждения выбора → «ОК».

Для настройки сигнала оповещения на поступившие сообщения войти в *Menu*, → «*Settings&Tools*» → «*Sounds*», → «ОК», → «*Alert Sounds*» → «ОК» →, выбрать необходимый пункт меню:

- «*Txt Message*
- «*Picture Message*»;
- «*Voicemail Msg*»;

Далее выбрать мелодию из списка мелодий. Для подтверждения выбора → «ОК».

Регулировку громкости звонка можно осуществить боковыми клавишами, открыв телефон, при необходимости установить вибровывоз, выбрав при регулировке «*Vibrate Only*» → «ОК»..

Настройка дисплея

Для выбора и установки изображения на дисплее, войти в *Menu*, → «*Settings&Tools*» → «*Display*» → «ОК», → «*Wallpaper*», → «ОК», выбрать изображение → «ОК».

Для установки времени подсветки дисплея, войти в *Menu*, → «*Settings&Tools*» → «*Display*» → «ОК», выбрать «*Backlight*», → «ОК», выбрать необходимый пункт меню и установить время подсветки:

- *Display* - настройка подсветки основного дисплея

- *Keypad* - настройка подсветки кнопок клавиатуры

Для подтверждения выбора → «ОК».

Для установки или замены надписи на основном дисплее войти в *Menu*, → «*Settings&Tools*» → «*Display*» → «ОК», → «*Banner*» → «ОК» → «*Personal*», ввести текст надписи → «ОК».

Установка будильника

войти в *Menu*, → «*Settings&Tools*» → «*Tools*», → «ОК», → «*Alarm Clock*», → «ОК», → «*Alarm 1,2,3*», → «ОК», установить время звонка, выбрать мелодию звонка и → (Save).

РАБОТА С КАМЕРОЙ

Фотографирование

1. Нажать кнопку «*Camera*» навести на объект → «ОК».
2. Для установки дополнительных параметров фотосъемки при включенной камере, → (*Option*):
 - *Resolutions* – разрешение
 - *Self timer* - включение задержки до начала съемки
 - *Brightness* – яркость
 - *White balance* - настройка режима съемки
 - *Shutter Sound* – звук при съемке
 - *Color Effects* – цветовые эффекты
 - *Fun Frames* – веселые рамки

Просмотр фото

Войти в *Menu*, → «*Get It Now*» → «*Pictures*», → «ОК», → «*My Pictures*» → «ОК».

Другие функции

Для просмотра календаря войти в *Menu*, → «*Settings&Tools*», → «*Tools*», → «ОК», выбрать «*Calendar*», → «ОК».

Для пользования калькулятором войти в *Menu*, → «*Settings&Tools*», → «*Tools*», → «ОК», → «*Calculator*», → «ОК»

Для записи необходимой информации в блокнот войти в *Menu*, → «*Settings&Tools*», → «*Tools*», → «ОК» → «*Notepad*», → «ОК».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

1. Автоматическое определение номера (АОН).

№ звонящего высвечивается на экране терминала.

2. Ожидание вызова.

Не прерывая текущего разговора, можно принять ещё один звонок. О втором вызове известят короткие звуковые сигналы. На экране отобразится номер второго абонента. Выбор абонента осуществляется нажатием [Send]. **Определив приоритет, отключить одного из абонентов, нажав [End].**

3. Трехсторонняя связь.

Организация разговора одновременно с двумя абонентами:

- дозвонившись до абонента №1, набрать № тел. второго абонента и □ [Send]. **После ответа абонента №2 нажатием [Send] устанавливается трёхсторонняя связь.**

4. Переадресация вызова.

4.1. Немедленная переадресация.

[*]+[0]+[2]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

[#]+[0]+[2]+[Send] - выключено.

4.2. Переадресация по «занято».

[*]+[6]+[7]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

[#]+[6]+[7]+[Send] - выключено.

4.3. Переадресация по «нет ответа».

[*]+[6]+[1]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

Поступающие звонки будут переведены, если Ваш телефон не отвечает через 3-5 посылок вызова.

[#]+[6]+[1]+[Send] - выключено.

4.4. Переадресация по «занято» и «нет ответа».

[*]+[2]+[1]+[0]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

[#]+[2]+[1]+[0]+[Send] - выключено.

Услуга переадресация вызова активируется оператором связи по заявке клиента.

ВНИМАНИЕ! ВСЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ВЫ МОЖЕТЕ АКТИВИРОВАТЬ ЧЕРЕЗ АВТОМАТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ САМООБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ (АССА), ПОЗВОНИВ ПО НОМЕРУ 888!

Зарядка аккумуляторной батареи.

Внимание: Терминал снабжён Lithium Ion Battery батареей. Заряжать батарею можно по мере необходимости, это не сказывается на емкости батареи. Для увеличения срока службы батареи её необходимо периодически полностью разряжать.

Включите зарядное устройство в электрическую сеть 220 вольт.

Вставьте соединительный шнур в терминал. Выключите зарядное устройство из сети.

В связи с нестабильным напряжением в сети, рекомендуется включать зарядное устройство (ЗУ) в сеть через стабилизатор напряжения.

Если заряд не происходит, предоставьте терминал и батарею для ремонта. Наличие ЗУ и документов на терминал обязательно.

Категорически запрещается:

- отключать батарею от терминала, не выполнив правильную процедуру выключения телефона;
- отключать батарею от терминала во время дозвона и в режиме разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля во время разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля к терминалу без батареи;
- включать зарядные устройства в сетевую розетку с подгоревшими или ослабленными контактными клеммами;
- входить и пользоваться пунктом меню, содержащим системные настройки оператора и завода изготовителя.

Всегда отключайте зарядное устройство от сети питания после зарядки батареи.

Компания «Интерднестрком» снимает с себя гарантийные обязательства за несоблюдение пользователем вышеперечисленных пунктов.

Служба поддержки абонентов: 1199

Как получить информацию о состоянии лицевого счета:

1. 878 - текстовое сообщение о состоянии счета и пакете обслуживания
2. 881 - автоответчик о состоянии счета для абонентов лимитированный пакетов обслуживания (IDC-15, IDC-20, IDC-30, IDC-50, IDC-Престиж)
3. 883 - сервис управления счетом для абонентов пакета «Simple»
4. 888 - Автоматическая Система Самообслуживания Абонентов (АССА)

www.idknet.com

