



Руководство пользователя

AmiNET 140

Спасибо, что вы выбрали AminoAmiNET 140

Добро пожаловать в мир AmiNET 140, стильного устройства, позволяющему вам получить доступ к ТВ и кинофильмам, через ваш цифровой телевизионный сервис. Вы можете управлять всеми функциями AmiNET 140, используя ИК пульт ДУ для перемещения по экранному меню.

Управление ТВ

Приставка AmiNET 140 обладает мощным видеочипом что гарантирует быструю и четкую работу устройства.

AmiNET140 позволяет вам выбирать то, что вы хотите посмотреть, вводя номер канала или выбрав по названию программу из вашего электронного гида.

Установка карты доступа

Не вставляйте и не вынимайте карту доступа, пока не появилось меню на экране, чтобы не повредить карту доступа.

- Вставляйте карту доступа, контактной площадкой (золотистого цвета) вниз, чтобы площадка находилась на дальней стороне от вас.

Пожалуйста, следуйте инструкциям в этом руководстве, чтобы быстро и благополучно начать наслаждаться выгодами IP-телевидения.

1. Безопасное использование

1.1. Приложения

Используйте только поставляемые аксессуары с вашим AmiNET 140. Использование аксессуаров которые не поставляются или не одобрены изготовителем может быть опасным, может быть вредным для жизни или работы AmiNET 140.

1.2. Вода и влажность

Для уменьшения риска пожара или удара током, этот продукт, его принадлежности и приложения не должны быть подвергнуты воздействию любых жидкостей, дождя или высокой влажности. Продукт не должен попадать под воду, и подвергаться воздействию высокой влажности. Не используйте этот продукт в месте, где он может подвергнуться контакту с жидкостью или паром.

2. Уход за изделием

Обслуживание

Это изделие не содержит никаких частей, пригодных для самостоятельного ремонта.

Изделие не должно вскрываться. Попытки вскрытия изделия, могут быть опасными, вредными для вашей жизни и для нормальной работы изделия. Самостоятельное вскрытие лишает вас гарантии.

Обслуживание должно производиться только компетентным обслуживающим персоналом в сервисном центре.

Очистка

Изделие и аксессуары должны протираться только сухой тряпкой.

Отключите питание от розетки перед началом очистки изделия.

От стойких пятен, серебристый алюминиевый корпус AmiNET 140, может быть очищен слегка влажной тряпкой.

Не используйте очиститель или полироль, растворитель, абразивные изделия, жидкие или аэрозольные моющие средства для очистки изделия и аксессуаров.

3. Распаковка и установка изделия

После извлечения изделия из упаковки, необходимо бережно с ним обращаться, не ронять, не трясти и не допускать прочие воздействия.

AmiNET 140 разработан для вертикального или горизонтального размещения на ровной поверхности.

Не размещайте AmiNET 140 на скользкой поверхности, в месте где изделие может быть подвергнуто вибрации, есть риск падения и другие возможные риски повреждения изделия, что может повлечь лишение гарантии.

Не устанавливайте AmiNET 140 на мягкой поверхности, типа ковра, коврика, кровати и т.д, так как эти поверхности будут затруднять поток воздуха, что может привести к перегреву изделия и лишить его гарантии.

Не устанавливайте AmiNET 140 в шкаф или стойку, если не обеспечено свободное пространство вокруг изделия на расстоянии 10 см с каждого бока.

Не устанавливайте AmiNET 140 в месте, где изделие может быть подвергнуто воздействию прямого солнечного света, рядом с источниками открытого огня и радиаторами отопления.

Не устанавливайте AmiNET 140 на поверхности, которые в процессе работы могут нагреваться, например видеомаягнитофон или усилитель, а также ничего не устанавливайте сверху на корпус AmiNET 140.

Не накрывайте AmiNET 140.

Содержащие жидкость объекты, например ваза, цветочный горшок, не должны быть установлены рядом или на изделие.

Не трогайте и не двигайте изделие во время работы. Если вам необходимо переместить

AmiNET 140, выключите его из розетки и ждите 30 секунд перед перемещением.

AmiNET 140 предназначен только для использования внутри помещений.

Шнур питания должен быть проложен так, чтобы исключить его перетирание, зажимание и задевание другими предметами. Шнур питания не должен пролегать под коврами или быть чем то накрыт, где любое повреждение не может быть замечено.

Блок питания

AmiNET 140 должен использоваться только с блоком питания, поставляемым изготовителем. Блок питания оснащен штепселем, который предназначен для подключения к розетке в стране использования. Если необходимо подключить изделие в другой стране или регионе с другими параметрами электросети, блок питания одобренный для использования в данной области, должен быть получен у изготовителя.

Работа

Блок питания AmiNET 140 при работе становится теплым. Если блок питания становится горячим, немедленно отключите AmiNET 140 от сети и свяжитесь с поставщиком оборудования, для замены.

Защита от атмосферного электричества или долгое не использование

При приближении грозы, а так же в случае, если AmiNET 140 будет долго не использоваться, отключите питание из розетки, отключите сеть Ethernet, видео шнур и антенный ВЧ кабель. Это поможет защитить продукт от грозовых разрядов и скачков напряжения в сети.

Использование с плазменными дисплеями

При использовании AmiNET 140 для просмотра на плазменных дисплеях, не ставьте изображение на паузу более 5 минут, это может привести к выгоранию пикселей на экране. Это не дефект AmiNET 140, а особенности конструкции плазменных дисплеев. Amino Communications Ltd не несет ответственности за повреждения вызванные таким образом.

Назначение устройства

AmiNET 140 предназначен для приема и записи ТВ изображения и звуковых сигналов. Любое другое использование запрещено.

Комплектность приставки:

- приставка amino aminet
- блок питания
- подставка для приставки
- пульт дистанционного управления
- 2 батареи типа AAA для ПДУ
- AudioVisial кабель для подключения к RCA входу телевизора.


4. Подключение

Приставка подключается к телевизору посредством специального кабеля входящего в комплект приставки либо обычного антенного кабеля телевизора. Также можно подключить приставку к цифровому ресиверу по SPDIF разъема.



1. **5V DC**, разъем питания, для подключения блока питания входящего в комплект.
2. **Ethernet**-порт RJ-45, для подключения сети.
3. **USB**-разъем, для подключения клавиатуры.
4. **HDMI**, разъем для подключения кабелей HDMI
5. **SPDIF** аудиовыход, для подключения ресивера домашнего кинотеатра.
6. **Audio Visual Out**, видео/аудио (стерео) разъем, для подключения телевизора, кабель входит в комплект.
7. **Out**, разъем для подключения телевизора через антенный вход.
8. **In**, разъем для подключения телевизионной антенны.

5. Пульт дистанционного управления у приставок AmiNET 140



1. Кнопка включения/выключения питания.

2. Кнопки переключение в режим управления приставкой/телевизором.

Функциональные цветные кнопки.

3. Кнопки управления просмотром.

4. Кнопка вызова главного меню.

5. Кнопки переключения каналов.

6. Кнопки управления курсором.

7. Кнопки выбора каналов

Для управления приставкой убедитесь, что пульт управления работает в режиме STB, нажмите кнопку STB (2).